

お客様 各位

この度は、日立小型無停電電源装置(UPS)を御買い上げ頂きまして、誠に有り難うございました。

1. 本製品ご使用の前に

ご使用の前に、本書と製品に添付の電子マニュアルをご熟読のうえ、正しくお使いください。

2. 電子マニュアルをご参照されるときのご注意事項

マニュアルに記載されている型式は、以下のように読替えてください。

品名	マニュアル記載の型式	読み替え後の型式
1.5kVA UPS	H-55HPA-015	GV-BU1151N, GV-BU1151NA
2.1kVA UPS	H-55-0212-NB	GV-BU1211N, GV-BU1211NA
	H-55-0212-EP	GV-BU1212N
4.0kVA UPS	H-55-0402-NB	GV-BU1401N, GV-BU1401NA
6.0kVA UPS	H-55-0602-AB	GV-BU1601N, GV-BU1601NA
8.0kVA UPS	H-55-0802-AB	GV-BU1801N, GV-BU1801NA
バッテリーボックス (ブレーカ無し)	H-55HPA-015-BC	GV-BU1BB1N, GV-BU1BB1NA
バッテリーボックス (ブレーカ有り)	H-55HPA-015-BI	GV-BU1BB1N, GV-BU1BB1NA
保守バッテリーボックス	H-55HAA-0602-MB	GV-BU1HB2N, GV-BU1HB2NA
マルチタップ	H-55-0802-T4	GV-BU1MT4AN, GV-BU1MT4ANA
接点インタフェースカード	H-07-PR	GV-BU1PRN
SNMP カード	H-07-ETN	GV-BU1SNMPN, GV-BU1SNMPNA
DFE カード	H-55-DFE	GV-BU1DFEN, GV-BU1DFENA, GV-BU1DFE2N
EDE カード	H-55-EDE	GV-BU1EDEN, GV-BU1EDENA