

このシートは、HA8000Vシリーズ RV3000使用時にJP1イベント通知ツールが発生するアラート。その対処方法を一覧にまとめています。  
これらのアラートが発生された場合には、一度を確認し対処して下さい。システムの運用上重要な高いアラートは、「アラートレベル」、「アラートID」、「重大度」、「イベントID」を赤字で示します。

4071-J-102-30  
第19回 2025年12月

アラートレベル	アラート ID	重大度	イベントID	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	付属メッセージ(日本語)	付属メッセージ(英語)	SNMP Trap OID	SNMP TYPE	SNMP SUMMARY	概要	対処
1 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubStatusChange]	[Part:Standard Equipment, Event-SubStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1006	Processor Monitor Event Trap	The state of the processor in socket 1d is 1d.	正常不可可能なマシンチェック例外がプロセッサーによって発生しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
2 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubStorageDeviceDeviceReadErrorOccurred]	[Part:Standard Equipment, Event-SubStorageDeviceDeviceReadErrorOccurred]	1.3.6.1.4.1.232.1010	USB storage device read error occurred [101]	A read error occurred on the Flash Media in Slot 1d of a USB storage device attached to the system.	USBストレージデバイスで読み取りエラーが発生しました。	USBストレージデバイスの「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
3 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubStorageDeviceDeviceWriteErrorOccurred]	[Part:Standard Equipment, Event-SubStorageDeviceDeviceWriteErrorOccurred]	1.3.6.1.4.1.232.1011	USB storage device write error occurred [101]	A write error occurred on the Flash Media in Slot 1d of a USB storage device attached to the system.	記録されているUSBストレージデバイスで書き込みエラーが発生しました。	USBストレージデバイスの「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
4 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubStorageDeviceDeviceLostOrFailed]	[Part:Standard Equipment, Event-SubStorageDeviceDeviceLostOrFailed]	1.3.6.1.4.1.232.1012	Redundancy is lost on a USB storage device attached to the system. Flash Media in slot 1d has failed.	USBストレージデバイスの冗長性が失われました。Flash Media in slot 1d has failed.	USBストレージデバイスの冗長性が失われました。	USBストレージデバイスの「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
5 情報	0x00012410	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubStorageDeviceDeviceRedundancyRestored]	[Part:Standard Equipment, Event-SubStorageDeviceDeviceRedundancyRestored]	1.3.6.1.4.1.232.1013	Redundancy is restored on a USB storage device attached to the system.	USB storage device redundancy restored [101]	USBストレージデバイスの冗長性が復活しました。	対応は不要ありません。
6 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubStorageDeviceDeviceSyncFailed]	[Part:Standard Equipment, Event-SubStorageDeviceDeviceSyncFailed]	1.3.6.1.4.1.232.1014	USB storage device sync failed [101]	Sys operation to restore redundancy failed on a USB storage device attached to the system.	USBストレージデバイスの冗長性を復活するための同期操作が失敗しました。	USBストレージデバイスの「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
7 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubPcieDiskTemperatureFaulted]	[Part:Standard Equipment, Event-SubPcieDiskTemperatureFaulted]	1.3.6.1.4.1.232.1015	PoE Disk Thermal Failure [1015]	The temperature of the PoE disk at location 1d has crossed the upper critical threshold.	PoEディスクの温度が上部クリティカルしきい値を超えていました。	PoEディスクの温度が上部クリティカルしきい値を超えていました。
8 情報	0x00012410	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubPcieDiskConditionNormal]	[Part:Standard Equipment, Event-SubPcieDiskConditionNormal]	1.3.6.1.4.1.232.1016	PoE Disk Thermal Status Normal [1016]	The temperature of the PoE disk at location 1d is normal.	PoEディスクの温度は正常です。	対応は不要ありません。
9 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubPcieDiskConditionChange]	[Part:Standard Equipment, Event-SubPcieDiskConditionChange]	1.3.6.1.4.1.232.1017	PoE Disk Condition Change [1017]	The status of the PoE disk at location 1d is 1d.	PoEディスクのステータスが変化しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
10 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubPcieDiskStatusChange]	[Part:Standard Equipment, Event-SubPcieDiskStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1018	PoE Disk Wear Status Change [1018]	The PoE disk wear status for the disk at location 1d is 1d.	PoEディスク消耗ステータスが変化しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
11 情報	0x00012410	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubDeviceAddedPoweredOn]	[Part:Standard Equipment, Event-SubDeviceAddedPoweredOn]	1.3.6.1.4.1.232.1019	A PCI device added or powered on [1019]	A PCI device at Bus 1d, Device 1d, Function 1d has been added to the system or powered on.	Pciデバイスが追加されたか、電源がオニになりました。	対応は不要ありません。
12 情報	0x00012410	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[情報部屋: Standard Equipment 発生事象: Event-SubDeviceRemovedPoweredOff]	[Part:Standard Equipment, Event-SubDeviceRemovedPoweredOff]	1.3.6.1.4.1.232.1020	A PCI device removed or powered off [1020]	A PCI device at Bus 1d, Device 1d, Function 1d has been removed from the system or powered off.	Pciデバイスが削除されたか、電源がオフになりました。	対応は不要ありません。
13 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: RAID 発生事象: RaidDisk1StatusChange]	[Part:RAID, Event-Disk1StatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1033	Controller Status Change [1033]	The controller status is now 1d for controller located in 1d.	Smart Arrayコントローラのステータスが変化しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
14 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: RAID 発生事象: RaidLogDrvStatusChange]	[Part:RAID, Event-DiskLogDrvStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1034	Logical Drive Status Change [3034]	The logical drive status at location 1d is 1d.	PoEディスクのステータスが変化しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
15 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: RAID 発生事象: RaidAccelStatusChange]	[Part:RAID, Event-DiskAccelStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1038	Accelerator Board Status Change [3038]	The storage controller's write cache status is now 1d.	Smart Arrayキャッシュのステータスが変化されました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
16 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: RAID 発生事象: RaidSparesStatusChange]	[Part:RAID, Event-DiskSparesStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1047	Spare Drive Status Change [3047]	The spare drive status at location 1d is 1d.	Smart Arrayスペアドライブのステータスが変化しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
17 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: RAID 発生事象: RaidBldDrvStatusChange]	[Part:RAID, Event-DiskBldDrvStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1049	Accelerator Board Bad Status [3049]	The accelerator board bad status has been lost.	Smart Arrayキッシュが失われました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
18 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: RAID 発生事象: RaidBldBatteryFailed]	[Part:RAID, Event-DiskBldBatteryFailed]	1.3.6.1.4.1.232.1040	Accelerator Board Battery Failed [2040]	The accelerator board battery failed.	Smart Arrayキッシュモジュールのバッテリが故障しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
19 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: RAID 発生事象: RaidPhyDrvStatusChange]	[Part:RAID, Event-DiskPhyDrvStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1046	Physical Drive Status Change [3046]	Physical drive status is connected to drive at location 1d.	物理ドライブのステータスが変化しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
20 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: RAID 発生事象: RaidPhySsdNearStatusChange]	[Part:RAID, Event-DiskPhySsdNearStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.1049	Solid State Disk Near Status [3049]	The solid state disk near status is now 1d for drive at location 1d.	Smart Array物語りドライブのSSD近傍ステータスが変化されました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
21 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: SCSI 発生事象: SscphyDrvStatusChange]	[Part:SCSI, Event-SscphyDrvStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.5022	SAS/SATA Physical Drive Status Change [5022]	SAS/SATA physical drive status is now 1d for drive at location 1d.	ANSが、SASまたはSATA物語りドライブのステータスが変化したことを発表しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
22 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: SCSI 発生事象: SscphySsdNearStatusChange]	[Part:SCSI, Event-SscphySsdNearStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.5026	Solid State Disk Near Status [5026]	The solid state disk near status is now 1d for drive at location 1d.	ANSが、SASまたはSSD物語りドライブのSSD近傍ステータスが変化しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
23 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubHealthThermalFault]	[Part:Server Health, Event-SubHealthThermalFault]	1.3.6.1.4.1.232.6026	Server Operational [6026]	The server is operational again after thermal shutdown.	直前にANMにより他のイベントの発生していない場合、その直後で警告が発生しました。その後は正常になりました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
24 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubHealthNetPostError]	[Part:Server Health, Event-SubHealthNetPostError]	1.3.6.1.4.1.232.6027	Power Errors Occurred [6027]	Power on Self Test (POST) I/O errors occurred during server restart.	I/Oエラーが発生しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
25 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubPowerRedundancyLost]	[Part:Server Health, Event-SubPowerRedundancyLost]	1.3.6.1.4.1.232.6032	Power Redundancy Lost [6032]	The power supplies are no longer redundant on chassis 1d.	電源冗長性が失われました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
26 情報	0x00012410	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubPowerSupplyInserted]	[Part:Server Health, Event-SubPowerSupplyInserted]	1.3.6.1.4.1.232.6033	Power Supply Inserted [6033]	The power supply has been inserted on chassis 1d, bay 1d.	フォルトトレラント電源装置が取り付けられました。	対応は不要ありません。
27 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubPowerSupplyRemoved]	[Part:Server Health, Event-SubPowerSupplyRemoved]	1.3.6.1.4.1.232.6034	Power Supply Removed [6034]	The power supply has been removed on chassis 1d, bay 1d.	フォルトトレラント電源装置が取り外されました。	対応は不要ありません。
28 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubFanFailed]	[Part:Server Health, Event-SubFanFailed]	1.3.6.1.4.1.232.6035	Fan Degraded [6035]	The fan on chassis 1d, fan 1d has degraded.	ファンが正常ではありません。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
29 離障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubFanFailed]	[Part:Server Health, Event-SubFanFailed]	1.3.6.1.4.1.232.6036	Fan Failed [6036]	The fan on chassis 1d, fan 1d has failed.	ファンが完全に停止しました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
30 故障	0x00012412	エラー	0x00012412	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubFanRedundancyLost]	[Part:Server Health, Event-SubFanRedundancyLost]	1.3.6.1.4.1.232.6037	Fan Redundancy Lost [6037]	The fans are no longer redundant on chassis 1d.	ファン冗長性が失われました。	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
31 情報	0x00012410	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubFanInserted]	[Part:Server Health, Event-SubFanInserted]	1.3.6.1.4.1.232.6038	Fan Inserted [6038]	The fan has been inserted on chassis 1d, fan 1d.	ファンが正常に挿入されました。	対応は不要ありません。
32 警告	0x00012411	警告	0x00012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	[情報部屋: Server Health 発生事象: Event-SubFanRemoved]	[Part:Server Health, Event-SubFanRemoved]	1.3.6.1.4.1.232.6039	Fan Removal [6039]	The fan has been removed on chassis 1d, fan 1d.	ファンが正常に取り外されました。	対応は不要ありません。

アラート レベル	アラート ID	重大度	イベントID	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	付属メッセージ(日本語)	付属メッセージ(英語)	SNMP Trap OID	SNMP TYPE	SNMP SUMMARY	概要	対応
89 情報	FDF	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報部) NIC 発生事象 : NicAllLinksDownRepaired	(Part: NIC, Event:NicAllLinksDownRepaired)	1.3.6.1.4.1.232.0.18016	NIC All Links Down Required (18016)	There is at least one link that is now functional on the network adapter at slot 1d.	ネットワークアダプターの 1 つまたは複数のリンクが正常化されました。	対応は必要ありません。
90 情報	FDF	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報部) Server Health 発生事象 : SIntrusionInstalled	(Part: System Information, Event:SIntrusionInstalled)	1.3.6.1.4.1.232.0.2014	System intrusion hardware installed.	System intrusion hardware installed (2014)	システム侵入ハードウェアが取り付けられました。	対応は必要ありません。
91 警告	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : SIntrusionUnresolved	(Part: System Information, Event:SIntrusionUnresolved)	1.3.6.1.4.1.232.0.2015	System intrusion hardware removed.	System intrusion hardware removed (2015)	システム侵入ハードウェアが取り外されました。	対応は必要ありません。
92 情報	FDF	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報部) System Information 発生事象 : SiHoodReplaced	(Part: System Information, Event:SiHoodReplaced)	1.3.6.1.4.1.232.0.2016	System hood is replaced (2016)	Hood is replaced.	システムフードが交換されました。	対応は必要ありません。システムフードを正しく取り付けられているか確認してください。
93 警告	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) System Information 発生事象 : SiHoodReplacedPowerOff	(Part: System Information, Event:SiHoodReplacedPowerOff)	1.3.6.1.4.1.232.0.2017	System hood has been removed when power was off (2017)	Hood is removed from the unit when server power was off.	サーバーの電源オフ時にシステムフードが取り外されました。	対応は必要ありません。システムフードを正しく取り付けられているか確認してください。
94 警告	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdBackupError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdBackupError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6076	NVDRAM Error - Backup Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM Error - Backup Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM バックアップエラーが発生されました。	再起動NVRAM のリセットを行ってください。復旧しない場合は、システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
95 警告	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdRestoreError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdRestoreError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6077	NVDRAM Error - Restore Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM Error - Restore Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM の復元エラーが発生されました。	再起動NVRAM のリセットを行ってください。復旧しない場合は、システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
96 警告	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdIncorrecableMemoryError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdIncorrecableMemoryError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6078	NVDRAM Error - Uncorrectable Memory Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM Error - Uncorrectable Memory Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	正正不能なメモリエラーが発生されました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
97 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdBackupPowerError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdBackupPowerError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6079	NVDRAM Error - Backup Power >(097)	NVDRAM Error - Backup Power >(097)	NVDRAM のバックアップ電源エラーが発生しました。	パックアップ電源を使用できません。この以上のパックアップ不可リストに記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
98 警告	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdVmVmControllerError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdVmVmControllerError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6080	NVDRAM Error - NVDIM Controller Error - Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM Error - NVDIM Controller Error - Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM コントローラーのエラーが発生しました。	OS でのNVDIM は使用できません。システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
99 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdVmVmControllerError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdVmVmControllerError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6081	NVDRAM Error - Erase Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM Error - Erase Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM を消去できませんでした。	この以上のパックアップは不可能です。システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
100 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdSanitizationError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdSanitizationError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6082	NVDRAM Error - Arming Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM Error - Arming Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM を取り扱うことができませんでした。	この以上のパックアップは不可能です。システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
101 警告	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdSanitizationOk	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdSanitizationOk)	1.3.6.1.4.1.232.0.6083	NVDRAM Error - Sanitization (ok) (0803)	Processor id, DIMM id : This NVDIM was selected for Sanitization (ok) (0803)	このNVDIM がナサニティズム/消去の対象として選択されました。	対応は必要ありません。
102 警告	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdSanitizationError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdSanitizationError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6084	NVDRAM Error - Sanitization Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM Error - Sanitization Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	このNVDIM はナサニティズム/消去の対象として選択されました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
103 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdControllerFirmwareError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdControllerFirmwareError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6085	NVDRAM Error - Controller Firmware Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDRAM Error - Controller Firmware Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	このNVDIM がコントローラーファームウェアが壊れています。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
104 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdInterleaveError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdInterleaveError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6086	NVDRAM Error with Interleave >(0806)	Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM がコントローラーに選択されましたが、まだ初期化が完了していません。	この以上のパックアップは不可能です。システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
105 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdInterleaveOff	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdInterleaveOff)	1.3.6.1.4.1.232.0.6087	NVDRAM Error - Interleave Off >(0807)	Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM が初期化エラーまたは正直不能エラーが発生しました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
106 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdEventNotifyError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdEventNotifyError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6088	NVDRAM Error - Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM のイベント通知を設定できません。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。	
107 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdPeristencyLost	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdPeristencyLost)	1.3.6.1.4.1.232.0.6089	NVDRAM Error - Persistence Lost >(0809)	NVDIM の持続性が失われました。これ以上のデータバックアップは不可能です。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。	
108 情報	FDF	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdPeristencyRestored	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdPeristencyRestored)	1.3.6.1.4.1.232.0.6090	NVDRAM Error - Persistence Restored >(0809)	NVDIM の持続性が失われました。これ以上のデータバックアップが可能です。	対応は必要ありません。	
109 警告	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdVmVmController	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdVmVmController)	1.3.6.1.4.1.232.0.6091	NVDRAM Lifetime Warning >(0801)	Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM の寿命に達しました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
110 警告	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdVmVmController	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdVmVmController)	1.3.6.1.4.1.232.0.6092	NVDRAM Lifetime Errors Occurred (6092)	Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM のエラーが発生しました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
111 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdVmVmController	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdVmVmController)	1.3.6.1.4.1.232.0.6093	NVDIM Configuration Error >Processor id, DIMM id (Serial no. %s-%s-%s)	NVDIM構成エラーが発生しました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。	
112 障害	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdBatteryNotChargedWithMail	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdBatteryNotChargedWithMail)	1.3.6.1.4.1.232.0.6094	NVDIM Battery Not Charged - Wait (6094)	NVDIM バッテリーが充電されません。	スマートパワーバッテリーを取り付けられたNVDIM をサポートするほど十分に充電されません。	
113 障害	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdBatteryNotChargedWithMail	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdBatteryNotChargedWithMail)	1.3.6.1.4.1.232.0.6095	NVDIM Battery Not Charged - Wait (6095)	NVDIM バッテリーが充電されません。	スマートパワーバッテリーを取り付けられたNVDIM をサポートするほど十分に充電されません。	
114 警告	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdMemoryAddressError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdMemoryAddressError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6096	Uncorrectable Memory Error >(0806)	Uncorrectable Memory Error - The failed memory module could not be determined.	正正不能なメモリエラー - 障害が発生しているメモリモジュールを特定できません。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
115 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHvdmdPersistentMemoryAddressError	(Part: Server Health, Event:HeHvdmdPersistentMemoryAddressError)	1.3.6.1.4.1.232.0.6097	Persistent Memory Address Range Scrub has detected an error (6097)	Persistent Memory Address Range Scrub has detected an error (6097)	Persistent Memory の持続性が失われました。これ以上のデータバックアップは不可能です。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
116 警告	FDF	警告	0x00012411	サーバで警報イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	(情報部) Standard Equipment 発生事象 : SeNmSecureStandardFailed	(Part: Standard Equipment, Event:SeNmSecureStandardFailed)	1.3.6.1.4.1.232.0.6098	NVDIM Error - Initialization - Initialization Error (6098)	NVDIM の持続性が失われました。これ以上のデータバックアップが可能です。	対応は必要ありません。	
117 警告	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Standard Equipment 発生事象 : SeNmSecureStandardFailed	(Part: Standard Equipment, Event:SeNmSecureStandardFailed)	1.3.6.1.4.1.232.0.6099	Secure Erase of NVMe drive has failed - ( Bus Id, Device Id, Function Id, Serial Number, Sector Type Id )	NVMe ドライブのセキュア消去が失敗しました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。	
118 警告	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Standard Equipment 発生事象 : SePciResFall	(Part: Standard Equipment, Event:SePciResFall)	1.3.6.1.4.1.232.0.1022	PCI Express slot failed to train (01022)	PCI Express slot failed to train (01022)	PCI Express スロットは連続で失敗しました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
119 情報	FDF	情報	0x00012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	(情報部) System Information 発生事象 : SISystemTemperatureThreshold(Aleart)	(Part: System Information, Event:SISystemTemperatureThresholdAlert)	1.3.6.1.4.1.232.0.2018	System telemetry metric id = 0d	System telemetry metric id = 0d	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。	
120 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) RAID 発生事象 : DaSmartArrraySecureEraseFailed	(Part: RAID, Event:DaSmartArrraySecureEraseFailed)	1.3.6.1.4.1.232.0.3903	Secure Erase of Smart Array has failed : (Controller Index 0x0000)	Secure Erase of Smart Array has failed : (Controller Index 0x0000)	RAID のセキュア消去が失敗しました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
121 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) RAID 発生事象 : DaSmartArrraySecureEraseFailed	(Part: RAID, Event:DaSmartArrraySecureEraseFailed)	1.3.6.1.4.1.232.0.3904	Smart Array has failed (3904)	Smart Array のエラーレベルが高くなりました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。	
122 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHPowerFusedDegraded	(Part: Server Health, Event:HeHPowerFusedDegraded)	1.3.6.1.4.1.232.0.6105	Power Fuse Fault(6105)	A degraded power event has been detected and the server system board should be replaced.	電源の劣化が検出され、サーバーシステムボードを交換する必要があります。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
123 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Server Health 発生事象 : HeHPowerFusedDegraded	(Part: Server Health, Event:HeHPowerFusedDegraded)	1.3.6.1.4.1.232.0.6106	Trusted Platform Module has failed - Secure Erase of the Secure Erase operation (6106)	Trusted Platform Module has failed - Secure Erase of the Secure Erase operation (6106)	電源の劣化が検出され、Trusted Platform Module が失敗しました。	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
124 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	(情報部) Standard Equipment 発生事象 : SePciTrainingFailed	(Part: Standard Equipment, Event:SePciTrainingFailed)	1.3.6.1.4.1.232.0.6107	One-button secure erase of system firmware configuration data has failed (6107)	One-button secure erase of system firmware configuration data has failed (6107)	システム装置の「重要事項および読取ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。	
125 障害	FDF	エラー	0x00012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error							

アラート レベル	アラート ID	重大度	イベントID	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	付属メッセージ(日本語)	付属メッセージ(英語)	SNMP Trap OID	SNMP TYPE	SNMP SUMMARY	概要	対応
186 警告 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。				On server, an error event occurred.	[Part:Server Health, Event:NehorrectableRasError]	[Part:Server Health, Event:NehorrectableRasError]	[Part:Server Health, Event:NehorrectableRasError]	1.3.6.1.4.1.232.0.6154	An uncorrectable RAS error occurred (6154)	An uncorrectable RAS error occurred.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
187 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。				On server, a warning event occurred.	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	1.3.6.1.4.1.232.0.6155	Liquid cooling module has received expiration warning 1. (6155)	Liquid cooling module has received expiration warning 1.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
188 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。				On server, a warning event occurred.	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	1.3.6.1.4.1.232.0.6156	Liquid cooling module has received expiration warning 2. (6156)	Liquid cooling module has received expiration warning 2.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
189 警告 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。				On server, an error event occurred.	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	[Part:Server Health, Event:NehauDoolingWarning]	1.3.6.1.4.1.232.0.6157	Liquid cooling module has expired. (6157)	Liquid cooling module has expired.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
190 警告 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。				On server, an error event occurred.	[Part:IDE AIA 発生事象: DiskLabDiskSD0WearStatusChange]	[Part:IDE AIA Event:DiskLabDiskSD0WearStatusChange]	[Part:IDE AIA Event:DiskLabDiskSD0WearStatusChange]	1.3.6.1.4.1.232.0.14006	Solid State Disk wear status is now 'sd' for drive 'sd'. (14006)	Solid state disk wear status is now 'sd' for drive 'sd'.	(待報)	ステータス情報 <code>diskLabDiskSD0WearStatus</code> の値が '(6)' の場合、SSD の状態が「故障」になります。システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
191 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。				On server, a warning event occurred.	[Part:Smart Air Filter Calibration Failed: NehalfilterCalibrationFailed]	[Part:Smart Air Filter Calibration Failed: NehalfilterCalibrationFailed]	[Part:Smart Air Filter Calibration Failed: NehalfilterCalibrationFailed]	1.3.6.1.4.1.232.0.6158	Smart air filter calibration failed. (6158)	Smart air filter calibration failed.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
192 情報 FDFF 情報 0x00012410 イベントが記録されました。				Event is logged.	[Part:Server Health, Event:NehalfilterCalibrationSuccess]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterCalibrationSuccess]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterCalibrationSuccess]	1.3.6.1.4.1.232.0.6159	Smart air filter calibration was performed successfully. (6159)	Smart air filter calibration was performed successfully.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
193 警告 FD40 警告 0x00012411 サーバで警告イベントが発生しました。				On server, a warning event occurred.	[Part:Server Health, Event:NehalfilterScanFailed]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterScanFailed]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterScanFailed]	1.3.6.1.4.1.232.0.6160	Smart air filter scan failed. (6160)	Smart air filter scan failed.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
194 情報 FDFF 情報 0x00012410 イベントが記録されました。				Event is logged.	[Part:Server Health, Event:NehalfilterScanSuccess]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterScanSuccess]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterScanSuccess]	1.3.6.1.4.1.232.0.6161	Smart air filter health scan was performed successfully. (6161)	Smart air filter health scan was performed successfully.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
195 警告 FD41 エラー 0x00012412 サーバで障害が発生しました。				On server, an error event occurred.	[Part:Server Health, Event:NehalfilterHealthDegrade]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterHealthDegrade]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterHealthDegrade]	1.3.6.1.4.1.232.0.6162	Smart air filter scan was performed, and the filter health is found to be in degraded condition. (6162)	Smart air filter scan was found to be in degraded condition.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。
196 情報 FDFF 情報 0x00012410 イベントが記録されました。				Event is logged.	[Part:Server Health, Event:NehalfilterHealthOK]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterHealthOK]	[Part:Server Health, Event:NehalfilterHealthOK]	1.3.6.1.4.1.232.0.6163	Smart air filter scan was performed, and the filter health is found to be in good condition. (6163)	Smart air filter scan was performed, and the filter health is found to be in good condition.	(待報)	システム装置の「重要事項および故障ガイド」に記述されているお問い合わせ先まで連絡してください。

本仕様は、製品の改良により予告なく記載されている仕様が変更になることがあります。