# HA8000-bd/BD10 技術資料



# Linux を利用した HA8000-bd/BD10 管理方法



- 本書の記載内容は、参考情報として掲載するもので、弊社が動作を保証するものではありません。本情報に基づいて導入を行ったことによりお客様に損害が発生しても弊社は責任を負いません。導入の際には、お客様の環境にて事前に動作検証を行っていただくようお願い致します。
- 本書は Red Hat Enterprise Linux 6.2 での検証結果を元に記載しております。その他の Linux ディストリビューションパッケージやリリー スバージョンによっては、記載している内容と異なる場合があります。
- 本書に記載の OSS(Open Source Software)はお客様にてご用意ください。
- 本機種における Linux OS に関してのお問い合わせやサポートは受け付けておりません。あらかじめ、ご了承ください。
- 本書に記載している内容は予告なしに変更される場合があります。
- 本書の記載している内容の一部、または全てを無断で転載することを禁止します。

#### 他社製品の登録商標および商標についてのお知らせ

- Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の商標または登録商標です。
- その他、会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright  $\ensuremath{\mathbb C}$  Hitachi, Ltd. 2014 all rights reserved.

2014年1月 Rev.01

# 目次

1	概要	. 3
2	電源制御方法	. 4
	2-1 電源状態の確認	.4
	2−2 電源の制御	. 4
3	STATUS ランプ確認方法	. 6
4	CALL ランプ制御方法	. 8
5	ハードウェアイベントログ取得方法	. 9
	5-1 イベントログの取得	. 9
	5-2 イベントログ一覧	10
6	ハードウェア状態確認方法	14
7	補足	15
	7-1 ipmi サービスと ipmitool のインストールと設定について	15
	7-2 エラーメッセージー覧	17
Ap	pendix	18

### 1 概要

サーバブレードに搭載の BMC(Board Management Controller)がハードウェア関連のエラーを検出した場合、サーバブレード前面の STATUS ランプを点滅させます。この STATUS ランプの点滅有無を IPMI(Intelligent Platform Management Interface)通信で確認することに よりエラー発生の有無を監視できます。本資料では、ipmitool を使用した STATUS ランプ点滅の確認方法について記載します。

BMC への STATUS ランプの状態確認は、図 1-1 のように、外部から LAN 経由で確認する方法と、サーバブレード内部で確認する方法 があり、表 1-1 のような違いがあります。



#### 表 1-1 IPMI 通信方法の違い

	外部から LAN 経由で確認する方法	サーバブレード内部で確認する方法
BMC のパスワード設定	必要	不要
BMC の IP アドレス設定	必要	不要
OpenIPMI (ipmi サービス)	不要	必要
ipmitool	必要	必要
root 権限	不要	必要

※BMC のパスワードや IP アドレスは設定サービスのご利用によりご指定のものが設定済みとなっている場合があります。設定方法については「7. 補足」を参照してください。

※OpenIPMIや ipmitool はインターネットから取得するか Linux のインストールメディアに同梱されているものをご使用ください。構築サービスのご利用の場合は、インストールして出荷しています。

### 2 電源制御方法

### 2-1 電源状態の確認

管理マシン(Linux)からサーバブレードの電源状態を確認する方法を以下に説明します。

\$ipmitool -I lanplus -H <BMCのIPアドレス> -P <パスワード> chassis power status

#### (コマンド実行例)

(1) 電源オン状態の場合

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P 'PASSWORD' chassis power status Chassis Power is on

(2) 電源オフ、ハイバーネートおよびサスペンド状態の場合

```
$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P 'PASSWORD' chassis power status
Chassis Power is off
```

### 2-2 電源の制御

管理マシン(Linux)からサーバブレードの電源状態を制御する方法を以下に説明します。

\$ipmitool -I lanplus -H <BMCのIPアドレス> -P <パスワード> chassis power <コントロール>

"コントロール"部分は下表の中から実行したい制御に合わせて選択します。

制御	コントロール	説明
電源オン	on	サーバブレードが電源オフ、ハイバーネート、およびサスペンドの状態で電源をオ
		ンします。サーバブレードのPOWERスイッチを押した操作と同様の処理が発生しま
		す。
シャットダウン	soft	サーバブレードが電源オンの状態でシャットダウンします。サーバブレードの
		POWER スイッチを押した操作と同様の処理が発生します。
		(注)OS動作中にシャットダウン処理を正常に行うには acpid サービスが有効になっている必要
		があります。また、ユーザがデスクトップにログオン中はシャットダウンしない場合があります。こ
		の場合、GNOME デスクトップシステムでは、「システム-設定-電源管理」より電源管理の設定
		を開き、「全般」タブの「電源ボタンを押した時」を「確認を求める」から「停止する」に変更すれ
		ばシャットダウンするようになります。(POWER スイッチ押下時の挙動は acpid サービスの設定
		に従います。)
		シャットダウンは、ssh 等でログインしてシェルコマンドの実行によりシャットダウンすることを推
		奨します。
強制電源オフ	off	サーバブレードを強制的に電源オフします。OS が通常稼動している場合は実行し
		ないでください。
リセット	reset	サーバブレードを強制的にリセットします。OS が通常稼動している場合は実行しな
		いでください。

#### (コマンド実行例)

(1) 電源オンする場合

<code>\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P 'PASSWORD' chassis power on Chassis Power Control: Up/On</code>

(2) シャットダウンする場合

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P 'PASSWORD' chassis power soft Chassis Power Control: Soft

(3) 強制電源オフする場合

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P 'PASSWORD' chassis power off Chassis Power Control: Down/Off

(4) リセットする場合

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P 'PASSWORD' chassis power reset Chassis Power Control: Reset

### 3 STATUS ランプ確認方法

下記の ipmitool のコマンドを実行して確認します。

・外部 LAN 経由で確認する場合

\$ipmitool -I lanplus -H <BMCの IP アドレス〉 -P <パスワード> raw 0x30 0x12

・サーバブレード内で確認する場合(root 権限で実行)

#### #ipmitool raw 0x30 0x12

※サーバブレード内で確認する場合は、ipmiサービスを動作させておく必要があります。

BMC から応答があると2 バイトのキャラクターデータが下表の仕様で返ってきます。

No.	情報	ビット仕様
1	CALL ランプ情報	[7:6] 予約
		[5:4] ランプ状態
		00b: 消灯
		01b: LED 点灯
		10b: LED 点滅
		11b: 予約
		[3] 予約
		[2] ランプ色
		0b: 黄色(既定值)
		[1:0] 京濒周期
		0005. 丁和 01b: 1日z
		10b. 予約
		11b: 3Hz
2	STATUS ランプ情報	[7:6] 予約
		[5:4] ランプ状態
		00b: 消灯
		01b: LED 点灯
		10b: LED 点滅
		11b: 予約
		[3] 予約
		[2] ランプ色
		0b: オフ 1h. 主会(町字(広)
		10. 小巴(玩た旭) [1·0] 占減周期
		00b: 予約
		01b: 1Hz
		10b: 予約
		11b: 3Hz

### 表 2-1 ランプ状態取得仕様

STATUS ランプの点滅有無の判定は、2バイト目の[5]ビットで判定します。

#### ・コマンド実行例

(1) STATUS ランプが点滅していない場合

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P "password" raw 0x30 0x12
00 04

(2) STATUS ランプ点滅している場合(エラー発生中)

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P "password " raw 0x30 0x12 00 27

(3) BMC から応答が無い場合

```
$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P "password " raw 0x30 0x12
Error: Unable to establish LAN session
Unable to send RAW command (channel=0x0 netfn=0x30 lun=0x0 cmd=0x12)
```

(4) BMC のパスワードが間違っている場合

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P "password " raw 0x30 0x12
Activate Session command failed
Error: Unable to establish LAN session
Unable to send RAW command (channel=0x0 netfn=0x30 lun=0x0 cmd=0x12)

## 4 CALL ランプ制御方法

下記の ipmitool のコマンドを実行して確認します。

・外部 LAN 経由で確認する場合

\$ipmitool -I lanplus -H <BMCのIPアドレス〉 -P <パスワード> raw 0x30 0x13 0x00 0xXX

・サーバブレード内で確認する場合(root 権限で実行)

#ipmitool raw 0x30 0x13 0x00 0xXX

※サーバブレード内で確認する場合は、ipmiサービスを動作させておく必要があります。

#### 0xXX 部は下表の仕様で指定します。

No.	情報	ビット仕様
1	CALL ランプ情報	0x00:消灯
		0x10: 点灯
		0x21:1Hz 点滅
		0x23:3Hz 点滅

#### 表 2-1 ランプ状態取得仕様

#### ・コマンド実行例

(1) CALL ランプを点灯させる場合

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P "password" raw 0x30 0x13 0x00 0x10 (何も表示されません)

(2) CALL ランプを消灯させる場合

\$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P "password " raw 0x30 0x13 0x00 0x00 (何も表示されません)

### 5 ハードウェアイベントログ取得方法

### 5-1イベントログの取得

サーバブレードはメインボード上の温度や電圧などを監視するセンサが搭載されております。センサはイベントが発生するとログを記録 します。

管理マシン(Linux)、もしくはサーバブレード(Linux)内からサーバブレードのイベントログを取得する方法を以下に説明します。

・管理マシン(Linux)から外部 LAN 経由で確認する場合

\$ipmitool -I lanplus -H <BMCのIPアドレス〉 -P <パスワード> sel list

・サーバブレード(Linux)内で確認する場合(root 権限で実行)

#ipmitool sel list

※サーバブレード(Linux)内で確認する場合は、ipmiサービスを動作させておく必要があります。

#### (コマンド実行例)

・管理マシン(Linux)から外部 LAN 経由で確認する場合

```
$ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.100 -P "password" sel list
1 | MM/DD/YYYY | hh:mm:ss | <イベントログ・データ 1>
2 | MM/DD/YYYY | hh:mm:ss | <イベントログ・データ 2>
3 | MM/DD/YYYY | hh:mm:ss | <イベントログ・データ 3>
...
```

・サーバブレード(Linux)内で確認する場合(root 権限で実行)

```
#ipmitool sel list
    1 | MM/DD/YYYY | hh:mm:ss | <イベントログ・データ 1>
    2 | MM/DD/YYYY | hh:mm:ss | <イベントログ・データ 2>
    3 | MM/DD/YYYY | hh:mm:ss | <イベントログ・データ 3>
...
```

### 5-2 イベントログ一覧

センサ名	イベント内容	推定要因・箇所
	Upper Non-critical going high	CPU 温度上昇
Temperature #0x01	Upper Critical going high	CPU 温度上昇
(CPU_TEMP)	Upper Non-recoverable going high	CPU 温度上昇[異常] ・CPU の故障 ・ベースボードの故障
Temperature #0x02 (MB1_TEMP)	Upper Non-critical going high	・筐体内温度上昇
Temperature #0x03	Lower Non-critical going low	・筐体内温度低下
(MB2_TEMP)	Upper Non-critical going high	・筐体内温度上昇
	Lower Non-critical going low	5V の電圧低下
Voltage #0x06	Lower Critical going low	5V の電圧低下[異常] •+12V のエラーが同時に発生している場合、 電源系(電源ユニット)の故障 •5V のエラーのみ発生している場合、 ベースボード故障 •CPU 故障
(5V)	Upper Non-critical going high	5V の電圧上昇
	Upper Critical going high	5V の電圧上昇[異常]         ・+12V のエラーが同時に発生している場合、         電源系(電源ユニット)の故障         ・5V のエラーのみ発生している場合、         ベースボード故障         ・CPU 故障
	Lower Non-critical going low	3V の電圧低下
Voltage #0x08	Lower Critical going low	<ul> <li>3V の電圧低下[異常]</li> <li>+12V のエラーが同時に発生している場合、</li> <li>電源系(電源ユニット)の故障</li> <li>・3V のエラーのみ発生している場合、</li> <li>ベースボード故障</li> <li>・CPU 故障</li> </ul>
(3V)	Upper Non-critical going high	3Vの電圧上昇
	Upper Critical going high	<ul> <li>3V の電圧上昇[異常]</li> <li>+12V のエラーが同時に発生している場合、</li> <li>電源系(電源ユニット)の故障</li> <li>・3V のエラーのみ発生している場合、</li> <li>ベースボード故障</li> <li>・CPU 故障</li> </ul>
	Lower Non-critical going low	1.8V の電圧低下
Voltage #0x0a	Lower Critical going low	<ul> <li>1.8Vの電圧低下[異常]</li> <li>・電源ユニットの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>・1.8Vを使用しているデバイス故障</li> </ul>
(1.0 V)	Upper Non-critical going high	1.8V の電圧上昇
	Upper Critical going high	1.8V の電圧上昇[異常] ・電源ユニットの故障 ・ベースボードの故障

	Lower Non-critical going low	1.8V_S5 の電圧低下
Voltage #0x09	Lower Critical going low	<ul> <li>1.8V_S5の電圧低下[異常]</li> <li>+12Vのエラーが同時に発生している場合、 電源系(電源ユニット)の故障</li> <li>・1.8V_S5のエラーのみ発生している場合、 ベースボード故障</li> <li>・CPU 故障</li> </ul>
(1.8V_S5)	Upper Non-critical going high	1.8V_S5 の電圧上昇
	Upper Critical going high	<ul> <li>1.8V_S5の電圧上昇[異常]</li> <li>+12Vのエラーが同時に発生している場合、 電源系(電源ユニット)の故障</li> <li>1.8V_S5のエラーのみ発生している場合、 ベースボード故障</li> <li>・CPU 故障</li> </ul>
Voltage #0x0e (VCORE)	Upper Critical going high	VCORE の電圧上昇[異常] ・電源ユニットの故障 ・ベースボードの故障
	Lower Non-critical going low	電池電圧低下
Voltage #0x10	Lower Critical going low	電池電圧低下 <mark>[異常]</mark> ・電源ユニットの故障 ・ベースボードの故障
(VBAT)	Upper Non-critical going high	電池電圧上昇
	Upper Critical going high	電池電圧上昇 <mark>[異常]</mark> ・ベースボードの故障 ・電源ユニットの故障
	Lower Non-critical going low	VCCIO の電圧低下
Voltage #0x05	Lower Critical going low	VCCIO の電圧低下 <mark>[異常]</mark> ・ベースボードの故障 ・電源ユニットの故障
(VCCIO)	Upper Non-critical going high	VCCIO の電圧上昇
	Upper Critical going high	VCCIO の電圧上昇 <mark>[異常]</mark> ・ベースボードの故障 ・電源ユニットの故障
	Lower Non-critical going low	VCCSA の電圧低下
Voltage #0x07	Lower Critical going low	VCCSA の電圧低下[異常] ・ベースボードの故障 ・電源ユニットの故障
(VCCSA)	Upper Non-critical going high	VCCSA の電圧上昇
	Upper Critical going high	VCCSA の電圧上昇[異常] ・ベースボードの故障 ・電源ユニットの故障
	Lower Non-critical going low	1.5V の電圧低下
Voltage #0x0b (1.5V)	Lower Critical going low	1.5V の電圧低下 <mark>[異常]</mark> ・電源ユニットの故障 ・ベースボードの故障 ・5V を使用しているデバイス故障
	Upper Non-critical going high	1.5V の電圧上昇

	Lower Non-critical going low	0.75V の電圧低下
		0.75Vの電圧低下[異常]
Voltago #0v0a	Lower Critical going low	・電源ユニットの故障
(0.75V)	Upper Non-critical going high	0.75Vの電圧上昇
	opportion official going ingu	0.75Vの雷圧上昇[異党]
	Upper Critical going high	・電源ユニットの故障
		・ベースボードの故障
	Lower Non-critical going low	1.05PCH の電圧低下
		1.05PCHの電圧低下[異常]
Valtaria #0-0 d	Lower Critical going low	・電源ユニットの故障
(1.05PCH)		
	Upper Non-critical going high	1.05PCH の電圧上昇
	Upper Critical going high	1.05PCH の電圧上昇 - 電源コニットの 本語
	Opper Critical going ingh	・ベースボードの故障
	Lower Non-critical going low	1V_S5の電圧低下
		1V_S5の電圧低下[異常]
	Lower Critical going low	・電源ユニットの故障
Voltage #0x0f		<ul> <li>・ベースボードの故障</li> </ul>
$(1V_S5)$	Upper Non-critical going high	1V_S5の電圧上昇
		1V_S5の電圧上昇 <mark>[異常]</mark>
	Upper Critical going high	・電源ユニットの政障 ・ベースボードの故障
	Lower Non-critical going low	1 5V S5 の雪圧低下
		1.5V_55 の電圧低下[異常]
	Lower Critical going low	1.0V_50の电圧低「L共市」 ・電源ユニットの故障
Voltage #0x11		・ベースボードの故障
(1.5V_S5)	Upper Non-critical going high	1.5V_S5 の電圧上昇
		1.5V_S5の電圧上昇[異常]
	Upper Critical going high	・電源ユニットの故障
	Lower Non-critical going low	0.752_55の電圧低下
	Lower Critical going low	0.75V_S5の電圧低ト 異常 ・ 電源コニットの 故障
Voltage #0x12	Lower Critical going low	・ベースボードの故障
(0.75V_S5)	Upper Non-critical going high	0.75V_S5の電圧上昇
		0.75V_S5の電圧上昇 <mark>[異常]</mark>
	Upper Critical going high	・電源ユニットの故障
		・ベースボードの故障
	Lower Non-critical going low	1.05VM の電圧低下
		1.05VM の電圧低下[異常]
Voltago #0x13	Lower Critical going low	・ 電源ユニットの 故障 ・ ベースボードの 故 暗
(1.05VM)	Upper Non-critical going high	1.05VM の電圧上昇
		 1.05VM の電圧上昇「異常]
	Upper Critical going high	・電源ユニットの故障
		・ベースボードの故障
Power Unit #0+21	Power off/Power down	-
TOWEL OIIIT #0X91	Power Cycle	-

	CPU IERR	<ul> <li>CPUのIERR(Internal Error)発生を検出[異常]</li> <li>CPUの故障</li> <li>ベースボードの故障</li> <li>メモリの故障</li> <li>OSの問題</li> </ul>	
Processor #0x40 (CPU)	Thermal Trip	CPU 温度上昇による電源オフ[異常]         ・CPU 故障         ・ベースボードの故障         ・筐体内温度上昇	
	FRB3/Processor startup/initialization failure	POSTのWatchdogタイマがタイムアウトした ・各種デバイスの接続不良 ・ベースボードの故障	
System Event #0x32 (System Reset)	State Asserted	システムがリセットされた ・人為的にリセットを発生させた ([CTRL+ALT+DEL]、OSの再起動、 リセットスイッチを押した場合など)	
Critical Interrupt #0x33	Software NMI	BMC に対するコマンドにより NMI が発行された ・ベースボードの故障 ・メモリの故障	
	Timer expired, status only	IPMIのWatchdog タイマがタイムアウトした「異常」	
W/ 11 0 H0 04	Hard Reset	(※IPMIのWatchdog機能を使用したときのみ)	
watchdog 2 #0x34	Power Down	・PCIホード故障、メモリ故障 ・CPU 故障	
	Power Cycle	・ベースボード故障	
Management Subsystem Health #0x35 (BMC)		BMC の再起動	
Critical Interrupt #E8	Bus Uncorrectable error	I/O バスエラー ・ベースボード故障	
Critical Interrupt #E8 Management Subsyst	Bus Uncorrectable error em Health #0x37 (コントロールボックス)	<ul> <li>I/O バスエラー</li> <li>・ベースボード故障</li> <li>シャーシエラー[異常]</li> <li>※シャーシ内各モジュールの LED を確認してください</li> <li>・PSU の故障</li> <li>・FAN の故障</li> <li>・LAN の SW 故障</li> <li>・LAN FAN の故障</li> <li>・コントロールボックスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> </ul>	
Critical Interrupt #E8 Management Subsyst Button #0x66	Bus Uncorrectable error em Health #0x37 (コントロールボックス) Power Button pressed	<ul> <li>I/O バスエラー</li> <li>・ベースボード故障</li> <li>シャーシエラー[異常]</li> <li>※シャーシ内各モジュールの LED を確認してください</li> <li>・PSU の故障</li> <li>・FAN の故障</li> <li>・LAN の SW 故障</li> <li>・LAN FAN の故障</li> <li>・コントロールボックスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> </ul>	
Critical Interrupt #E8 Management Subsyst Button #0x66 FRU Hot Swap 0xa0	Bus Uncorrectable error em Health #0x37 (コントロールボックス) Power Button pressed Transition to M0	<ul> <li>I/O バスエラー</li> <li>・ベースボード故障</li> <li>シャーシエラー[異常]</li> <li>※シャーシ内各モジュールの LED を確認してください</li> <li>・PSU の故障</li> <li>・FAN の故障</li> <li>・LAN の SW 故障</li> <li>・LAN FAN の故障</li> <li>・コントロールボックスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>–</li> </ul>	
Critical Interrupt #E8 Management Subsyst Button #0x66 FRU Hot Swap 0xa0 Management Subsyste	Bus Uncorrectable error em Health #0x37 (コントロールボックス) Power Button pressed Transition to M0 em Health #0x80 (PCH)	<ul> <li>I/O バスエラー</li> <li>・ベースボード故障</li> <li>シャーシエラー[異常]</li> <li>※シャーシ内各モジュールの LED を確認してください</li> <li>・PSU の故障</li> <li>・FAN の故障</li> <li>・LAN FAN の故障</li> <li>・LAN FAN の故障</li> <li>・コントロールボックスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>-</li> <li>ベースボードの温度エラー[異常]</li> <li>・ベースボードの故障</li> </ul>	
Critical Interrupt #E8 Management Subsyst Button #0x66 FRU Hot Swap 0xa0 Management Subsyste Module/Board #0x42 (USB OC1)	Bus Uncorrectable error em Health #0x37 (コントロールボックス) Power Button pressed Transition to M0 em Health #0x80 (PCH) State Asserted	<ul> <li>I/O バスエラー         <ul> <li>・ベースボード故障</li> </ul> </li> <li>シャーシカラー[異常]</li> <ul> <li>※シャーシ内各モジュールの LED を確認してください</li> <li>PSU の故障</li> <li>FAN の故障</li> <li>LAN の SW 故障</li> <li>LAN の SW 故障</li> <li>・LAN FAN の故障</li> <li>・コントロールボックスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> </ul> <li> <ul> <li>ベースボードの温度エラー[異常]</li> <li>・ベースボードの故障</li> </ul> </li> <li>USB ポート(緑、紫) [異常]</li> <ul> <li>・接続デバイスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> </ul> </ul>	
Critical Interrupt #E8 Management Subsyst Button #0x66 FRU Hot Swap 0xa0 Management Subsyste Module/Board #0x42 (USB OC1) Module/Board #0x43 (USB OC2)	Bus Uncorrectable error em Health #0x37 (コントロールボックス) Power Button pressed Transition to M0 em Health #0x80 (PCH) State Asserted State Asserted	<ul> <li>I/O バスエラー</li> <li>・ベースボード故障</li> <li>シャーシエラー[異常]</li> <li>※シャーシ内各モジュールの LED を確認してください</li> <li>PSU の故障</li> <li>・FAN の故障</li> <li>・LAN の SW 故障</li> <li>・LAN FAN の故障</li> <li>・コントロールボックスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>-</li> <li>ベースボードの温度エラー[異常]</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>・接続デバイスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>・医続デバイスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> </ul>	
Critical Interrupt #E8 Management Subsyst Button #0x66 FRU Hot Swap 0xa0 Management Subsyste Module/Board #0x42 (USB OC1) Module/Board #0x43 (USB OC2) (HDD)	Bus Uncorrectable error em Health #0x37 (コントロールボックス) Power Button pressed Transition to M0 em Health #0x80 (PCH) State Asserted State Asserted System Firmware Error	<ul> <li>I/O バスエラー</li> <li>・ベースボード故障</li> <li>シャーシエラー[異常]</li> <li>※シャーシ内各モジュールの LED を確認してください</li> <li>・PSU の故障</li> <li>・FAN の故障</li> <li>・LAN の SW 故障</li> <li>・LAN FAN の故障</li> <li>・コントロールボックスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>ベースボードの太障</li> <li>USB ポート(緑、紫)[異常]</li> <li>・接続デバイスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>USB ポート(黒)[異常]</li> <li>・接続デバイスの故障</li> <li>・ベースボードの故障</li> <li>HDD の Smart エラー</li> <li>・ハードディスクの故障</li> </ul>	

### 6 ハードウェア状態確認方法

サーバブレードはメインボード上の温度や電圧などを監視するセンサが搭載されております。管理マシン(Linux)、もしくはサーバブレード(Linux)内からセンサの監視状態を確認する方法を以下に説明します。

・管理マシン(Linux)から外部 LAN 経由で確認する場合

\$ipmitool -I lanplus -H <BMCの IPアドレス〉 -P <パスワード> sensor

・サーバブレード(Linux)内で確認する場合(root 権限で実行)

### #ipmitool sensor

※サーバブレード(Linux)内で確認する場合は、ipmiサービスを動作させておく必要があります。

#### (コマンド実行例)

・管理マシン(Linux)から外部 LAN 経由で確認する場合

\$ipmitool -	-I lanplus -H 1	92. 168. 0. 100 -F	o "password"	sensor					
CPU_Temp	XXX	degrees C	ok/ng   na	na	na	XXX	XXX	XXX	
MB1_Temp	XXX	degrees C	ok/ng   na	na	na	XXX	na	na	
MB2_Temp	XXX	degrees C	ok/ng   na	na	XXX	XXX	XXX	na	

・サーバブレード(Linux)内で確認する場合(root 権限で実行)



センサ名 : メインボードを監視している各センサの名前 現在の状態 : センサが取得した現在の値 センサタイプ : センサの種類 判定 : 現在の状態が正常/異常か

下限のしきい値1~3: 各センサがイベントログを出力する下限のしきい値

上限のしきい値1~3: 各センサがイベントログを出力する下限のしきい値

※「現在の状態、判定、下限のしきい値1~3、および上限のしきい値1~3」に関して、センサタイプが「discrete」となっているセンサは 非サポートです。

### 7補足

### 7-1 ipmi サービスと ipmitool のインストールと設定について

### (1) ipmi サービスのインストールと開始

「chkconfig --list|grep ipmi」コマンドによりインストール済みであるかを確認することが出来ます。インストール済みの場合、ipmi サービスの稼働状態(On/Off)が表示されます。

(実行例)

#chkconfig --list|grep ipmi ipmi 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off

インストールされていない場合、OpenIPMI-lib、xinetd、OpenIPMIのパッケージのインストールが必要となります。yum によるオンラインインストールを行うか、またはLinux ディストリビューションパッケージメディア内にあるパッケージファイルをインストールしてください。下記は、rpm パッケージファイルからのインストール例です。

#rpm -ivh OpenIPMI-libs-2. 0. 16-12. el6. x86\_x64. rpm #rpm -ivh xinetd-2. 3. 14-33. el6. x86\_x64. rpm #rpm -ivh OpenIPMI-2. 0. 16-12. el6. x86\_x64. rpm

※rpm パッケージファイル名のバージョン部分は OS パッケージにより異なります。

ipmi サービスのインストールを確認したら、「service ipmi start」コマンドにより ipmi サービスを開始します。 (実行例)

#service ipmi start Starting ipmi drivers [ OK ]

### (2) ipmitool のインストール

yum によるオンラインインストールを行うか、または Linux ディストリビューションパッケージメディア内にあるパッケージファイルからインスト ールしてください。下記は、rpm パッケージファイルからのインストール例です。

#rpm -ivh ipmitools-1.8.11-12.el6.x86\_x64.rpm

※rpm パッケージファイル名のバージョン部分は OS パッケージにより異なります。

### (3) BMC への IP アドレス設定

BMC に対して IP アドレス、サブネットマスク、および Default Gateway IP アドレスの設定を行います。現在の設定は「ipmitool lan print」コ

マンドで確認することが出来ます。

#### (実行例)

Set in Progress : Set Complete Auth Type Support : NONE MD2 MD5 PASSWORD Auth Type Enable : Callback : MD5 : User : MD5 : Operator : MD5 : Operator : MD5 : Operator : MD5 : Admin : MD5 : OEM : IP Address Source : Static Address IP Address : 0.0.0 • • • • • • • • • • • • • • • • •	#ipmitool lan print		
Auth Type Support : NONE MD2 MD5 PASSWORD Auth Type Enable : Callback : MD5 User : MD5 Operator : MD5 Admin : MD5 OEM : IP Address Source : Static Address IP Address : 0.0.0.0 Subnet Mask : 0.0.0 MAC Address : aa:bb:cc:dd:ee:ff SNMP Community String : public IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10 BMC AAP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrv1 : 2.0 seconds Default Gateway MAC : 00:00:00:00 Backup Gateway IP : 0.0.0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00 Cipher Suite Priv Max : XaeCipher Suite Unused c = CALLBACK u =USER o = OPERATOR a = ADMIN U = C=DEM	Set in Progress	: Set Complete	
Auth Type Enable : Callback : MD5 : User : MD5 : Operator : MD5 : Admin : MD5 : OEM : IP Address Source : Static Address IP Address : 0.0.0 Subnet Mask : 0.0.0 ##ブネットマスク MAC Address : aa:bb:cc:dd:ee:ff SNMP Community String : public IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP : 0.0.0 Default Gateway MAC : 00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : o=ODEM	Auth Type Support	: NONE MD2 MD5 PASSWORD	
IVer       : MD5         : Operator       : MD5         : Admin       : MD5         : OEM       :         : IP Address Source       : Static Address         : IP Address       : 0.0.0         Subnet Mask       : 0.0.0         MAC Address       : a:bb:cc:dd:ee:ff         SNMP Community String       : public         IP Header       : TIL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10         BMC ARP Control       : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled         Gratituous ARP Intrvl       : 2.0 seconds         Default Gateway IP       : 0.0.0.0         Backup Gateway IP       : 0.0.0.0         Backup Gateway MAC       : 00:00:00:00:00         Cipher Suite Priv Max       : XaaaXXaXXXXXX         : X=Cipher Suite Unused       : c=CALLBACK         : u=USER       : o=OPERATOR         : o=OPERATOR       : a=ADMIN         : o=OPERATOR       : a=ADMIN	Auth Type Enable	: Callback : MD5	
<pre>     Coperator : MD5     Admin : MD5     OEM :     IP Address Source : Static Address     IP Address : 0.0.0.0     Subnet Mask : 0.0.0.0     MAC Address : aa:bb:cc:dd:ee:ff SNMP Community String : public     IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP     O.0.0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 01:00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 01:00:00:00:00 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX     X=Cipher Suite Unused     c=CALLBACK     u=USER     c=OPERATOR     a=ADMIN     O=OEM </pre>		: User : MD5	
<ul> <li>Admin : MD5 : 0EM : </li> <li>IP Address Source : Static Address </li> <li>IP Address : 0.0.0.0 </li> <li>Subnet Mask : 0.0.0.0 </li> <li>Address : aa:bb:cc:dd:ee:ff </li> <li>SNMP Community String : public </li> <li>IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10 </li> <li>BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled </li> <li>Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds </li> <li>Default Gateway IP </li> <li>0.0.0.0 </li> <li>Backup Gateway IP : 0.0.0 </li> <li>Backup Gateway MAC : 00:00:00:000 </li> <li>Backup Gateway MAC : 00:00:00:000 </li> <li>Cipher Suite Priv Max : XaaaXxaaXXXXXX </li> <li>X=Cipher Suite Unused </li> <li>c=CALLBACK </li> <li>u=USER </li> <li>o=OPERATOR </li> <li>a=ADMIN </li> <li>O=OEM </li> </ul>		: Operator : MD5	
IP Address Source       : Static Address         IP Address       : 0.0.0         Subnet Mask       : 0.0.0         WAC Address       : aa:bb:cc:dd:ee:ff         SNMP Community String       : public         IP Header       : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10         BMC ARP Control       : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled         Gratituous ARP Intrvi       : 2.0 seconds         Default Gateway IP       : 0.0.0         Backup Gateway MAC       : 00:00:00:00:00         Backup Gateway MAC       : 00:00:00:00:00         Cipher Suite Priv Max       : XaaaXXaaXXXXXXX         X=Cipher Suite Unused       : c=CALLBACK         : u=USER       : o=OPERATOR         : a=ADMIN       : 0=OEM		: Admin : MD5	
IP Address Source : Static Address IP Address : 0.0.0.0 Subnet Mask : 0.0.0.0 MAC Address : aa:bb:cc:dd:ee:ff SNMP Community String : public IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP : 0.0.0 Backup Gateway IP : 0.0.0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=0EM		: OEM :	
IP Address : 0.0.0 0 Subnet Mask : 0.0.0 0 MAC Address : aa:bb:cc:dd:ee:ff SNMP Community String : public IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP : 0.0.0 0 Default Gateway MAC : 00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=0EM	IP Address Source	: Static Address	
Subnet Mask : 0.0.0.0 MAC Address : aa:bb:cc:dd:ee:ff SNMP Community String : public IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP Default Gateway IP : 0.0.0.0 Backup Gateway IP : 0.0.0.0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00 Cipher Suite Priv Max : XaaaXxaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=0EM	IP Address	: 0. 0. 0. 0	
MAC Address : aa:bb:cc:dd:ee:ff SNMP Community String : public IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP : 0.0.0 Default Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=0EM	Subnet Mask	: 0. 0. 0. 0	サブネットマスク
SNMP Community String IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP : 0.0.0 · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	MAC Address	: aa:bb:cc:dd:ee:ff	
IP Header : TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 T0S=0x10 BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP : 0.0.0 0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 RMCP+ Cipher Suites : 0,1,2,3,6,7,8,0,0 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=0EM	SNMP Community String	: public	
BMC ARP Control : ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP : 0.0.0.0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 RMCP+ Cipher Suites : 0,1,2,3,6,7,8,0,0 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=OEM	IP Header	: TTL=0x40 Flags=0x40 Precedence=0x00 TOS=0x10	
Gratituous ARP Intrvl : 2.0 seconds Default Gateway IP : 0.0.0.0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 RMCP+ Cipher Suites : 0,1,2,3,6,7,8,0,0 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=0EM	BMC ARP Control	: ARP Responses Enabled, Gratuitous ARP Disabled	
Default Gateway IP : 0.0.0 Default Gateway MAC : 00:00:00:00:00 Backup Gateway IP : 0.0.0 Backup Gateway MAC : 00:00:00:00:00 RMCP+ Cipher Suites : 0,1,2,3,6,7,8,0,0 Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=0EM	Gratituous ARP Intrvl	: 2.0 seconds	Default Gateway
Default Gateway MAC       : 00:00:00:00:00         Backup Gateway IP       : 0.0.0         Backup Gateway MAC       : 00:00:00:00:00         RMCP+ Cipher Suites       : 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 0, 0         Cipher Suite Priv Max       : XaaaXXaaXXXXXX         :       X=Cipher Suite Unused         :       c=CALLBACK         :       u=USER         :       o=OPERATOR         :       a=ADMIN         :       0=0EM	Default Gateway IP	: 0. 0. 0. 0	IP アドレス
Backup Gateway IP       : 0.0.0         Backup Gateway MAC       : 00:00:00:00:00         RMCP+ Cipher Suites       : 0,1,2,3,6,7,8,0,0         Cipher Suite Priv Max       : XaaaXXaaXXXXXX         :       X=Cipher Suite Unused         :       c=CALLBACK         :       u=USER         :       o=OPERATOR         :       0=OEM	Default Gateway MAC	: 00:00:00:00:00:00	11 2 1 2 2 2
Backup Gateway MAC       : 00:00:00:00:00         RMCP+ Cipher Suites       : 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 0, 0         Cipher Suite Priv Max       : XaaaXXaaXXXXXX         :       X=Cipher Suite Unused         :       c=CALLBACK         :       u=USER         :       o=OPERATOR         :       a=ADMIN         :       0=OEM	Backup Gateway IP	: 0. 0. 0. 0	
RMCP+ Cipher Suites       : 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 0, 0         Cipher Suite Priv Max       : XaaaXXaaXXXXXX         :       X=Cipher Suite Unused         :       c=CALLBACK         :       u=USER         :       o=OPERATOR         :       a=ADMIN         :       0=0EM	Backup Gateway MAC	: 00:00:00:00:00:00	
Cipher Suite Priv Max : XaaaXXaaXXXXXX : X=Cipher Suite Unused : c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=OEM	RMCP+ Cipher Suites	: 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 0, 0	
<ul> <li>X=Cipher Suite Unused</li> <li>c=CALLBACK</li> <li>u=USER</li> <li>o=OPERATOR</li> <li>a=ADMIN</li> <li>O=OEM</li> </ul>	Cipher Suite Priv Max	: XaaaXXaaXXXXXXX	
: c=CALLBACK : u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=OEM		: X=Cipher Suite Unused	
: u=USER : o=OPERATOR : a=ADMIN : 0=OEM		: c=CALLBACK	
: o=OPERATOR : a=ADMIN : O=OEM		: u=USER	
: a=ADMIN : 0=0EM		: o=OPERATOR	
: 0=0EM		: a=ADMIN	
		: 0=0EM	

「ipmitool lan set 1 ipaddr <IP アドレス>」コマンドにより IP アドレスを設定します。HA8000-bd/BD10 では、BMC 用 IP アドレス(OS に設定さ

れているものと異なる IP アドレス)を設定してください。

(実行例)

#ipmitool lan set 1 ipaddr 192.168.0.100	
Setting LAN IP Address to 192.168.0.100	

「ipmitool lan set 1 netmask <サブネットマスク>」コマンドにてサブネットマスクを設定します。

(実行例)

#ipmitool lan set 1 netmask 255.255.255.0 Setting LAN Subnet Mask to 255.255.255.0

「ipmitool lan set 1 defgw ipaddr < Default Gateway IP アドレス>」コマンドにて Default Gateway IP アドレスを設定します。 (Default Gateway

を使用しない場合は、0.0.0.0を設定してください。)

(実行例)

#ipmitool lan set 1 defgw ipaddr 192.168.0.1 Setting LAN Default Gateway IP to 192.168.0.1

### (4) BMC への IPMI パスワード設定

「ipmitool lan set 1 password 'PASSWORD'」コマンドにて BMC に対して IPMI パスワードを設定します。パスワードは半角のアルファベット、 数字、記号を使用して、長さ 16 文字までの任意の文字列を設定してください。(大文字と小文字は区別されます。) パスワードは忘れないようにしてください。パスワードを忘れた場合、再設定が必要となります。

### (実行例)

#ipmitool	lan set	:1 p	assword	' PASSWORD'	
Password a	set for	user	1		

以上で、サーバブレード側の設定は完了です。(サーバブレードを電源オフしても設定は保持されます。)

今後、設定を変更する必要がなければ「ipmi サービス」を停止しておきます。

#service ipmi stop	
Stopping ipmi drivers	[ OK ]

### 7-2エラーメッセージ一覧

No.	エラーメッセージ	原因
1	Activate Session command failed	IPMI パスワード、もしくは IP アドレスが間違っている可能性がありま
		す。
2	Error:Unable to establish LAN session	サーバブレードと通信できません。ネットワークが切断されている可
		能性があります。
3	Unable to send RAW command (channel=0x0	入力データが間違っている可能性があります。
	netfn=0xXX lun=0x0 cmd=0xXX)	

# Appendix

### ■ 参考文献

- •IPMI仕様
  - http://www.intel.com/design/servers/ipmi/
- •IPMITool

 $\underline{http://sourceforge.net/projects/ipmitool}$ 

• OpenIPMI

http://sourceforge.net/projects/openipmi/

# 株式会社 日立製作所

# 情報・通信システム社

## IT プラットフォーム事業本部

### 〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1 番地

### © Hitachi,Ltd.2014.All rights reserved.