無停電電源装置(UPS) 取扱説明書

BURxJ50HNx

HITACHI

マニュアルはよく読み、保管してください。 操作を行う前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。 このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な場所に保管してください。

BURxJ50HNx-9

重要なお知らせ

本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断わりします。 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことが ありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。

本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承 ください。

装置の信頼性について

ご購入いただきました装置は、一般事務を意図として設計・製作されています。生命、財産に著し く影響のある高信頼性を要求される用途への使用は避けてください。このような使用に対する万一 の事故に対し、弊社は一切責任を負いません。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例
 ・化学プラント制御 ・医療機器制御 ・緊急連絡制御等

規制・対策などについて

本装置は、クラス A 情報技術装置です。本装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

□ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制 をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明の場合は弊社担当営業にお問い合わ せください。

なお、この装置に付属する周辺機器やプレインストールされているソフトウェアも同じ扱いになり ます。

□ 消防法について

本装置は、消防法上での蓄電池設備です。定格以上の容量(4800Ah・セル)を同一建家内に設置 すると消防法の適用を受け、管轄消防署への届出および設備基準が適用となります。本 UPS は、 480Ah・セル/ユニットです。

□ 海外での使用について

本装置は日本国内専用です。国外では使用しないでください。なお、他国には各々の国で必要とな る法律、規格などが定められており、本装置は適合していません。

□ 装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理表(マニフェスト)の発行が義務づけられています。詳しくは、 各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は(社)全国産業廃棄物連合会 に用意されています。 個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがっ

また、装置内のバッテリを廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例ま たは規則にしたがってください。

本書について

てください。

取り扱いについては、本取扱説明書の他に、UPS 管理ソフトの補足説明書に従ってご使用 ください。(2020 年 3 月現在)

- VSU7BLS4xx : PowerChute Network Shutdown Windows and Linux v4.x
- VSU7BLE4xx : PowerChute Network Shutdown Virtualization v4.x
- VSU7BLP4xx : PowerChute Network Shutdown Specialized OS v4.x

登録商標・商標について

本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

版権について

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部ま たは全部を、無断で転載することは禁じられています。

Copyright© Hitachi, Ltd. 2020. All rights reserved.

はじめに

このたびは日立の無停電電源装置をお買い上げいただき、誠にありが とうございます。このマニュアルは、設置方法や取り扱いの注意など、 使用するために必要な事柄について記載しています。

マニュアルの表記

□ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

⚠警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の 存在を示すのに用います。
⚠注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜 在的な危険の存在を示すのに用います。
通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用 います。
制限	人身の安全や装置の重大な損害と直接関係しない注意書きを示します。
◆◆◆ 補 足	装置を活用するためのアドバイスを示します。

お問い合わせ先

ここでは、ご質問や不具合の内容に応じたお問い合わせ先をご案内しています。

□ 最新情報・Q&A・ダウンロードは

「HA8000/HA8000V/RV3000/BladeSymphony/HA8500/EP8000ホームページ」で、Q&A や、 技術情報、ダウンロードなどの最新情報を提供しております。各ホームページの「サポート」「ダ ウンロード」をクリックしてください。

- ■日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/ha8000/
- ■日立アドバンスサーバ HA8000V シリーズホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/ha8000v/
- ■日立高信頼サーバ RV3000 シリーズホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/rv3000/
- ■統合サービスプラットフォーム BladeSymphony ホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/bladesymphony/
- ■日立アドバンストサーバ HA8500/9000V シリーズホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/ha8500/
- ■エンタープライズサーバ EP8000 シリーズホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/EP8000/

Q&A(よくある質問と回答)

電話で寄せられるお問い合わせの中から、よくあるご質問とその回答を掲載しています。随時最 新の情報を追加・更新しておりますので、電話でお問い合わせいただく前に一度ご確認ください。

□ 操作や使いこなしについて

本製品のハードウェアの機能や操作方法に関するお問い合わせは、HCA センター(HITACHI カス タマ・アンサ・センター)でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付 担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式を とらせていただきます。

HCA センター(HITACHI カスタマ・アンサ・センター)

0120-2580-91

受付時間

9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、年末年始、夏期休暇など弊社指定休日を除く)

お願い

お問い合わせになる際に次の内容をメモし、お伝えください。お問い合わせ内容の確認をスム
 ーズに行うため、ご協力をお願いいたします。

形名(TYPE)/製造番号(S/N)/インストール OS

「形名」および「製造番号」は、装置背面に貼り付けられている機器ラベルにてご確認ください。

- 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- HCA センターでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。ハードウェアに関する技術支援や、OS や各言語によるユーザープログラムの技術支援は除きます。ハードウェアや OS の技術的なお問い合わせについては有償サポートサービスにて承ります。 →「技術支援サービスについて」P.7
- 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

□ ハードウェア障害について

本装置に深刻なエラーが発生したときは、お買い求め先の販売会社または、ご契約の保守会社にご 連絡ください。ご連絡先はご購入時にお控えになった連絡先をご参照ください。なお、日立コール センタでもハードウェア障害に関するお問い合わせを承っております。

また、ご連絡いただくときは「6 困ったときには」 をご参照ください。トラブルの早期解決に役 立ちます。

□ 欠品・初期不良・故障について

本製品の納入時の欠品や初期不良および修理に関するお問い合わせは日立コールセンタにご連絡 ください。

日立コールセンタ

0120-921-789

受付時間

9:00 ~ 18:00 (土・日・祝日、年末年始、夏期休暇など弊社指定休日を除く)

お願い

■お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください。

■HA8000 では Web による問い合わせができます。お問い合わせは次へお願いします。

https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/ga/rep_form.pl?TXT_MACTYPE=1

□ 技術支援サービスについて

ハードウェアやソフトウェアの技術的なお問い合わせについては、「技術支援サービス」による有 償サポートとなります。

総合サポートサービス「日立サポート 360」

ハードウェアと Windows や Linux など OS を一体化したサポートサービスをご提供いたします。 詳細は次の URL で紹介しています。

■ホームページアドレス http://www.hitachi.co.jp/soft/support360/

インストールや運用時のお問い合わせや問題解決など、システムの円滑な運用のためにサービスの ご契約をお勧めします。

HA8000 問題切分支援・情報提供サービス

HA8000 サーバではハードウェアとソフトウェアの問題切り分け支援により、システム管理者の負担を軽減するサービスを提供しています。詳細は次の URL で紹介しています。

■ホームページアドレス

http://www.hitachi.co.jp/soft/HA8000/

運用時の問題解決をスムーズに行うためにサービスのご契約をお勧めします。なお、本サービスに は OS の技術支援サービスは含まれません。OS の技術支援サービスを必要とされる場合は「日立 サポート 360」のご契約をお勧めします。

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」 および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。

これは、安全警告記号です。 人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。 起こりうる傷害または死を回避するために、このシンボルのあとに続く安全に関するメッセ ージにしたがってください。

- これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用 ⚠警告 います。
- これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在 ∕∧注意 を示すのに用います。

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。 通知

【表記例1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵 が描かれています。



【表記例2】分解禁止

○の図記号は行なってはいけないことを示し、○の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が 描かれています。なお、〇の中に絵がないものは一般的な禁止事項を示します。



【表記例3】電源プラグをコンセントから抜け

●の図記号は行なっていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜 け」などの強制事項の絵が描かれています。なお、
●は一般的に行なっていただきたい事項 を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- ■操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って行なってください。
- ■装置やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- ■本装置に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルも参照し、 記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。 装置について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先に ご連絡いただくか保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起 こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うのみでなく、常に自分自身でも注意するようにして ください。

□ 一般的な安全上の注意事項

電源コード・コンセントについて

次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると電源コードの銅線が露出したり、ショ ートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因になります。

●加熱しない ●ものを載せない ●束ねない ●引っ張らない ●押し付けない ●ステップルなどで固定しない ●コードに傷がついた状態で使用しない ●折り曲げない ●加工しない ●紫外線や強い可視光線を連続して当てない ●アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない ●熱器具のそばで使わない ●電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない ●高温環境で使用しない ●定格以上で使用しない ●電源プラグを濡れた手で触らない ●ねじらない

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



電源プラグの抜き差し

- ・電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグを持って行なってく ださい。電源コードを引っ張ると一部が断線し、火災の原因になります。
- ・電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行なってください。濡れた手で行 うと感電の原因になります。



電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- ●電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- ●電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は 乾いた布などで拭き取ってから差し込んでください。
- ●グラグラしないコンセントをご使用ください。
- ●コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行なってください。

タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセン トが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカが落ち、ほかの機器にも 影響を及ぼします。



電源コンセントの扱い

■ 電源コンセントは接地形 2 極差込コンセントをご使用ください。その他のコンセントを使用すると感電や火災の原因となります。

■ コンセントの接地極は、感電防止のために、アース線を専門の電気技術者が施工したアース線 に接続してください。接続しないと万一漏電時感電するおそれがあります。



保護回路による自動停止後の電源再投入

保護回路による自動停止後や装置の異常発生時には、電源の再投入操作を実施しないでください。 搭載部品の破裂による異常音、異臭や煙が発生する恐れがあります。

本機器は、使用部品の偶発不良や異常入出力環境等により故障した場合、保護回路により安全に動 作を停止するように設計していますが、内部に高電圧/電流の回路を有しているため、故障モードに よっては素子破損時に異常音/異臭がすることがあります(部品が熱膨張で破裂し(異常音)、微量 の揮発性ガスが発生(異臭、煙)するものです)。

ただし、安全規格(UL)の認証試験にて、部品異常発生時においても、外部への延焼、継続的な 発煙はないことを確認しています。

🎧 修理・改造・分解

自分で修理や改造・分解をしないでください。感電ややけどの原因になります。

0

漏洩遮断器付電源設備への接続

UPS を接続する分電盤の入力電源側には必ず漏電しゃ断器を入れて保護してください。漏電しゃ断器が入ってないと、万一漏電時感電するおそれがあります。

▼火中への投下

UPS または UPS 内のバッテリを火中に投下しないでください。爆発の危険があります。

▶ 梱包用ポリ袋について

装置の梱包用エアキャップなどのポリ袋は、小さなお子さまの手の届くところに置かないでくださ い。かぶったりすると窒息するおそれがあります。

\bigcirc

不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがをす るおそれがあります。



目的以外の使用

踏み台などの目的用途以外の使用はしないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因になります。



医療機器への使用

医療機器など人命に関わる用途に使用しないでください。



重量物の扱いについて

UPS を移動したり持ち上げたりする場合は、装置の底面をしっかり持って3人以上で扱ってください。またベゼル、LCD パネル、バッテリケーブルおよび電源ケーブルなどを掴んで持ち上げないでください。けがや故障の原因になります。

移動時はベゼルを外してください。ベゼルに手をかけると移動中に外れて、けがや故障の原因となります。

装置をラックから取り出す際は、装置の底面をしっかり持ってください。ベゼル、LCD パネル、バ ッテリケーブルおよび電源ケーブルなどを掴まないでください。けがや故障の原因となります。



信号ケーブルについて

- ・ケーブルは足などをひっかけないように配線してください。足をひっかけるとけがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。
- ・ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケ ーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因になります。



金属など端面の接触

装置の移動、部品の追加などで金属やプラスチックなどの端面に触れる場合は、注意して触れてく ださい。または、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。

□ 製品の損害を防ぐための注意

装置内部への異物の混入

装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の発煙や故障の原因となります。

●通気孔などから異物を中に入れない

●花ビン、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない

▶ 使用する電源

使用できる電源は交流 200V です。それ以外では使用しないでください。発煙や故障の原因になり ます。

▶ 湿気やほこりの多い場所での使用

浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プ ールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって発煙や故障の 原因になります。



▲ 温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場所は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で 使用すると発煙や故障の原因になります。すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間その まま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してからご使用ください。たとえば 5℃の環境か ら 25℃の環境に持ち込む場合、2 時間ほど放置してください。

€□€≜

通気口は内部の温度上昇を防ぐものです。物を置いたり立てかけたりして通気をふさがないでくだ さい。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因になります。また、通気孔は常にほこりが付着しな いよう、定期的に点検し、清掃してください。

絶縁耐圧試験および絶縁抵抗測定

絶縁耐圧試験および絶縁抵抗試験を行わないでください。発煙や故障の原因となります。

□ 本マニュアル内の警告表示

⚠警告

拡張バッテリコネクタの端子部には危険電圧(192VDC)が加わっています。絶対に触れないでください。 また、内部に異物を入れないでください。触れたり、異物を入れると感電の原因になります。

→「2.2 リアパネル各部の名称・機能および操作」

バッテリ交換 LED 点灯およびビープ音警報鳴動、もしくは2年以上経過したバッテリは、交換が必要です。そのまま使 用し続けると、バッテリの液もれ、および発熱により、火災や装置の故障の原因になります。バッテリ交換は保守 員が行いますので保守会社にご連絡ください。指定外のバッテリは使用しないでください。指定外のバッテリを使 用すると、感電や火災の原因になります。万一バッテリの液漏れが発生しバッテリ液がヒフや衣服に付着した場合 は、清水で15分以上洗い流してください。

→「7.1 有償部品」

⚠注意

装置に使用しているアルミ電解コンデンサーは、有寿命部品です。設計寿命は1日24時間使用で5年です。 またロングライフモデルにて規定している設置環境で7年です。寿命を超過して使用すると、発煙、感電の原因に なることがあります。これらの危険を避けるために、設計寿命を超えて使用しないでください。



目次

重要なお知らせ	
	2
規制・対策などについて	2
本書について	
登録商標・商標について	3
版権について	3
はじめに	4
マニュアルの表記	4
お問い合わせ先	5
安全にお取り扱いいただくために	8

1	起動	17
	1.1 起動までの手順	17
	1.2 添付品の確認	
	1.3 UPS接続構成	
	1.4 UPS接続機器の確認	27

2	機能・操作	
	2.1 LCDパネル各部の名称・機能および操作	
	2.2 リアパネル各部の名称・機能および操作	32
	2.3 UPSの起動・停止	35
	2.4監視画面・メニューおよび操作	
	2.6 セルフテスト	44
	2.7 コンセントグループの制御	45

3	NMIの設定	
	3.2製品同梱のドキュメント	
	3.3 作業フロー	49
	3.4 初期セットアップ	
	3.5 機能	53
	3.6 通知機能	
	3.7 NMIハードウェア機能	
	3.8 設定ファイルの保存/適用	
	3.9 パスワードを忘れた場合	
	3.10 トラブルと思った時は	
	3.11 調査資料一覧および採取方法	117

4	運用・保守	118
	4.1 システム装置接続での一般動作	
	4.2 保守サービス期間	
	4.3 取り扱い上の注意	

5	设置環境	25
---	------	----

1	6

6	困ったときには	
7	交換品	
	7.1有償部品	
8	仕様	134

1

起動

この章では、本 UPS をご使用になる前に、準備・確認していただく内容について説明します。

1.1 起動までの手順

- (1) 添付品がすべてそろっていることをご確認ください。(1.2 添付品の確認 を参照してください)
- (2) UPS をラックに搭載してください。保守員に搭載作業を依頼してください。
- (3) UPS の入力プラグを商用電源につなぎ約3時間充電してください。
- (4) UPS の電源をオンにしてください。

ここまでの流れで UPS の起動は完了です。

(以下、(5)以降はホストコンピュータから UPS を制御する場合に行なってください)

 (5) ネットワークポートにネットワークケーブルを使用して、ホストコンピュータと UPS を 接続してください。
 (1.3 UPS 接続構成 を参照してください)

(6) 別売の PowerChute Network Shutdown(以降 PCNS と呼ぶ)をホストコンピュータに インストールしてください。

(7)「4.1 システム装置接続での一般動作」を参照して PCNS の使用方法を確認してください。 また、別途 PowerChute Network Shutdown の補足説明書を参照して設定を行なってください。

1.2 添付品の確認

本取扱説明書と別シートの添付品一覧表にて、添付品がすべてそろっていることをご確認ください。 万一、不足の品がありましたらお買い上げの担当営業までご連絡ください。

1.3 UPS 接続構成

UPSは稀に故障することがあります。故障部位によっては UPS の出力が停止する可能性がありま 制限 す。

本製品は管理ソフトウェア「PowerChute Network Shutdown」を使用することで、複数台の UPS を連携させる UPS 冗長構成をとることが可能です。

基幹業務システムでは、UPS は冗長構成で使用してください。 冗長構成については、「PowerChute Network Shutdown」の補足説明書を参照してください。

次頁に UPS 管理ソフト PCNS を使用した構成例を示します。

本 UPS に使用できる UPS 管理ソフトは次のとおりです。次のバージョン以外は使用できません。

- PowerChute Network Shutdown v4.0 以降

1.3.1 単体サーバに接続する場合

●UPS 単体構成

[UPS 単体構成例 1-1]

本構成は、UPS1 台でシステム装置への電源供給を行う構成です。 UPS は停電を検出するとシステム装置を安全にシャットダウンさせます。 UPS 故障などが発生した場合は、システム装置への給電を停止、またはシステム装置を シャットダウンさせる場合がありますので、UPS 冗長構成(UPS 冗長構成例 1-1,1-2)もしくは クラスタ構成(クラスタ構成例 1-1)での使用を推奨します。



- (*1) LAN(ネットワークポート)の使用方法は、3章「NMIの設定」を参照してください。
- (*2) スイッチング HUB が停止すると、停電時にサーバの制御(シャットダウン)ができなくなるため スイッチング HUB の停電対策(UPS をつなぐ、別電源系統につなぐ等)を行なってください。
- (*3) PCNS をインストールしたシステム装置とは別の端末(PC 等)からリモートで管理を行う場合 に必要です。PCNS 管理 GUI は Internet Explorer を使用するため、管理端末(PC 等)に PCNS をインストールする必要はありません。 サポートしている Internet Explorer のバージョンは担当営業にお問い合わせください。

[UPS 単体構成例 1-2]

本構成は、UPS1 台と商用電源1系統でシステム装置への電源供給を行う構成です。 本構成では、電源系統1で停電が発生した場合、電源系統2のUPSでシステム装置への 電源供給を継続します。

電源系統2で停電が発生した場合は、システム装置を安全にシャットダウンさせます。 ただし、復電時およびスケジュール運転時、サーバの自動起動ができません。 人手による起動作業が必要になります。

UPS 故障などが発生した場合は、システム装置への給電を停止、またはシステム装置をシャット ダウンする場合がありますので、UPS 冗長構成(UPS 冗長構成例 1-1,1-2)もしくはクラスタ構成 (クラスタ構成例 1-1)での使用を推奨します。



- (*1) LAN(ネットワークポート)の使用方法は、3章「NMIの設定」を参照してください。
- (*2) スイッチング HUB が停止すると、停電時にサーバの制御(シャットダウン)ができなくなるため スイッチング HUB の停電対策(UPS をつなぐ、別電源系統につなぐ等)を行なってください。
- (*3) PCNS をインストールしたシステム装置とは別の端末(PC 等)からリモートで管理を行う場合 に必要です。PCNS 管理 GUI は Internet Explorer を使用するため、管理端末(PC 等)に PCNS をインストールする必要はありません。 サポートしている Internet Explorer のバージョンは担当営業にお問い合わせください。

●UPS 冗長構成

基幹業務システムを構築する場合は、本 UPS 冗長構成もしくはクラスタ構成を推奨します。

[UPS 冗長構成例 1-1]

本構成は、システム装置への電源供給を2台の UPS で行う UPS 冗長構成です。 UPS 冗長構成では、電源系統1もしくは電源系統2で停電が発生した場合、もう一方の UPS でシステム装置への電源供給を継続します。両電源系統で停電が発生した場合は、システム装置を安全にシャットダウンさせます。



- (*1) LAN(ネットワークポート)の使用方法は、3章「NMIの設定」を参照してください。
- (*2) スイッチング HUB が停止すると、停電時にサーバの制御(シャットダウン)ができなくなるため スイッチング HUB の停電対策(UPS をつなぐ、別電源系統につなぐ等)を行なってください。
- (*3) PCNS をインストールしたシステム装置とは別の端末(PC 等)からリモートで管理を行う場合 に必要です。PCNS 管理 GUI は Internet Explorer を使用するため、管理端末(PC 等)に PCNS をインストールする必要はありません。 サポートしている Internet Explorer のバージョンは担当営業にお問い合わせください。

[UPS 冗長構成例 1-2]

本構成は、システム装置1台と周辺装置への電源供給を2台のUPSで行うUPS 冗長構成です。 UPS 冗長構成では、電源系統1もしくは電源系統2で停電が発生した場合、もう一方のUPSでシステム装置への電源供給を継続します。両電源系統で停電が発生した場合は、システム装置を安全にシャットダウン後、設定時間経過後に周辺装置への給電を停止します。



- (*1) LAN(ネットワークポート)の使用方法は、3章「NMIの設定」を参照してください。
- (*2) スイッチング HUB が停止すると、停電時にサーバの制御(シャットダウン)ができなくなるため スイッチング HUB の停電対策(UPS をつなぐ、別電源系統につなぐ等)を行なってください。
- (*3) PCNS をインストールしたシステム装置とは別の端末(PC 等)からリモートで管理を行う場合 に必要です。PCNS 管理 GUI は Internet Explorer を使用するため、管理端末(PC 等)に PCNS をインストールする必要はありません。 サポートしている Internet Explorer のバージョンは担当営業にお問い合わせください。

●クラスタ構成

基幹業務システムを構築する場合は、本クラスタ構成もしくは UPS 冗長構成を推奨します。

[クラスタ構成例 1-1]

本構成は、システム装置2台と周辺装置への電源供給を2台のUPSで行うクラスタ構成です。 クラスタ構成では、電源系統1で停電が発生した場合、もう一方のUPSでシステム装置への電源供給 を継続します。両電源系統で停電が発生した場合は、システム装置を安全にシャットダウン後、設定時 間経過後に周辺装置への給電を停止します。



- (*1) LAN(ネットワークポート)の使用方法は、3章「NMIの設定」を参照してください。
- (*2) スイッチング HUB が停止すると、停電時にサーバの制御(シャットダウン)ができなくなるため スイッチング HUB の停電対策(UPS をつなぐ、別電源系統につなぐ等)を行なってください。
- (*3) PCNS をインストールしたシステム装置とは別の端末(PC 等)からリモートで管理を行う場合 に必要です。PCNS 管理 GUI は Internet Explorer を使用するため、管理端末(PC 等)に PCNS をインストールする必要はありません。 サポートしている Internet Explorer のバージョンは担当営業にお問い合わせください。

●VSP 専用 UPS との組合せ構成例



- (*1)・VSP 専用 UPS には VSP 装置のみ接続し、システム装置は接続しないでください。
 ・VSP 専用 UPS は、停電発生時にシステム装置がシャットダウン完了するまで VSP 装置に電源を供給する 必要があるため、バッテリ寿命時期も含めて「10分」以上のバックアップ時間が必須となります。
 そのため、VSP 専用 UPS は WCS で接続負荷容量を絞ることでバッテリ寿命期でも「10分」以上のバッ クアップ時間を保証しています。
 - ・システム装置シャットダウン後、UPS からの電源供給終了を契機に VSP 装置は内部バッテリを使用してキャッシュデータを退避します。(CFM 方式)
 - ・停電時の UPS 停止処理は NMC の機能を用いるか、システム装置に UPS 管理ソフトの PowerChute Network Shutdown (以降 PCNS) がインストールされている場合は、システム装置の PCNS により VSP 専用 UPS を 管理することが可能です。
- (*2)・VSP 装置の電源の片系は VSP 専用 UPS に、もう片系は商用電源または別の VSP 専用 UPS に接続してくだ さい。VSP 装置の電源の両系を同一の VSP 専用 UPS には接続しないでください。
 - ・VSP 装置にドライブ筐体などがあり VSP 専用 UPS1 台で電源供給できない場合は、VSP 専用 UPS を複数 台用意して接続してください。
 - ・リモートアダプタは、復電時の VSP 自動起動用か、UPS のスケジュール機能を利用した計画的なシステム停止の自動化用に使用可能です。
 - ・リモートアダプタ使用時も停電発生時の VSP シャットダウンについては CFM 方式のみとなります。
 - VSP G130 シリーズモデルは、リモートアダプタとの接続ポートを持たないため、リモート アダプタを使用してのシャットダウンはサポートしません。
 - リモートアダプタ使用時は VSP の UPS モードを切り替える必要があります。
 (VSP 側での設定項目のため、詳しくは VSP の各種マニュアルを参照下さい)
- (*3)・復電時は必ず VSP の起動が完了した後に、システム装置の起動を開始するように設定してください。 (もし片系を商用電源に接続する構成の場合、システム装置の BIOS 設定にて給電開始時にシステム自動起動の設定を OFF にし、VSP の起動完了を確認してからシステムを手動にて起動してください)
 - ・システム装置に接続する UPS はシステム装置をサポートしている UPS を使用してください。

24

●リモートアダプタで日立製ディスクアレイ装置と連動する場合の構成

本構成は、単体サーバ1台と日立製ディスクアレイ装置への電源供給を2台の UPS で行う構成で す。停電/復電時およびスケジュール運転時にシステム装置と日立製ディスクアレイ装置を連動し て動作させることができます。システム装置と日立製ディスクアレイ装置を異なる UPS に接続して ください。本構成では、電源系統1で停電が発生しますと、システム装置を安全にシャットダウン後、 設定時間経過後に日立製ディスクアレイ装置への給電を停止します。



- (*1) LAN(ネットワークポート)の使用方法は、3章「NMIの設定」を参照してください。
- (*2) スイッチング HUB が停止すると、停電時にサーバの制御(シャットダウン)ができなくなるため スイッチング HUB の停電対策(UPS をつなぐ、別電源系統につなぐ等)を行なってください。
- (*3) PCNS をインストールしたシステム装置とは別の端末(PC 等)からリモートで管理を行う場合 に必要です。PCNS 管理 GUI は Internet Explorer を使用するため、管理端末(PC 等)に PCNS をインストールする必要はありません。 サポートしている Internet Explorer のバージョンは担当営業にお問い合わせください。
- (*4) リモートアダプタが停止すると、停電時に日立製ディスクアレイ装置が安全にシャットダウン できなくなるためリモートアダプタの停電対策(UPS をつなぐ、別電源系統につなぐ等)を行な ってください。

1.3.2 ブレードサーバに接続する場合

●[UPS2 台構成(冗長 1+1)]

本構成は、システム装置への電源供給を2台のUPSで行うUPS冗長構成です。 UPS冗長構成では、電源系統1もしくは電源系統2で停電が発生した場合、もう一方のUPSでシステム装置 への電源供給を継続します。両電源系統で停電が発生した場合は、システム装置を安全にシャットダウンさせ ます。



- (*1) LAN(ネットワークポート)の使用方法は、3章「NMIの設定」を参照してください。
- (*2) スイッチング HUB が停止すると、停電時にサーバの制御(シャットダウン)ができなくなるため スイッチング HUB の停電対策(UPS をつなぐ、別電源系統につなぐ等)を行なってください。
- (*3) PCNS をインストールしたシステム装置とは別の端末(PC 等)からリモートで管理を行う場合 に必要です。PCNS 管理 GUI は Internet Explorer を使用するため、管理端末(PC 等)に PCNS をインストールする必要はありません。

サポートしている Internet Explorer のバージョンは担当営業にお問い合わせください。

26

1.4 UPS 接続機器の確認



HA8000,HA8000V,RV3000,BS500,BS2000,BS2500,HA8500,EP8000 シリーズ、VSP およびそのサポート機器

以外は UPS に接続しないようにしてください。接続した場合、UPS が正常に動作しない場合があります。

接続する装置で電源の力率が「1」の場合は、UPSの最大出力容量は下記になります。

「入力高調波電流規制」が適用され、その対策をおこなっている装置の力率はほぼ「1」となりますので、各装置の最大消費電力を合計し、最大出力容量を超えないようにしてください。

接続機器の最大消費電力合計×1.1<UPS 最大出力容量となるよう、ご使用ください。

UPS 日立形名	最大出力容	章[W/VA]
BURxJ50HNx	4600W	5200VA



機能・操作

この章では本 UPS の機能および操作方法について説明します。

2.1 LCD パネル各部の名称・機能および操作

通知 LCDパネルを誤って操作すると、UPSが停止し、接続機器が故障するおそれがあります。取扱説 明書に従って操作してください。

2.1.1 LCD パネル各部の名称・機能および操作方法



NO.	名 称	機能
1	電源オン/オフボタン	UPSの出力開始・停止を操作するボタン。
		入力電源が供給されていない状態でも本ボタンを押すと
		コールドスタートにより出力を開始できます。
	ロードアイコン	負荷容量の割合をステータスバーの本数で示します。
0		それぞれの目盛が約16%の負荷容量を示します。
Ľ	アラーム音の	アラーム音のミュート状態を示します。
	ミュートアイコン	
3	UPSステータス情報	UPSの状態や設定に関する情報を表示します。
4	運転モードアイコン	UPSの運転モードを表示します。
(5)	ESCボタン	現在の画面を終了して、前の画面に戻ります。
6	OKボタン	選択したメニューコマンドの展開または、選択した項目の
		決定をします。
$\overline{\mathcal{I}}$	上/下 矢印ボタン	選択項目を上または、下に移動します。
8	制御可能コンセント	制御可能コンセントグループの状態を示します。
	グループステータス	
	アイコン	
9	バッテリステータス	バッテリの充電状態を示します。
	アイコン	

表示·動作

④運転モードアイコン

○ オンラインモード

本アイコンが表示されている場合、UPSは商用電源を取り込んで、接続されている機器に オンライン運転で電力を供給していることを示します。

(____ オンバッテリモード

本アイコンが表示されている場合、UPSが接続されている機器にバッテリ運転で電力を 供給していることを示します。

グリーンモード

本アイコンが表示されている場合、UPSが接続されている機器に直接商用電源を供給して いることを示します。商用電源に異常が発生すると、10ms以内にオンラインモードまたは オンバッテリモードに切り換わります。グリーンモードを利用する場合、商用電源が安定して いること、接続されている機器が電源変動に対して脆弱でないことを確認してください。 -^-→ バイパスモード

本アイコンが表示されている場合、UPSが接続されている機器に直接商用電源を供給して いることを示します。UPSの内部異常や過負荷状態が発生した場合、LCDパネルまたは ネットワークマネジメントインタフェース(以後、NMIと略す)からの切り換え操作をした場合、 オンラインモードからバイパスモードに切り換わります。

バイパスモードになっている場合、バッテリによる電力供給はできません。

⑧制御可能コンセントグループステータスアイコン

本アイコンが表示されている場合、制御可能コンセントグループの出力が利用可能である ことを示します。本アイコンの横に表示される番号は、該当するコンセントグループを示し ます。本アイコンが点滅している場合、コンセントグループは待機時間をカウントしており、 条件がそろうと自動的に出力を停止します。

● ● 制御可能コンセントグループ利用不可

本アイコンが表示されている場合、制御可能コンセントグループの出力が利用できない ことを示します。本アイコンの横に表示される番号は、該当するコンセントグループを 示します。本アイコンが点滅している場合、入力電源復旧の待機時間をカウントしており、 条件がそろうと自動的に出力を開始します。

LCDパネルインターフェース機能

LCDパネルインターフェース機能を使って、UPSの状態、制御、設定、診断、ログ確認、 UPS情報等を確認、操作、設定することが可能です。また、IPアドレス(IPv4)を設定すること も可能です。

・セルフテスト(自動)

UPS の出力が開始するとセルフテストが自動的に実行され、その後 (工場出荷時の 設定値により)2週間ごとに繰り返されます。セルフテスト中、UPS は一時的にオンバッテリ モードで接続された機器を稼動します。セルフテストの結果が不合格の場合、UPS は短い 警告音を1分間発し、バッテリ交換が必要なことをLCDディスプレイに表示(「xxx RBC Needs Replacement」または「Replace All RBC(s)」、xxxは交換箇所)されます。

バッテリ交換が必要と表示した場合、UPSのバッテリが十分充電されていない場合もあるた め、バッテリを24時間以上充電してから再度セルフテストを実行してください。

再度不合格となった場合、バッテリを交換する必要があります。

30

・制御可能コンセントグループの制御

本UPSは2つの制御可能コンセントグループを装備しており、それぞれが電源を供給している機器に対し、独立して出力の停止/開始や再起動が可能です。

制御可能コンセントグループの制御は下記コマンドによる操作が可能です。

-Turn Off (停止):出力を停止し、マニュアル操作のみで再起動が可能

-Turn On (起動):出力を開始

-Reboot (再起動):シャットダウンし再起動

さらに制御可能コンセントグループは以下の設定ができます。

-指定した順序で出力を開始または停止する

- 各種状況に応じて自動的に出力停止またはシャットダウンを行う

注意: コンセントグループに何も設定していない場合、運転時はすべてのコンセント グループで出力を開始します。

・スリープモード

UPS がスリープモードに入る条件として下記の2つがあります。

(1) UPSは電源障害によってバッテリ運転になった後、接続されたコンピュータから シャットダウン命令を受けスリープ状態(UPSの出力が停止し、電源復帰の待ち状態)に なります。

本スリープ状態の間、電源オン/オフボタンは赤色表示、LCDディスプレイの運転 アイコンは「出力オフ」、制御可能コンセントグループステータスアイコンは点滅表示、 またアラームは断続的に鳴動します。UPSがスリープモードになってから約10分後、 各ボタンおよびアイコンを表示しているLCDディスプレイは消灯します。

LCDディスプレイ消灯中に電源オン/オフボタンを押下すると、LCDディスプレイが 点灯し、現在のUPS状態を確認可能です。

入力復帰でスリープ状態が解除され、オンライン運転に戻ります。

(2) NMIからスケジュールシャットダウン後、スリープ状態(UPSの出力が停止し、 次の起動時間の待ち状態)になります。 本スリープ状態の間、電源オン/オフボタンは赤色表示、LCDディスプレイの運転 アイコンは「出力オフ」、制御可能コンセントグループステータスアイコンは点滅表示に なります。

NMIで設定した起動時間になると、スリープ状態を解除し、オンライン運転に戻ります。

2.2 リアパネル各部の名称・機能および操作



2.2.1 リアパネル各部の名称・機能および操作方法



NO.	名 称	機能
1	SmartSlot	マネージメントアクセサリカードを実装するためのスロットです。
		(未サポート)
2	拡張バッテリ	拡張バッテリボックスを接続するためのコネクタです。
	コネクタ	
3	シャーシ接地線用	グランドリードアース線を接続するためのネジです。
	ネジ (TVSSネジ)	アース線を接続してから、機器をUPSに接続してください。
(5)	EPOポート	UPSを緊急停止させるためのポートです。
		詳細は、2.2.2章の「EPOポート」を参照してください。
6	シリアル(COM)	電源管理ソフトウェアがインストールされたシステム装置と接続
	ポート(RJ45)	し、UPSの電源管理、システムのシャットダウンを実行します。
		(未サポート)
$\overline{\mathcal{O}}$	USBポート	電源管理ソフトウェアがインストールされたシステム装置と接続
		し、UPS の電源管理、システムのシャットダウンを実行します。
		シリアルポートとの併用はできません。(未サポート)
8	汎用入出力(I/O)	温度センサAP9335T(付属品)を使用するためのポートです。
	ポート	このポートに温度センサを接続すると、3.5.2.4章の「Universal
		I/O」で検出した温度の表示と、アラームの設定ができます。
		また温度センサで検出した温度はデータログに記録され、
		3.5.6.2章の「Data -Log」にて記録データ確認およびダウンロード
		ができます。

NO.	名 称	機能
9	コンソールポート	NMIを設定するためのポートです。
10	ネットワークポート	UPSをネットワークに接続するためのポートです。
		ポート左下にリンクRX/TX(10/100)LED、ポート右下にステータ
		スLEDがあります。
1	リセットボタン	NMIを再起動するボタンです。
(12)	AC入力ケーブル	UPSの商用電源入力ケーブルです。プラグ形状は
		NEMA L6-30Pです。
(13)	制御可能コンセント	システム装置およびオプション機器接続用コンセントです。
	グループ1	UPSのLCDパネル操作や管理ソフトを使用することにより、
	(NEMA L6-20P	コンセントグループ1,2をそれぞれ独立して出力の停止/開始や
	X2個)	再起動ができます。
14)	制御可能コンセント	
	グループ2	
	(NEMA L6-30P	
	X2個)	
16	サーキットブレーカ	制御可能コンセントグループ1用の過負荷保護サーキット
		ブレーカです。制御可能コンセントグループ1の電流合計値が
		20Aを超えたら動作します。

2.2.2 EPO ポート

緊急電源停止(EPO)ポートは、UPS のすべてのコンセント出力および UPS の動 作を直ちに停止する安全機能です。スイッチまたはリレー接点を接続して本機能 を使用すると、UPS は直ちに完全停止し、また停電によるバッテリ運転への切り 替え動作も停止します。

(1) NO(常時開)接点スイッチに接続する場合

EPO スイッチまたはリレー接点が通常開いている場合、スイッチまたは リレー接点からの電線(太さ AWG16-28)を、UPS に添付されているターミナル ブロックのピン1と2に挿入、ピン1,2のネジを締め付けてワイヤーを固定し た上、EPO ポートに挿入します。



(2) NC(常時閉) 接点スイッチに接続する場合

EPO スイッチまたはリレー接点が通常閉じている場合、スイッチまたは リレー接点からの電線(太さ AWG16-28)を、UPS に添付されているターミナル ブロックのピン2と3に挿入、ジャンパ電線(太さは AWG16-28)をターミナル ブロックのピン1と2の間に挿入、ピン1~3のネジを締め付けてワイヤーを 固定した上、EPO ポートに挿入します。



EPO ポートでは、商用電源から分離された電圧 24V、電流数 mA の SELV (安全 特別低電圧)回路となる電源を使用しております。このため、EPO ポートに接続 するスイッチまたはリレー接点は、低電圧、低電流回路に対応している必要があ ります。

EPO ポートにより UPS を停止させた状態から復帰する場合、EPO ポートに接続 しているスイッチまたはリレーの接点で EPO が機能しない状態になっているか 確認した後、UPS の LCD パネルにある電源オン/オフボタンを押して、UPS を 再起動してください。その際 LCD パネルに「EPO Activated」のアラーム表示が された場合、OK ボタンを押してアラームを解除してください。

2.3 UPS の起動・停止

2.3.1 UPS の起動

1. UPS 入力ケーブルが商用電源に接続されていることを確認した後、LCD パネルの電源オン/オフボタンを押下します。

2.下記表示メニューから UPS ON 動作を選択できます。「電源オン/オフボタン」を押した後、「八」 (上ボタン)、「V」(下ボタン)押下で ON 動作を選択して、OK ボタンを押すと、各選択メニ ューに従い ON 動作が開始します。

表示(日本語設定時)	説明
Turn On With Delay	起動待機時間後、UPS の出力を開始します。
(遅延後電源オンにする)	
Turn On Immediately	起動待機時間を待たずに、すぐに UPS の出力を開始
(直ちに電源をオンにする)	します。

2.3.2 UPS の出力停止

通知 すぐに UPS の出力を停止させたい場合は、電源 On/Off ボタンを 5 秒間押し続けると、UPS の出力をすぐに停止させることができます。 誤って操作すると UPS が停止し、接続機器が故障するおそれがあります。本操作は必要があ る場合のみ行なってください。

1. LCD パネルの電源オン/オフボタンを押下します。

2.下記表示メニューから UPS OFF 動作を選択できます。「電源オン/オフボタン」を押した後、「A」(上ボタン)、「V」(下ボタン)押下で OFF 動作を選択して、OK ボタンを押すと、各選択メニューに従い OFF 動作が開始します。

表示(日本語設定時)	説明
Turn Off With Delay	停止待機時間後、UPS の出力を停止します。
(遅延後電源オフにする)	
Turn Off Immediately	停止待機時間を待たずに、すぐに UPS の出力を停止
(直ちに電源をオフにする)	します。

2.3.3 UPS の完全停止

1. 2.3.2 章の「UPS の出力停止」を行った後、UPS の AC 入力ケーブルのプラグを抜きます。

2. LCD パネルの電源オン/オフボタンを押下します。

3.下記表示メニューから Internal Power Off 動作を選択します。「電源オン/オフボタン」を押した後、「∧」(上ボタン)、「∨」(下ボタン)押下で Internal Power Off 動作を選択して、OK ボタンを押すと、LCD パネル表示が消え、UPS が完全停止します。

表示(日本語設定時)	説明
Turn On With No AC	未サポートの機能です。
(AC なしで起動する)	
Internal Power Off	UPS の内部電源をオフにし、完全停止する。
(内部電源をオフにする)	

2.4 監視画面・メニューおよび操作

2.4.1 監視画面

以下に示す UPS の状態が LCD ディスプレイに表示されます。

表示項目	説明
ロードアイコン	UPS の負荷状態を表示します。
ミュートアイコン	アラーム音のミュート状態を表示します。
バッテリステータス	バッテリの充電状態を表示します。
アイコン	
UPS ステータス	UPS の状態(切替式)を表示します。
情報	
運転モード	UPS の運転モードを表示します。
アイコン	(オンライン、オンバッテリ、グリーンモード)
制御可能コンセント	制御可能コンセントグループの状態を表示します。
グループステータス	
アイコン	

- ・UPS ステータス情報は、上/下 矢印ボタンを押すと、下記表示項目にある内容に切り替えて 表示できます。
- ・メニュータイプが"Advanced"の場合では、下記表示項目が5秒ごとに自動的に切り替わります。
- ・メニュータイプが"Advanced"で、上/下 矢印ボタンを押して表示項目を切り替えてから 30 秒 放置した場合、表示項目が自動的に切り替わり始めます。

表示項目	説明
Input (入力)	UPS の入力電圧を表示します。
Output (出力) (V)	UPS の出力電圧を表示します。
Output (出力) (Hz)	UPS の出力周波数を表示します。
Load (負荷)	現在の負荷状況(VA)を表示します。
Run Time	バッテリランタイムを表示します。この表示値は
(ランタイム)	目安であり、表示値のランタイムを保証するもの
	ではありません。
メニュー構成を下図に示します。







 ※1 メニュータイプを"Advanced"にした場合に表示されます。
 ※2 表示されるオプションは、UPS の動作状態によって変わります。
 ※3 NMI で LCD パネルをロックする設定にした場合、表示されません。
 ※4 拡張バッテリーボックスに対する情報を表示および設定している間、対応する 拡張バッテリーボックスの LED が点滅状態となります。

メインメニュー画面から上ボタンまたは下ボタンを押すことで、上記メインメニューが順次表示します。監視画面に戻るには、ESC ボタンを押します。

メインメニューから OK ボタンを押下することで詳細メニューに移行します。

- 詳細メニューを「∧」(上ボタン)、「∨」(下ボタン)で選択(反転表示)し、
 OK ボタンを押して決定します。
- (2) 設定項目を「∧」(上ボタン)、「∨」(下ボタン)で選択(反転表示)し、 OK ボタンを押して決定します。
- (3) ESC ボタンを押し、監視画面に戻ります。
- 注1)メニュー画面を約1分間、放置すると監視画面に戻ります。

設定操作(1)の状態で約1分間、放置すると設定が反映されず、監視画面に戻りますので、設定操作(2)で設定値を登録してください。

- 注 2) 「Configuration」-「Display」で「Auto off」(画面表示が約2分後に減光、約4分後 に消灯します)を設定し、通常画面表示状態へ復帰するためには、ESCボタンまたは OK ボタンを押してください。画面表示復帰後は監視画面ではなく、メニュー画面と なります。
- 注 3) NMI で LCD Display を Locked に設定することにより、Control および Test and Diagnostics メニューが非表示となると共に、Configuration メニューでの設定ができ なくなります。設定しようとした場合、"Display Locked For Editing"と LCD ディスプ レイに表示します。

2.5.3 Configuration メニューの詳細

2.5.3.1. UPS

詳細メニュー	詳細メニュー (言語設定:日本語)	説明	選択可能な項目
Green Mode	グリーンモード	グリーンモード運転の有効・無効を設定 します。 (未サポート、Disableの設定にてご使用くだ さい)	Enable Disable (出荷時設定)
Output Setting Lower Acceptable Volt	出力下限許容電圧	グリーンモードが有効の場合、UPS 出力 許容電圧の下限値を設定します。	172V ~184V (テ [゙] フォルト)
Output Setting Upper Acceptable Volt	出力上限許容電圧	グリーンモードが有効の場合、UPS 出力 許容電圧の上限値を設定します。	216V(デフォルト) ~228V
Output Setting Acceptable Frequency	出力許容周波数	UPS の出力周波数を設定します。	Auto (50/60±3Hz) (7 [*] 77ħk), 50±0.1Hz, 50±3.0Hz, 60±0.1Hz, 60±3.0Hz
Output Setting Frequency Slew Rate	出力周波数スルー レート	出力周波数の変化率を設定します。	0.5Hz/s 1.0Hz/s (デ [*] フォルト) 2.0Hz/s 4.0Hz/s
Bypass Setting Lower Acceptable Volt	バイパス許容下限 電圧	バイパスモードが有効の場合、バイパス 運転許容電圧の下限値を設定します。	160V(デフォルト) ~184V
Bypass Setting Upper Acceptable Volt	バイパス許容上限 電圧	バイパスモードが有効の場合、バイパス 運転許容電圧の上限値を設定します。	216V~ 240V(デフォルト) ~260V
Bypass Setting Acceptable Frequency	バイパス許容 周波数	バイパスモードが有効の場合、バイパス 運転許容周波数を設定します。	Wider Freq 47-65Hz (デフォルト), Use O/P Frequency Serring
Battery Setting Low Runtime Warning	ローランタイム警告	UPS がローバッテリ警告するときの残り ランタイムを設定します。	0 ~ 150(デフォルト) ~ 3600s (単位:1s)
Self Test Sch.	セルフテスト スケジュール	UPS がセルフテストを実行する間隔を設定 します。	Never, Startup Only, Startup + 7d since test, Startup + 14d since test (デフォレト)
PDU Model	PDU モデル	UPS に設置する PDU モデルを設定します。	Standard (デフォルト), SRT001
Default Setting	デフォルト設定	すべてのユーザ設定可能な項目を工場 初期設定に戻します。	Yes No (テ [*] フォルト)
Reset Energy Meter	エネルギーメータの リセット	UPS に記録していたエネルギーメータを 0 に戻します。	Yes No (テ [*] フォルト)

2.5.3.2. Battery

詳細メニュー	詳細メニュー (言語設定:日本語)	説明	選択可能な項目
Install Date	インストール日	バッテリを交換した年月を入力します。	Month-Year
All RBC	全ての RBC	(すべての RBC が同じ年月に設定される)	(テ゛フォルトは
			Battery Install Date)
Install Date	Install Date	UPS 内蔵バッテリを交換した年月を入力し	Month-Year
Internal RBC	内部 RBC	ます。	(デフォルトは
			Battery Install Date)
Install Date	Install Date	拡張バッテリボックスのバッテリを交換した	Month-Year
Battery Pack X	電池パック X	年月を入力します。	(デブォルトは
RBC Y	RBC Y	(X:拡張バッテリボックス番号, Y: RBC 番号)	Battery Install Date)
Replace Notification	交換のお知らせ	バッテリ交換時期の目安を設定します。	0~183(デフォルト)
		設定したバッテリ交換時期に達したら	∼730 d,
		アラーム音とメッセージを表示します。	-1
		通知を無効にする場合、−1 を設定します。	
		(未サポート)	
Replace Battery	バッテリ交換	バッテリ交換時期アラーム(交換の	0~14(デフォルト)
Alarm Reminder In	アラーム	お知らせ)を発生させる間隔を設定します。	∼ 365 d,
		通知を無効にする場合、−1を設定します。	-1
		(未サポート)	

2.5.3.3. Display

詳細メニュー	詳細メニュー	説明	選択可能な項目
	(言語設定:日本語)		
Language	言語	LCD ディスプレイに表示される言語を設定	English (デフォルト)
		します。	Francais
			Italiano
			Deutsch
			Espanol
			Portugues
			日本語
			Русскии
Audible Alarm	アラーム	アラーム音の有無を設定します。	Enable(デフォルト)
(注1)			Disable
LCD Backlight	液晶バックライト	LCD パネルを操作していない間の LCD ディ	Always On,
		スプレイ表示状態を設定します。	Auto Dim (デフォルト),
			Auto Off
LCD Setting	液晶設定	LCD ディスプレイの設定をします。	Color,
			Brightness,
			Contrast
			(デフォルトは
			Optimal Values)
Menu Type	メニュータイプ	ディスプレイに表示されるメニュータイプを	Standard (デフォルト),
		設定します。	Advanced
Time	時間	現在の日時を表示します。	Day – Month – Year
			HH:MM:SS AM/PM

(注1)警告音の解除設定を行わないでください。

2.5.3.4. Outlet

Outlet Group 1 または Outlet Group 2 を選択。

詳細メニュー	詳細メニュー	説明	選択可能な項目
	(言語設定:日本語)		
Power On Delay	遅延後電源オン	UPS が起動してから、制御可能コンセント	0(デフォルト)~1800 s
		クループの電源がオンになるまでの待ち時	(設定単位:1s)
			0.00(=*=.++1)
Power Off Delay	遅延後電源オフ	UPS かンヤットタワンを開始してから、制御	$0 \sim 90(\tau 7 \pi h)$
		り 能コンセントクルーノの 電源 かオノにな	~32/6/s
		るよじの行ら時间を設定しより。	(設定単位:1s)
Reboot Duration	リブート時間	UPS が再起動するまでの間、制御可能コン	4~8(デフォルト)
		セントグループがオフとなる最小時間を設	∼300 s
		定します。	(設定単位:1s)
Min Return	最小リターン	シャットダウン後、制御可能コンセントグル	0(デフォルト)~32767 s
Runtime	ランタイム	ープが起動する前に、必要とするバッテリラ	(設定単位:1s)
		ンタイムを設定します。	
Loadshed Time On	バッテリ負荷	UPS がバッテリ運転を開始した後から制御	Disable(デフォルト),
Battery	制限時間	可能コンセントグループが出力を継続する	Enable
		時間を設定します。	
		本設定を有効にすると、UPS がバッテリ運	
		転に切り替わったとき、UPS はランタイムを	
		節約するために任意の時間で特定の制御	
		可能コンセントグループへの電源供給を停	
		止させることができます。	
		Enable の場合	5~
			32767(デフォルト) s
			(設定単位:1s)
Loadshed Runtime	負荷制限ランタイム	継続させたい制御可能コンセントグループ	Disable(デフォルト),
		で必要な残りランタイムを設定します。	Enable
		本設定を有効にすると、バッテリランタイム	
		が指定した時間以下になったときに、特定	
		の制御可能コンセントグループを停止させ	
		ることができます。	
		Enable の場合	0(デフォルト)
			∼3600 s
			(設定単位:1s)
Loadshed On	過負荷制限	105%を超える過負荷状態が発生した場	Disable(デフォルト),
Overload		合、制御可能コンセントグループの出力停	Enable
		止の設定をします。	

2.5.3.5. Communication

Network を選択。

詳細メニュー	詳細メニュー	説明	選択可能な項目
	(言語設定:日本語)		
IP Address Mode	IP アドレスモード	詳細はネットワーク管理ユーティリティ CD	Manual,
		を参照してくたさい。	DHCP,
			BOOTP
IPv4 Address	IP アドレス	同上。	IP,
			Subnet,
			Gateway

2.6 セルフテスト

2.6.1 自動セルフテスト

セルフテストは、バッテリの状態、また UPS が正常に動作しているかテストする機能です。

セルフテスト実行の設定は、メニュー「Configuration」 - 「UPS」 - 「Self Test Sch.」 から下記のように選択可能です。

選択項目	内容
Never	自動セルフテストを実行しません。
Startup Only	UPS 起動時のみセルフテストを実行します。
Startup+7d	UPS 起動時と、その後、7 日おきにセルフテストを実施します
since test	(UPS が運転継続の場合)。
Startup+14d	UPS 起動時と、その後、14 日おきにセルフテストを実施します
Since test	(UPS が運転継続の場合)。
(デフォルト)	

セルフテストは、一時的にオンバッテリ運転により接続された機器を稼動した後、オンライン 運転に戻ります。

セルフテストに問題がない場合は、アラーム音の発生および LCD ディスプレイへの表示は ありません。

セルフテストに問題がある場合は、バッテリ交換が必要なことを 1 分間の短いアラーム音と LCD ディスプレイへの表示により知らせます。この場合、バッテリ充電を 24 時間行なってから手動セ ルフテストを実行してください。

手動セルフテストの結果、バッテリ交換が必要なことを LCD ディスプレイに表示した場合、バッテリを交換してください。

2.6.2 手動セルフテスト

オンライン運転状態で、LCD パネルを操作して行います。

1. メインメニューから「Test and Diagnostics」を選択して、OK ボタンを押します。

2. 詳細メニューから「UPS Self Test」を選択して、OK ボタンを押します。

3. セルフテストを実行するために「Start」を選択し、OK ボタンを押すと、セルフテストを実行します。

2.7 コンセントグループの制御

●概要

本 UPS の出力コンセントは、2 つのコンセントグループがあります。UPS 本体の出力制御とは異 なるタイミングで接続機器の電源オン、オフ、および再起動を行うことができます。コンセントグ ループは、「Control」メニュー(Menu Type 設定: Advanced 設定)の「Outlet Group 1,2」また は NMI 管理 UI [Control] - [Outlet Groups] から以下を実行できます。

- Turn Off Immediately: 直ちに電源の出力を停止します。再起動は手動コマンドのみで行います。
- Turn On Immediately: 直ちに電源の出力を開始します。
- Reboot Immediately: 直ちに電源の出力を停止して、再起動します。

さらに、コンセントグループで以下を実行できるように設定できます。

• 指定した時間を待ってからの電源のオン、オフ、および再起動。

UPS 管理ソフトウェア(PowerChute Network Shutdown)を使用して、システム装置と周辺 機器との間に時間差をつけて出力停止させる場合、以下のように設定してください。 (詳しくは、「PowerChute® Network Shutdown 補足説明書 日立編」を参照)

- 1. システム装置と周辺装置を異なるアウトレットグループに接続します。
- 2. 停電発生時のコンセントグループの動作を詳細メニュー(Outlet Group 1,2)または NMI 管理 UI [Configuraion] – [Outlet Groups]から設定してください。



アウトレットグループ設定例

3

NMI の設定

3.1 NMI の概要

NMI(ネットワークマネジメントインタフェース)は、複数のオープンスタンダードを使用してUPSを管理 できるWebベースの機能です。使用できるオープンスタンダードは、次のとおりです。

- Hypertext Transfer Protocol(HTTP)
- Telnet, Hypertext Transfer Protocol over Secure Sockets Layer (HTTPS)
- Secure Shell(SSH)
- Simple Network Management Protocol (SNMP)
- File Transfer Protocol (FTP)
- Secure Copy(SCP)

NMIの主な機能は次のとおりです。

- UPS の制御およびセルフテスト機能
- データとイベントログの作成
- 管理ソフトPCNSユーティリティをサポートしています。PCNSの設定と動作についてはUPS管理ソフト 添付の「日立補足説明書」を参照してください。
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)または BOOT strap Protocol (BOOTP)サーバを使用 してNMIのネットワーク値(TCP/IP)を取得できます。
- イベントの記録(NMIとSyslog による)、電子メール、SNMPトラップを通した通知の設定。 重要度また はイベントのカテゴリに基づいて、1つのイベントでもイベントグループでも設定できます。
- 設定済みのNMIから未設定のNMIにユーザの環境設定(.ini)ファイルをバイナリ形式ファイルに変換せずにエクスポート可能
- 認証および暗号化のセキュリティプロトコルの選択を提供



図 3.1 構成例(UPS 冗長構成)

(*1)PCNS インストール装置とは別の端末からリモートで管理を行う場合のみ必要です。PCNS 管理 UI は IE を使用するため、管理端末としてのみ使用する装置上に PCNS をインストールする必要はあ りません。

(*2) スイッチング HUB においても停電対策を行なってください。

3.2 製品同梱のドキュメント

本製品をご使用するに当たり、本取扱説明書と合わせて、本製品同梱の CD-ROM に格納されている下表に 示したドキュメントをお読みください。

ドキュメント 名称	記載内容(概要)	参照方法 (CD-ROM 内パス)
インストール	本製品のインストール手順の説明です。	¥doc¥ja¥990−3404D−JA.pdf
ガイド		
ユーザーズガイド	NMI の動作の説明とセキュリティウィザー ド、デバイス IP 設定ウィザード等について 説明しています。	¥doc¥ja¥990-3402G-JA.pdf
セキュリティ ハンドブック	NMI に関する基本的なセキュリティについ て説明しています。	¥doc¥ja¥990−3895−JA.pdf
リファレンスガイ ド	SNMPベースの管理を実現するSNMP MIBを使った本製品の管理方法について説明しています。	¥doc¥ja¥990−3897−JA.pdf

3.3 作業フロー

NMIの設定手順は下記のとおりです。

表 3-1 作業フロー図		
手順	参照先	
1.TCP/IPの設定	3.4.1章を参照	
2.動作確認	3.4.2章を参照	
3.認証フレーズ、パスワードの変更	認証フレーズ: 3.5.4.3章の"Shutdown"にある設定項目"Authentication Phrase"を参照 パスワード: 3.5.4.12章の"Security > Local Users > Management" にある既存アカウント編集画面の設定項目 "New Password"を参照	
5.時刻設定	3.5.4.15章の"General > Date/Time > Mode"を参照	
6.PCNSのインストール	PowerChute Network Shutdown 日立補足説明書を参照	

ご使用の前に下記の注意事項をよくお読みください。

ネットワーク環境の使用についての注意事項

約25秒間隔で、NMIからPCNSをインストールしたシステム装置に対して、UPSのステータス通知用 パケットがUDPで送付されます。UPSの状態を正しく把握するためにPCNSをインストールした システム装置では管理用のLANなど業務負荷に影響されないネットワーク環境を使用することを 推奨します。なお、PCNSとNMI間の通信が数分間できない場合はPCNS側に

「UPS has turned off」と「Input power has been restored」のログが連続で出力される場合が あります。実際にはUPSの電源はオフになっておりませんので、ネットワーク環境を見直して ください。

3.4 初期セットアップ

本製品のご使用までの手順は下記のとおりです。

3.4.1 TCP/IP の設定(初期設定)

UPSリアパネルのコンソールポートにUPS添付のシリアル設定ケーブル(940-0299)を用いてローカル コンピュータのシリアルポートへ接続して、TCP/IPの設定を行います。

工場出荷時(デフォルト値)のネットワーク設定は次のとおりです。

IPアドレス	192. 168. 1. 100
サブネット	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1

デフォルトゲートウェイの項目はデフォルトゲートウェイが存在しない場合でも設定する必要があります。 後述の「制限」にある「■デフォルトゲートウェイの設定について」を参照して、デフォルトゲートウェイを 必ず設定してください。

- ローカルコンピュータでTCP/IPの設定に使用するシリアルポートを選び、このポートを介している すべてのサービスを無効にします。
- 2. UPS添付のシリアル設定ケーブル(940-0299)を用いて、1.で選択したポートとUPSリアパネルに あるコンソールポートを接続します。
- 3. 端末プログラム(HyperTerminalなど)を起動し、選択したポートの設定を9600bps、8 データビット、 パリティなし、1 ストップビット、フロー制御なしに変更します。変更内容を保存します。
- 4. ENTER キーを押して(必要に応じて繰り返し押してください)、[User Name]プロンプトを表示します。
- 5. ユーザ名とパスワードとして「apc」を入力します。

NMIにアクセスすると下図のようにログイン画面が出力します。

User Name : apc Password : ***			
American Power Conversion (c) Copyright 2014 All Rights Reserved	Network Management Card AOS Smart-UPS & Matrix-UPS APP	√6.4.0 √6.4.0	
Name : apcD87C2E Contact : Unknown Location : Unknown Up Time : 5 Days 23 Hours 51 Minutes	Date : 10/01/2014 Time : 11:04:59 User : Super User Stat : P+ N4+ N6+ /	<u>4</u> +	
Type ? for command listing Use topip command for IP address(-i), subnet(-s), and gateway(-g)			

6. 図中黄線部の表示から NMI のステータスが「Stat: P+ N4+ N6+ A+ 」であることを確認します。 それぞれの表示の意味は下表のとおりです。

なお、N4、N6 はそれぞれ IPv4,IPv6 のネットワークのステータスを示します。

P+	オペレーティングシステム(AOS)は正常に稼動しています。
N+	ネットワークは正常に機能しています。
N?	BOOTP リクエストサイクルの処理中です。
N-	NMI がネットワークへの接続に失敗したことを示します。
N!	NMIのIP アドレスは別のデバイスにより使用されています。
A+	アプリケーションは正常に機能しています。
A-	アプリケーションでチェックサムのエラーが発生しました。
A?	アプリケーションの初期化中です。
A!	アプリケーションエラーです。

7. 以下の3つコマンドを使用し、ネットワークの設定を行います(斜体の部分は変数を示します)。

コマンド:tcpip -i yourIPaddress

コマンド:tcpip -s *yourSubnetMask*

コマンド:tcpip -g *yourDefaultGateway*

それぞれの変数に対し、xxx.xxx.xxx の形式で数値を入力します。 例えば、システムのIP アドレスとして「192.168.1.100」を設定する場合、次のコマンドを入力してから ENTERキーを押します。

tcpip -i 192.168.1.100

8.変更内容を適用するため、コマンド「reboot」を入力してから、ENTERキーを押してください。 確認表示後、「yes」と入力して、ENTERキーを押してください。 NMIが再起動します(再起動するのに1~2分かかります)。

9.コマンドプロンプト上からpingコマンドを使用して、設定したIPアドレスへの接続確認を行なって ください。

ping 192.168.1.100

	■NMI のウォッチドッグ機構
制限	NMI はネットワークへのアクセスを確保できるよう内部ウォッチドッグ機構を備えています。例 えば、NMI がネットワークトラフィック(SNMP のような直接送信、またはアドレス解決プロトコ
	ル[ARP] リクエストのような一斉送信のどちらの場合でも)を受信しない状態が 9.5 分間続い
	た場合、ネットワークインターフェイスに問題があると判断されカードが再起動されます。
	■デフォルトゲートウェイの設定について
	NMI に必ずデフォルトゲートウェイの設定を行なってください。デフォルトゲートウェイが無い、
	または必要としない環境の場合は同一サブネット上に存在しネットワークで動作しているコン
	<u> ピュータの IP アドレスをデフォルトゲートウェイに指定してください。</u>
	NMI はデフォルトゲートウェイと 4.5 分間隔で通信をしており、デフォルトゲートウェイと通信が
	できなくなった場合、異常であると判断して NMIを 12 分間隔でリセットし続けます。
	この状態では想定どおりの動作ができない可能性があります。
	NMIが再起動されると「UPS has turned off」と「Input power has been restored」のログが採取
	されることがあります。
	■RFC1918 standard で規定されている範囲外の値を設定しないでください。
	■ループバックアドレス(127.0.0.1)をデフォルトゲートウェイアドレスとして使用しないでくださ
	い。これにより、カードが無効になります。その場合、シリアル接続でログオンしてから
	TCP/IP 設定をデフォルトにリセットする必要があります。

3.4.2 動作確認

UPSのネットワークポートへのケーブル接続が完了したら実際にシステム装置からNMIの動作確認を 行います。

1.システム装置でInternet Explorerを起動します。

2.下記URLを指定します。

http://xxx.xxx.xxx.xxx

(xxx.xxx.xxx.xxx は、接続するNMIのIPアドレスを入力してください)

3.下記ログイン画面が表示されたらユーザ名とパスワードに「apc」を入力して、「Log On」 ボタンをクリックして、ログインします

Login	
Language	
Use Current Language	v
User Name	
9	
Password	
P	
	Log On Reset
	Schneider Electric

4.下記ホーム画面が出力できれば、NMIのIPアドレス設定確認は完了です。

Home			
Model Smart-UPS SRT 8	5000	Location Unknown	
Vo Alarms Pro • UPS is Onl	esent ine in Green Mode.		
Recent Devi	ce Events		
Date	Time	Event	
01/16/2017	16:14:22	UPS: Self-Test passed.	
01/16/2017	16:14:01	UPS: Self-Test started by automatic timer.	
01/16/2017	16:14:01	UPS: The power for switched outlet group 2, Outlet Group 2, is now turned on.	
01/16/2017	16:14:01	UPS: The power for switched outlet group 1, Outlet Group 1, is now turned on.	
01/16/2017	16:14:00	UPS: The output power is now turned on.	
			More Events >
Knowledge Base So	hneider Electric Pro	duct Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights resen

3.5 機能

NMIの管理インターフェイスには Web ブラウザから「NMIの IP アドレス」にアクセス、または UPS 管理ソフト「PowerChute Network Shutdown」よりアクセスできます。

NMI の管理インターフェイスにアクセスできない場合は、「3.4 章」を参考に IP アドレスの設定をご確認く ださい。

NMIの管理インターフェイスは次のような階層構造になっております。



3.5.1 Home

Home では、現在発生中の UPS のアラームと最近発生したイベントログを確認できます。

iome			
fodel smart-UPS SRT 5	;000	Location Unknown	
 No Alarms Pre UPS is Onlin 	sent ne in Green Mode.		
Recent Devid	e Events		
Date	Time	Event	
01/16/2017	16:14:22	UPS: Self-Test passed.	
01/16/2017	16:14:01	UPS: Self-Test started by automatic timer.	
01/16/2017	16:14:01	UPS: The power for switched outlet group 2, Outlet Group 2, is now turned on.	
01/16/2017	16:14:01	UPS: The power for switched outlet group 1, Outlet Group 1, is now turned on.	

[Home の表示項目]

以下のアイコンが現在の UPS の状態を表示しています。

アイコン	状態
	[アラームなし]:現在アラームは何も発生していません。
•	UPS とNMI は正常に機能しています。
Â	[警告]:処置を必要とするアラームが発生しています。
4	アラームの内容を確認し、問題を解決してください。
	問題を放置した場合、データや機器が損傷を受けるおそれがあります。
	[致命的]:直ちに対処を要する重大な障害が発生しています。
••	

Home 画面に限らず、すべての画面の右隅上に同じアイコンによって UPS のステータスが表示されます。 [致命的] または[警告] のアラームが存在する場合、発生しているアラームの個数も表示されます。す べてのイベントログを表示するには、[More Events] をクリックします。

3.5.2 Status

Status では現在の UPS とネットワークのステータスを確認できます。

[Status の設定項目]

Status----- UPS

- ----- Outlet Groups
- ----- Battery System
- ----- Universal I/O
- I_____ Network

3.5.2.1 UPS

UPS の負荷、バッテリ充電、電圧、および他の役立つ情報が表示されます。

UPS Status	
Smart-UPS SRT 5000 Last Battery Transfer UPS battery test Runtime Remaining 24hr	Battery Temperature 22.0°C
UPS Input Input Votage 204.7 VAC @ 50.0 Hz	
UPS Output	
Output Voltage 204.7 VAC @ 50.0 Hz	Load Current 0.0 Amps
Output VA 0.0 %	Output Watts 0.0 %
Output Efficiency load too low	Output Energy Usage 15.51 kWh
Battery Status	
State of Charge 99 0 % Next Battery Replacement Date 05/19/2021	Battery Voltage 217.8 VDC

項目	説明
Last Battery	前回バッテリ動作に切り替わった原因
Transfer	
Battery Temperature	UPS 内部の温度
Runtime Remaining	現在の負荷機器に UPS がバッテリ給電できる残り時間
	※表示される時間は目安になります。
UPS Input	
Input Voltage	UPS に入力されている AC 入力電圧(VAC)
UPS Output	
Output Voltage	UPS がその負荷機器に供給している AC 電圧(VAC)
Load Current	UPS が負荷機器に供給する電流(Amp)
Output VA	UPS が供給可能な皮相電力に対して負荷機器に出力される皮相電力の比率
Output Watts	UPS が供給可能な有効電力に対して負荷機器に出力される有効電力の比率
Output Efficiency	UPS への入力電力に対して負荷機器に直接出力される有効電力の比率
Output Energy	UPS が最後にデフォルト値にリセットされたときから現在までに負荷機器に
Usage	よって実際に使用された電力量
Battery Status	
State of Charge	接続された機器に供給できる電力量。UPS バッテリ容量の割合で表す。
Battery Voltage	バッテリの DC 電圧
Next Battery	次回バッテリ交換日(未サポート)
Replacement Data	

3.5.2.2 Outlet Groups

UPS のすべてのコンセントグループについての状態が表示されます。

UPS Network Management Card 2 No Ala Smart-UPS/Matrix Application 9 apc English 3 Log Off He					
Home Status - Cont	rol - Configuration - Tests - Logs - About -				
Outlet Group Statu	IS				
Group		State			
Group 1: Outlet Group 1		On			
Group 2: Outlet Group 2		On			

3.5.2.3 Battery System

UPS に接続されているバッテリの状態が表示されます。

Construction UPS Network Management Card 2			S apc English 🗊 Log Off Help 🖈	
Home Status - Control - Co	nfiguration - Tests - Logs - About	-		
Battery System Status				
State of Charge 99.0 %	R 24	Intime Remaining		
Battery Voltage 217.8 VDC	Ri	placement Battery Cartridge SKU PCRBC140J		
Battery Pack Status				
Battery Pack	Serial Number	Health	Status	
Internal Pack		🔮 ОК	OK	
Battery Pack 1	7S1641L00761	🔇 OK	OK	
Knowledge Base Schneider Electric Product	Center Schneider Electric Downloads		© 2015, Schneider Electric. All rights reserve	

項目	説明
State of Charge	接続された機器に供給できる電力量。UPS バッテリ容量の割合
Runtime Remaining	現在の負荷機器に UPS がバッテリ給電できる残り時間
	※表示される時間は目安になります。
Battery Voltage	バッテリの DC 電圧
Replacement Battery	交換用バッテリの型番
Cartridge SKU	
Battery Pack Status	
Battery Pack	接続されているバッテリ
	(Internal Pack: UPS 内蔵バッテリ, Battery Pack 1,2: UPS に接続されている
	拡張バッテリボックス)
Serial Number	拡張バッテリボックスのシリアル番号
Health	バッテリの健全性
Status	バッテリの状態

Battery Pack の名前(緑表示)をクリックすると、接続されているバッテリの詳細が表示されます。

Home Status -	Control - Configuratio	on - Tests - Logs	s - About -	
Battery System	n Status			
Internal Pack				
Serial Number			Firmware Revision BMC 15.0	
Temperature 22.0°C			Pack Status	
			Battery Cartridge 1	
Status			🔇 OK	
Health			🔇 OK	
Installation Date			01/01/2007	
Predicted Replaceme	nt Date		05/19/2021	

項目	説明				
Serial Number	拡張バッテリボックスのシリアル番号				
Firmware Revision	ファームウェア Rev.				
Temperature	バッテリ周辺の温度				
Pack Status	ack Status バッテリ全体の状態				
Battery Cartridge (UP	Battery Cartridge (UPS 本体は"1"のみ、拡張バッテリボックスは"1","2")				
Health	バッテリの健全性				
Status	バッテリの状態				
Installation Date	バッテリの搭載日(月 / 日 / 年)の表示および設定				
Predicated	ある根拠に基づいたバッテリ交換日(未サポート)				
Replacement Date					

3.5.2.4 Universal I/O 各センサの状態が表示されます。

UPS Network Management Card 2 Gelectric UPS/Matrix Application						S apc English 🗊 Log Off Help		
Home Stat	us 🕶 Control 🕶	Configuration +	Tests 🗸	Logs 🗸	About 👻			
Status								
Temperatur	e & Humidity							
Name	Alarm State	IS	Tei	mperature		Humidity	r	
There are no s	ensors connected							
Input Conta	cts							
Name		Alarm Status				State		
No integrated	nput contacts dete	cted						
Output Rela	у							
Name				State				
No integrated	output relays detec	ted						
Recent Env	ironmental Ev	ents						
Date		Time			Event			
							More Events >	
(nowledge Base 9	chneider Electric Pr	oduct Center Schnei	ter Electric Dr	woloade		@ 2015 Schneid	or Electric All rights record	

[Temperature&Humidity]

各センサの名前、アラームの状態、温度(湿度は未サポート)が表示されます。センサの名前をクリックし て名前と場所を編集したり、そのしきい値とヒステリシスを設定します。 [Input Contacts] 未サポートの項目です。 [Output Relay] 未サポートの項目です。 [Recent Environmental Events]

環境モニタに関連するイベントが表示されます。例えば、温度のしきい値違反や環境モニタ入力接点の 障害に関する警告メッセージなどです。[More Events] リンクをクリックして、発生したイベントのリストを 表示します。

3.5.2.5 Network

ネットワーク画面に IP、ドメイン名、イーサネットポートの設定が示されます。上記のフィールドに関する 基本詳細については、「Configuration>Network」を参照してください。

	ectric UPS N Smart-UF	♥ No Alarm 9 apc English ඞ Log Off Help		
Home Sta	atus - Control - C	onfiguration - Tests		
Status				
Current IPv	v4 Settings			
System IP 192.168.0.134	Sub: 255.	1et Mask 255.255.0	Default Gateway 192.168.0.99	MAC Address 00 C0 B7 86 59 AF
Mode Manual				
Current IPv	v6 Settings			
Туре	IP Address			Prefix Length
Auto	FE80::2C0:B7FF:FE	36:59AF		64
Domain Na	ame System Status			
Active Primary	/ DNS Server	Active Seconda	ry DNS Server	Active Host Name
Active Domain example.com	ı Name (IPv4/IPv6)	Active Domain M example.com	Name (IPv6)	арсавоэнн
Port Speed	d			
Current Speed	I K			
owledge Base	Schneider Electric Product	Center Schneider Elect	ric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reser

3.5.3 Control

Control では UPS とコンセントグループを操作できます。

[Control の設定項目]

Control	UPS
	Outlet Groups
	Security Session Management
	Network Reset/Reboot

3.5.3.1 UPS

Schneider Electric WPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application				💙 No Alarms ी apc English ्य Log Off Help 🖈	
Home Status - Contro	I - Configuration -	Tests - Logs -	About -		
UPS Control					
Reboot UPS					
O					
O Turn UPS Off					
O Turn UPS off O Put UPS to Sleep					
O Turn UPS off O Put UPS to Sleep O Put UPS in Bypass					

ラジオボタンのオプションを選択して、[Next] をクリックすると、次の画面に実行されるアクションの 概要が表示されます。[Apply] をクリックしてそのアクションを続行します。 チェックボックスの各機能については下記の表に示します。

アクション	説明
Reboot UPS	UPS を次の方法で再起動します。
	アクションのタイミングと待機時間についての詳細が表示されます。
	・シャットダウン待機時間後 UPS 電源をオフにします。
	・UPSのバッテリ容量が[Minimum Battery Capacity]の設定値まで充電されたあとに、
	UPS の電源をオンにします(Configuration > Shutdown 参照)。
Turn UPS Off	UPS の電源がシャットダウン待機時間なしで直ちにオフになります。UPS の電源は
	再度オンにするまでオフのままです。
Put UPS	UPS をスリープモードに切り替え、指定した時間 UPS の出力をオフにします。
to Sleep	[Next]をクリックして、タイミングと待機時間についての詳細を表示します。
	[Shutdown Delay] で指定した時間経過後にスリープ状態に切り替えます。その後、
	[Sleep Time] と[Return Delay] の合計の時間の間スリープ状態を維持した後に出力
	を開始します(Configuration > Shutdown 参照)
Put UPS	UPS をバイパスモードに切り替えます。
in Bypass	
Turn UPS On	UPS の電源を入れます。
	この項目は UPS の電源が電源オフの場合のみ選択でき、この項目以外表示されま
	せん。
Return UPS	UPS のバイパスモードを解除します。
from Bypass	この項目は UPS がバイパスモードの時のみ選択できます。

チェックボックスの機能説明

項目	説明
Signal PowerChute	PCNS によって保護されているサーバが UPS に登録されている場合に操作
Network Shutdown	できます。
Clients	チェックすることで上記アクション時にサーバのシャットダウンを連動して行
	うようになります。

3.5.3.2 Outlet Groups

ここでは、UPS デバイス本体とは独立に個々のコンセントグループの電源をオン、オフ、再起動できます。

Schneider UPS	Network Management Card 2 I-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 9 apc English 과 Log Off Help ★
Home Status - Control -	Configuration - Tests - Logs - Abo	ut -
Outlet Group Control		
Outlet	State Action	
Group 1: Outlet Group 1	On No Action	
Group 2: Outlet Group 2	On No Action Cancel	
Next >> Cancel Knowledge Base Schneider Electric Proc	Juct Center Schneider Elec Shutdown Jimmediately Juct Center Schneider Elec Shutdown with Delay Reboot with Delay Shutdown mrediately Shutdown with Delay	ly, AC Restart 2015, Schneider Electric. All rights reserved. AC Restart Site Map Updated: 06/11/2016 at 13.45

各アクションは現在のコンセントグループの状態によって実施可能かどうか異なります。 アクションの詳細は下記表のとおりです。

項目	説明
現在のコンセントグループの状態	態が On の場合
Off Immediately	対象のコンセントグループが直ちにオフになります。
Off with Delay	[Power Off Delay]の時間待機後、対象のコンセントグループが
	オフになります。
Reboot Immediately	対象のコンセントグループが直ちにオフになります。
	その後、[Reboot Duration]と[Power On Delay]の時間待機後、
	オンになります。
Reboot with Delay	[Power Off Delay]の時間待機後、対象のコンセントグループがオフに
	なります。その後、[Reboot Duration]と[Power On Delay]の時間待機
	後にオンになります。
Shutdown Immediately,	対象のコンセントグループが直ちにオフになります。
AC Restart	その後 UPS の入力電源が正常である場合は、[Reboot Duration]と
	[Power On Delay]の時間待機後にオンになります。
Shutdown with Delay,	[Power Off Delay]の時間待機後、対象のコンセントグループがオフに
AC Restart	なります。その後 UPS の入力電源が正常である場合は、[Reboot
	Duration]と[Power On Delay]の時間待機後にオンになります。
現在のコンセントグループの状態	態が Off の場合
On Immediately	対象のコンセントグループが直ちにオンになります。
On with Delay	[Power On Delay]の時間待機後対象のコンセントグループが
	オンになります。

3.5.3. -Sess この画 (例、V	2 Secu ion Mana i面には. Veb、telr	rity agement 、ログオン net)、IP ア	したユ- アドレス	ーザについての詳紙 、ログインしている料	田、ユー ⁻ 阴間など	ザが使用し が表示さ	っているインターフェイス れます。
	Schi J	neide _{Electri}	C UPS	S Network Management C rt-UPS/Matrix Application	ard 2		♥ No Alarms 9 apc English ᠗ Log Off Help ★
	Home	Status 👻	Control 👻	Configuration - Tests -	Logs 🗸	About 👻	
	Curre	nt Sessior	าร				
	Sessio	n Managem	nent				
	User	Inter	face	Address		Log	ged In Time

192.168.0.100

現在操作しているアカウントに Administrator 権限がある場合は、名前をクリックすることで現在 NMI に ログインしているユーザ情報を確認できます。また、[Terminate Session] ボタンを押下することで、 対象のユーザのセッションを切断できます。

00:03:04

3.5.3.3 Network

арс

-Reset/Reboot

リセット、リブートに関する動作を実行します。

Web

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 9 apc English ඞ Log Off Help ★
Home Status • Control • Configuration • Tests • Logs • About •	
Reset/Reboot	
Reset/Reboot Network Interface	
Reboot Management Interface	
○ Reset All	
Exclude TCP/IP	
O Reset Only	
ТСР/IР	
Event Configuration	
UPS to Defaults (includes PCNS Authentication Phrase)	
Lost Environmental Communication Alarms	
Apply Cancel	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved Site Map Updated: 06/11/2016 at 13:46

アクション	説明		
Reboot	NMIの再起動を行います。実行後強制的にログアウトします。		
Management Interface	また、再起動中は NMI との通信はできなくなります。		
Reset All	すべての設定値をリセットします。		
	Exclude TCP/IP:チェックをしている場合		
	"Configuration>TCP/IP"の設定値はリセット対象外になります。		
Reset Only	チェックした項目のみをリセットします。		
	何もチェックしない場合は何もしません。		
	TCP/IP: "Configuration>TCP/IP"の設定をデフォルトの DHCP に、IP アドレ		
	ス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイがすべて 0.0.0.0 にリセットしま		
	す。		
	Event Configuration: "Configuration > Event Actions"の設定値をデフォルト		
	値にリセットします。		
	UPS to Defaults: ネットワーク設定はそのままにしてUPSの設定のみをデフ		
	オルト値にリセットします。		
	Lost Environmental Communication Alarms:		
	本項目は未サポートです。チェックを入れないでください。		

3.5.4 Configuration

Configuration では UPS/NMI の設定を変更できます。



3.5.4.1 Outlet Groups

コンセントグループ名をクリックすることで設定を行うことができます。

Schneider Electric	UPS Network Management C Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈	
Home Status - Control	I ← Configuration ← Tests ←	Logs - About -	
Outlet Groups Confi	iguration		
Group	Power Off Delay (sec)	Reboot Duration (sec)	Power On Delay (sec)
Group 1: Outlet Group 1	120	8	0
Group 2: Outlet Group 2	120	8	0
Knowledge Base Schneider Electric	c Product Center Schneider Electric	Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 13:47

Schneider Electric			S Network Mana art-UPS/Matrix Applicat	igement C		S apc English 🗊 Log Off Help 🛪	
Home	Status 🗸	Control 🗸	Configuration -	Tests 🗸	Logs 👻	About 👻	
Outlet	Groups	Configu	uration				
Name 16	6 ASCII charact	ers allowed.					
Outlet	Group 1						
Sequen	ncing						
Power Of	ff Delay						
120	seconds						
Reboot D	Juration						
8	seconds						
Power Or	n Delay						
0	seconds						
Min Retu	rn Runtime						
0	seconds						
Load SI	hedding						
Turn Off	Outlet Group	when:					
power	Tallure lasts to	inger than					
32	2/6/ Se	conas					
_ UPS ru	untime remain	ing is less that	IN				
0	se	conds					
UPS is	overloaded						
Skip ou	utlet off delay						
Stay of	ff after power	returns					
Apply	Cancel						
owledge E	Base Schneid	der Electric Pr	roduct Center Schnei	der Electric D)ownloads		© 2015, Schneider Electric. All rights resen

項目	説明
Name	コンセントグループ名。ASCII16 文字入力可能です。
Sequencing	
Power Off Delay	このコンセントグループがオンである場合、コンセントグループはこの
	時間待機してからオフに切り替わります。ここで異なる時間を各コンセ
	ントグループに設定して電源がオフになる順番を指定できます。
	PCNS で計算された電源オフ時間より小さな時間を設定した場合、
	PCNS で計算された電源オフ時間に書き換えられます。
Reboot Duration	コンセントグループはこの時間待機してから再起動します。
Power On Delay	このコンセントグループがオフである場合、コンセントグループはこの
	時間待機してからオンに切り替わります。ここで異なる時間を各コン
	セントグループに設定して、電源オンに順序を付けることができます。
Min Return Runtime	UPS の入力電源が復帰した際に、バッテリ持続時間がこの設定値以
	上になるまで待機します。
Load Shedding	
Turn Off Outlet Group when	下記のチェックを入れた項目の条件を満たしたとき
	コンセントグループをオフにします。
	power failure lasts longer than [X] seconds:
	[X]秒以上バッテリ動作が継続したとき
	UPS runtime remaining is less than [X] seconds:
	UPSの持続可能時間が[X]秒以下のとき
	UPS is overloaded:
	UPS が過負荷状態になったとき
Skip outlet off delay	[Power Off Delay]を待たずにコンセントグループをオフします。
Stay off after power returns	UPS の入力電源が復帰しても電源をオフのままにします。

3.5.4.2 Power Settings 出力電圧に関して設定できます。

UPS Network Management Card 2 Smart-UPSMatrix Application			♥ No Alarm ي No Alarm ي عود English ﷺ Log Off Help		
Home	Status - Control -	Configuration - Tests	← Logs ←	About 👻	
Power S	Settings Configu	ration			
Rated Output	ut Voltage				
200 VAC					
Output Upp	er Limit				
216	VAC [216 - 228]				
Output Low	er Limit				
184	VAC [172 - 184]				
Bypass Upp	oer Voltage				
240	VAC [216 - 260]				
Bypass Low	ver Voltage				
160	VAC [160 - 184]				
Output Freq	uency Range				
Auto_50/6	0 V Hz				
Bypass Trai	nsfer Mode				
Phase Loo	k Not Required				
Green Mode	•				
Enable					
Note: Chang	ing the Rated Output Voltag	ge may change the Bypass	Upper/Lower Vo	Itages and may take a minute to update.	
Apply	Cancel				
nowledge Bas	e Schneider Electric Produ	ict Center Schneider Elec	tric Downloads		© 2015, Schneider Electric. All rights reser

項目	説明
Rated Output Voltage	UPS が給電する電圧
Output Upper Limit	グリーンモードでいる上限電圧(未サポート)
	この値を超えるとオンラインモードに切り替わる
Output Lower Limit	グリーンモードでいる下限電圧(未サポート)
	この値を超えるとオンラインモードに切り替わる
Bypass Upper Voltage	バイパスモードでいる上限電圧
	この値を超えると出力を停止する
Bypass Lower Voltage	バイパスモードでいる下限電圧
	この値を超えると出力を停止する
Output Frequency	Auto から変更しないでください。
Bypass Transfer Mode	バイパスモードへの切替方式
Green Mode	グリーンモードの設定(未サポート)
	Enable へのチェックボックスは入れないでください。

※PCNS と連動時はバイパスモードに切り替わる際にサーバをシャットダウンさせることが可能です。 設定方法は「PowerChute Network Shutdown 補足説明書」をご参照ください。

3.5.4.3 Shutdown

UPS シャットダウンに関する設定を行えます。

Contraction of the work wantagement out of a second	S apc English 🗊 Log Off Help
Home Status • Control • Configuration • Tests • Logs • About •	
Shutdown Configuration	
Start of Shutdown	
Low Battery Duration	
2 minutes [0 - 30]	
Maximum Required Delay	
1 minutes Pacie Signaling Shutdown	
Basic Low Battery Duration	
150 seconds [0 - 3600]	
Duration of Shutdown	
Sleep Time	
0.0 hours [0.0 - 336.0]	
Sync Control Shutdown	
Shutdown Delay	
20 seconds [0 - 600]	
Return Delay	
10 seconds [0 - 300]	
DeverChute Chuteleum Deventetere	
On-Battery Shutdown Behavior	
Restart when power is restored	
○ Turn off and stay off	
O Ignore PCNS shutdown commands	
User Name	
арс	×
Authentication Phrase	
•••••	
Apply Cancel	
	© 2015. Schooldar Electric, All rights reco

項目	説明	
Start of Shutdown		
Low Battery Duration	UPS がバッテリ動作時、バッテリ持続時間がこの値以下になった場合、	
	[Shutdown Delay]後 UPS の電源をオフにします。	
Maximum Required Delay	自動的に設定される値です。	
Basic Signaling Shutdown	未サポート項目です。変更しないでください。	
Basic Low Battery Duration	未サポート項目です。変更しないでください。	
Duration of Shutdown		
Sleep Time	"Control > UPS"の"Put UPS Outlet Groups to Sleep"を実行時の	
	スリープ時間を設定できます。	
Sync Control Shutdown		
Shutdown Delay	未サポート項目です。変更しないでください。	
Return Delay	未サポート項目です。変更しないでください。	
PowerChute Shutdown Param	eters	
Maximum Required Delay	UPS が電源オフになるまでの時間に関わる値です。	
	自動設定される値で変更できません。	
On-Battery Shutdown	PCNS からの命令で UPS の電源がオフになった後、UPS の入力電源が	
Behavior	正常に戻った時点の動作を指定します。	
	Restart when power is restored:UPS を自動で電源オンする	
	Turn off and stay off:UPS をオフのままにする	
	Ignore PCNS shutdown commands: PCNS にコマンドを送信した後、UPS	
	をパワーオフしません	
User Name	ここで指定した"User Name"で PCNS と NMI を連動させます。	
	PCNS のセットアップ中に NMI を登録する際に入力する"User Name"と	
	同じである必要があります。	
Authentication Phrase	PCNS との通信の MD5(復号化)認証中に使用されるフレーズを設定し	
	ます。15~32 文字の ASCII 文字からなり大文字と小文字の区別があり	
	ます。	
	管理者用のデフォルトの設定は「admin user phrase」です。	
	PCNS の認証フレーズと同じフレーズを設定してください。	

3.5.4.4 UPS

	UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	No Alarm
C Lieu		O apc∣English 40 Log Oπ Help
Home Status -	Control • Configuration • Tests • Logs • About •	
UPS Configu	ration	
UPS Name		
APC UPS	16 ASCII characters allowed.	
Audible Alarm		
Enable		
LCD Display		
Locked		
LCD Language Pref	erence	
日本語 🗸		
Battery Health Alarr	n Warning Time	
183 days [-1 - 730] where -1 = no notification warning	
Battery Health Alarr	n Sleep Time	
14 days [-1 - 365] where -1 = never remind once acknowledged	

項目	説明
UPS Name	UPS の名前。ASCII16 文字入力可能です。
Audible Alarm	アラーム音の有無を設定できます。
LCD Display	LCD 操作の有効無効を設定できます。
LCD Language Preference	LCD の表示言語を設定できます。
Battery Health Alarm	未サポート項目です。変更しないでください。
Warning Time	
Battery Health Alarm	未サポート項目です。変更しないでください。
Sleep Time	

3.5.4.5 Self-Test Schedule

UPS がセルフテストを実行するスケジュールを指定できます。

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🛈 Log Off Help 🖈	
Home Status • Control • Configuration • Tests • Logs • About •		
Self-Test Schedule Configuration		
O Never		
O UPS Startup and every 7 Days since last test		
UPS Startup and every 14 Days since last test		
O UPS Startup		
Apply Cancel		
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 01/16/2017 at 16:38	

項目	説明
Never	セルフテストを実行しません。
UPS Startup and every 7	UPS 起動時または前回手動でセルフテストを実行してから7日間
Days since last test	ごとにセルフテストを実行します。
UPS Startup and every 14	UPS 起動時または前回手動でセルフテストを実行してから 14 日間
Days since last test	ごとにセルフテストを実行します。
UPS Startup	UPS 起動時のみセルフテストを実行します。

3.5.4.6 Scheduling

UPS の電源オフ、電源オンのスケジュールを設定します。 UPS のみでなくコンセントグループの設定が可能です。

それぞれ"Configuration > Scheduling > UPS "または"Configuration > Scheduling > Outlet Groups "で 設定画面へ移動できます。また、どちらの設定もほぼ同じ項目になりますので合わせて記述します。

Schn G	eider lectric [®]	PS Network Management aart-UPS/Matrix Application	Card 2		♥ No Alarms 9 apc English IL Log Off Help ★
Home	Status - Control -	Configuration - Tests -	Logs 🗸	About 👻	
UPS Sc	heduling Con	figuration			
Name	Interval	Shutdown Time		Turn Back On	Status
No shutdow	n scheduled.				
Configure	e Scheduled Shu	ıtdown			
One-time	Shutdown				
O Daily Shut	down				
O Weekly Sh	nutdown [Once a week	c or every 2 - 4 - 8 weeks]			
Next »					
Knowledge Base	e Schneider Electric P	roduct Center Schneider Electric	Downloads		© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 13:52

[UPS Scheduling] または [Switched Outlet Group Scheduling]

ここでは設定したスケジュールが一覧表示されます。再編集したい場合はスケジュール名をクリックして 編集してください。

[Configure Scheduled Shutdown]

スケジュールの種類を指定します。下記のいずれかを選択後、[Next]ボタンを押下することでスケジュールの詳細を設定する画面に移動します。

項目	説明
One-time Shutdown	1回のみのスケジュール。
	スケジュール実行時には同じページ上部の
	[Scheduled Shutdown] からエントリが削除されます。
Daily Shutdown	1日ごとのスケジュール。
	毎日エントリされたスケジュールが実行されます。
Weekly Shutdown	週単位のスケジュール。
[Once a week or	1、2、4、8 週間ごとにエントリされたスケジュールを実行します。
every 2-4-8 weeks]	

UPS Network Management Card 2 Gelectric	♥ No Alarm: ♀ apc English 과 Log Off Help ≯
Home Status • Control • Configuration • Tests • Logs • About •	
Control	
Schedule a One-Time Shutdown status ⊠ Enable Name	
Shutdown Group	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
Turn Back On Never	
O Immediately	
Signal PowerChute Network Shutdown Clients Apply Cancel	
The turn on time will be rounded to the nearest six minute interval. The maximum sleep time for the	nis UPS is 336.0 hours.
owledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserve Site Map Updated: 06/11/2016 at 13:

項目	説明		
Status	このスケジュールを実行するかどうかを設定します。		
Name	このスケジュールの名前を設定します。		
Shutdown On	このスケジュールを実行する日時を指定します。		
	設定できる値は前画面の[Configure Scheduled Shutdown]で設定した		
	項目によって異なります。		
Turn Back On	UPS の電源がオフになった後に起動する日時を指定します。		
	[Never]: 起動しません。 [Immediately]: 即座に起動します。 日時指定: 指定時間に起動します。		
	設定できる値は前画面の[Configure Scheduled Shutdown]で設定した		
	項目によって異なります。		
Outlet Group	スケジュールの対象コンセントグループを指定します。		
	コンセントグループのスケジュール設定時のみ指定できます。		
Signal PowerChute	この項目は必ずチェックを入れてください。		
Network Shutdown	PCNS で保護しているシステム装置に対して、シャットダウンするように		
Clients	信号を送信します。 これによってスケジュールによって UPS の電源がオフしてもシステム装		
	置は安全にシャットダウンできます。		

3.5.4.7 Firmware update 本項目は未サポートです。

3.5.4.8 PowerChute Clients

UPS と連動する PCNS クライアントの登録、削除ができます。 PCNS をシステム装置でアンインストールした場合、こちらで削除をしてください。また、PCNS を インストール、またはセットアップする際に自動登録されます。 ここでの手動登録は行わないでください。

Scheider Electric UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
PowerChute Network Shutdown Clients Configuration	
192.168.0.100 on Group 1	
Add Client	

登録の削除方法:

登録されている IP アドレスをクリックします。ページ移動後、[Delete Client]ボタンを押下すれば完了 です。

3.5.4.9 Sync Control

本項目は未サポートです。

3.5.4.10 Third Party Support

本項目は未サポートです。

3.5.4.11 Universal I/O

ここでは、各センサの名前が表示され、センサの名前と場所の編集や、そのしきい値を設定できます。

■Temperature&Humidity ここで設定できる項目は"Status > Universal I/O"と同じです。そちらを参照してください。

■Input Contacts 未サポートの項目です。

■Output Relay 未サポートの項目です。

3.5.4.12 Security



■Session Management セッションに関する設定ができます。

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 9 apc English 3 Log Off Help ★
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
Session Configuration	
Session Details Allow Concurrent Logins Ø Enable	
Remote Authentication Override	
Apply Cancel	

nowledge Base | Schneider Electric Product Center | Schneider Electric Downloads

項目	説明
Allow Concurrent Logins	複数ユーザが同時ログオンの可否を設定できます。
Remote Authentication	未サポート機能です。
Override	チェックを入れないでください。

© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map | Updated: 06/11/2016 at 13:59

■Ping Response

Schneider Electric ⁻ UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application		🔮 No Alarms 9 apc English 🕸 Log Off Help 🖈
Home Status - Cont	rol - Configuration - Tests - Logs - About -	
Ping Response Co	onfiguration	
Ping Response		
Apply Cancel		
Knowledge Base Schneider Elect	tric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:00

NMI が Ping に対して応答をするか設定できます。
Local Users

-Management

ローカルユーザーに関するパスワードや権限などを設定できます。

"User Name"のユーザ名をクリックして既存アカウントを編集するか、"Add User"ボタンをクリックするこ とで新規アカウントを作成できます。

	Vo Alarms 9 apc English 🗈 Log Off Help 🛪			
Home Status - Co	ontrol - Configuration -	Tests - Logs -	About 👻	
User Manageme	nt Configuration			
Super User Manage	ement			
User Name	User Type		User Description	
арс	Super User		User Description	
General User Mana	gement			
User Name	User Type		User Description	
device	Device		User Description	
readonly	Read-Only		User Description	
Add User				
nowledge Base Schneider El	lectric Product Center Schneid	er Electric Downloads		© 2015, Schneider Electric. All rights reserved Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:0

[Super User Management]

Super User 権限をもつ特殊なアカウントです。Administrator 権限と同じ権限を持ちます。

ユーザ名をクリックすることで設定変更できます。

このアカウントはパスワードの変更は可能ですがアカウント名の変更ができず、削除もできません。

セキュリティの関係上無効にしたい場合は、他アカウント同様"Access"項目の"Enable"のチェックを外し て設定適用してください。(後述の項目"Access"を参照してください。)

ただし、無効化する際には必ず先に Administrator 権限のあるアカウントが 1 つ以上あることを確認して からおこなってください。

[General User Management]

Super User 権限以外のアカウントの一覧です。ユーザ名をクリックすることで設定変更できます。

[Add User]

ユーザーアカウントを追加します。

Scheelectric UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application					💙 No Alarms 🤉 apc English 🗊 Log Off Help 🖈
Home Status - Conti	rol - Configuration -	Tests 👻	Logs 🗸	About 👻	
User Management	Configuration				
User Configuration					
Access					
✓ Enable					
User Name					
device					
New Password					
Oranfirm December 1					
Confirm Password					
User Type					
Device					
User Description					
User Description					
Session Timeout [1 to 60 min	utes]				
3					
Serial Remote Authentication	Override				
	overnae				
Liser Preferences					
Event Log Color Coding	Export Log Format		Tempera	ature Scale	Date Format
Enable	Tab		O US CI	ustomary	
	Ocsv		 Metric 		
Language					
English					
Next >> Cancel Delete	e User				
10wledge Base Schneider Elect	ric Product Center Schneid	ler Electric D	ownloads		© 2015, Schneider Electric. All rights reserver

アカウント設定で変更できる項目について説明します。

項目	説明					
Access	アクセスの可/不可を設定します。					
User Name	アカウント名を設定します。新規登録時のみ編集可能です。					
Current Password	現在のパスワードを入力します。					
	Super User 権限のアカウントを設定する際に入力する必要があります。					
New Password	新しいパスワードを設定します。					
	設定には"Confirm Password"も入力する必要があります。					
Confirm Password	新しいパスワードを設定する際に確認のため					
	New Password の値を入力します。					
User Type	権限を設定します。下記の権限から設定します。					
	Administrator:管理者権限					
	Device :ネットワーク関係の項目以外の設定が可能					
	Read-Only :NMI にログインできるが変更できない					
	Network-Only:ネットワーク関係の項目のみ設定が可能					
User Description	ユーザについての説明を記述できます。					
Session Timeout	ユーザからのアクセスがない場合にログオフする時間を設定します。こ					
	の値を変更した場合、変更内容を適用するにはログオフする必要があ					
	ります。					
Serial Remote	未サポート項目です。チェックを入れないでください。					
Authentication Override						

User Preferences					
Event Log Color Coding	イベントログに表示されるアラーム関連のテキストを色分けできま				
	システムイベントおよび環境設定への変更に関しては色分けが適用さ				
	れませ	た。			
	色	説明			
	赤	[致命的]:			
		直ちに対処を要する重大な障害が発生しています。			
	橙	[警告]:処置を必要とするアラームが発生しています。			
		アラームの内容を確認し、問題を解決してください。			
		問題を放置した場合、データや機器が損傷を受けるおそれが			
		あります。			
	│ 緑 │ [アラームがクリアされました]:				
		アラームの原因となっていた状況が解消しました。			
	黒	[正常]:			
		現在アラームは何も発生していません。			
		Network Management Card および接続下のすべてのデバイ			
		スは正常に機能しています。			
Export Log Format	エクス	ポートされるログファイル形式を選択します。			
	カンマ	と切りテキスト形式(CSV)、タブ区切りテキスト形式を使用できま			
	す。				
Temperature Scale	測定値	直の温度単位を選択します。 US Customary は華氏に、Metric は			
	摂氏(こ対応します。			
Date Format	日付0	D表示形式を設定します。			
Language	Englis	h 以外サポートしていません。			

-Default Settings

新たにユーザアカウントを追加する際のデフォルト設定値を設定できます。

設定項目の多くは上記" Local Users > Management"の表と同じですので、そちらを参照してください。

ここでは、本項目でしか設定できない項目を説明します。

項目	説明					
Bad Login Attempts	ログイン時にパスワード認証が失敗を許容する回数を指定します。					
	0の場合は無制限になります。					
	許容数をこえたアカウントはロックされログインできなくなります。					
	これを解除するには、Super User アカウントで NMI にログインし、ロック					
	したアカウント名を"Configuration > Security > Local Users >					
	Management"からクリックして[Access]の項目にチェックを入れます。					
Password Requirements						
Strong Passwords	有効にした場合、パスワード設定の条件を強化します。					
	パスワード設定時に半角英数で下記をすべて満たすことを求められる					
	ようになります。					
	大文字、小文字、数字、記号、8 文字以上					
Password Policy	パスワードの有効期限を設定します。有効期限が切れている場合はロ					
	グイン時に再設定を求められます。					
	0の場合は無期限になります。					

■Remote Users
 -Authentication
 未サポート項目です。
 -RADIUS
 未サポート項目です。

■Firewall
 -Configuration
 未サポート項目です。
 -Active Policy
 未サポート項目です。
 -Active Rules
 未サポート項目です。
 -Create/Edit/Policy
 未サポート項目です。
 -Load Policy
 未サポート項目です。
 -Test
 未サポート項目です。

3.5.4.13 Network

ここでは NMI のネットワークに関する設定をできます。

[Network の設定項目]



Scheider Electric UPS Network Management Card 2 Smart-UPSMatrix Application			S apc English 🗊 Log Off Help 🖈			
Home	Status 👻	Control 🗸	Configuration -	Tests 👻	Logs 🕶 About 🕶	
IPv4 Se	ttings					
Current I	Pv4 Set	tings				
System IP 192.168.0.13 Mode Manual	34		Subnet Mask 255.255.255.0		Default Gateway 192.168.0.99	MAC Address 00 C0 B7 86 59 AF
IPv4 Cor	nfiguratio	on				
IPv4						
✓ Enable						
 Manual 						
Syste	m IP					
192	2.168.0.134					
Subn	et Mask					
255	5.255.255.0					
Defau	ult Gateway	,				
192	2.168.0.99					
O DHCP						
Vende	or Cookie					
Re	quire vendo	or specific co	ookie to accept DHCP A	Address		
	Vendor C	ass				
	APC					
	Client ID					
	00 C0 E	7 86 59 AF				
	User Clas	s				
	SUMX					
Apply	Cancel					
Note: Some	configuratio	in settings w	ill require a reboot to a	ctivate.		
nowledge Bas	e Schneid	er Electric P	roduct Center Schneid	der Electric D	ownloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserve

IPv4 プロトコルの設定ができます。

項目	説明
IPv4	IPv4 プロトコルを有効/無効を設定します。
Manual	手動で IP アドレス、SubnetMask、Default Gateway を設定します。
	なお、Default Gatewayには NMI から通信可能な実在する IP アドレスを
	設定する必要があります。
BOOTP	32 秒間隔で、デバイスはBOOTPサーバからのネットワーク割り当てを
	要求します:
	・ 有効な応答を受信すると、NMI はネットワークサービスを開始しま
	す。
	・ 以前のネットワーク設定が存在している場合、要求を5 回繰り返して
	も(最初の要求と4回の再試行)有効な応答を受信しない時は、デフォ
	ルトでは以前のネットワーク設定が使用され、アクセス可能な状態が保
	たれます。これにより、BOOTP サーバが利用できない場合でも、アク
	セス可能な状態が継続します。
	・ BOOTP サーバが見つかったが、そのサーバへの要求に失敗した場
	合、または要求がタイムアウトになった場合は、デバイスはネットワーク
	設定要求を停止します。デバイスは再起動されるまで、停止したままと
	なります。

項目	説明
DHCP	32 秒間隔で、デバイスは DHCP サーバからのネットワーク割り当てを
	要求します:
	・DHCP サーバが見つかったが、そのサーバへの要求に失敗した場
	合、または要求がタイムアウトになった場合は、Network Management
	Card はネットワーク設定要求を停止します。Network Management
	Card は再起動されるまで、停止したままなります。
	・ オプションとして、リースを受け入れてネットワークサービスを開始す
	るために、[Require vender specific cookie to accept DHCP Address]
	を使用してデバイスをセットアップできます。
	・下記項目は変更不要です。
	[Vendor Class] [Client ID] [User Class]

-IPv6 Settings

未サポート項目です。

■Port Speed

ポートスピードを設定できます。

Schneider Electric	UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application			💙 No Alarms ় apc English র Log Off Help । 🖈
Home Status - Control -	Configuration -	Tests 👻 Log	- About -	
Port Speed				
Port Speed Current Speed 100 Full-Duplex				
Configure Port Speed				
Port Speed				
 Auto-negotiation 				
○ 10 Half-Duplex				
O 10 Full-Duplex				
O 100 Half-Duplex				
100 Full-Duplex Apply Cancel Note: Some configuration settings v	vill require a reboot to ac	tivate.		
Knowledge Base Schneider Electric F	Product Center Schneide	er Electric Downloa	ds	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:05

[Current Speed] 現在のポートスピードです。 [Port Speed] 基本的に"Auto-negotiation"から変更の必要はありませんが環境によって設定を変えてください。

DNS

-Configuration DNS に関する設定ができます。

Schneider Electric ⁻	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈	
Home Status - Control -	Configuration → Tests → Logs →	About 🗸
DNS Configuration		
Domain Name System Statu Active Primary DNS Server 0.0.0 Active Domain Name (IPv4/IPv6) example.com	IS Active Secondary DNS Server 0.0.0.0 Active Domain Name (IPv6) example.com	Active Host Name apc8659AF
Manual Domain Name Syste Override Manual DNS Settings ☑ Enable Primary DNS Server	em Settings	
0.0.0.0 Secondary DNS Server		
System Name Synchronization		
apc8659AF		
Domain Name (IPv4/IPv6) example.com		
Domain Name (IPv6)		
example.com		
owledge Base Schneider Electric Produ	ict Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserve

項目	前前
Override Manual	有効にすると、手動で設定された値よりも DHCP のような他のソースか
DNS Settings	らの設定が優先されます。
Primary DNS Server	最優先で使用される DNS サーバの設定
Secondary DNS Server	"Primary DNS Server"の次に使用されるサーバの設定
System Name	DNS ホスト名が NMI システム名と同期します。
Synchronization	これを定義するには、[System Name] のリンクをクリックします。
Host Name	DNS ホスト名を設定できます。
Domain Name(IPv4/IPv6)	NMI の管理インターフェイスでは、ドメイン名を設定する必要があるのは
	ここのみです。 ドメイン名を受け入れる UI の他の全部のフィールド(電
	子メールアドレスを除く)では、ホスト名のみを入力した場合、NMI によ
	ってドメイン名が追加されます。
	 指定したホスト名にドメイン名が追加されるのを無効にしたい場合
	は、このドメイン名フィールドをデフォルトの「somedomain.com」か、また
	は「0.0.0」に設定します。
	・ 特定のホスト名を入力した場合(例、トラップレシーバの設定時)にドメ
	イン名が追加されるのを無効にしたい場合は、ホスト名の後にピリオド
	を追加して指定します。NMI はピリオドが後続するホスト名(例:
	「mySnmpServer.」)を完全修飾ドメイン名と同じように認識しますのドメ
	イン名を追加しません。
Domain Name(IPv6)	未サポート項目です。変更しないでください。

-Test	
DNS サーバにクエリを送信して応答があるかをテストできます。	

Scheelectric UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	💙 No Alarms ় apc English 🗊 Log Off Help 🖈
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
DNS Test	
Send DNS Query Last Query Response No last query. Query Type by Host Query Question www.apc.com Apply Cancel	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:09

[Last Query Response] テスト結果が表示されます。 [Query Type] クエリに使用する方式を選択します。

[Query Question]

クエリに使用する値を入力します。値は[Query Type]によって異なります。

[Query Type]	[Query Question]
by Host	ホスト名
by FQDN	完全修飾ドメイン名
by IP	IP アドレス
by MX	Mail Exchanger アドレス

Web

-Access

Web インターフェイスのアクセス方法を設定します。ここでの変更内容を有効にするには、NMIの管理インターフェイスからログオフしなければなりません。

UPS Network Management Ca Electric	ard 2 Vo Alarms 9 apc English Il Log Off Help 🖈
Home Status - Control - Configuration - Tests -	Logs - About -
Web Settings	
Web Access	
нттр	HTTPS
Enable	Enable
HTTP Port [80, 5000 to 32768] 80 Minimum Protocol	HTTPS port. [443, 5000 to 32768] 443 Require Authentication Cookie
TLS 1.1	✓ Enable
Limited Status Access	
Enable	
Use as default page	
Apply Cancel	
Note: Some configuration settings will require a report to activate.	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric D	ownloads © 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:10

項目	説明	
HTTP	HTTP でのアクセスを有効/無効にします。	
HTTPS	HTTPS でのアクセスを有効/無効にします。	
	デジタル証明書の使用方式は、NMI のユーティリティ CD に収録され	
	ている『セキュリティハンドブック』の「デジタル証明書の作成とインスト	
	ール」を参照してください。	
HTTP Port	HTTP アクセスのポート番号を指定します。	
HTTPS Port	HTTPS アクセスのポート番号を指定します。	
Minimum Protocol	最低限許容するセキュリティプロトコルを選択します。	
	例えば、TLS 1.1を選択すると、それより古い TLS 1.0、SSL 3 等のプロ	
	トコル通信は拒否します。	
Require Authentication	Cookie 認証を有効にします。	
Cookie		
Limited Status Access	ログイン画面の左下に"Limited Status"の表記が追加されます。	
	これをクリックすることで UPS の情報が表示されます。	
	[Use as default page]にチェックが入ると NMI にアクセス時に UPS の情	
	報が表示されます。この画面左上の"Log On"をクリックすることでログ	
	イン画面に移動します。	

-SSL Certificate 証明書に関する情報の確認・設定ができます。

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	💙 No Alarms ९ apc English । 🗊 Log Off Help । 🖈
Home Status + Control + Configuration + Tests + Logs + About +	
SSL Certificate Configuration	
Certificate	
Status Valid certificate.	
Certificate Action	
Add or Replace	
参照	
Sends a new certificate that becomes active immediately for new SSL connections.	
○ Remove	
Removes the current certificate. This action requires a reboot to take effect. Rebooting the device while certificate to replace the removed certificate.	e SSL is enabled generates a self-signed
Apply Cancel	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:10

[Status]

証明書の状態を表示します。"Valid certificate"のときにここをクリックすれば証明書の内容を見ることができます。

[Add or Replace Certificate File]

Security Wizard で作成した証明書ファイルの場所まで移動します。 Security Wizard で作成したデジタ ル証明書、またはNMIで生成されたデジタル証明書の使用方法をご覧になるには、NMIのユーティリティ リティ CD に収録されている『セキュリティハンドブック』の「デジタル証明書の作成とインストール」の項 を参照してください。

[Remove] 証明書を削除します。

Console

-Access

Telnet と SSH によるアクセスに関して設定します。

Schneider Electric ⁻ UPS Network Manager Smart-UPS/Matrix Application	ent Card 2 Vo Alarms 오 apc English ᆁ Log Off Help ★
Home Status - Control - Configuration - T	sts + Logs + About +
Console Settings	
Console Access	221
☑ Enable	
Telnet Port [23, 5000 to 32768]	SSH Port [22, 5000 to 32768]
23	22
Apply Cancel	
Note: Some configuration settings will require a reboot to activa	3.
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider B	ectric Downloads © 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:11

項目	説明
Telnet	Telnet 接続を有効/無効にします。
SSH	SSH 接続を有効/無効にします。
Telnet Port	Telnet 接続に使うポート番号を指定します。
SSH Port	SSH 接続に使うポート番号を指定します。

-SSH Host Key



[Status]

ホストキーが有効かどうか表示します。

[Add or Replace]

Security Wizard で作成したホストキーファイルをアップロードします。 Security Wizard での手順につい ては、NMI のユーティリティリティ CD に収録されている『セキュリティハンドブック』を参照してください。 [Remove]

ホストキーを削除します。

SNMPv1

-Access								
	Schr G	eide	ic ^{UPS}	UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application			S apc English 🗊 Log Off Help 🖈	
	Home	Status 👻	Control 🚽	Configuration -	Tests 👻	Logs 👻	About -	
	Config	ure SNN	/IPv1 Ac	cess				
	SNMPv SNMPv1 A	1 Access ccess						
	Enable							
	Apply	Cancel						
	Knowledge	Base Schne	eider Electric P	roduct Center Schr	ieider Electri	Downloads		© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:12

[Enable SNMPv1 access] SNMPv1 を有効/無効にします。 -Access Control

"Community Name"の項目のコミュニティ名をクリックすることで編集が可能です。

Scheider UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 🤉 apc English 🗷 Log Off Help 🖈
Home Status • Control • Configuration • Tests • Logs • About •	
Configure SNMPv1 Community	
Access Control Community Name	
public	
NMS IP/Host Name	
0.0.0	
Access Type Read	
Apply Cancel	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:13

[Community Name]

コミュニティにアクセスするために Network Management Systems (以下、NMS) が使用しなければならない名前です。ASCII 文字 15 字以内で設定します。

[NMS IP/Host Name]

NMS によりアクセスを制御する IPv4/IPv6 アドレス、IP アドレスマスク、またはホスト名です。ホスト名 または特定の IP アドレスを使用することで、特定の場所の NMS のみにアクセスを許可できます。 (例) 149.225.12.255: 149.225.12 セグメント上の NMS のみにアクセスを許可。

[Access Type]

項目	説明
Disable	無効です。
Read	GET のみ可能です。
Write	GET が可能です。さらに、UI または CLI にログオンしているユーザがい
	ない場合には SET が可能です。
Write+	GETとSET が可能です。

■SNMPv3

-Access

Scheider Electric UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	💙 No Alarms ତ apc English ଅ Log Off Help । 🖈	
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -		
Configure SNMPv3 Access		
SNMPv3 Access snmPv3 Access ☑ Enable		
Apply Cancel		
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Undated: 06/11/2016 at 14:14	

[Enable SNMPv3 access] SNMPv3 を有効/無効にします。 -User Profiles

"User Name"の項目のユーザ名をクリックすることで編集が可能です。

Schneider Electric	💙 No Alarms 9 apc English । 🗊 Log Off Help । 🖈		
Home Status - Control -	Configuration - Tests -	Logs - About -	
Configure User Profile			
User Profile User Name			
apc snmp profile1			
Authentication Passphrase		Privacy Passphrase	
<hidden auth.="" phrase=""></hidden>		<hidden crypt.="" phrase=""></hidden>	
Authentication Protocol		Privacy Protocol	
⊖ sha		OAES	
O MD5		ODES	
None		None	
Apply Cancel			
Knowledge Base Schneider Electric Pro	duct Center Schneider Electric I	Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:15

項目	説明
User Name	ユーザープロファイルの識別子です。SNMPv3 では、送信中のデータ
	GEI、SEI、およびトラッフをマッピングします。 ユーサ名には最大 32
	文字の ASCII 文字を使用できます。
Authentication Passphrase	15 から 32 文字の ASCII 文字からなるフレーズ(デフォルトでは
	「apcauth passphrase」)により、SNMPv3 を通してこのデバイスと通信
	している NMS が表明どおりの NMS であることが保証されます。
Privacy Passphrase	15 ~ 32 文字の ASCII 文字を含む語句で、
	(デフォルトでは apc cryptpassphrase)この語句を使用して、NMS が、
	暗号化を使用して、SNMPv3 でこのデバイスに送信していること、また
	はこのデバイスから受信しているというデータのプライバシーを確認し
	ます。
Authentication Protocol	SNMPv3 の実装では、SHA と MD5 の認証がサポートされています。
	Noneを選択すると、SHAとMD5のいずれも使用されません。
Privacy Authentication	SNMPv3 実装では、データの暗号化と復号には AES と DES のプロト
	コルがサポートされています。 プライバシプロトコルとプライバシパス
	ワードの両方を使用しなければなりません。使用しない場合は、SNMP
	のリクエストは暗号化されません。
	反対に、プライバシプロトコルは、認証プロトコルが選択されていない
	場合は選択できません。

-Access Control

この NMI にアクセス可能な NMS を指定するために、アクセス制御を最大 4 つ設定できます。 編集するには、ユーザ名をクリックします。

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈
Home Status • Control • Configuration • Tests • Logs • About •	
Configure SNMPv3 Access Control	
Access Control	
Access	
Enable	
User Name	
apc snmp profile1	
NMS IP/Host Name	
0.0.0.0	
Apply Cancel	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved.

[Access]

ユーザープロファイルへのアクセスを有効/無効にします。

[User Name]

このアクセス制御を適用するユーザープロファイルをドロップダウンリストから選びます。「User Profiles」で設定してある4 つのユーザ名が、この場合に利用できるオプションです。 [NMS IP/Host Name]

NMS によりアクセスを制御する IPv4/IPv6 アドレス、IP アドレスマスク、またはホスト名です。ホスト名 または特定の IP アドレスを使用することで、特定の場所の NMS のみにアクセスを許可できます。 (例) 149.225.12.255: 149.225.12 セグメント上の NMS のみにアクセスを許可。

■Modbus 未サポートの項目です。

■FTP server



[Access]

FTP アクセスの有効/無効を設定します。なお FTP では暗号化しないでファイルを転送します。 暗号化したファイルの転送には、SCP を使用します。SCP は SSH を有効にすると自動的に有効になり ますが、セキュリティの高いファイル転送を強制的に行うためには FTP サービスをここで無効にする必 要があります。

[Port]

FTP サーバの TCP/IP ポート番号を指定できます(デフォルトでは 21)。

FTP サーバでは、指定されたポートとその番号より1 つ小さい番号のポートが使用されます。

87

3.5.4.14 Notification



Event Actions



ここではイベントごとにアクションを設定できます。アクションはイベントログ、システムログ、電子メール、 トラップ通知です。設定方法は下記のとおりです。デフォルトでは、発生したすべてのイベントがログに記 録されます。また Syslog サーバの設定をしていないと、システムログの設定はできません。Syslog サー バの設定は、"Configuration > Logs > Syslog"を参照してください。

[設定手順]

1.設定したいイベントのジャンルをクリックする。

2.設定したいイベントをクリックする。

3.有効にしたい箇所にチェックを入れる。

4.電子メール、トラップ通知は一覧で表示されている対象のノードをクリックして通知の間隔などを設定する。それぞれの入力項目を次に示します。

項目	説明
Delay x time	イベントが発生し、ここで指定する期間を過ぎてもその状態が続いてい
before sending	る場合、通知が送信されます。指定した期間内にイベントがクリアした
	場合、通知は行われません。
Repeat at an	通知はここで指定する間隔で(例:2 分ごと)送信されます。
Interval of x time	
Up to x times	イベントがアクティブである間、指定した回数の通知が繰り返されます。
Until condition	その状態がクリアまたは解消されるまで、通知が繰り返されます。
Clears	

CELECTRIC UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application		9 арс	Vo Alarm No Alarm	
Home Status - Control - Con	figuration - Tests	← Logs ← A	bout 👻	
Event Detail				
UPS: Lost the local network Category Power Events Communication Clearing Event UPS: Restored the local network management	management in	terface-to-UPS	S communication.	[0x0102]
UPS. Resource the local network management interface-to-OPS communication. [0X0101] Log Event Log Systog				
E-mail	Delay	Pepest	Interval	Duration
✓ user@hitachi.com	Disabled	yes	2 minutes	until cleared
✓ user2@example.com	Disabled	yes	2 minutes	until cleared
Тгар				
Recipient	Delay	Repeat	Interval	Duration
☑ 192.168.0.99 [SNMPv1]	Disabled	yes	2 minutes	until cleared
☑ 192.168.0.100 [SNMPv3]	Disabled	yes	2 minutes	until cleared
Apply Cancel Restore Defaults				
owledge Base Schneider Electric Product Ce	enter Schneider Electri	c Downloads	© 201	15, Schneider Electric. All rights reserv Site Man Undated: 06/11/2016 at 14

-by Group ここではイベントグループごとにアクションを設定できます。 [設定手順] 1.設定を適用するイベントをどのグループに分類するかを選ぶ。

2."Next"をクリックし、そのグループに対するアクションを選択する。

3.電子メール、トラップ通知は通知の間隔などを設定する。それぞれの項目については"by Event"のものと同じなのでそちらを参照してください。

Electric UPS Network Manager	nent Card 2 🗸 🚺 No Alarn 9 apc English 🗊 Log Off Help
Home Status - Control - Configuration - T	fests ◆ Logs ◆ About ◆
Configure Event Actions for Groups c	of Events
Event Actions for Groups of Events	
Select Events By	
Covority	
Seventy	
All Informational Events	
All Warning Events	
All Critical Events	
0	
Category	
Power Events	System Events
Input Line Status	Mass Configuration
Output Line Status	Security
Pattery	
Dattery	
Bypass	
Communication	
Device	
Diagnostics	
Tomporatura	
i emperature	
Scheduling	
conclumy	
RFC 1628 MIB	
Next » Cancel	

Home Status • Control • Contriguration • Tests • Logs • About • Email: Server 0.0.0 Active Secondary DNS Server 0.0.0 Outgoing Mail Configuration From Address	
Email: Server E-mail Server Settings Active Primary DNS Server 0.0.0 Active Secondary DNS Server 0.0.0 Outgoing Mail Configuration From Address address@example.com SMTP Server mail example.com Port [25, 465, 587, 2525, 5000 to 32768] 25 Authentication Enable User Name User Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never Require CA Root Certificate Enable	
E-mail Server Settings Active Primary DNS Server 0.0.0 Active Secondary DNS Server 0.0.0 Outgoing Mail Configuration From Address address@example.com SMTP Server mail.example.com Port [25, 465, 587, 2525, 5000 to 32768] 25 Authentication Enable User Password Confirm Password Advanced Use SL/TLS Never V Require CA Root Certificate Enable	
Active secondary DNS server 0.0.0 Outgoing Mail Configuration From Address address@example.com SMTP Server mail.example.com Port [25, 465, 587, 2525, 5000 to 32768] 25 Authentication Enable User Name User Name User Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never Require CA Root Certificate Enable	
Outgoing Mail Configuration From Address address@example.com SMTP Server mail.example.com Port [25, 465, 587, 2525, 5000 to 32768] 25 Authentication Enable User Name User Password Confirm Password Use SSL/TLS Never re Require CA Root Certificate Enable	
address@example.com SMTP Server mail.example.com Port [25, 465, 587, 2525, 5000 to 32768] 25 Authentication Enable User Name User Name Ornfirm Password Advanced Use SL/TLS Never v Require CA Root Certificate Enable	
SMTP Server mail.example.com Port [25, 465, 587, 2525, 5000 to 32768] 25 Authentication Enable User Name User Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never	
mail example.com Port [25, 465, 587, 2525, 5000 to 32768] 25 Authentication Enable User Name User Password Confirm Password Confirm Password Advanced Use SL/TLS Never	
Port [25, 465, 587, 2525, 5000 to 32768] 25 Authentication Enable User Name User Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never Require CA Root Certificate Enable	
25 Authentication Enable User Name User Password Confirm Password Confirm Password Advanced Use SL/TLS Never	
Authentication Enable User Name User Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never Require CA Root Certificate Enable	
LEADDE User Name User Password Confirm Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never	
User Name User Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never Require CA Root Certificate Enable	
User Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never Require CA Root Certificate Enable	
Password Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never V Require CA Root Certificate Enable	
Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never V Require CA Root Certificate	
Confirm Password Advanced Use SSL/TLS Never Require CA Root Certificate Enable	
Advanced Use SSL/TLS Never V Require CA Root Certificate Enable	
Advanced Use SSL/TLS Never V Require CA Root Certificate Enable	
Use SSL/TLS Never Require CA Root Certificate Enable	
Never Require CA Root Certificate Enable	
Require CA Root Certificate	
L Enable	
There are no SSL certificates loaded.	
Apply Cancel	

イベント発生時に SMTP を使用して電子メールを最大4 人の受信者に送信できます。 電子メール機能を使用するには、次の項目を設定する必要があります。

- ・ プライマリ DNS サーバおよびセカンダリ DNS サーバ(必要な場合)の IP アドレス
- ・ [SMTP Server]と[From Address]の IP アドレスまたは DNS 名
- ・ 最高 4 人までの受信者の電子メールアドレス

項目	説明
Outgoing Mail Configuration	
From Address	電子メールの送信元として表示されるアドレスです。
SMTP Server	ローカル SMTP サーバの IPv4 アドレスまたは DNS 名です。
Port	SMTP ポート番号はデフォルトが 25 番で、範囲は1 ~ 65535 です。
Authentication	SMTP サーバが認証を必要とする場合はこれを有効にします。
User Name	ご使用のメールサーバで認証が必要な場合は、ユーザ名とパスワード
Password	を入力してください。これは単純な認証で、SSI ではありません。
Confirm Password	

■E-mail

項目	説明
Advanced	
Use SSL/TLS	 [Never]: 暗号化を求めません。 [If Supported]: SMTP サーバは STARTTLS のサポートを告知しませんが、暗号化された接続を求めません。 STARTTLS コマンドは、告知されてから送信されます。 [Always]: SMTP サーバでは、接続されている状態での STARTTLS コマンドの送信を要求します。 [Implicity]: SMTP サーバは接続が暗号化されている場合のみ受け
	入れます。 STARTTLS メッセージはサーバに送信されません。
Require CA	送信する暗号化した電子メール用に有効な CA ルート証明書を求めま
Root Certificate	す。
File Name	SSL の CA ルート証明書のファイル名です。

-Recipients

電子メールの受信者を設定します。

Schneider Electric	JPS Network Management Card 2 mart-UPS/Matrix Application			ତ apc∣	♥ No Alarms English
Home Status - Control		Tests 👻 L	Logs → About →		
Email Recipients Co	nfiguration				
E-mail Recipients					
To Address	Enabled	Format	Language	Server	Test Result
user@hitachi.com	Enabled	Long	English	Local	Passed
user2@example.com	Enabled	Long	English	Local	A Not Tested
Add Recipient					
Knowledge Base Schneider Electric	Product Center Schne	ider Electric Dow	nloads	© 201 S	5, Schneider Electric. All rights reserved. ite Map Updated: 06/11/2016 at 14:28

[Add Recipient]をクリックして下記項目に適切な設定を入力します。

項目	説明
E-mail Recipient	
Generation	受信者への電子メール送信を有効/無効にします。
To Address	受信者のユーザ名およびドメイン名です。メールサーバの IP アドレス
	の DNS 参照を回避するには、角括弧内に電子メールドメイン名ではな
	く、IP アドレスを指定します。たとえば、jsmith@company.com の代わり
	に、jsmith@[xxx.xxx.x.xxx] と指定します。これは DNS を正しく参照でき
	ない場合に便利です。
Format	Long 形式では、名前、場所、連絡先、IP アドレス、デバイスのシリアル
	番号、日付と時刻、イベントコード、イベントの説明が含まれます。
	Short 形式の場合はイベントの説明のみです。
Language	English 以外に変更しないでください。

項目	説明
Server	以下のいずれかの電子メールのルーティング方法を選択してください。
	・ [Local]:サイトローカル SMTP サーバを通ります。
	・ [Recipient]: 受信者の SMTP サーバを通します。 NMI は、受信者の
	電子メールアドレスに MX レコード参照を実行して、それを SMTP サー
	バとして使用します。
	・ [Custom]:この設定で各電子メール受信者が自身のサーバ設定が
	可能になります。これらの設定は、上記の" E-mail > Server"の設定
	から独立しています。

-SSL Certificates

Schneider Gelectric ⁻ UPS Network Ma Smart-UPS/Matrix Appl	inagement Card 2	💙 No Alarms 9 apc English ३ Log Off Help 🖈
Home Status - Control - Configuration	← Tests ← Logs ←	About -
Email Certificate Upload		
Certificate		
File Name	Size	Status
There are no SSL certificates loaded.		
Certificate File 参照 Add		
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Sch	neider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:29

セキュリティを高めるためにメール SSL 証明書を NMI に読み込みます。ファイルは .crt または.cer の 識別子を持っている必要があります。決められた期間に最高 5 つまでのファイルの読み込みが可能で す。インストールすると、証明書の詳細もここに表示されます。無効な証明書は、ファイル名以外のすべ て欄が「n/a」と表示されます。証明書はこの画面で削除できます。証明書を使用している電子メール受 信者は、手動で変更を行なって、この証明書のリファレンスを削除する必要があります。

-Test

Schneider Electric ⁻ UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
E-mail Test	
Initiate Test	
Last Test Result (user@hitlachi.com) Test E-mail sent successfully.	
221.2.0.0 ups-sv hilarchi com Service closing transmission channel	
То	
user@hltachi.com	
Apply Cancel	
owledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserve Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:

設定した受信者にテストメールを送信します。結果は"Last Test Result"に表示されます。

SNMP Traps

-Trap Receivers

	UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application			S apc English 🗊 Log Off Help	
Home Status -	Control - (Configuration - Tests - L	logs 🕶 About 👻		
SNMP Traps					
Trap Receivers					
NMS IP/Host Name		Тгар Туре	Generation	Language	
192.168.0.99		SNMPv1	Enabled	English	
192.168.0.100		SNMPv3	Enabled	English	
Add Trap Receiver					
iowledge Base Schneid	er Electric Produc	t Center Schneider Electric Dowr	nloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:3	

SNMP Trap を受信する IP アドレス、ホスト名が表示されます。 [Add Trap Receiver]をクリックすると受信 ノードを最大 6 個まで設定できます。

項目	説明
Trap Generation	対象への Trap 送信を有効/無効にします。
NMS IP/Host Name	レシーバの IP アドレスかホスト名を入力します。
Language	English 以外設定しないでください。
SNMPv1	[Community Name] SNMPv1 トラップがトラップレシーバに送信されるときに識別子として使用される名前を設定します。 [Authenticate Traps] このオプションが有効になっていると、[NMS IP/Host Name]により識別された NMS は認証トラップ(このデバイスへの不正なログオンの試みに対して生成されるトラップ)を受信します。
SNMPv3	このトラップレシーバに対するユーザープロファイルの識別子を選択します。

-Test

Scheider UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	💙 No Alarms 🤉 apc English 🗷 Log Off Help 🖈
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
SNMP Trap Receiver Test	
Initiate Test Last Test Result No test performed. To 192.168.0.99 [SNMPv1]	
Apply Cancel	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:32

[Apply]実行後に"Last Test Result"に SNMP トラップテストの結果が表示されます。 SNMPトラップテストが正しく実行されても、確認できるのはトラップが送信されたことのみで、指定されたトラップレシーバが受信したかどうかは確認できません。

■Remote Monitoring 未サポートの項目です。

3.5.4.15 General

このメニューから、デバイス ID、日付と時刻、NMI 設定オプションのエクスポート/ インポートを行うことができます。

[General の設定項目]

General----- Identification ---- Date/Time----- Mode ----- Daylight Savings ----- User Config File ----- Quick Links

Identification

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
General	
Identification Host Name Synchronization Enable Name apc8659AF Contact Unknown Location	
Unknown System Message	
256 characters left	
Apply Cancel	
Inowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:35

[Name]にデバイス名を入力します。その他は入力する必要はありません。

95

■Date/Time

UPS Network Management Card 2 Opened Electric Smart-UPS/Matrix Application Smart-UPS/Matrix Application			UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application		
Home Status - Cont	rol - Configuration ·	- Tests -	Logs 🗸 .	About 👻	
Date/Time Mode					
Current Settings					
Date	Time				Daylight Saving Time
Active Primary NTP Server	14:37 Activ 0.0.0.	on Secondary NTF	9 Server	L	JISADIEO
System Time Configu	ration				
Time Zone					
09:00 nours (Osaka, Sappor	о, Токуо) 🔽				
Manual Date mm/dd/mm/					
06/11/2016					
Time themas					
14:27:01					
Synchronize with NTP Server	ume.				
Override Manual NTE	2 Settings				
Primary NTP Server	coungo				
0.0.0.0					
Secondary NTP Server					
0.0.0.0					
Update Interval [1 to 8	760]				
336 hours	-				
Update using NTP no	w.				
Apply Cancel					

NMI で使用する日付と時刻を設定します。既存の設定の変更は、手動で、またはネットワーク時間プロトコル(NTP)サーバを介して行います。

項目	説明	
Time Zone	タイムゾーンを設定します。	
Manual	手動で下記を入力します。	
	Date:	
	年月日を入力します。	
	Time:	
	時間を入力します。	
	Apply local computer time:	
	使用している PC の時間に合わせます。	

項目	説明
Synchronize with	NTP サーバから時刻を取得します。以下の必要の場合設定してくださ
NTP Server	い。
	Override Manual NTP Settings:
	有効時、ここで設定した値よりも、他ソースから設定した値を優先しま
	す。
	Primary NTP Server:
	優先して使用する NTP サーバの IP アドレスかドメイン名を入力します。
	Secondary NTP Server:
	使用する NTP サーバの IP アドレスかドメイン名を入力します。
	Update Internal:
	同期間隔を設定します。
	Update using NTP now:
	即時に同期しようとします。

-Daylight Savings

Scheelectric UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
Daylight Savings Configuration	
Daylight Saving Time Disable DST O Traditional US DST (Second Sunday in March to First Sunday in November) O custom DST Definition (Adds 1 hour at start, subtracts 1 hour at end)	
Start	
Date First V Sunday V of January V Time 00 V : 00 V	
End Date First V Sunday V of January V Time 00 V : 00 V	
Apply Cancel Note: Custom DST end time must be one hour or greater from the start time.	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:38

夏時間に関する項目です。通常設定不要です。

Jser Config File	
Schneider UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	🔮 No Alarms
Flectric	9 apc English ـ₪ Log Off Help ≭
Home Status • Control • Configuration • Tests • Logs • About •	
oploading configuration for the	
User Configuration File (ini)	
Status No configuration file uploaded.	
Upload	
参照	
Apply Cancel Download	
(nowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserver Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:4

設定ファイルのアップロード、ダウンロードが可能です。

Upload:設定ファイルをアップロードします。[参照]をクリックして設定ファイルを選択してください。 Download:設定ファイルをダウンロードします。[Download]をクリックして任意パスを選択してください。 詳細については後述の"設定ファイルの保存/適用"を参照してください。

■Quick Links 未サポート項目です。

3.5.4.16 Logs

[Logs の設定項目] Logs ------ Syslog------Servers |----- Settings |----- Test

Syslog

-Server

Syslog	サーノ	、を登	録しま	す	•
--------	-----	-----	-----	---	---

Schneide Gelectri	UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application			S apc English 🖲 Log Off Help 🖈
Home Status -	Control - Conf	guration - Tes	sts 👻 Logs 👻 About 🤊	
Syslog Servers				
Server				
Server		Port	Protocol	Language
192.168.0.100		514	UDP	English
Add Server				
nowledge Base Schneider	Electric Product Ce	nter Schneider Ele	ectric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:41

[Add Server]ボタンを押下して、下記設定項目を入力することで Syslog サーバを4つまで登録できます。 登録済みの設定を変更する場合は"Server"の項目から変更対象をクリックしてください。

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 9 apc English II Log Off Help ★
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
Syslog Server	
Servers Syslog Server	
192.168.0.100	
Port 514	
Language English ✓	
Protocol	
© ИРР О тср	
Apply Cancel Delete Server	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:42

下記項目を入力後、[Apply]ボタンを押下すると登録は完了です。

項目	説明
Syslog Server	Syslog サーバの IP アドレスまたはホスト名
Port	NMI がメッセージを送信するのに用いるポート番号
Language	言語です。English 以外に変更しないでください。
Protocol	プロトコルを選択します。

-Settings

Syslog の設定を行います。

Schneider Gelectric	♥ No Alarms 9 apc English 과 Log Off Help ★				
Home Status - Contro	ol - Configuration -	Tests 👻	Logs -	About 🚽	
Syslog Settings					
Messages Message Generation Menable Facility Code User V Severity Mapping Critical Critical Critical Warning Warning Marning Marning Critical Marning Critical Cr					
Knowledge Base Schneider Electr	ic Product Center Schneid	er Electric D	ownloads		© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:42

項目	説明
Messages	
Message Generation	メッセージの有効/無効にします。
Facility Code	ファシリティーコードを設定します。
Severity Mapping	
Critical	NMI のイベントの重大度レベルを、システムログで利用可能な優先度
Warning	に関連付けします。通常変更不要です。
Informational	

-Test

設定しているすべての Syslog サーバヘテストを行います。

Schneider Gelectric	UPS Network Manag Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈		
Home Status → Conti	rol - Configuration -	Tests - Logs -	About -	
SysLog Test				
Initiate Test Last Test Result No tests have been performed. Server All Severity Emergency Test Message				
APC: Test Syslog. Apply Cancel				
Knowledge Base Schneider Elect	tric Product Center Schneid	ler Electric Downloads		© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:43

項目	説明
Last Test Result	テスト結果が表示されます。
Server	テスト対象です。設定できません。
Severity	メッセージの重大度を設定します。
Test Message	メッセージを設定します。

3.5.5 Tests

Tests では UPS のテストを行うことができます。

[Tests の設定項目] Tests------ UPS |----- Network-----LED Blink

3.5.5.1 UPS



UPS のテスト、較正を行います。下記項目からひとつ選択して[Apply]ボタンを押下すると選択したテスト、

項目	説明
UPS Alarm Test	UPS で約 6 秒間ビープ音が鳴り、ボタン表示の点滅およびバックライト
	の色変化が発生します。UPS に拡張バッテリボックスが接続されている
	場合、拡張バッテリボックスの LED も点滅します。
UPS Alarm Test	テストを取り消すまでUPSのビープ音が鳴り、ボタン表示の点滅、バック
– Continuous	ライトの色変化発生および拡張バッテリボックスの LED が点滅します。
	これを実行すると"Cancel Continuous Alarm Test"が同じページに表示
	されますので、取り消すときにはこれを選択してください。
UPS Self-Test	セルフテストを実行します。結果は同じページの"Self-Test"の"Result"
	に表示されます。
Runtime Calibration	ランタイムの較正を実行します。

較正を実行します。

3.5.5.2 Network

-LED Blink

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 9 apc English I Log Off Help ★
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
Network Test	
LED Blink LED Blink Duration	
1 minutes	
Apply Cancel	

設定した時間の間、リアパネルのネットワークポートにある LED が点滅します。これは UPS の場所の 特定に効果があります。

3.5.6 Logs

Logs では NMI に保存されているイベントログ、データログの確認ができます。

[Logs の設定項目]



3.5.6.1 Events

Home Status	Control 🗸	Configuration -	Tests • Logs • About •	
Event Log				
1 2 3 4	5 6 Next >	· >>		
Date	Time	User	Event	
06/11/2016	14:28:04	apc	Configuration change. Email SMTP server.	11
06/11/2016	13:56:16	apc	Web user 'apc' logged in from 192.168.0.100.	「ダ」
06/11/2016	13:56:07	System	Web user 'apc' logged out from 192.168.0.100.	ボク
06/11/2016	13:43:06	apc	Web user 'apc' logged in from 192.168.0.100.	
06/11/2016	13:39:36	System	Web user 'apc' logged out from 192.168.0.100.	
06/11/2016	13:33:02	System	Email: Could not mail, invalid IP address.	
06/11/2016	13:33:02	System	Email: Could not mail, invalid IP address.	
06/11/2016	13:33:02	Device	UPS: Self-Test passed.	
06/11/2016	13:32:52	System	Email: Could not mail, invalid IP address.	
06/11/2016	13:32:52	System	Email: Could not mail, invalid IP address.	
06/11/2016	13:32:52	Device	UPS: Self-Test started by automatic timer.	
06/11/2016	13:32:38	System	Email: Could not mail, invalid IP address.	
1 2 3 4	5 6 Next >	· >>		
Event Log Filte	ering			
Event Time East				
All Logs 🗸				
0				
From				
01/01/2001	00:00	to 06/11/20	016 14:47	

イベントログの表示およびダウンロードが可能です。下記項目を操作することでフィルターをかけることができます。フィルターの反映は[Apply]ボタンを押下する必要があります。

項目	説明
Last	現在から指定した時間までのログを表示します。
From	指定した期間のログを表示します。
Filter Log	イベントレベルやグループでフィルターをします。
フィルター以外の機能	
Clear Log	ログを消去します。消去したログは元に戻りません。
Launch Log in New	別ウィンドウを開いてログを表示します。これを実行するには使用して
Windows	いるブラウザで JavaScript を有効にしている必要があります。

ログをダウンロードする場合は本ページの右側にあるイベントログダウンロードボタンをクリックして

ください。

なお、ダウンロードできるファイルはテキストファイルで、フィルターが有効な状態で出力されます。

-Reverse Lookup

Scheider Electric UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 9 apc English 과 Log Off Help ★
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
Event Log	
Reverse Lookup	
The event log will identify each event by the domain name as well as the IP address of the device that g is enabled and a DNS server is available.	enerated the event when reverse lookup
Enable reverse lookup	
Apply Cancel	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14:48

ログに表示されるネットワークデバイスの IP アドレスとドメイン名が両方表示されるようになります。ドメイン名が無い場合は IP アドレスのみが表示されます。DNS サーバがされていない、もしくはトラフィック過 多でパフォーマンスが低下している場合は無効にしてください。

-Size

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈	
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -		
Event Log Size		
Event Log Size [range: 25 - 1500 events]		
Apply Cancel		
Resizing the Event Log will also delete all current log entries. You may want to offload the Event Log	og via FTP or SCP before continuing.	
nowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved	

ログが記録される最大数を設定できます。この値を変更する場合はそれまでのログはすべて消去 されます。ログが必要な場合はあらかじめファイルに出力してください。

3.5.6.2 Data

-Log

Schne GEI	ectric	UPS Smart-	Network	Managen	nent Ca	ard 2			ତ apc ା	English	💙 NO 🗊 Log Off	Alarms r Help ★		
Home Sta	atus - Co	ntrol 👻	Configurati	on 👻 Te	ests 👻	Logs 🗸	About	•						
Data Log														
Data Log F Data Time	filtering													
8 hou	rs 🔽												7	データログ ズウンロード
O From 06/11.	/2016	06:50	to 0	6/11/2016	1	14:50							7	ドタン
Apply	ear Data Log	Launch	Log in New	Window										
Data Log											- (
		Smart-U	PS 1200											
Date	Time	Vmin	Vmax	Vout	lout	%Wout	%out	FrqOut	%Cap	Vbat	Tups			
06/11/2016	12:56:36	102.83	103.58	103.34	0.00	0.00	0.00	49.95	100.00	40.63	32.27			
06/11/2016	12:46:36	103.16	103.77	103.23	0.00	0.00	0.00	50.03	100.00	40.63	32.23			
1 2 3	4 Next	> >>							0.2015	Ontracidad				
iowieuge Base	Schneider Ele	cinc Prodi	ici Center s	schneider E	secute De	ownioads			© 2015, Sil	e Map Up	dated: 06/11	/2016 at 14:50		

UPS での測定記録、UPS への入力電力、UPS とバッテリの周辺温度を確認できます。各入力事項は データが記録された日時別に一覧されます。

項目	説明			
Last	現在から指定した時間までのログを表示します。			
From	指定した期間のログを表示します。			
フィルター以外の機能				
Clear Log	ログを消去します。消去したログは元に戻りません。			
Launch Log in New	別ウィンドウを開いてログを表示します。これを実行するには使用してい			
Windows	るブラウザで JavaScript を有効にしている必要があります。			

ログをダウンロードする場合は本ページの右側にあるデータログダウンロードボタンをクリックして ください。

なお、ダウンロードできるファイルはテキストファイルで、フィルターが有効な状態で出力されます。

-Interval

Schneider Electric	UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	💙 No Alarms 🤉 apc English 🗷 Log Off Help 🖈
Home Status - Con	trol + Configuration + Tests + Logs + About	
Data Log		
Data Log Interval A maximum of 2.77 days of da reaches the maximum size, the Log Interval [range: 1 minute	Ita will be available based upon the current Log Interval of 0 hou e oldest entries will be truncated from the log as newer entries a - 18.2 hours]	rrs, 10 minutes, 0 seconds. After the data log re logged.
0 hours	10 minutes	0 seconds
Apply Cancel		
Knowledge Base Schneider Elec	ctric Product Center Schneider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved.

データログの記録間隔を指定できます。間隔が短いほどデータログは大きくなりますので記録可能な時 間が短くなります。ログが容量を超えると古いログから削除されます。どの程度記録が可能かは間隔適 用時に入力画面に表示されます。

Schneider UPS Network Management	Card 2	🔮 No Alarm	
GELECTRIC Smart-UPS/Matrix Application		9 apc English 🗊 Log Off Help 🛪	
Home Status ▼ Control ▼ Configuration ▼ Tests	Logs 🗸 About 🗸		
Data Log			
Data Log Rotation Last Upload Result None available. Data Log Rotation Canable FTP Server example.com User Name apc			
Password File Path			
1			
Filename			
datalog.txt			
Unique File name			
Parameters			
Delay 1 hours between uploads. [range: 1 to 24]			
Upon failure, try uploading every 10 minutes [range: 1	to 240]		
Maximum Attempts [range: 1 to 99] Image: 1 Image: 1<			
Apply Cancel Upload Nowl			
Note: 'Upload Now' may take a minute to complete.			
nowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric	Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserv Site Map Updated: 06/11/2016 at 14	

データログが許容量を超えた場合、古いログから削除されますが、この機能を有効にすることで FTP サーバ上のレポジトリファイルにデータログのコンテンツを保存できます。これにより、データを削除する前に保存できます。

項目	説明			
Data Log Rotation	データログローテーション機能を有効/無効にします。			
FTP Server				
User Name	レポジトリファイルヘデータ送信するために必要なアカウント名、パスワ			
Password	ードを入力します。			
File Path	レポジトリファイルのパスです。			
Filename	レポジトリファイル(ASCII テキストファイル形式)のファイル名、			
	例 datalog.txt。			
	新しいデータはファイルに上書きされるのではなく、追加されます。			
Unique File Name	このボックスを選択して、ログを mmddyyyy_<ファイル名>.txt として保存			
	します。ここで、〈ファイル名〉は上の[Filename]で指定したものです。			
	任意の新しいデータがファイルに付け加えられますが、その日ごとの			
	別のファイルとなります。			

104

項目	説明
Parameters	
Delay [X] hours	データのアップロード間隔の時間数(最大:24 時間)
between uploads	
Upon failure, try	レポジトリファイルへのデータ更新が正しく行われなかった場合に再
uploading every [X]	試行する間隔(単位:分)
minutes	
up to [X] times	レポジトリファイルへのデータ更新が正しく行われなかった場合に、最初
	に失敗してから最大で何回再試行を行うかの値です。
until upload succeeds	ファイルの転送が完了するまで再試行します。

-Size

ログが記録される最大数を設定できます。この値を変更する場合はそれまでのログはすべて消去 されます。ログが必要な場合はあらかじめファイルに出力してください。

3.5.6.3 UPS

	Cric UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application		S apc English 🗊 Log Off Help 🖈
Home Status -	Control - Configuration - Tests - Logs - About -		
UPS Logs			
UPS Fault Log	s		
Number	Time (ms)	Event Code	Event
1	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
2	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
3	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
4	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
5	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
6	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
7	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
8	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
9	01/01/2000 00:00:00.000	0	None
10	01/01/2000 00:00:00.000	0	None

この情報は UPS デバイスから出力されたログです。NMI のログとは別のものですがサポート時に 必要となる場合があります。

3.5.6.4 Energy Usage

	UPS Network Manager Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈			
Home Sta	tus - Control - Configuration -	Tests ▼ Logs ▼ Abou	t -		
Energy Us	sage Logs				
Energy Usage 33.411 kWh	Total Co	st	CO2 Emissions kg CO2		
Location (edit)				
Custom (Untit	tled)	~			
Cost /kWh (edi	it)				
kgCO ₂ /kWh (ed	dit)				
Week	Energy Usage (kWh)	Total Cost	CO ₂ Emissions (kg)		
NA - Now	33.411	_	-		
(nowledge Base Schneider Electric Product Center Schneider Electric Downloads © 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Map Updated: 06/11/2016 at 14.56					

画面上部に UPS デバイスの累積電力使用量が数字で表示されます。また、画面下部に UPS デバイスの週別電力使用料が表形式で表示されます。

項目	説明		
Energy Usage	UPS が消費したキロワット時(kWh)表示の電力量。		
Total Cost	使用した電力の推定費用合計。		
CO ₂ Emissions	電力会社が環境に排出した CO2 の推定量。		
Location	該当する国を選択してください。上記3つの項目についての推定値を求 めることができます。推定値を計算するのに使われる kWh ごとの費用お よび CO2の排出量はプルダウンリストの右の(edit)から編集できます。 編集した場合、国名には Custom が追記されます。		

3.5.6.5 Firewall 未サポート項目です。

3.5.7 About

About では UPS や NMI のファームウェアバージョンを確認できます。

About	 UPS
	 Network

Support

3.5.7.1 UPS

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Mark/Application				🔮 No Alarm 9 apc English ३ Log Off Help ७
Home Status -	Control - Configura	tion - Tests -	Logs - About -	
About UPS				
Model Smart-UPS SRT 5000			SKU SRT5KXLJ	
Serial Number AS1628170623			Firmware Revision UPS 04.5 (ID1013)	
Manufacture Date 07/12/2016			Apparent Power Rat 5200 VA	ing
Real Power Rating			Battery SKU	

UPS についての詳細を表示します。

3.5.7.2 Network

	UPS Network Management Car Smart-UPS/Matrix Application	S apc English 🗊 Log Off Help 🖈		
Home Status • 0	Control - Configuration - Tests -	Logs - About		
Factory Informat	tion			
Hardware Factory				
Model Number AP9630J	Serial Number ZA1421004468		Hardware Revision 05	
Manufacture Date 05/21/2014	MAC Address 00 C0 B7 86 59 AF		Management Uptime 0 Days 1 Hour 53 Minutes	
Application Module	•			
Name sumx		Version v6.4.0		
Date Dec 18 2015		Time 15:14:26		
APC OS (AOS)				
Name aos		Version v6.4.0		
Date Dec 18 2015		Time 15:04:27		
APC Boot Monitor				
Name bootmon		Version v1.0.8		
Date Apr 8 2014		Time 10:59:40		
Knowledge Base Schneider I	Electric Product Center Schneider Electric Dov	vnloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved. Site Man Updated: 06/11/2016 at 14:58	

NMI についての詳細を表示します。

3.5.7.3 Support

Schneider Electric UPS Network Ma Smart-UPS/Matrix Appli	algement Card 2 Vo Alarm alion Sape English 3 Log Off Help 2
Home Status - Control - Configuration -	Tests • Logs • About •
Troubleshooting	
Support Resources	
Name	URL
Knowledge Base	http://www.apc.com/site/support/index.cfm/faq/
Company Contact Information	http://www.apc.com/support/contact/index.cfm
Software & Firmware Downloads	http://www.apc.com/tools/download/index.cfm
Technical Support Debug Information E This feature captures an assortment of debug data into intended for technical support use.	ownload single flie and then allows the user to download that flie to a local computer which is
Oursets Loss Developed	
Note: File generation may take awhile to complete.	
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Sch	eider Electric Downloads © 2015, Schneider Electric. All rights reserve

サポートに必要な情報をダウンロードできます。ダウンロードの手順は下記のとおりです。

1.[Generate Logs]ボタンを押下して、上部のプログレスバーが 100%になるのを待ちます。 (生成まで数分かかる場合があります。実行中はページを移動しないでください。)

2.[Download]ボタンを押下して保存場所を決めます。

3.TAR ファイルが保存されます。
3.6 通知機能

NMIには様々な通知機能があります。ここでは通知機能について説明します。

3.6.1 イベントアクション

イベントアクションは、イベントごとまたはイベントグループに対して発生するよう設定できます。 これらのイベントアクションが発生した場合、当該イベントのユーザには次の任意の方法で通知でき ます。

- ・能動的な自動通知。通知は、事前設定されたユーザまたは監視デバイスに直接送信されます。
 -電子メール通知
- -SNMP トラップ

-Syslog 通知

- 間接的な通知
- イベントログ

直接通知を設定しない場合は、発生したイベントを特定するには、ログを確認する必要があります。 また、システム性能データをログ記録してデバイス監視に使用することもできます。このデータログ オプションの設定と使用については、「Logs > Data」を参照してください。

- クエリ(SNMP GET)

詳細については「SNMP」を参照してください。SNMPでは、Network Management Systems (NMS)が有 効になり情報のクエリが実行されるようになります。SNMPv1 では、データ送信前に暗号化を行わな いため、アクセスタイプ(READ)を設定すると、情報のクリエを実行しても、リモート設定が変更される 危険性はありません。

・イベントアクションの設定

イベントアクションをイベントごとまたはグループで設定する場合、パラメータを設定できます。 設定に関しては「Notification > Event Actions > By Event またはBy Group」を参照してください。

3.6.2 電子メール設定

「Notification > E-mail」の各項目を参照し、設定を行なってください。

3.6.3 SNMP trap 設定

「Notification > SNMP Traps > Trap Receivers」の項目を参照し、設定を行なってください。

3.6.4 Syslog 設定

「Logs > Syslog」の各項目を参照し、設定を行なってください。

<u>3.6.5 イベントログ</u>

ここではNMIで出力される主なイベントログについて説明します。

イベントログ	日太語訳	音味
Network Interface		設定変更を伴うNMIの更起動 ましくけNMIへの通常開始
coldstarted		(雷酒オン・オフなどでNMI再起動または、データがクリア
colustarteu.		(電源の) うつなど (1000年)(200
Network Interface	NMIが再起動しました。	設定変更を伴わないNMIの再起動。これが定期的に出力
restarted.		される場合は、NMIと実際に通信ができるGatewayアドレ
		スを設定してください。ネットワーク接続を確認してくださ
		ι ^ν 。
Lost the local network	NMIから UPS への通信ができません。	UPSとNMIの通信が切断しました。
management		・NMIがUPSから外れていないか確認してください。
interface-to-UPS		
communication.		
Restored the local	NMIから UPS への通信が回復しました。	UPSとNMIの通信が回復しました。
network management		
interface-to-UPS		
communication.		
Self-Test passed.	セルフテスト成功	セルフテストが成功しました。
Self-Test Failed	セルフテスト失敗	セルフテストが失敗しました。
The battery power is	バッテリ容量低下、設定されたバッテリ容	バッテリ動作直後やバッテリ容量が低下して
too low to support the	量以下なら	いる場合に表示されます。バッテリを十分に充電したか
load if power fails, the	UPSはすぐにシャットタウンします。	確認してください。バッテリが劣化している可能性があり
UPS will be shutdown		ます。UPSもしくはNMIのローハッテリ設定に問題かない
immediately.		が確認してくたさい。
A discharged battery	ハッテリ放電状態か解消しました。	ハッナリ谷重か復帰しました。
condition no longer		
exists.	した電源の問題に対応するためがいこと	
On battery power in	入力电源の问題に対応9 るにのハッナリ 重返った動しています	入力电源共常により、UPSかハッナリ動fFIに切り省わつ ています
response to an input	电源で作動していより。	
No longer on battery	バッテリ動作での作動でけたくたりました	」 」IPSはバッテリ動作からオンライン運転に復帰しました
no longer on battery		の「およれり」う動作がらオンライン理転に後端しように。
Compensating for a	低入力電圧補正が行われています。	低入力電圧補正が行われています。
low input voltage		特に異常ではありません。ただし、頻繁に本記
ion input fortugor		録が発生する場合は、電源が大きく変動したり、波形が
		乱れている可能性があります。UPSの入力プラグを別の
		電源に接続する等の処置してください。
No longer	低入力電圧補正はおこなわれなくなりまし	低入力電圧補正はおこなわれなくなりました。
compensating for a	<i>t</i> =.	
low input voltage.		
Compensating for a	高入力電圧補正が行われています。	高入力電圧補正が行われています。
high input voltage.		
No longer	高入力電圧補正が行われなくなりました。	高入力電圧補正が行われなくなりました。
compensating for a		
high input voltage.		
A graceful shutdown in	正常なシャットダウン処理を実施していま	PCNSからの指示でシステム装置の正常なシャットダウン
progress.	す。	処理を実施しています。
Battery pack [x]	拡張バッテリボックス [x: バッテリボックス	拡張バッテリボックス [x] が切断されました。短時間
disconnected.	の番号] が切断されました。	(1分以内)に切断が解除されたイベントログが記録されて
		いる場合、問題ありません。
Battery pack [x]	拡張バッテリボックス [x: バッテリボックス	拡張バッテリボックス [x:] の切断状態が解消され
disconnected cleared.	の番号]の切断状態が解消されました。	ました。

3.7 NMI ハードウェア機能

<u>3.7.1 NMI の LED 表示</u>

リンクRX/TX(10/100)LED

インジケータの状態	意味
消灯	以下の項目(ひとつまたは複数)に相当する状況になっています。
	- UPSに電源が入っていないか、あるいは正しく機能していません。
	- NMIとネットワークを接続しているケーブルが接続されていないか、
	あるいは故障しています。
	- NMI自体が正常に動作していません。修理が必要な可能性が
	あります。
緑点灯	NMIは毎秒10 メガビット(Mbps)の速度で作動するネットワークに接続さ
	れています。
オレンジ点灯	NMIは毎秒100 メガビット(Mbps)の速度で作動するネットワークに接続
	されています。
緑点滅	毎秒10 メガビット(Mbps)の速度でNMIがネットワークからデータパケッ
	トを送受信しています。
オレンジ点滅	毎秒100 メガビット(Mbps)の速度でNMIがネットワークからデータパケ
	ットを送受信しています。

ステータスLED

インジケータの状態	意味
消灯	次のいずれかの状況です。
	- UPSが入力電源を受けていません。
	- NMIが正常に動作していません。修理が必要な可能性があります。
緑点灯	NMIのTCP/ IP設定は有効です。
オレンジ点灯	NMIでハードウェア障害が検出されました。
緑点滅	NMIのTCP/IP設定が正しくありません。
オレンジ点滅	NMIがBOOTPリクエストを作成しています。
緑とオレンジが交互に	LEDが交互にゆっくり点滅する場合は、NMIがDHCPリクエストを作成し
点滅	ています。
	LEDが交互にすばやく点滅している場合、NMIは起動中です。

3.8 設定ファイルの保存/適用

この章では、NMIの設定ファイルをバックアップする操作手順を説明します。

設定ファイルは、必ず保存し、管理することを推奨いたします。

取得した設定ファイルをハードウェア交換等で他カードヘリストアすることで、新たな設定作業が不要となり、設定内容を保持できます。

■設定ファイルの保存

NMI 管理インターフェイスの「Configuration > General > User Config File」を選択してください。 [Download]ボタンを押下して、"config.ini"を任意パスに保存してください。

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 🤉 apc English 🗷 Log Off Help 🖈
Home Status + Control + Configuration + Tests + Logs + About +	
Uploading Configuration INI File	
User Configuration File (ini)	
Status No configuration file uploaded.	
Upload 参照…	
Apply Cancel Download	

■設定ファイルの適用

NMI 管理インターフェイスの「Configuration > General > User Config File」を選択してください。

[参照]ボタンを押下して、保存した"config.ini"を選択してください。その後、[Apply]ボタンを押下してください。 い。適用内容によっては、背景黄色の黒文字で NMI の再起動が必要な旨のメッセージが表示されます ので再起動してください。NMI の再起動については 3.5.3.3 章を参照してください。

"Status"に"Configuration file successfully uploaded"が表示されれば適用完了です。適用には数分か

かります。なお"Status"が変更されない場合、このページを再表示してください。

UPS Network Management Card 2 Smart-UPS/Matrix Application	♥ No Alarms 9 apc English 測 Log Off Help ★
Home Status - Control - Configuration - Tests - Logs - About -	
Uploading Configuration INI File	
User Configuration File (ini) status No configuration file uploaded.	
Upload 参照	
Apply Cancel Download	

[注意事項]

以下の項目はリストアすることができません。設定ファイル適用後、個別に再設定をお願いします。

- 3.5.4.3章の「Shutdown」にある設定項目[Authentication Phrase]
 フレーズを変更していた場合、再設定が必要です。
- 3.5.4.12章の「Security」にある設定項目[SuperUser Management] パスワードを変更していた場合、再設定が必要です。
- (3) 3.5.4.12章の「Security」にある設定項目[General User Management]
 ユーザを追加していた場合、再設定が必要です。
- (4) 3.5.6.2章の「Data」にある設定項目[Data Log Rotation]FTPパスワードの再設定が必要です。
- (5) 3.5.4.13 章の「Network」にある設定項目[IPv4 Settings]
 IP アドレス、SubnetMask、Default Gateway は再設定が必要です。
 ただし、Manual、BOOTP、DHCPの選択結果は引き継ぎます。

3.9 パスワードを忘れた場合

パスワードを忘れた場合は、NMIにシリアルポートを通して接続されているローカルコンピュータを使用して、コマンドラインインターフェイスにアクセスします。

- ローカルコンピュータのシリアルポートを選択して、このポートを使用するサービスをすべて無効にし ます。
- 製品添付のシリアルケーブル(番号940-0299)の一端をコンピュータの選択したポートに、もう一端を NMIの設定ポートに接続します。
- 3. 端末プログラム(HyperTerminal® など)を起動し、選択したポートの設定を9600bps、8 データビット、 パリティなし、1 ストップビット、フロー制御なしに変更します。
- ENTER キーを押して(必要に応じて繰り返し押してください)、[User Name] プロンプトを表示します。
 [User Name] プロンプトを表示できない場合は、次を確認してください。
- ・このシリアルポートが他のアプリケーションによって使用されていない
- ・端末の設定が手順3 の指定どおりに正しく行われている
- ・手順2 で指定の適切なケーブルが使用されている

5. NMIの [Reset] ボタンを押します。 ステータスLED がオレンジと緑の交互点滅になります。LEDが点滅している間にすぐに[Reset] ボタンを再度押して、ユーザ名とパスワードを一時的にデフォルト値に戻 します。通常は1分以内にステータスLEDが緑点灯します。

- 6. [User Name] プロンプトを再表示するためにENTER キーを数回押します。そして、ユーザ名とパスワ ードとして、デフォルト値の「apc」を入力します。([User Name] プロンプトの再表示後、ログオンに30 秒 以上かかった場合は、手順5 を繰り返してログオンし直さなければなりません)。
- 7. コマンドラインインターフェイスで次のコマンドを使用して、[User Name]のパスワードを再設定します。 user -n *User Name -*pw *Password*
- 例えば、ユーザ名「user1」のパスワードを「pass」に変更したい場合は次のように入力します。

user -n user1 -pw pass

8.「quit」または「exit」と入力してログオフし、シリアルケーブル(番号940-0299)を外し、無効にしたサービ スもすべて再起動します。

3.10 トラブルと思った時は

使用中トラブルと思われる現象が発生した場合は、保守員に連絡する前に以下の項目を確認ください。

下記に示す対処をおこなっても解消しない場合は保守員へ連絡ください。

NMIへのping が失敗する NMIのステータスLED が緑の場合、NMLと同じネットワークセグメント の別のノードに対してping を試行します。これが失敗する場合、問題 はNMIに起因するものではありません。ステータスLED が緑でない場 合、またはping テストが成功した場合は、次の事柄を確認してください。 ・UPSIC電源が接続されていることを確認します。 ・・すべてのネットワーク接続を確認します。 ・フロ、マム、シスーム装置のIPアドレスを確認します。 ・・マスーム装置のIPアドレスを確認します。 ・システム装置のIPアドレスを確認します。 ・システム装置のIPアドレスを確認します。 ・システム装置のIPアドレスを確認します。 ・システム装置のIPアドレスを確認します。 ・NMLシンステム装置のIPアドレスを確認します。 ・システム装置のIPアドレスを確認します。 ・NMIのサブネットマスクのサブネットワーク(またはサブネットワ ーク)上にある場合は、デフォルトゲートウェイ(またはルーター)の IP アドレスを確認します。 ・ 通信ポートから端末プログラ ムを通して指定できない ・NMIのサブネットマスクのサブネットビット数を確認します。 コマンドラインインターフェイ スにシリアル接続でアクセス ボーレートを変更していないことを確認してください。2400、9600、 19200 または38400 で試します。 コマンドラインインターフェイ スにシリアル接続でアクセス ・ボーレートを変更していないことを確認してください。2400、9600、 19200 または38400 で試します。 コマンドラインインターフェイ スにシリアル接続でアクセス ・ボーレートを変更していないことを確認してください。2400、9600、 19200 または38400 で試します。 コマンドラインインターフェイ スにシリアルを確認してください。これらのアクセス方法有効にするこす。 ・Secure Shell(SSH)の場合は、NMIがホストキーを作成中である見 いるかを確認してください。これらのアクヤセス方法で動です。 マンドラインステムできない ・HTTP ちたはTTPSアクセスできません。 ・HTTP ちたはTTPSアクセスできません。 Veb インターフェイスにいア キュン ・HTTP ちたはTTPSアクセスできません。 ・LUURLを指定していることを確認します。これはNMIで使用いた いるせきょリティンステムと同一である必要があります。SSL で は、URL の始めの部分が「Intps](「Intpa]ではなく)になっていなけん いんばなりません。 NMILについたるかどうかを確認してください。 ・NMILですんていかががらかきな読むしてくがさかがらかを確認してください。	現象	対処方法
通信ポートから端末プログラムを使用してNMIを設定するには、その前にその通信ボートを使用しているすべてのアプリケーション、サービス、プログラムを終了する必要があります。コマンドラインインターフェイ スにシリアル接続でアクセス できないボーレートを変更していないことを確認してください。2400、9600、 19200 または38400 で試します。コマンドラインインターフェイ スにリモートアクセスできない・正しいアクセス方法(Telnet またはSecure Shell(SSH))を使用して いるかを確認してください。これらのアクセス方法を有効にするには 管理者の権限が必要です。デフォルトでは、Telnet が有効です。 ・Secure Shell(SSH)の場合は、NMIがホストキーを作成中である可 能性があります。NMIはこのホストキーの作成に最高で1 分かかりま す。この間SSH にはアクセスできません。Web インターフェイスにアク セスできない・HTTP またはHTTPSアクセスが有効になっているかどうかを確認し ます。 ・正しいURLを指定していることを確認します。これはNMIで使用され ているセキュリティシステムと同一である必要があります。SSL で は、URL の始めの部分が「https」(「http]ではなく)になっていなけれ ばなりません。 ・NMIにping を実行して応答があるかどうかを確認してください。 ・NMIでサポートされているWeb ブラウザ(Internet Explorer Ver5.5以 降/Firefox)を使用しているかどうかを確認します。 ・NMIが再起動したばかりでSSL セキュリティの設定中である場合 は、NMIがサーバ証明書を生成中の可能性があります。NMIはこの	NMIへのping が失敗する	NMIのステータスLED が緑の場合、NMIと同じネットワークセグメント の別のノードに対してping を試行します。これが失敗する場合、問題 はNMIに起因するものではありません。ステータスLED が緑でない場 合、またはping テストが成功した場合は、次の事柄を確認してくださ い。 ・UPSに電源が接続されていることを確認します。 ・すべてのネットワーク接続を確認します。 ・すべてのネットワーク接続を確認します。 ・NMIとシステム装置のIPアドレスを確認します。 ・システム装置がNMIと異なる物理ネットワーク(またはサブネットワ ーク)上にある場合は、デフォルトゲートウェイ(またはルーター)の IP アドレスを確認します。 ・NMIのサブネットマスクのサブネットビット数を確認します。
コマンドラインインターフェイ スにシリアル接続でアクセス できないボーレートを変更していないことを確認してください。2400、9600、 19200 または38400 で試します。コマンドラインインターフェイ スにリモートアクセスできない・正しいアクセス方法(Telnet またはSecure Shell(SSH))を使用して いるかを確認してください。これらのアクセス方法を有効にするには 管理者の権限が必要です。デフォルトでは、Telnet が有効です。 ・Secure Shell(SSH)の場合は、NMIがホストキーを作成中である可 能性があります。NMIはこのホストキーの作成に最高で1 分かかりま す。この間SSH にはアクセスできません。Web インターフェイスにアク セスできない・HTTP またはHTTPSアクセスが有効になっているかどうかを確認し ます。 ・正しいURLを指定していることを確認します。これはNMIで使用され ているセキュリティシステムと同一である必要があります。SSL で は、URL の始めの部分が「https](「http]ではなく)になっていなけれ ばなりません。 ・NMIにすポートされているWeb ブラウザ(Internet Explorer Ver5.5以 降/Firefox)を使用しているかどうかを確認します。 ・NMIが再起動したばかりでSSL セキュリティの設定中である場合 は、NMIがサーバ証明書を生成中の可能性があります。NMIはこの	通信ポートから端末プログラ ムを通して指定できない	端末プログラムを使用してNMIを設定するには、その前にその通信ポートを使用しているすべてのアプリケーション、サービス、プログラムを終了する必要があります。
コマンドラインインターフェイ ・正しいアクセス方法(Telnet またはSecure Shell(SSH))を使用して スにリモートアクセスできない ・ふかを確認してください。これらのアクセス方法を有効にするには 管理者の権限が必要です。デフォルトでは、Telnet が有効です。 ・Secure Shell(SSH)の場合は、NMIがホストキーを作成中である可 能性があります。NMIはこのホストキーの作成に最高で1 分かかります。この間SSH にはアクセスできません。 ・HTTP またはHTTPSアクセスが有効になっているかどうかを確認し 水できない ・HTTP またはHTTPSアクセスが有効になっているかどうかを確認します。 ・正しいURLを指定していることを確認します。これはNMIで使用されているセキュリティシステムと同一である必要があります。SSLでは、URL の始めの部分が「https」(「http」ではなく)になっていなければなりません。 ・NMIにつing を実行して応答があるかどうかを確認してください。 ・NMIでサポートされているWeb ブラウザ(Internet Explorer Ver5.5以降/Firefox)を使用しているかどうかを確認します。 ドバが可認明書を生成中の可能性があります。NMIはこの	コマンドラインインターフェイ スにシリアル接続でアクセス できない	ボーレートを変更していないことを確認してください。2400、9600、 19200 または38400 で試します。
Web インターフェイスにアク セスできない ・HTTP またはHTTPSアクセスが有効になっているかどうかを確認し ます。 ・正しいURLを指定していることを確認します。これはNMIで使用され ているセキュリティシステムと同一である必要があります。SSL で は、URL の始めの部分が「https」(「http」ではなく)になっていなけれ ばなりません。 ・NMIにping を実行して応答があるかどうかを確認してください。 ・NMIでサポートされているWeb ブラウザ(Internet Explorer Ver5.5以 降/Firefox)を使用しているかどうかを確認します。 ・NMIが再起動したばかりでSSL セキュリティの設定中である場合 は、NMIがサーバ証明書を生成中の可能性があります。NMIはこの	コマンドラインインターフェイ スにリモートアクセスできない	 ・正しいアクセス方法(Telnet またはSecure Shell(SSH))を使用しているかを確認してください。これらのアクセス方法を有効にするには管理者の権限が必要です。デフォルトでは、Telnet が有効です。 ・Secure Shell(SSH)の場合は、NMIがホストキーを作成中である可能性があります。NMIはこのホストキーの作成に最高で1分かかります。この間SSHにはアクセスできません。
	Web インターフェイスにアク セスできない	 ・HTTP またはHTTPSアクセスが有効になっているかどうかを確認します。 ・正しいURLを指定していることを確認します。これはNMIで使用されているセキュリティシステムと同一である必要があります。SSL で

現象	対処方法		
JP1/NNMiでMIBファイルをロ ードできない	MIBファイルを下記のように修正することによりMIBフ 能になります。	ファイルを下記のように修正することによりMIBファイルをロード可なります。	
	IMPORTS		
	enterprises, IpAddress, Gauge, TimeTicks DisplayString PEC1212_MIR	FROM RFC1155-SMI FROM	
	OBJEGI-TYPE	FRUM RFG-1212	
	TRAP-TYPE IMPORTS End	FROM RFC-1215;	
	~~~~~~		
	(変更後)~~~~~~~~~~~~~~~ IMPORTS		
	enterprises, IpAddress, Gauge, TimeTicks DisplayString	FROM RFC1155-SMI FROM	
	RFC1213-MIB		
	OBJECT-TYPE	FROM RFC-1212	
	Unsigned 32 Integer 32	FROM SNMPV2-SMI	
	TDAD TVDE		
		FRUW RF6-1215,	
	IMPURIS End		
	~~~~~~		

3.11 調査資料一覧および採取方法

障害が発生した場合は、弊社サポートサービスにて原因調査などの問題解決に向けたご支援をいたします。お問合せの際には、以下の資料をご用意ください。UPS 管理ソフト「PowerChute Network Shutdown」をご使用されている場合は、「PowerChute Network Shutdown 日立補足説明書」を参照いただき、管理ソフトのログの採取をお願いします。

下記手順でログを採取してください。このログにはイベントログ、データログ、設定ファイルなどが TAR で 圧縮された1ファイルで出力されます。

1.NMI 管理インターフェイスの「About > Support」を選択してください。

2.画面下部左側の[Generate Logs]ボタンをクリックしてください。

3.プログレスバーが 100%になるまで待機してください。

4. 画面下部右側の[Download]ボタンをクリックしてファイルを保存してください。

Scheider Electric	agement Card 2	♥ No Alarms ? apc English I Log Off Help ★
Home Status - Control - Configuration -	Tests ← Logs ← About ←	
Troubleshooting		
Support Resources		
Name	URL	
Knowledge Base	http://www.apc.com/site/support/index.c	fm/faq/
Company Contact Information	http://www.apc.com/support/contact/inde	ex.cfm
Software & Firmware Downloads	http://www.apc.com/tools/download/inde	
This feature captures an assortment of debug data into a intended for technical support use .	single file and then allows the user to downlo	ad that file to a local computer which is
Generate Logs Download		
Knowledge Base Schneider Electric Product Center Schne	ider Electric Downloads	© 2015, Schneider Electric. All rights reserved Site Man. Undated: 06/11/2016 at 14-5





この章では、本 UPS の運用および保守について説明します。

4.1 システム装置接続での一般動作

一般的な動作としては下記となります。

OS 標準 UPS サービスには対応しておりませんので、別売の UPS 管理ソフト (PowerChute)を使 用してください。

アウトレットグループを使用して入出力のタイミングを設定する場合、NMI 管理 UI (詳細は「3. NMI の設定」を参照) あるいは、LCD パネルの詳細メニュー (詳細は「3.5.4.1 Outlet Groups」を参照)を使用してください。



設定項目	内容	備考
(1)イベント継続時間	「イベント継続時間」を設定します。	設定は PCNS 管理 UI 上にて行
	電源障害(イベント)発生後、「イベント継続時間」経過までに	います。
	障害が復旧しない場合、コンピュータに対してOSのシャット	詳細は、下記 PCNS 補足説明
	ダウンを含むシャットダウンプロセスを開始します。	書を参照ください。
(2) コマンドファイル	OSのシャットダウンを行う前に実行するコマンドファイルの	PowerChute [®] Network
実行時間	実行に必要な所要時間を設定します。	Shutdown 補足說明書
	コマンドファイルは、下記の処理を行う場合に使用します。	
	(1)バックアップ	
	(2) OSシャットダウンを確実に開始させるため、あらかじめ	
	特定のソフトウェアを停止または終了させる	
(3) コンセントグル	この項目は、Outlet Group1, 2 の設定です。	設定は NMI 管理 UI または LCD
一ノの電源オノ	コマンドファイル実行開始からアウトレットグループ出力	パネル((5)を除く)上にて行いま
· 呀间 (Power off	停止まじの时间を設定します。	す。
	設定時間は、	詳細は、下記 PCNS 補足説明
Delay)	<u>(2)コマンドファイル実行時間+約 70 秒(固定値)</u>	書を参照ください。
	を分単位に繰り上げた値以上にする必要があります。	PowerChute [®] Network
	例えば 100 秒の場合は設定値 120 秒以上です。	
(4)UPS 再起動	この項目は、Outlet Group1, 2 の設定です。	
何愧呵间 (Reboot	指定した時間の間、アウトレットグループの出力を停止しま	
Duration)	す。	
	60秒以上の値に設定してください。	
(5)起動方法設定	電源障害復旧時にUPSの自動起動をする(Sleep)か	
(Sleep /	しない(Turn off)かを設定します。	
Turn Off)	自動起動しない場合は、シャットダウンプロセス後UPSを	
	オフするため電源障害復旧時に手動で電源ボタンを	
	押すか、ネットワークカード等からTurn Onする必要が	
	あります。	
(6)UPS 出力	この項目は、Outlet Group1, 2 の設定です。	設定は NMI 管理 UI または LCD
待機時間	電源障害復旧後、アウトレットグループごとの出力待機時間	パネル上にて行います。
(Power On Delay /	を規定します。	詳細は、下記 PCNS 補足説明
Min Return	出力待機時間経過後、出力を開始します。 	書を参照ください。 「PowerChute® Network
Runtime)		Shutdown 補足證明書
	設定は、以下の2つかめります。	
	両方を設定した場合、双方の設定が満たされる	
	时间か山刀付機时间となります。 	
	・ ・ 持機時間を設定	
	・雷源隨害時、機器を安全にシャットダウンするために	
	設定した時間バッテリバックアップが可能になるまで	
	バッテリ充電を行います。	
	バッテリ充電時間が出力待機時間になります。	

4.2 保守サービス期間

●無償保証期間/保守サービス期間

BURAJ50HNN/A/3/4/5/6/7/L/Vの場合

◆保守サービス時間 : 翌平日 9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)(*1)

形名	モデル名	無償保証 期間(*2)	保守サービス 期間(*3)
BURAJ50HNA	標準モデル(翌平日オンサイト)	1年	1年(*4)
BURAJ50HNV	ロングライフモデルⅡ	3年	最大7年

◆保守サービス時間 : 8:00~19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)(*1)

形名	モデル名	無償保証 期間(*2)	保守サービス 期間(*3)
BURAJ50HNN	標準モデル(当日オンサイト)	1年	1年(*4)
BURAJ50HN3	おまかせ安心モデル(3 年)	3年	3 年(*4)
BURAJ50HN4	おまかせ安心モデル(4 年)	4年	4 年(*4)
BURAJ50HN5	おまかせ安心モデル(5 年)	5年	5年
BURAJ50HN6	おまかせ安心 ロングライフモデル(6 年)	6年	6年
BURAJ50HN7	おまかせ安心 ロングライフモデル(7 年)	7 年	7 年
BURAJ50HNL	ロングライフサポートモデル	3年	最大7年

*1 交通事情・天候や地理条件(島嶼や山間部、遠隔地)などにより、上記日時は変更となる場合が あります。

*2 製品ご購入日からの期間となります。ただし、バッテリの無償保証期間は製品ご購入日から 1年間になります。無償保証期間中でも別の保守サービスをお受けになる場合はお買い求め先に ご相談ください。

*3 製品納入時からの期間となります。

*4 無償保証期間 1 年/3 年/4 年のモデルでは、別途オプションにて保守サービス期間を最長 5 年まで 延長することが可能です。(保守サービス期間は 5 年を超えて延長することはできません)

(2) BURAJ50HNC/D/B/W の場合

◆保守サービス時間 : 8:00~19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)(*5)

形名	モデル名	無償保証 期間(*6)	保守サービス 期間(*7)
BURAJ50HNC	おまかせ安心モデル II (3 年)	3年	3 年(*8)
	おまかせ安心モデル II (4 年)	4年	4年(*8)
	おまかせ安心モデル II (5 年)	5年	5年
	おまかせ安心	6年	6年
	ロングライフモデルⅡ(6 年)		
	おまかせ安心	7 年	7 年
	ロングライフモデル II (7 年)		

◆保守サービス時間 : 24 時間 365 日(*5)

形名	モデル名	無償保証 期間(*6)	保守サービス 期間(*7)
	おまかせ安心モデル II 2 4 (3 年)	3年	3年(*8)
	おまかせ安心モデルI24(4 年)	4 年	4年(*8)
	おまかせ安心モデルI24(5年)	5年	5年
BURAJ50HND	おまかせ安心	6年	6年
	ロンソフィンモナルIZ4(0 年) おまかせ安心	7 在	7 年
	[™] ひんでする ロングライフモデルⅡ24(7年)	/ +	/ +

◆保守サービス時間 : 翌平日 9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)(*5)

形名	モデル名	無償保証 期間(*6)	保守サービス 期間(*7)
	標準モデルⅡ(3年)	3年	3 年(*8)
BURAJ50HNB	標準モデルⅡ(4年)	4 年	4 年(*8)
	標準モデルⅡ(5年)	5年	5年
BURAJ50HNW	ロングライフモデル皿(6 年)	6年	6年
	ロングライフモデル皿(7 年)	7 年	7 年

*5 交通事情・天候や地理条件(島嶼や山間部、遠隔地)などにより、上記日時は変更となる場合が あります。

*6 製品ご購入日からの期間となります。ただし、バッテリの無償保証期間は製品ご購入日から 1年間になります。無償保証期間中でも別の保守サービスをお受けになる場合はお買い求め先に ご相談ください。

*7 製品納入時からの期間となります。

*8 無償保証期間3年/4年のモデルでは、別途オプションにて保守サービス期間を最長5年まで延長 することが可能です。(保守サービス期間は5年を超えて延長することはできません)

(3) BURVJ50HNx の場合

◆保守サービス時間 : 翌平日 9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)(*9)

形名	モデル名	無償保証 期間(*10)	保守サービス 期間(*11)
BURVJ50HN3	翌日(9-17 時)以降保守モデル(3 年)	3年	3年
BURVJ50HN4	翌日(9-17時)以降保守モデル(4年)	4年	4 年
BURVJ50HN5	翌日(9-17時)以降保守モデル(5年)	5年	5年

◆保守サービス時間 : 8:00~19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)(*9)

形名	モデル名	無償保証 期間(*10)	無償保守 期間	保守サービス 期間(*11)
BURVJ50HNA	当日(8-19 時)保守モデル(3 年)	3年	-	3年
BURVJ50HNB	当日(8-19 時)保守モデル(4 年)	4 年	-	4年
BURVJ50HNC	当日(8-19 時)保守モデル(5 年)	5年	_	5年
BURVJ50HND	当日(8-19 時)保守モデル(6 年)	5年	1年	6年(*12)
BURVJ50HNE	当日(8-19時)保守モデル(7年)	5年	2年	7年(*12)

◆保守サービス時間 : 24 時間 365 日(*9)

形名	モデル名	無償保証 期間(*10)	無償保守 期間	保守サービス 期間(*11)
BURVJ50HNF	当日(24 時間)保守モデル(3 年)	3年	-	3年
BURV J50HNG	当日(24 時間)保守モデル(4 年)	4年	-	4年
BURVJ50HNH	当日(24 時間)保守モデル(5 年)	5年	-	5年
BURVJ50HNJ	当日(24 時間)保守モデル(6 年)	5年	1年	6年(*12)
BURVJ50HNK	当日(24 時間)保守モデル(7 年)	5年	2年	7年(*12)

*9 交通事情・天候や地理条件(島嶼や山間部、遠隔地)などにより、上記日時は変更となる場合 があります。

*10 製品ご購入日からの期間となります。ただし、バッテリの無償保証期間は製品ご購入日から 1年間になります。無償保証期間中でも別の保守サービスをお受けになる場合はお買い求め先に ご相談ください。

*11 製品納入時からの期間となります。

*12 保守サービス期間 6年/7年のモデルでは、5年目まで無償保証で対応し、それ以降は 無償保守での対応となります。

◆保守サービス時間 : 8:00~19:00(土曜・日曜・祝日・年末年始除く)(*13)

形名	モデル名	無償保証 期間(*14)	無償保守 期間	保守サービス 期間(*15)
BURVJ50HN1	月額制ハードウェア当日保守 (8-19 時)モデル(5 年)		-	5年
BURVJ50HN6	月額制ハードウェア当日保守 (8-19 時)モデル(6 年) (*16)	5年	最長]年	最長6年
BURVJ50HN7	月額制ハードウェア当日保守 (8-19 時)モデル(7 年) (*16)		最長2年	最長7年

◆保守サービス時間 : 24 時間 365 日(*13)

形名	モデル名	無償保証 期間(*14)	無償保守 期間	保守サービス 期間(*15)
BURVJ50HN2	月額制ハードウェア当日保守 (24 時間)モデル(5 年)		—	5年
BURVJ50HN8	月額制ハードウェア当日保守 (24 時間)モデル(6 年) (*16)	5年	最長]年	最長6年
BURVJ50HN9	月額制ハードウェア当日保守 (24時間)モデル(7年) (*16)		最長2年	最長7年

*13 交通事情・天候や地理条件(島嶼や山間部、遠隔地)などにより、上記日時は変更となる場合 があります。

*14 製品ご購入日からの期間となります。ただし、バッテリの無償保証期間は製品ご購入日から 1年間になります。無償保証期間中でも別の保守サービスをお受けになる場合はお買い求め先に ご相談ください。

*15 製品ご納入時からの期間となります。保守サービス期間 最長 6 年/7 年のモデルでは、

5年目まで無償保証で対応し、それ以降は無償保守での対応となります。

*16 無償保守期間と保守サービス期間は、月額制保守サービスの契約期間により異なります。

- ●VSP 側でリモートアダプタ設定をした状態で、VSP とリモートアダプタとの接続が切断された場 合、VSP の Maintenance Utility 上で「UPS Error」というエラーが発生し、VSP の warning ラ ンプが点灯しますが、UPS の異常ではございません。リモートアダプタと VSP とを接続している ケーブルの接続状態を確認してください。
- ●UPS 交換や移設に伴う設定値の変更はお客様作業とさせていただいております。事前にあらかじ め設定値を控えていただき、保守交換後は再設定をお願いいたします。なお、PCNS ご使用の場 合、一部の設定値は、UPS 側に保持されています。設定の控えは PCNS で設定後に実施いただく ようお願いいたします。
- ●UPS はバッテリが満充電状態で使用する必要があります。バッテリ容量が十分でない場合、停電 が発生すると、期待したバックアップ時間が得られません。停電が一回発生し、復電後、UPS の バッテリが十分に充電されていない状態で次の停電が発生した場合、バックアップ時間は短くな ります。

専用 UPS 管理ソフトを使用することで、復電後、所定のバッテリ容量に充電された後に AC を 出力し、システム装置を起動する設定にできます。

また、専用 UPS 管理ソフトを使用し、UPS の再起動待機時間を設定することで、復電後、所定の設定時間後に AC を出力し、システム装置を起動する設定にできます。

- ●UPS 本体のバッテリ異常表示の有無に関わらず、納入から2年以内にバッテリは新品と交換して ください。
- ●UPS 本体はバッテリ診断機能を備えていますが、バッテリのすべての劣化を検出できるわけでは ありません。
- ●UPS 本体のバッテリ異常表示がされた場合、あるいは納入から2年を経過したバッテリを使用している場合、UPS 本体の自動セルフテストを「実行しない」に設定してください。また、手動セルフテストを行わないでください。セルフテスト中に行われるバッテリ運転試験でバッテリ劣化のために出力が停止する恐れがあります。
- ●バッテリが劣化した状態で停電が発生すると出力が停止する恐れがあります。
- ●バッテリ交換時は、UPS本体・拡張バッテリボックス内のすべてのバッテリを新品と交換して ください。古いバッテリと新しいバッテリが混在すると誤動作の恐れがあります。

●UPS のバッテリ動作時間の目安は下記になります。

ランタイムの表示に関わらず、2年ごとにバッテリを交換してください。 ランタイムの表示はあくまで目安であり、そのランタイムを保証するものではありません。

使用方法と環境により異なります。

寿命末期になると、バックアップ時間は下記表に対して半減します。

バッテリ動作時間内に対して余裕を持って接続コンピュータのシャットダウンを完了するよう管 理ソフトにて設定してください。

バックアップ時間が短い場合は、	UPS に接続する負荷装置を減らしてください。

UPS 日立形名	BURxJ50HNx
容量(VA)	5200
容量(W)	4600
負荷(W)	バッテリ動作時間(単位:分) (注 1)
800	49
1500	22
2000	16
2800	11
3300	8
4000	6
4500	5
5200	4
	初期状態(バッテリ新品時)

●本 UPS は停電が発生したら短時間で復電することを想定した仕様になっています。 数日間にわたり停電が継続した場合、本 UPS はバッテリ運転の後に移行するスリープ モードの維持による電力消費でバッテリが枯渇し、復電後の動作が正常に行われない 恐れがあります。

また、本 UPS は 1年に数回程度の停電発生を想定した仕様になっています。

故意に停電を発生させる運用は行わないようにしてください。

高頻度で停電が発生する環境では、停電が実施されるたびにバックアップ運転が行われ バッテリの充放電回数が増え、バッテリ寿命への影響が考えられます。

計画停電では上記を回避するために以下の取り扱いを行なってください。

①停電の前に UPS に接続されている負荷機器、各種機器を停止してください。 ②負荷装置、各種機器が完全に停止したことをご確認の上、UPS本体を停止してください。 ③停電が終了しましたら、UPSを起動し、UPSに接続されている負荷装置、各種機器を 起動・復帰させてください。

5

設置環境

● UPS を設置する環境について

百日		標準モデル	ロングライフサポートモデル
归		BURAJ50HNN BURAJ50HNA	BURAJ50HNL
		標準モデルⅡ	ロングライフモデル I
		BURAJ50HNB	BURAJ50HNV
		おまかせ安心モデル	 ロングライフモデルⅢ
		BURAJ50HN3 BURAJ50HN4	BURAJ50HNW
		BURAJ50HN5	
		おまかせ安心モデルⅡ	おまかせ女心ロンクライノモテル BURA ISOHN6 BURA ISOHN7
		BURAJ50HNC	
		BURAJ50HND	おまかせ安心ロングライフモデルⅡ
		翌日(9-17時)以降保守モデル	BURAJ50HNC
		BURVJ50HN3 BURVJ50HN4 BURVJ50HN5	BOKAJ20HIND
		当日(8-19 時/24 時間)保守モデル BURVJ50HNA BURVJ50HNF BURVJ50HNB BURVJ50HNG BURVJ50HNC BURVJ50HNH BURVJ50HND BURVJ50HNJ BURVJ50HNE BURVJ50HNK	
		月額制ハードウェア当日保守モデル (8-19時/24時間) BURVJ50HN1 BURVJ50HN2 BURVJ50HN6 BURVJ50HN8 BURVJ50HN7 BURVJ50HN9	
温度	動作時	10∼35°C	10~28°C
	保管時	0~40°C	0~40°C
相対湿度	古湿度 動作時 20~80% (結露なきこと)		20~80% (結露なきこと)
保管時		10~90% (結露なきこと)	10~90% (結露なきこと)
塵埃		一般事務室程度	事務所設置不可,専用マシン室設置
古 今 44 1 1 7		亜硫酸ガス、硫化水素、塩素	亜硫酸ガス、硫化水素、塩素
腐良性リス		ガス、アンモニアなど。	ガス、アンモニアなど。
		塩分を多量に含む空気の発生	塩分を多量に含む、空気の発生
		する場所でないこと。	する場所でないこと。

••• 補足 ロングライフモデルは、データセンターなどの機器専用ルームに 設置して使用されることを前提としているため、温度条件がその他の モデルと異なります

6

困ったときには

この章では、本 UPS が正常に動作しないときの対処方法を説明します。次の対処法を行なっても不具 合が改善されない場合は、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

「考えられる原因」	「対策」
「問題」電源オン/オフボタンを押しても U	PSの電源が入らない、あるいは一瞬 LCD パネルが点灯する
・ LCD パネル色がワーニング(橙色)ま	LCD パネルに表示されるアラーム表示内容および対処方法
たはフォルト(赤色)状態となっている	を参照して対処してください。
・EPO ポートにより UPS を停止させた状	EPO ポートに接続されているスイッチまたはリレー接点で
態になっている	EPO が有効になったままではないか確認してください。
・電源オン/オフボタンが押されていない	UPS の電源ケーブルが商用電源に接続されていることを確
	認した後、電源オン/オフボタンを押しても、LCD パネルが
	点灯しない場合、UPS が故障していますので、修理を依頼し
	ます。
「問題」UPS 停止操作をしても UPS の電源	が切れない
・ UPS の内部障害	UPS の使用を中止してください。UPS のプラグを外し、す
	ぐに修理を依頼します。
「問題」UPS の警告音が時々鳴る	
・ 正常な UPS 動作	これはトラブルではありません。UPS は正常に接続機器を保
	護しています。警告音の種類と意味については次表にて説明
	いたします。
「問題」UPS のバックアップ時間が仕様より	り短い
・ UPS のバッテリ充電が最近の電源障害	長時間の電源障害の後は、バッテリを再充電する必要があり
により低下しているか、バッテリ自体が劣	ます。たびたびバッテリ運転したり、室温の高い場所で動作
化している	させることが多いと、バッテリの消耗が早まります。導入後
	2年経過している場合は、バッテリ交換の表示がされていな
	くてもバッテリを交換してください。
・ UPS が過負荷になっている	LCD ディスプレイのロードアイコンをチェックします。 プリ
	ンタ等、比較的バックアップが必要でない機器のプラグを外
	して負荷を軽減してください。

「考えられる原因」	「対策」
「問題」LCD パネル右下にあるコンセントの)アイコンが点滅している
・ UPS がスリープモードになっている状	これはトラブルではありません。スリープ状態とは UPS 管
能	理ソフトからスケジュールにて UPS 出力が停止してから起
	動するまでの期間、または電源障害から OS シャットダウン
	後、電源復旧を監視している期間の状態となります。
「問題」UPS が商用電源に接続されているの)に、LCD ディスプレイが点灯しない
・ UPS はシャットダウンされ、バッテリ	UPS は電力が復帰し、バッテリが十分に充電されるとノーマ
は長期の停電で放電している状態	ル動作に復帰します。
・ UPS がスリープモードになっている状	電源オン/オフボタンを押すと LCD パネルの表示が再開し
態(スリープモード 10 分後)	ます。
「問題」LCD ディスプレイにバッテリ交換の	表示がされ、5 時間おきに 1 分間 UPS のビープ音が鳴る
・ バッテリの容量が少なくなっている	24 時間バッテリを充電し、セルフテストを行なって確認を行
状態	います。
 バッテリの不良またはバッテリの寿命 	担当保守会社に連絡してバッテリを交換してください。
「問題」LCD ディスプレイのバックライトが赤	くなり、断続的にアラーム音を鳴る
・バッテリが正しく取り付けられていない	バッテリのコネクタが正しく接続されているか確認してくだ
	さい。
「問題」Replace By の表示値の日付以前なの	Dにバックアップ時間が取扱説明書に記載のバッテリ動作
時間の半分以下になった	
・バッテリの寿命または不良。この表示値	担当保守会社に連絡してバッテリを交換してください
は目安であり、その期日までのバッテリ寿	
命を保証するものではありません。	
「問題」Run time の表示値より実際の Run tin	ne が短い
 ・不具合ではありません。 	
この表示値は目安であり、表示値を保証す	—
るものではありません。	
「問題」バッテリ充電率が急激に下かる。/	スリープモード時にバッテリ充電率が下がる
・不具合ではありません。	
放電中/放電直後/スリーフ状態/復電直後	
の状態では、負荷容重により允電率に設定	—
か生しまり。この衣亦進は日女じのり、衣	
不但を休証りるものにはのりません。	
「問題」LCD ハイルで設定しようと9 ると、	「Display Locked For Editing」と衣示される / プワトレット
クルーノに設定されにスリーノの解除かでされ	よい NML オトCD Display に対すて Looked Only 汎ウナの哈ト オノ
・ 个兵百 じはのりません。	NMI CLUD Display に対する Locked Only 政定を理际してく
NMI により、LOD Dispidy に対して Lookeu ふウェイいス但今に発生」 キオ	/ にさい。
改化している場口に光工しよ り。	はの电源イン/オンハチンによる 0F3 山力の洲如/ アエネ 佐け司能です
「明町」ノベントログに「Rattony pack # disco	THAM REC 7 0
「回題」イバンドログに、Dattery pack # disco	mecled.」 のよい「ballery pack # disconnected cleared.」 録されている
 ・ 不旦合ではありません。 	
2つのイベントが短時間(1分以内)に続け	
て記録されている場合、正常に動作してお	—
ります。	

また、以下に UPS が警告音(ビープ音)を発する主なケースと鳴り方を示します。

警報音を発するケース	警報音の鳴り方
・UPS 立ち上げ時もしくは UPS 出力 ON/OFF	一回のビープ 音を発生
ボタンを押下した時	(ピッ)
・UPS がバッテリ運転時	LCD パネルに"On Battery"表示。30 秒ごとに 4 回ビープ音
	が発生。
・UPS がローバッテリ時	LCD パネルに"On Battery"表示。連続してビープ音が発生。
(バッテリ運転時)	
・バッテリ未接続時	LCD パネルのバックライトが赤色に変化。断続ビープ音が
	発生。
・UPS が過負荷状態の時	LCD パネルのバックライトが橙色に変化して"Output
	Overload"表示。連続ビープ音が発生。
・バッテリ不良検出	LCD パネルにバッテリ交換の表示。
(セルフテスト時)	5時間ごとに1分間断続ビープ音が発生。
・エラー	LCD パネルのバックライトが赤色に変化してエラーコー
	ドを表示。連続ビープ音が発生。入力プラグとバッテリケ
	ーブルを外して、使用を中止して、保守員へ連絡してくださ
	い。

以下に LCD パネルに表示されるアラーム表示内容および対処方法について示します。

アラーム表示	内容および対処方法
(LCD バックソウイドE) Charger Over Voltage (橙)	UPS のバッテリ充電電圧がバッテリのフロート電圧より高くなっていま す。UPS が自動的にバッテリ充電を停止し、バッテリ充電電圧が下がるか どうか確認しています。 アラームが継続する場合、UPS の使用を中止して、保守員へ連絡してくだ さい。
Battery Charger Event Press OK To Clear Alarm (赤)	充電器の動作に異常が発生しております。 UPSの使用を中止して、保守員へ連絡してください。
Battery Temperature Sensor Disconnected (橙)	バッテリ温度センサに異常が発生しております。 UPSの使用を中止して、保守員へ連絡してください。
Battery Over Temp (橙)	バッテリ温度が 45℃以上、65℃未満です。UPS は正常に動作しており、 接続機器を保護します。 設置環境の温度を確認し、周囲温度が高い場合は環境温度を改善してくだ さい。45℃以下になれば、アラームは解除されます。
Battery Over Temp (赤)	バッテリ温度が 65℃以上です。 設置環境の温度を確認し、周囲温度が高い場合は環境温度を改善してくだ さい。50℃以下になれば、アラームは解除されます。
Over Temperature Press OK To Clear Alarm (赤)	ヒートシンクの温度が異常温度を検出しています。 設置環境の温度を確認し、周囲温度が高い場合は環境温度を改善してくだ さい。ヒートシンクの温度が下がれば、アラームは解除されます。 アラームが解除されない場合、UPSの使用を中止して、保守員へ連絡して ください。
Comm Event: To Pwr Off Press And Hold Pwr Button (赤)	UPS 出力がオン状態で通信異常が発生しました。 UPS の使用を中止して、保守員へ連絡してください。
Communication Error (赤)	UPS 出力がオフ状態で通信異常が発生しました。 UPS の使用を中止して、保守員へ連絡してください。

アラーム表示	内容および対処方法
(LCD バックライト色)	
Output Overload Backup Not Avaliable	UPS 出力中に接続された負荷が定格以上になっています。 負荷を定格以下にしてください。UPS は自動的に警告アラームを解除しま
(橙)	す。もし負荷が定格以下で問題が発生している場合、UPS の使用を中止し
(/	て、保守員へ連絡してください。
Output Short Circuit	UPS 出力がショート状態になっています。
Press OK To Clear Alarm	UPS の使用を中止して、保守員へ連絡してください。
(赤)	
Fan Inoperative	UPS のファンが回転していない、またはファンの駆動回路に障害が発生し
Press OK To Clear Alarm	ています。
(赤)	UPS の使用を中止して、保守員へ連絡してください。
DC Bus Over Voltage	UPS 内部の直流ラインに入力電圧または UPS の過度的な動作により過電
Press OK To Clear Alarm	圧が発生しました。
(赤)	OK ボタンを押して、アラームをクリアしてください。もしアラームが続く
	場合、UPSの使用を中止して、保守員へ連絡してください。
Button Error	LCD パネルのボタンが押されたままになっています。
(橙)	LCD パネルを確認し、ボタンが押されたままになっていないか確認してく
	ださい。もしボタンが押されていない場合、UPSの使用を中止して、保守
	貝へ連絡してくたさい。
Needs Factory Turning	UPS 起動時に、内部の識別情報か一致しませんでした。
	UPSの使用を中止して、保守員へ連給してくたさい。
EPO Activated	UPS 起動時に、EPU か押された腹腔が残つしいます。
Press OK TO Clear EPO	EPO が押されに状態になっていないが確認の上、OK ホダブを押して、ア
(25)	「フームをクリアしてくたさい。もしアフームかクリアされない場合、OPS」
Noodo Firmuroro Undoto	UPS のファームウェアが主く、システム会体を正しくサポートできない状
Contract Customer Support	しいのファームウェアが日く、フスアム主体を正しくサポードできない、
(橋)	UPSの使用を由止して 保守員へ連絡してください
(1豆) Error P 02	出力電圧が範囲処になっています
Contract Customer Support	UPSの使用を由止し、UPS出力に接続している機器を取り外してダメージ
(赤)	がないか、確認してください。保守員へ連絡してください。
Error P 05	UPS内部のリレーに異常が発生しています。
Contract Customer Support	UPSの使用を中止して、保守員へ連絡してください。
(赤)	
Error P.07	同上
Contract Customer Support	
(赤)	
Error P.08	同上
Contract Customer Support	
(赤)	
Error P.09	同上
Contract Customer Support	
(赤)	
Error P.11	UPS 内部回路(PFC)に異常が発生しました。
Contract Customer Support	UPS の使用を中止して、保守員へ連絡してください。
(赤)	
Error P.14	同上
Contract Customer Support	
(亦)	

アラーム表示	内容および対処方法
(LCD バックライト色)	
Error P.13	UPS 内部回路(インバータ)に異常が発生しました。
Contract Customer Support	UPS の使用を中止して、保守員へ連絡してください。
(赤)	
Error G.01	UPS 内部の EEPROM に異常が発生しました。
Contract Customer Support	UPS の使用を中止して、保守員へ連絡してください。
(赤)	
Error G.02	UPS 内部回路(A/D コンバータ)に異常が発生しました。
Contract Customer Support	UPSの使用を中止して、保守員へ連絡してください。
(赤)	
Error G.03	UPSの制御電源に異常が発生しました。
Contract Customer Support	UPSの使用を中止して、保守員へ連絡してください。
(赤)	
Error G.09	
Contract Customer Support	UPSの使用を中止して、保守員へ連絡してくたさい。
(亦)	LIDS 中部回路/DC バス計測に用意が発生しました
Error G.10	
(赤)	
Error G 11	 IPS 内部回路(ヒートシンク涅産測定) = 異党が発生」 ました
Contract Customer Support	
(赤)	
Internal RBC	UPS 本体のバッテリが交換時期に近づいています。
Near End Of Life - 02	バッテリを交換してください。OKボタンを押すことでアラームを解除する
(橙)	ことができます。アラームは 2 週間後(デフォルト設定時)のセルフテス
	トで再度発生します。
Battery Pack [x], RBC[y]	拡張バッテリボックス x, RBC y のバッテリが交換時期に近づいています。
Near End Of Life - 02	バッテリを交換してください。OK ボタンを押すことでアラームを解除する
(橙)	ことができます。アラームは 2 週間後(デフォルト設定時)のセルフテス
	トで再度発生します。
Battery Pack [x], RBC1,2	拡張バッテリボックス x, RBC1,2 両方のバッテリが交換時期に近づいて
Near End Of Life - 02,02	います。
(橙)	バッテリを交換してください。OK ボタンを押すことでアラームを解除する
	ことができます。アラームは 2 週間後(デフォルト設定時)のセルフテス
	トで冉度発生します。
Internal RBC	UPS本体のバッテリが交換時期に近ついています。
Near End Of Life - 20	ハッテリを父撄してくたさい。OK ホタンを押すことでアフームを解除する
(作豆)	ここかできまり。アフームは 2 週間後(アフオルト改正時)のセルフテス
Pottony Dook [v] PPC[v]	「ていた」でで一次のポエしより。
Noar End Of Life 20	「孤振ハッノリホックス X, RDCy のハッノリル文侠時期に近しいています。 バッテリを交換してください OK ボタンを囲まことでアラールを紹降する
(格)	「ハノノリを又換してくたとい。」の「ホノンを計すことでノノームを解除する」
(12)	して正度発生します。
Battery Pack [x] RBC1 2	拡張バッテリボックス x. RBC1.2 両方のバッテリが交換時期に近づいて
Near End Of Life - 20.20	
(橙)	│ │ バッテリを交換してください。OK ボタンを押すことでアラームを解除する
、_/	ことができます。アラームは2週間後(デフォルト設定時)のセルフテス
	トで再度発生します。

アラーム表示	内容および対処方法
(LCD バックライト色)	
Internal RBC	UPS 本体のバッテリが交換時期を過ぎております。
Near End Of Life – 04	バッテリを交換してください。OK ボタンを押すことでアラームを解除する
(橙)	ことができます。アラームは 2 週間後(デフォルト設定時)のセルフテス
	トで再度発生します。
Battery Pack [x], RBC[y]	拡張バッテリボックス x, RBC y のバッテリが交換時期を過ぎております。
Near End Of Life - 04	バッテリを交換してください。OK ボタンを押すことでアラームを解除する
(橙)	ことができます。アラームは2週間後(デフォルト設定時)のセルフテス
	トで再度発生します。
Battery Pack [x], RBC1,2	拡張バッテリボックス x, RBC1,2 両方のバッテリが交換時期を過ぎてお
Near End Of Life - 04,04	
(磴)	ハッテリを父換してください。OKホタンを押すことでアラームを解除する
	ことかでさます。アラームは2週間後(アフォルト設定時)のセルファス
	トで再度先生します。
Press OK TO Ack Alann(s) (稽)	「バッチッチッームか認識されています。」 確認するために OK ボタンを押してください。
Replace All RBC(s)	UPS はセルフテストに失敗しました。
(橙)	セルフテストが失敗した UPS が使用しているすべてのバッテリを交換し
()	てください。OK ボタンを押すことでアラームを解除することができます。
	アラームは 2 週間後(デフォルト設定時)のセルフテストで再度発生しま
	す。
Internal RBC	UPS 本体のバッテリの交換が必要です。
Needs Replacement	バッテリを交換してください。OK ボタンを押すことでアラームを解除する
(橙)	ことができます。アラームは 2 週間後(デフォルト設定時)のセルフテス
	トで再度発生します。
Battery Pack [x], RBC[y]	拡張バッテリボックス x, RBC y の交換が必要です。
Needs Replacement	バッテリを交換してください。OKボタンを押すことでアラームを解除する
(磴)	ことかできます。アラームは2週間後(ナフォルト設定時)のセルファス
Detters Desk fel DD04.0	トで冉皮充生します。
Battery Pack [x], RBC1,2	孤張ハッテリホックス X, RDC1,2 両方の交換が必要です。 バッテリたな施してください OK ボタンを囲まっとでアラールを紹除する
Neeus Replacement (熔)	「ハッケッシを又換してくたさい。のヘホタンを押すことでケットエを解除する」
(1豆)	して一方で三方子で「「「「「」」」、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」
Connect Battery	バッテリが外れており 停雷時のバックアップができません。
Backup Not Avaliable	UPS本体のバッテリが接続されていることを確認してください。接続して
(赤)	いるにもかかわらず、アラームが解除されない場合はバッテリを交換して
	ください。バッテリ交換後も解除されない場合は保守員へ連絡してくださ
	ιν _ο
Internal RBC	UPS 本体のバッテリの1つまたは2つが接続されていません。
Disconnected	バッテリが接続されていることを確認してください。接続が正しい場合、
(橙)	バッテリのヒューズが切れている可能性がありますので、バッテリを交換
	してください。
Battery Pack [x], RBC[y]	│ 拡張バッテリボックス x, RBC y のバッテリの1つまたは2つが接続され
Is Disconnected	
(橙)	ハッテリか接続されていることを催認してください。接続が正しい場合、
	ハッテリのヒュースが切れている可能性がありますので、バッテリを交換
	してください。

アラーム表示 (LCD バックライト色)	内容および対処方法
(LOD X 9 9 9 1 1 E) Battery Pack [x], RBC1,2 Are Disconnected (橙)	拡張バッテリボックス x, RBC1,2 両方のバッテリの1つまたは2つが接続されていません。 バッテリが接続されていることを確認してください。接続が正しい場合、 バッテリのヒューズが切れている可能性がありますので、バッテリを交換 してください。
Battery Pack Uninstalled Press OK To Acknowledge (橙)	拡張バッテリボックスが取り外されたことを検出しました。 拡張バッテリが正しく接続されていないときに発生します。接続中に発生 することがありますが、アラームはバッテリを搭載して5分後に消えます。 確認のために、Alarm Testを実行して、全ての拡張バッテリボックスがUPS と通信が取れることを確認してください。Alarm Test 実行中に拡張バッテ リボックスのステータス LED が点滅していることで通信確認ができます。 アラームが解除されない場合は、保守員へ連絡してください。
Error B.06 Contract Customer Support (赤)	起動中に問題が発生しました。 直流電圧のレベルがバッテリ電圧のレベル まで達していません。 バッテリが 70%以上、充電されていることを確認した上で、UPS の完全停 止および起動してください。 それでもアラームが継続する場合、保守員へ連絡してください。
Error B.08 Contract Customer Support (赤)	内部回路で拡張バッテリボックスと UPS の接続で通信エラーが発生して います。 保守員へ連絡してください。
Error B.09 Contract Customer Support (赤)	拡張バッテリパックと UPS 間の通信でエラーが発生しています。 UPS を完全停止した後、拡張バッテリボックスと UPS 間のバッテリケー ブルが正常に接続されていることを確認した後、UPS を再起動してくださ い。UPS 再起動後にアラームが再発する場合、保守員へ連絡してください。
Check Battery Cable (橙)	バッテリケーブルが外れている可能性があります。 バッテリが接続されていることを確認してください。バッテリケーブルの 接続状況に問題がなければ、一度 UPS を完全停止して、バッテリケーブル を抜き挿した後、UPS を再起動してください。UPS 再起動後にアラームが 再発する場合、保守員へ連絡してください。
Battery Pack Firmware Update In Progress (橙)	UPS 本体と拡張バッテリボックスのファームウェアが異なるため UPS から拡張拡張バッテリボックスのファームウェアを書き換え中です。 拡張バッテリボックスのファームウェアを更新中です。完了後アラームは 解消されます。
"Utility Power Outage Run Time: XXXXXX"	バッテリ動作中です。 (XXXXXXの部分は、バッテリ動作可能な残時間の目安です) 電源障害等からバッテリ運転に切替りました。電圧変動などからバッテリ 運転への切替りが頻繁に発生する場合は、電源環境の見直しを推奨します。

このほかにも、HA8000 ホームページで最新情報を提供しております。こちらも合わせてご参照 ください。

http://www.hitachi.co.jp/ha8000/

交換品

この章では、交換が必要となる有寿命部品について説明します。

7.1 有償部品

⚠警告

バッテリ交換LED 点灯およびビープ音警報鳴動、もしくは2年以上経過したバッテリは、交換が必要 です。そのまま使用し続けると、バッテリの液もれ、および発熱により、火災や装置の故障の原 因になります。バッテリ交換は保守員が行いますので保守会社にご連絡ください。

万ーバッテリの液漏れが発生しバッテリ液がヒフや衣服に付着した場合は、清水で 15 分以上洗 い流してください。

⚠注意

指定外のバッテリは使用しないでください。指定外のバッテリを使用すると、感電や火災の原因 になります。また保守の対象外となります。

本 UPS に使用されているバッテリは、使用しているうちに劣化・消耗する有寿命部品のため、定 期的に新しいものと交換してください。これらの部品は有償で交換を行います。お買い求め先にお 使いの UPS の型名をご連絡ください。

- 1 通常の事務室環境・標準使用状態(約25~30°C)で、1日24時間、1か月30日の通電使用を想定したときのバッテリの 期待寿命は約2年です。期待寿命はバッテリの高温フロート加速試験(高温環境で充放電を繰返す試験)で得られた耐久 期間を25℃実使用環境の期間に換算推定した年数であり、一定条件下で推定した期待寿命は全ての条件下でのバッテ リ寿命を保証するものではありません。特に使用環境が上記温度を超える場合、寿命は短くなります。
- 2 商用電源の瞬間的な変動での電圧補正がほとんど発生せず、電源設備のトラブル等により停電の頻発がない場合の耐用 年数です。
- 3 無償保証期間(1年間)内は無償にて交換いたしますが、保証期間以降の交換費用はお客様負担となります。バッテリ 交換LEDが点灯しなくても2年ごとにはバッテリ交換を行なってください。
- 4 バッテリは充電を行わず放電状態で放置すると、寿命が短くなります。最初に十分充電した後、UPS本体のAC入カプ ラグを商用電源コンセントから抜いた状態で保管してください。また、約1ヵ月ごとに充電を行ってください。



仕様

この章では本 UPS の仕様について説明します。

筐体タイプ	ラックタイプ
形名	BURxJ50Hx
最大容量(VA/W)	5200VA/4600W
運転方式	常時インバータ方式
サイズ(W×D×H)	432×746×130mm(ラック取付ブラケット除く)(3U)
定格入力電圧	200VAC
入力電圧範囲	180~220VAC
定格出力電圧	200VAC
定格入力周波数	50/60Hz(自動検出)
周波数限度	47-63Hz
出力電圧	200VAC ±1%(静的), 200VAC±1.25%(動的)
周波数(オンライン動作)	50/60Hz±3Hz(入力周波数に同期)
波形	正弦波出力(歪み率) 1%以下(線形負荷)3%以下(非線形負荷)
充電時間	約3時間(50%負荷時に90%容量まで)
入力ケーブル長	2.9m± 0.1m
入力コネクタタイプ	NEMA L6-30P
	コンセントグループ 1 : NEMA L6-20R × 2
田ガゴンセント数	コンセントグループ 2 : NEMA L6-30R × 2
初转吐問(落帶)	バッテリ運転切替時:無瞬断
9省时间(通吊)	グリーンモード/自動バイパス/手動バイパス切替時:10ms
バックアップ時間(最大負荷)	約4分(注1)
騒音(1m 距離)	55dB
重量(バッテリを含む本体)	約 57 k g
外観色	ブラック
突入電流	68A
通信	LAN(NMI 標準搭載)
UPS 単体の消費電力(負荷有時)	オンライン時:通常時 391W、最大(充電時)614W
	グリーンモード:通常時 118W、最大(充電時)531W
バッテリタイプ	小型シール鉛蓄電池
添付品	マニュアル
	ベゼル
	レールキット

(注1) 常温、バッテリ新品時

無停電電源装置

取扱説明書

第9版 2020年3月

無断転載を禁止します。

株式会社 日立製作所

〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号

