# HITACHI

PowerChute® Business Edition v7.0 Basic版



# 【形名:GHS-VSUUP81】

K M A 0 0 3 7 0 5 6 - H

株式会社 日立製作所

## PowerChute<sup>®</sup> Business Edition v7.0 Basic版 補足説明書 日立編

はじめに

このたびは、 PowerChute<sup>®</sup> Business Editon v7.0 Basic版をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本書は、 PowerChute<sup>®</sup> Business Editon v7.0 Basic版をご使用になる際の注意事項をまとめたもので す。ご使用の前に、必ずお読みくださいますようお願い致します。

本書では以降、

PowerChute<sup>®</sup> Business Edtion v7.0 Basic版 を、本製品 または、PCBE ,

無停電電源装置を、UPS装置 ,

UPSインタフェース拡張ユニットと UPSインタフェース拡張ボードを総称して、UPS拡張ユニット, Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Server、

Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server を、Windows 2000

Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Server 2003, Standard Edition,

Microsoft® Windows® Server 2003, Enterprise Edition を、Windows 2003、

Windows 2000, Windows 2003を総称して Windows、

ServicePackを、SP

と省略させていただきます。

ご注意:本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。

PowerChuteは、American Power Conversion Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft, Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 その他記載されている製品名は登録商標または商標です。

(C)Copyright Hitachi,Ltd. 2005

## 目 次

1.	適用機種と接続構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.	適用OS ······ 1
3.	本製品の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
з.	1 コンポーネント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	2 コンポーネントの配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	インストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	1 導入時の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	2 PCBE エージェントのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	2.1 インストール前の準備作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	2.2 インストール手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	3 PCBE サーバのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	3.1 インストール前の準備作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	3.2 インストール手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	4 PCBE コンソールのインストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	4.1 インストール前の準備作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.	4.2 インストール手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5.	アンインストール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.	使用上の注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.	1 PCBE 全般について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.	2 PCBE コンソール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.	2.1 デバイスのプロパティ ····································
6.	2.2 リスクアセスメント
6.	3 PCBE サーバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.	4 PCBE エージェント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6.	5 PCBE エージェント WebUI ····································
7.	ユーティリティ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-	
7.	1 UPSSTeep 20
1.	2 Event Log Exporter ···································
8.	UPS 拡張ユニット使用時の電源障害発生時シャットダウンシーケンスについて ····································
8.	1 コンファームモード(*1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8.	2 タイマーモード(*1) ····································
8.	3 UPS 拡張ユニット使用時の全般な留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9.	スケジュールシャットダウンシーケンスについて · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9.	1 UPS 拡張ユニット未使用時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9.	2 UPS 拡張ユニット使用時 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 0	). その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1 0	).1 電源保護方針による設定値の自動設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10	). 2 PowerChute Business Edition v6.1.2 アンインストール手順

## 1. 適用機種と接続構成

本製品は、以下のシステム装置と接続構成にてご使用になることができます。

[システム装置名]

HA8000×1シリーズ以降

[接続構成]

シリアル接続

制限:<u>USB 接続構成は、未サポートです。</u>

[USP拡張ユニット]

名称	形式	仕様
UPS 拡張ユニット	x x - B U A 7 8 0	ShareUPS 8 ポート
UPS I/F 拡張ボー	x x - B U A 7 0 0	Expander ボード 2 ポート
ド		

## 2.適用OS

本製品は、以下のOS(オペレーティングシステム)上でご使用になることができます。

- ・Microsoft® Windows® 2000 Server Service Pack 4 以降
- ・Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server Service Pack 4 以降
- ・Microsoft® Windows® Server 2003, Standard Editon (Service Pack 1を含む)
- ・Microsoft® Windows® Server 2003, Enterprise Editon (Servcie Pack 1を含む)

尚、PowerChute Business Edition コンソール機能については、上記OSに加え下記OS上でもご使用になることができます。

- ・Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 4 以降
- ・Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1 以降

補足:

本製品に同梱されている、Linux / RadHat 用モジュールは未サポートです。

#### 3.本製品の概要

3.1 コンポーネント

本製品は、以下の3つのコンポーネントで構成されます。

- PowerChute Business Edition エージェント(以下、PCBE エージェント)
   UPS 装置のステータス監視機能および停電時、UPS 装置に接続されているシステム装置のシャット ダウン機能を提供します。PCBE エージェントは、UPS 装置に直接接続されている各システム装置 上にインストールする必要があります。
- (2) PowerChute Business Edition サーバ(以下、PCBE サーバ) PCBE エージェントの設定と監視を行います。PCBE サーバは PCBE エージェントから情報を収集 してイベントの通知を行い、また、PowerChute Business Edition コンソールとの通信を行ないます。 PCBE サーバは、最大25台の PCBE エージェントを管理することができます。PCBE サーバと PCBE エージェントは、それぞれのコンポーネントを、インストール時に設定する「ユーザ名」と 「パスワード」を対として1つの管理グループ形成します。1つの管理グループ内に複数の PCBE サーバを設置することはできません。
- PowerChute Business Edition コンソール(以下、PCBE コンソール)
   PCBE サーバに接続して PCBE エージェントの管理と設定を行います。
- 3.2 コンポーネントの配置

本製品が提供する3つのコンポーネントは、以下の組み合わせで使用することができます。

- PCBE エージェント / PCBE サーバ / PCBE コンソールをすべて別のシステム装置にインストールする
- (2) PCBE エージェント / PCBE サーバ / PCBE コンソールをすべて同一のシステム装置にインストールする
- (3) PCBE サーバと PCBE コンソールを同一のシステム装置にインストールする
- (4) PCBE エージェントと PCBE サーバを同一のシステム装置にインストールする
- (5) PCBE エージェントと PCBE コンソールを同一のシステム装置にインストールする

障害発生時の UPS 装置との対応は、すべて PCBE エージェントが行います。従って、PCBE サーバ、 PCBE コンソールは常時起動させておく必要はありません。

## 4.インストール

本製品をインストールする前に CD-ROM に格納されている以下のドキュメントを必ずお読みください。 「PowerChute Business Edition – リリースノート」

格納場所: ¥Windows¥Bin¥relnotes\_jp.chm (HTML Help 形式) 「PowerChute Business Edition – スタートアップガイド」

格納場所: ¥Windows¥Bin¥getstart\_jp.chm (HTML Help 形式)

「PowerChute Business Edition – ウィザ・ト゛」

格納場所: ¥Windows¥Bin¥wizard\_jp.chm (HTML Help 形式)

#### 4.1 導入時の注意事項

- PCBE エージェントと PowerChute plus または、OS 標準 UPS サービスは同一システム装置上で同時 に使用することはできません。Windows 標準の UPS サービスを使用する場合は、本製品をアンイン ストールしてください。
- PowerChute Business Edition では、異なるバージョンのコンポーネントが混在する環境はサポート されておりません。V7.0 エージェントは v7.0 サーバのデバイスリストに追加され、v7.0 コンソール から監視を行ってください。
- ・Windows2003 環境に PCBE エージェントをインストールすると、「電源管理」から「UPS」タグが 削除されます。
- ・「UPS のコンピュータ・インターフェイス・ポート」と「UPS 拡張ユニット」から複数のシステム 装置へ接続している場合、停電が長引いた場合でも全てのシステム装置を安全にシャットダウンさせる ためには、接続したシステム装置それぞれに PCBE エージェントをインストールする必要があります。

PowerChute Business Edition の v6.1.2 から v7.0 Basic 版 へのアップデートは未サポートです。必ず、v6.1.2をアンインストールしてから、v7.0 Basic 版 をインストールしてください。v6.1.2のアンインストール方法については、10.2頃を参照してください。v6.1.2のアンインストール後は、必ずリブートを行ってください。v6.1.2のアンインストール時にリブートを行わないと、次回リブートで「APCsnmp.dll」が削除されてしまいます。(「APCsnmp.dll」は、リブートのタイミングで削除される仕様のため)システム装置に「SNMP Service」がインストールされている場合、v6.1.2をアンインストールすると「SNMP Service」もアンインストールされる場合があります。v6.1.2のアンインストール後に「SNMP Service」をご使用になる場合には「SNMP Service」がサービスに存在しているかを確認し、アンインストールされている場合には、以下の手順に従って、再度「SNMP Service」をインストールしてください。

[スタート]->[設定]->[コントロール パネル]->

[アプリケーションの追加と削除]([プログラムの追加と削除])

[Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。

[Windows コンポーネント ウィザード]が起動したら、一覧の中から

「管理とモニタツール」を選択し、[詳細]をクリックします。

「簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)」のチェックを外し

[OK]をクリックします。

- [次へ(N)]をクリックします。
- 「Windows コンポーネント ウィザードの完了」画面が表示されたら、 [完了]をクリックします。
- 「アプリケーションの追加と削除」([プログラムの追加と削除]) 画面で、再び[Windows コンポーネントの追加と削除]を選択します。 [Windows コンポーネント ウィザード]が起動したら、一覧の中から

「管理とモニタツール」を選択し、[詳細]をクリックします。

- 「簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)」のチェックを入れて [OK]をクリックします。
- [次へ(N)]をクリックします。
- 「ファイルが必要」画面が表示された場合には、指示に従い セットアップ CD-ROM をセットし、CD-ROM の「i386」ディレクトリを 指定して、[次へ(N)]をクリックします。
- 「Windows コンポーネント ウィザードの完了」画面が表示されたら、 [完了]をクリックします。
- [スタート]->[設定]->[コントロール パネル]->[管理ツール]を開き [サービス]を起動します。
- -覧で、「SNMP Service」と「SNMP Trap Service」が 開始 状態と なっていることを確認してください。
- 4.2 PCBE エージェントのインストール
- 4.2.1 インストール前の準備作業
  - (1) 画面の色の設定は、256 色よりも多い色数を設定しておいてください。
  - PCBE エージェントと PowerChute plus または、OS 標準 UPS サービスは同一システム装置上で 同時に使用することはできません。
  - ·PowerChute plus がインストールされている場合には、アンインストールを行ってください。
  - ・OS 標準の UPS サービスが設定されている場合には、設定を解除してください。確認方法と解除方法 は

以下の通りです。

- コントロールパネルの「電源オプション」の UPS タブで「選択」ボタンをクリックする。
- 「UPSの選択」ウィンドウで「製造元の選択」に「なし」が選ばれていることを確認し、 「キャンセル」ボタンをクリックする。
- 「UPSの選択」ウィンドウで「製造元の選択」が設定されている場合は、「なし」を選び 「完了」ボタンをクリックする。

(3) シリアルポートの設定

UPS 接続を行なうシリアルポートに対して、以下の設定を行なってください。

パラメータ	設定
ボーレート(ビット / 秒)	2400
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	XON/OFF

[設定手順]

コントロールパネルの「システム」アイコンをダブルクリックする。

「ハードウェア」タブを選択し、[デバスマネージャ]をクリックする。

「ポート(COM と LPT)」をクリックし、UPS ケーブルを接続するシリアルポートをダブルクリックする。

「ポートの設定」タブを選択し、各項目を上記表の通り設定する。 [詳細]ボタンをクリックし、「FIFO バッファを使用する(16550 互換の UART が必要)」のチェック ボックスにチェックを入れ、[OK]ボタンを押す。 [OK]ボタンを押す。

- (4) PCBE コンソールをインストールするシステム装置の Windows のネットワーク設定(IP アドレス)は インストール前に完了させておいてください。
- (5) PCBE コンソールをインストールする前に、LAN の状態を「有効」(システム装置に LAN ケーブル を

接続し、先につながる HUB も稼動状態にする。DHCP より IP アドレス取得が行われる場合には、 DHCP によるアドレス取得がされた状態にする。)にしておいてください。

## 4.2.2 インストール手順

制限:

インストール中に「OS 標準 UPS サービスを無効にしています」のメッセージが表示されてからは、 インストールのキャンセルを行わないでください。

OS 標準の UPS サービスが、正常に表示されなくなることがあります。

- (1) インストール前の準備作業が完了したら、システム装置をシャットダウンして、システム装置の電源 を OFF する。
- (2) UPS 接続ケーブル(本製品同梱のケーブル:黒色)を UPS 装置とシステム装置に接続する。 システム装置に接続する場合、先に行なったシリアルポート設定と同じポートにケーブルを接続して ください。UPS 拡張ユニットの Basic Port とシステム装置を接続する場合には、Basic Port 接続用 ケーブル(灰色)を使用してください。
- (3) システム装置の電源を入れる。
- (4) Windows が起動したら、「Administrator」でログインする。
- (5) PCBEのCD-ROMをCD-ROM装置に入れる。
- (6) しばらくすると、「APC PowerChute Business Edition のセットアップ」画面が起動します。
   画面が表示されない場合には、[スタート]->[ファイル名を指定して実行]で
   「F:¥Windows¥setup.exe」と入力し、[OK]をクリックしてください。
  - (F:は、CD-ROM ドライブ名)
- (7) [製品のインストールを]をクリックします。
- (8) 「Windows エージェント」の[Install]ボタンをクリックします。
- (9) 以降、画面の指示に従いインストールを行います。
- (10) 以下の画面が表示されたら、接続している UPS 装置に応じて以下の手順でインストールを行って ください。

問い合わせ			×
?	APC UPSの通(	言ポートを自動検出	しますか?
C	(IUA)	いいえ(N)	

【 SmartUPS または UPS 拡張ユニット(ShareUPS)の AdvancedPort に接続している場合】

[はい]をクリックして、(11)に進みます。

【 UPS 拡張ユニット(ShareUPS)の Basic Port に接続している場合】

- ・[いいえ]をクリックします。
- ・「UPS タイプ」のプルダウンから 「Share-UPS のベーシックポート」を選択します。
- ・「通信ポート」のプルダウンから接続しているポートを選択します。
- ・[次へ >]ボタンをクリックして、(11)に進みます。

【 UPS I/F 拡張ボード (Expander ポート)に接続している場合】

- ・[いいえ]をクリックします。
- ・「UPS タイプ」のプルダウンから 「Interface Expander のベーシックポート」を選択します。
- ・「通信ポート」のプルダウンから接続しているポートを選択します。
- ・[次へ >]ボタンをクリックして、(11)に進みます。
- (11) 「Insatall Shield Wizard が完了しました」が表示されたら、[完了 >] ボタンをクリックします。

制限:

Smart-UPS 500 (SU500J) と接続する Windows システムにインストールすると、

「PowerChute Business Edition はこの機種の UPS をサポートしていません」

というメッセージが表示され、インストールが終了することが確認されています。

この場合、手動で「Smart-UPS」と通信ポートを選択してください。

補足:

Windows 2003SP1 環境において Windows ファイアウォール機能を有効にしている場合には、ネットワーク監視をする際に、下記の設定が必要となります。

[スタート] - [コントロールパネル] - [Windows ファイアウォール]をクリックします。 [例外]タブ選択します。

[プログラムの追加]をクリックします。

下記のファイルを指定、[OK] ボタンをクリックします。

<PCBE インストールフォルダ>¥APC¥PowerChute Business Edition¥agent¥pbeagent.exe 一覧に「pbeagent.exe」が表示され、チェックボックスがオンになっていることを確認し、 [OK] ボタンをクリックします。

APCPBEAgent サービス (pbeagent.exe)を再起動します (またはシステムを再起動します)。

- 4.3 PCBE サーバのインストール
- 4.3.1 インストール前の準備作業
  - (1) PCBE サーバをインストールするシステム装置の Windows のネットワーク設定(IP アドレス)は インストール前に完了させておいてください。
  - (2) PCBE サーバをインストールする前に、LAN の状態を「有効」(システム装置に LAN ケーブルを 接続し、先につながる HUB も稼動状態にする。DHCP より IP アドレス取得が行われる場合には、 DHCP によるアドレス取得がされた状態にする。)にしておいてください。

#### 4.3.2 インストール手順

- (1) 「Administrator」でログインする。
- (2) PCBEのCD-ROMをCD-ROM装置に入れる。
- (3) しばらくすると、「APC PowerChute Business Edition のセットアップ」画面が起動します。
   画面が表示されない場合には、[スタート]->[ファイル名を指定して実行]で
   「F:¥Windows¥setup.exe」と入力し、[OK]をクリックしてください。
  - ( F: は、CD-ROM ドライブ名)
- (4) [製品のインストールを]をクリックします。
- (5) 「Windows サーバ」の[Install]ボタンをクリックします。
- (6) 以降、画面の指示に従いインストールを行います。
- (7) 「Insatall Shield Wizard が完了しました」が表示されたら、[完了 >] ボタンをクリックします。
- (8) 続いて、PCBE サーバへのログインが自動的に実行されます。
- (9) 「設定プロファイルの作成」画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。
- (10) 「通信手段の設定」画面が表示されたら、1つ以上の通知手段を選択して、[次へ >] ボタンを クリックしてください。
- (11) 「電源保護方針」選択時、「ランタイムを重視」または「安全性を重視」を選択することにより、 設定値が自動設定されます。詳細については、10.1項を参照してください。
- (12) 「設定プロファイルの作成」が完了すると、引き続き「デバイスリストの設定」画面が表示されま す。

• デゕイスリストの設定	
デハイスリストの設定	
デバイスリストには、最高25台までの [『す	DAPC UPSデバイスを追加できます。変更が完了したら、 適用"」を切っりして下さい。
検出されたデバイス:	現在のデバイスリスト
	5回力ローー> < 育巧余 新規
デバイス検出の設定	
	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
デバイスリストには0台のデバイスがありま	.च.

PCBE サーバと同一サブネットワーク内で稼動中の PCBE エージェントがあれば、「検出されたデバイス」

にリストが表示されます。追加するデイバスを選択し、[追加 →]ボタンをクリックし続いて[適用] ボタンをクリックします。デバイスは、通常ホスト名で表示されます。

【 PCBE エージェントが PCBE サーバと同一サブネットワーク上に存在しない場合】 「デバイス検出の設定」をクリックし、デバイス検出する IP セグメントを追加するか、 [新規]ボタンをクリックして、個々にデバイスの登録を行ってください。 補足:

PCBE サーバをインストールしたシステム装置の LAN が無効の状態(IP アドレスが有効に なっていない状態)の場合、「検出されたデバイス」の一覧に「127.0.0.2」「127.0.0.3」・・・ と IP アドレスが検出される場合があります。その場合には、[キャンセル]をクリックして LAN を有効にした状態で再度、「デバイスリストの設定」を起動し、デバイスの追加を行って ください。

制限:

デバイスを[新規]で追加する場合、「127.0.0.1」または「localhost」は使用しないでください。 コンソール上でのデバイス名称が正常に表示されないことがあります。また「デバイスのプロパティ」 で

ログが参照できないことがあります。

(13) デバイスが正常に追加されたら、[閉じる]をクリックします。

制限:

[適用]ボタンをクリックした後、稀に次の画面に進まないことがあります。[キャンセル]ボタンを押し、 設定が適用されていない場合は、再度設定を行ってください。

補足:

Windows 2003SP1 環境において Windows ファイアウォール機能を有効にしている場合には、ネット ワーク監視をする際に、下記の設定が必要となります。

- [スタート] [コントロールパネル] [Windows ファイアウォール]をクリックします。
- [例外]タブ選択します。

[プログラムの追加]をクリックします。

下記のファイルを指定、[OK] ボタンをクリックします。

<PCBE インストールフォルダ>¥APC¥PowerChute Business Edition¥agent¥pbeserver.exe

一覧に「pbeserver.exe」が表示され、チェックボックスがオンになっていることを確認し、

[OK] ボタンをクリックします。

APCPBEServer サービス (pbeserver.exe)を再起動します (またはシステムを再起動します)。

- 4.4 PCBE コンソールのインストール
- 4.4.1 インストール前の準備作業
  - (1) PCBE コンソールをインストールするシステム装置の Windows のネットワーク設定(IP アドレス)は インストール前に完了させておいてください。
  - (2) PCBE コンソールをインストールする前に、LAN の状態を「有効」(システム装置に LAN ケーブルを

接続し、先につながる HUB も稼動状態にする。DHCP より IP アドレス取得が行われる場合には、 DHCP によるアドレス取得がされた状態にする。)にしておいてください。

### 4.4.2 インストール手順

- (1) 「Administrator」でログインする。
- (2) PCBEのCD-ROMをCD-ROM装置に入れる。
- (3) しばらくすると、「APC PowerChute Business Edition のセットアップ」画面が起動します。
   画面が表示されない場合には、[スタート]->[ファイル名を指定して実行]で
   「F:¥Windows¥setup.exe」と入力し、[OK]をクリックしてください。
  - ( F: は、CD-ROM ドライブ名 )
- (4) [製品のインストールを]をクリックします。
- (5) 「Windows コンソール」の[Install]ボタンをクリックします。
- (6) 以降、画面の指示に従いインストールを行います。
- (7) インストールが完了すると、ログイン画面が表示されます。
- (8) PCBE エージェント、PCBE サーバで設定した 「ユーザ名」、「パスワード」を入力し「サーバ」 には PCBE サーバの IP アドレスを入力して、[接続]をクリックします。
- (9) PCBE コンソール画面が起動します。

## 5.アンインストール

アンインストール手順は以下のとおりです。

#### 【Windows2000 の場合】

[スタート]->[設定]->[コントロールパネル]->[アプリケーションの追加と削除]で アンインストールするプログラムを指定して[削除]を行います。

#### 【Windows2003 の場合】

[スタート]->[コントロールパネル]->[プログラムの追加と削除]でアンインストール するプログラムを指定して[変更と削除]を行います。

補足:

PCBE エージェント、PCBE サーバ、PCBE コンソールのアンインストール順番については特に制約は ありません。

制限:

- PCBE サーバをアンインストールする場合には、PCBE コンソールを終了してからにしてください。
   PCBE コンソールから接続中に PCBE サーバをアンインストールすると、PCBE サーバサービス (APC PBE Server)の、停止不可またはタイムアウトエラーとなる場合があります。
- ・PCBE エージェントをアンインストールする場合には、OS のイベントビューアを終了してからにして ください。

OS のイベントビューアで PCBE のイベントを参照中に、PCBE エージェントをアンインストールすると、 PCBE エージェントアンインストールの途中で以下のメッセージが出て、アンインストールが一時中断 されることがあります。これは EventMessage.dll がロックされ削除できない為に発生します。

ロッりされたファイルの検出	×
選択したオプシャンは、ファイルをシステムにインストールする、システムからアンイシストールする、またしま 南方を要求します。必要とするファイル操作を実施中にロックされているファイル C4Program Files¥APC&PowerCrute Business Edition¥agent¥systemlagger¥EventMessagedIIを 検出しました。システム上にこのファイルを努力しておく場合は、「無親本学」を外ックしてくださ い。セットアップ「こよるファイル操作を再該行する」には、「再認動」を分ックしてください。また、 システムが再起動するときには操作を実行する」には、「再認動」を分ックします。	
「次回からこのみセージを表示しない。」 再起動化の 無視 再成行 キャンセル	1

この場合、"再起動"を選択し、先に進んでください。 アンインストール完了後、システムが再起動し、ロックされたファイルは削除されます。

「APC PowerChute Business Editon」プログラムグループは削除されません
 (プログラムグループの中は、「なし」となります)

## 6.使用上の注意事項

- 6.1 PCBE 全般について
  - PCBE ログイン時の「ユーザ名」、「パスワード」
     インストール時に設定した「ユーザ名」、「パスワード」に誤りがあった場合、PCBE サーバと
     PCBE エージェントでは、再インストールが必要となります。
  - (2) 接続数
     PCBE サーバが管理できる PCBE エージェントは最大25台です。
     PCBE サーバに接続できる PCBE コンソールについては接続数の制限はありません。
     同時接続も可能ですが、設定変更が個々の PCBE コンソールから同時に行える点にご注意ください
  - (3) ポップアップメッセージ
    - ・設定プロファイルで「ブロードキャスト通知の設定」を有効にした場合、メッセージは PCBE サーバから発信されます。従って、「ドメイン全体」を選択した場合には、PCBE サーバ に接続されているネットワークセグメントのシステム装置にのみメッセージが通知されます。 別のネットワークセグメントのシステム装置に通知が必要な場合には、「特定のアドレス」を 選択し設定を行ってください。ただし、設定できるのは1台のみとなります。 制限:

使用できる文字数は、通知元(サーバコンポーネントがインストールされているマシンのホスト名)と通知先ホスト名の文字数の合計が22バイト以内となります。電源イベントのポップアップメッセージの通知元と通知先の合計が23バイト以上を指定すると、ポップアップメッセージが正常に送信されない場合があります。

- ・Windows 2003 上の PowerChute Business Edition サーバで、ポップアップメッセージの送信先に IP アドレスを指定した場合、指定先にポップアップメッセージが送信されません。ポップアップメ ッセージの送信先にはマシンのホスト名を指定してください。
- ・WindowsXP、2003 は、デフォルトで「Messenger」サービスが「無効」となっているため ポップアップメッセージを受け取ることができません。ポップアップメッセージを受信する必要が ある場合には「スタートアップの種類」を「自動」に変更し、「Messenger」サービスを「開始」 してください。また、WindowsXP SP2 環境および、Windows2003SP1 環境で Window ファイヤ ウォールを有効にしている環境では、ポップアップメッセージをリモート マシン上の サーバから受信するには、Windows ファイヤアーウォールの例外リストの

「ファイルとプリンタの共有」を有効にする必要があります。

- ・メッセージが複数個出ている場合、重なって表示されます。従って、最新のメッセージは 後ろに隠れているため、現在見えているメッセージが最新でない場合があります。また、 重なったメッセージが多くなると、「OK」ボタンを押しても最新のメッセージまで表示 されない場合があります。ご注意ください。
- (4) ログ
  - Basic Port 接続で使用時、 [ログオプション]にて「イベントログを有効にする」のチェックを 外してもエージェントサービスを再起動すると、「イベントログを有効にする」のチェックが付き、 イベントログが有効となります。

制限:

PCBE エージェントとサーバが同一システム装置にインストールされている場合、デバイスの追加 時に、[新規]を選択し「127.0.0.1」または「localhost」を使用して登録すると、リモートの PCBE コンソールからログが参照できないことがあります。

(5) Windows2003 環境で電源障害またはスケジュールによる、「シャットダウン」または

「シャットダウンと電源オフ」を行った場合、イベントログに以下のログが出力されます。

・シャットダウンタイプの設定が「シャットダウン」の場合

「次の理由で、プロセス shutdown.exe は、ユーザー NT AUTHORITY¥SYSTEM の代わりに、 コンピュータ ×××× の シャットダウンを始めました: この理由のタイトルが 見つかりません

- 理由コード: Oxffffffff
- シャットダウンの種類: シャットダウン
- コメント: 」(x x x x は、コンピュータ名)
- ・シャットダウンタイプの設定が「シャットダウンと電源オフ」の場合

「次の理由で、プロセス shutdown.exe は、ユーザー NT AUTHORITY¥SYSTEM の代わりに、 コンピュータ ×××× の シャットダウンを始めました: この理由のタイトルが 見つかりません

- 理由コード: Oxffffffff
- シャットダウンの種類: 電源を切る
- コメント: 」(xxxx は、コンピュータ名)
- (6) UPS 装置電源回復時のシステム装置の電源ON

障害復旧時の UPS 装置からの電源供給再開や、スケジュール運転時の電源供給再開でシステム装置 の電源をONにするためには、シャットダウンタイプを「シャットダウン」に設定することに加えて、 システム装置のシステム環境の設定変更が必要になる場合があります。詳しくは、システム装置付属 のハードウェアマニュアルにてご確認ください。

Windows2003 環境では、BIOS の設定で電源復旧時に常に Power ON となるよう設定の変更が必要です。

制限:

-部の機種で、電源復旧時に常に Power ON と設定する機能が BIOS にないため、UPS 装置が 電源回復した場合やスケジュール運転時にシステム装置が起動しないものがあります。

障害復旧時の UPS 装置からの電源供給再開時、UPS スリープ時間が短い場合、UPS に接続するシ ステム装置によっては、BIOS の設定で電源復旧時に常に Power ON となるような設定にしているに もかかわらず、システム装置が起動しないものがあります。UPS スリープ時間を 30 秒以上確保する 必要がありますので、「UPS 再起動待機時間」を1分以上の値に設定してください。

- (7) 「セルフテスト」「ローバッテリ信号時間」及び「UPS 再起動待機時間」の参照や変更方法 「セルフテスト」「ローバッテリ信号時間」及び「UPS 再起動待機時間」の参照や変更は、PCBE エージェント WebUI 機能で行います。 詳細は「6.5 PCBE エージェント WebUI」をご覧ください。
- (8) UPS 交換時の設定値見直し 設定値によっては、UPS 本体が保持している値がありますので、UPS 本体を交換する際には、設定 値の見直しを行ってください。 UPS が保持している設定値については、UPS 本体添付マニュアルを参照してください。 「セルフテスト」「ローバッテリ信号時間」及び「UPS 再起動待機時間」については WebUI 機能で 見直しを行ってください。 その他の設定値については、PCBE から見直しを行ってください。
- (9) Windows 2003SP1 環境において Windows ファイアウォール機能を有効にしている場合 Windows 2003SP1 環境において Windows ファイアウォール機能を有効にしている場合には、ネットワーク監視をする際に、該当のサービス(APCPBEAgent サービスおよび APCPBEServer サービ ス)を Windows ファイアウォールの例外リストに登録する必要があります。設定手順は、各コンポ ーネントのインストールの項(「4.2 PCBE エージェントのインストール」および「4.3 PCBE サーバのインストール」)をご覧ください。

補足:

エージェント、サーバおよびコンソール全てのコンポーネントを同一マシン上にインストールし 運用する場合には、例外リストに上記実行プログラムを追加する必要はありません。ただし、 コンソールログイン画面でローカルサーバの検出をすることはできません。127.0.0.1 または localhost がログイン先として表示されるので、そのままログインするか、手動でローカルマシン のホスト名を入力してログインすることも可能です。

- (10) Windows 2003SP1 環境において MIB ブラウザからエージェントにアクセスしている場合の設定 MIB ブラウザから、エージェントにアクセスして設定や情報の取得を行う場合には、 'C:¥WINDOWS¥system32¥snmp.exe' をファイアウォールの例外リストに追加することが必要です。
- 6.2 PCBE コンソール
  - PCBE コンソール機能の詳細については、PCBE コンソールのヘルプまたは、
     C:¥Programfiles¥APC¥PowerChute Business Editon¥console¥console\_jp.chm をご覧ください。
  - (2) Windows2003 環境の場合、LAN が無効状態となっていると PCBE コンソールへのログオンができません。
  - (3) PCBE コンソールに表示されているデバイスは、OSのシャットダウンが実施されるとホスト名表示 から IP アドレス表示に変わることがあります。
  - (4) 電源障害発生時に「ステータス」表示が「正常」から「警告」に変わりますが、Advanced Port に接続されているデバイスは、Basic Port に接続されているデバイスに比べ、「警告」状態への切り替わりが 15 秒程度遅れます。

制限:

PCBE エージェントとサーバが同一システム装置にインストールされている場合、デバイスの追加時に、 [新規]を選択し「127.0.0.1」または「localhost」を使用して登録すると、リモートの PCBE コンソー ルを使用時に、該当のシステム装置の「ホスト名」が正常に表示されない場合があります。

## 6.2.1 デバイスのプロパティ

- ・表示される項目は、Advanced Port に接続されたものと、Basic Port に接続されたもので異なります。 また、「詳細項目の表示」を有効にすることで表示できる項目が増えます。
- ・各種パラメータを設定した際に以下のメッセージが表示された場合は、何らかの要因で PCBE エージ ェント、PCBE サーバ用の設定ファイルへの書き込みが行えないことが考えられます。



以下のファイルが「読み取り専用」になっていないかを確認してください。

C:\Programfiles\APC\PowerChute Business Editon\approxagent\mathbf{w11.cfg}

#### C:\Programfiles\APC\PowerChute Business Editon\server\mathbf{wn11.cfg}

また、ウィルススキャンソフトがインストールされている場合には、上記2つのファイルを検索対象か ら除外してみてください。

全般

> バッテリステータス

「データの更新」をクリックしないと最新の状態に変わりません

- UPS ステータス
   「データの更新」をクリックしないと最新の状態に変わりません。
- 電源パラメータ(「詳細項目の表示」を有効化で表示) 「パッテリ切替値(上限)」と、「パッテリ切替値(下限)」は、デフォルト設定で問題ありませんが、変更を 行う場合は接続される機器の保証されるAC入力電圧を確認の上、実施してください。

制限:

PCBE の各設定値は、ソフトウェア側に設定されているパラメータと、UPS 本体に設定されている パラメータの 2 種類あります。UPS 本体交換後は、UPS 本体側に設定されているパラメータがデ フォルト値になるため、以下のパラメータの再設定を行ってください。

コンソール画面より、

- ・「デバイスのプロパティ」-「全般」-「電源パラメータ」の全て
- ・「デバイスのプロパティ」 「シャットダウン」 「シャットダウンシーケンス」 「OS 期間」
- ・「デバイスのプロパティ」 「シャットダウン」 「電源障害」 「電源回復時の UPS 再起動」

シャットダウン

- シャットダウンシーケンス
- 「OS」のシャットダウンに必要な「期間」で選択できる時間は、接続する UPS 装置によって異なり ます。BasicPort に接続されたシステム装置では「5:00」から変更できませんが、実際に UPS が停止

する時間は、AdvancedPort に接続されたシステム装置の設定値に依存します。

(2) コマンドファイルの作成について

コマンドファイルについては、

C:¥Programfiles¥APC¥PowerChute Business Editon¥agent¥cmdfiles¥default.cmd に詳細が説明されていますので、作成する場合には必ずお読みください。

- (3) 「コマンドファイル」の実行に必要な「期間」
  - ・コマンドファイルの実行が指定時間内に完了しない場合、処理が途中で打ち切られ OS の シャットダウンが実行されます。
  - ・コマンドファイルの実行が指定時間以内に終了しても、指定された時間の間は OSシャットダウン処理を保留します。

制限:

電源障害時、またはスケジューリングシャットダウン時に、OS のイベントログに「予期せぬシャ ットダウン・・・」のログが残る場合があります。その際は、 「OS」のシャットダウンに必要な「期間」 > 実際に OS シャットダウンにかかる時間 となっているか確認してください。なっていないようであれば、「OS」のシャットダウンに必要 な「期間」の設定値を十分な長さに設定してください。

- ▶ スケジュールシャットダウン
- (1) Basic Port に接続されたシステム装置でのスケジュールシャットダウン
  - ・Basic Port に接続されたシステム装置毎にスケジュールシャットダウンの設定が可能です。 ただし、再起動設定はできません。また、UPS 装置も Sleep 状態にはなりません。
  - ・設定した1台のみが指定された時刻にシャットダウンされます
  - ・再起動や UPS 装置を Sleep 状態にするためには、Advanced Port のシステム装置に スケジュール設定する必要があります。
  - Basic Port に接続されたシステム装置のスケジュールシャットダウンよりも Advnaced Port のシステム装置のシャットダウンスケジュールが優先されますので ご注意ください。
    - (Advanced Port のシステム装置のシャットダウンではすべての Basic Port のシステム 装置も同時にシャットダウンが行われます)
- (2) スケジュールシャットダウンで設定したスケジュールは、約 10 分前にリストから削除されます。また、その時点でイベントログに「管理上のシャットダウンスケジュール済」が記録されます。この状態でシャットダウンをキャンセルする場合には、PCBE コンソールのトップ画面にてホスト名をクリックし、画面下に表示される「シャットダウンのキャンセル」を使用してください。
- (3) セルフテストや UPS ランタイム較正はスケジュール設定できません。

定期的に行われるセルフテストの周期は、インストール時に選択した電源保護方針によって異なります。

項番  電源保護方針		セルフテストサイクル
1	ランタイム重視	14 日
2	安全性重視	7日

- (4) 「再起動の日付/時間」に設定できる最大期間は、14日23時間54分までです。
- (5) スケジュール設定後、[適用]をクリックすると「デバイスのプロパティ」画面を一度閉じないと 「新規エントリ」、「プロパティ」、「削除」機能が使用できません。
- 電源障害(「詳細項目の表示」を有効化で表示)
- (1) 「電源障害時のシャットダウン開始」設定を変更しても変更値が有効にならないことが稀に発生 します。設定値の変更を複数回繰り返した場合には、変更対象のシステム装置上で

「APC PBE Agent」サービスの「再起動」を行うことを推奨いたします。

障害復旧時の UPS 装置からの電源供給再開時、UPS スリープ時間が短い場合、UPS に接続するシ ステム装置によっては、BIOS の設定で電源復旧時に常に Power ON となるような設定にしているに もかかわらず、システム装置が起動しないものがあります。UPS スリープ時間を 30 秒以上確保する 必要がありますので、「UPS 再起動待機時間」を1分以上の値に設定してください。

「UPS 再起動待機時間」の参照や変更は、PCBE エージェント WebUI 機能で行います。 詳細は「6.5 PCBE エージェント WebUI」をご覧ください。

▶ シャットダウンタイプ

PCBE v 7.0 Basic 版では、シャットダウン実行時のシャットダウンタイプを選択することができます。 Windows2000/2003 では、BIOS の設定値により動作が異なることがありますので注意が必要です。

役 0-1 ノドノーノノノノーノと電标復旧時の日勤起勤の月日(1)			
シャットダウンタイプ	Windows2000	Windows2003	
シャットダウン(デフォルト)	起動する	起動する(*2)	
シャットダウンと電源オ	起動しない	起動しない	
フ			
休止	未サポート	未サポート	

表 6-1 シャットダウンタイプと電源復旧時の自動起動の可否(\*1)

- \*1: BIOS における電源供給時の PowerON の設定が、デフォルト値(Pre-state/Last-state/Auto など) の場合の動作です。
- \*2: Windows2003 環境では、電源供給再開でシステム装置の電源をONにするためには、BIOS の設定 で電源復旧時に常に Power ON となるよう設定 (ON/Enable など)の変更が必要です。

制限:

一部の機種で、電源復旧時に常に Power ON と設定する機能が BIOS にないため、UPS 装置が 電源回復した場合やスケジュール運転時にシステム装置が起動しないものがあります。

Windows2003SP1 環境では、下記の設定を行うことでシステムの再起動が可能となります。尚、この 設定は、シャットダウンタイプにて「休止」または「シャットダウンと電源オフ」を選択した場合には 有効になりません。

[スタート] - [ファイル名を指定して実行]をクリックします。

「gpedit.msc」 と入力して [OK] ボタンをクリックします。

「グループポリシー オブジェクト エディタ」 が表示されるので、[ローカル コンピュータ

ポリシー] - [コンピュータの構成] - [管理用テンプレート] の[+] をクリックします。

[システム]を選択します。

「Windows システムのシャットダウンのときに電源を切らない」を右クリックし、「プロパティ」 をクリックします。

「有効」を選択し、[OK]をクリックします。

[グループポリシー オブジェクト エディタ]を終了します。

診断(「詳細項目の表示」を有効化で表示)

- セルフテスト
   PCBE エージェントインストール後の最初の1回のみ、「セルフテスト」の実行結果が「不明」のままとなります。
- ➢ UPS ランタイム較正
- (1) 拡張ユニットが UPS に搭載あるいは、接続されている場合には UPS ランタイム較正は実行できません。
- (2) UPS ランタイム較正を実施する場合には、「バッテリステータス」の「容量」が 100%であること が

必要です。

(3) UPS ランタイム較正は、UPS 装置のバッテリをかなり消耗させてしまいます。

ログファイル

- (1) Windows2003 上で「データログ」、「イベントログ」を表示させた場合、Internet Explorer のセキュリティ強化機能により警告画面が表示される場合があります。その場合には、PCBE サーバを信頼済みのサイトのゾーンに[追加]するか、そのまま[閉じる]をクリックして処理を続行してください。
- (2) PCBE サーバが 2 つ以上の LAN を搭載しているシステム装置で稼動している場合、LAN の構成に よっては PCBE コンソール上で「データログ」、「イベントログ」の参照がエラーとなる場合が あります。その場合は、ネットワーク間の経路設定を正しく設定するか、PCBE サーバにルータ機 能

を設定する必要があります。

制限:

PCBE エージェントとサーバが同一システム装置にインストールされている場合、デバイスの追加時 に、「新規」を選択し「127.0.0.1」または「localhost」を使用して登録すると、リモートの PCBE コンソールからログが参照できないことがあります。

通信

- ➢ UPS の通信
- (1) シグナリングタイプを変更する際には必ず先に通信ケーブルを外し、変更作業を行なってください。 その後「適用」ボタンをクリックし、続いて「OK」を押し、新しい通信ケーブルを接続してください。
- (2) シグナリングタイプの変更後にデバイスのプロパティ内のデータを更新するには、デバイスの プロパティを閉じ、コンソールのツールバーに表示される更新ボタンを押してください。
- (3) シグナリングタイプの変更後は、[UPS ステータス]-[UPS ステータス]が「オンライン」となり、 正常に認識されていることを確認してください。

制限:

シグナリングタイプを「スマートシグナリング」(Advanced Port 接続)から「シンプルシグナリング」 (Basic Port 接続)へ変更した場合、UPS ステータスが「バッテリ状態」または「エラー」なることが あります。この場合は電源障害発生時に正常に動作しないことがありますので、PCBE エージェントを 再起動してください。 6.2.2 リスクアセスメント

本機能を使用すると、UPSのリスク評価が行われその結果が表示されます。

- 緑、危険度が低い
- 黄、危険度は中程度
- 赤、危険度が高い

実行すると通常緑色での表示となりますが、黄、赤色で表示される場合には、下記表の項目について該当 しないか確認し、該当する場合には対処する必要があります。

表 6-2 リスクアセスメントの表示項目と対処方法(Help 画面に表示される説明とは一致していません)

UPS関連情報		
(help画面 説明		対処方法
の項目)		
バッテリ不良	バッテリが機能していません	バッテリの確認 / 交換
山如泪府	この 2 週間で、UPS 内部温度が 1 度は 70 ° C に	内部温度が異常なので、環境温度をさげるか
刘叻佃区	達しました	使用を中止。
	[シャットダウンシーケンス]オプションには、	シャットダウンシーケンスでの各設定値の
	コマンドファイルの実行、アプリケーションや	見直しもしくは、接続されている負荷を
	OS のシャットダウンを含めて、シャットダウン	下げる。
ランタイム	継続時間を設定します。この合計時間に5分を	
	追加した時間が、UPS の現在のランタイム	
	よりも長い場合、このランタイムインジケータが	
	表示されます。	
百万	UPS の「負荷」が定格容量の 80%に達し	ログを確認し、90%超える場合がある
其19	ました。	なら、接続負荷を下げる。
サイト回線障害	回線障害がサイトで検出されました。	サポートされていません。
	バッテリが3年間交換されていません。	すぐにバッテリの交換を行ってください。交
	この問題を報告させるには、	換後はバッテリ交換日の値を再設定してくだ
バッテリ消耗	[バッテリステータス(スマートシグナリング	さい。
	UPS のみ)]の[バッテリ交換日]フィールドに	
	値を指定する必要があります。	
周囲温度	-	本メッセージをだすために必要なハードを
相対湿度	-	サポートしていません。
	UPS本体の製造日から2年を経過している	UPS 稼動後 2 年を経過している様ならバッ
保証		テリ交換を行ってください。交換後はバッテ
		リ交換日の値を再設定してください。
	リスクアセスメント画面にて「!」が表示される	「!」が表示されているアプリケ - ションに
マプリケーション	ことがあります。	ついては、停電のイベントに合わせ、
		アプリケーションをシャットダウンさせる
2797972		ような処置を行ってください。
		「!」マークを回避する事は出来ません。
	1 つまたは複数のエージェントが、PowerChute	使用している管理ソフトのverを合わせて
古いエージェント	サーバのバージョンよりも古い PowerChute	ください。
	ソフトウェアで稼動しています。	

制限:

Basic Port 接続のシステム装置では、UPS の一部の情報が取得できないために、同一 UPS に接続した Advanced Port 接続のシステム装置とリスクの値が異なる場合があります。

- 6.3 PCBE サーバ
  - PCBE サーバのサービス (APC PBE Server)を停止する必要がある場合には、PCBE コンソール が起動していないことを確認してから停止を行ってください。PCBE コンソールから接続中に PCBE サーバを停止すると、PCBE サーバサービスの、停止不可またはタイムアウトエラーとなる 場合が

あります。

- (2) デバイスリストの設定で、「現在のデバイスリスト」からデバイスの削除を行った場合、
   「? デバイスリストから××× を削除しています...」
   という表示のままで、[閉じる]が有効(クリック可能)になることがあります。その場合は有効になった時点で、[閉じる]をクリックしてください。
- 6.4 PCBE エージェント

USB 接続は未サポートです。シリアルケーブルにてシステム装置と UPS 装置の接続を行ってください。

#### 6.5 PCBE エージェント WebUI

UPS 装置に保持されている「セルフテスト」「ローバッテリ信号時間」及び「UPS 再起動待機時間」の 確認や変更は PCBE コンソールでは行うことができません。「セルフテスト」「ローバッテリ信号時 間」及び「UPS 再起動待機時間」については、Advanced Port に接続されているシステム装置の PCBE エージェント WebUI を使用して設定値の確認や変更を行ってください。

補足:

- ・「セルフテスト」は、UPSの自動セルフテストの周期として使用されます。
- ・「ローバッテリ信号時間」は、UPS 装置がバッテリ状態で稼動し続けられる残り時間が設定値を下回 った場合にローバッテリ信号を出すしきい値として使用されます。
- ・「UPS 再起動待機時間」は、UPS がスリープ状態になってから、システムへの電源供給を再開するま での時間として使用されます。

制限:

- ・PCBE エージェント WebUI は、Internet Explorer (以下 IE と省略)にて操作を行います。
- ・操作を行うためには、Java Runtime Environment がインストールされている必要があります。
   下記のサン・マイクロシステムズの Web サイトよりダウンロードして、インストールしてください。
- (\*) JRE のインストールファイルは下記 URL よりダウンロードをお願い致します。 なお、インストールファイルは URL 内の J2SDK/J2RE-1.4 より、1.4.1\_03 を選択し、 Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition 1.4.1\_03 をご使用願います。
  - URL : http://java.sun.com/products/archive/index.html
- ・PCBE エージェント WebUI は、以下の環境にて操作が可能です。

WindowsXP/2000/2003 上の Internet Explorer 6.0 以降

 ・WindowsXP/2003 では、IE のセキュリティ強化機能により警告画面が表示され、WebUI が表示され ないことがあります。その場合は、IE の[インターネットオプション]-[セキュリティ]タブを開き 「信頼済みのサイト」のゾーンに[追加]するか、「インターネット」のセキュリティレベルを「中」 にしてください。 ・PCBE エージェント WebUI は、「ローバッテリ信号時間」の確認、変更用途にご使用ください。その 他の項目を変更した場合、PCBE コンソールの設定項目との不一致が発生し UPS 電源管理に不都合が 発生する可能性がありますのでご注意ください。

設定手順

- (1) 上記制限に一致する環境のシステム装置で Internet Explorer を起動します。
- (2) 下記 URL を指定します。

http://xxx.xxx.xxx.3052

(xxx.xxx.xxx は、接続する PCBE エージェントのインストールされたシステム装置の IP アドレスを入力してください)

(3) 下記ログイン画面が表示されたら PCBE エージェントインストール時に設定した「ユーザ名」と 「パスワード」を入力します。

- NINA //182.168.1283	Ed/security/heathfrefarmers/ - Microsoft Internet Explorer		
A GAR GART	TO BREADE T-AU ANTE		2
0.54 - 0 - 0 2	**** (注意)(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
793.240 100 100	081200002/security/Septimeterent/		<ul> <li>         • • • • • • • • • • • • • • • • • • •</li></ul>
APC -	and the second s	PowerChute Bus	iness Edition
PowerChate Bus	iness Editorica?'O		7
2-9*86 A*29-4*			
	2722		
	APGは、デゲイス建築の変更にFormerCluto Business Editi 用すること考測時的にます。このWebCがつた(2とPormerClut Edition 107-まを始え利用)。たまた、波定内容に重要が起きる す。	on 12/7-4-8世 te Business 可能性評書引来	
	また、このWebパケーフェースを使用するにはお色いの2'99年に対 927427社の3VN 1.4.13*9545歩る着です。	RL上中37498	
Triber Inendanes an	atad .		fort-84

(4) 管理画面が表示されますので、各設定値については、以下の場所を参照してください。

「セルフテスト」 : 「(UPS モデル名)」 「診断」 「セルフテストの実行」

「ローバッテリ信号時間」:「保護されたシステム」 「シャットダウンの設定」 「シャットダウ ンシーケンスサマリ」 「設定」 「ローバッテリ信号時間」 「UPS 再起動待機時間」:「保護されたシステム」 「シャットダウンの設定」 「シャットダウン

シーケンスサマリ」 「設定」 「UPS 再起動待機(時間)」

(5) 設定値をプルダウンメニューの一覧から選択します。

補足:

プルダウンメニューに表示される値は UPS 装置によって異なります。

- (6) 設定後、画面下の「適用」ボタンをクリックします。
- (7) Internet Explorer を終了します。

## 7.ユーティリティ

## 7.1 UPSSleep

UPSSleep はコマンドで実行することによって、UPS をスリープにする時間に関わらず、定時にサーバ を自動ブートすることができます。UPSSleep はエージェントがインストールされているシステム装置に は、標準でインストールされます。

UPSSleep の使用方法については、

C:¥Program Files¥APC¥PowerChute Business Edition¥agent¥utils¥UPSSleep Users Guide ( Japanese ).pdf をご覧ください。

## 7.2 Event Log Exporter

Event Log Exporter は PowerChute Business Edition エージェントのイベントログを ASCII フォー マットテキストファイルに書き込むためのユーティリティです。

Event Log Exporter はエージェントがインストールされているマシンには、標準でインストールされます。

Event Log Exporter の使用方法については、

C:¥Program Files¥APC¥PowerChute Business Edition¥agent¥utils¥Event Log Exporter Users Guide ( Japanese ).pdf をご覧ください。

## 8.UPS 拡張ユニット使用時の電源障害発生時シャットダウンシーケンスについて

- 8.1 コンファームモード(\*1)
- \*1:モードは、ディップスイッチで設定を行います。詳細は UPS 拡張ユニットのマニュアルをご覧ください。
- (1) 電源回復時の再起動を行う場合

設定項目		Advanced Port	Basic Port	
電源障害時のシャットダウン開始(分)		A 1	B 1	
77).1 <sup>*</sup> 7- /1	待機時間(mm:ss)	A 2	B 2	
コイノト ノア1ル	期間(mm:ss)	A 3	В 3	
00	待機時間(mm:ss)	A 4 (*1)	B 4 (*2)	
OS	期間(mm:ss)	A 5	B 5 (*3)	
電源回復時の UPS 再起動		即時		

表 8-1 設定項目一覧

\*1: A 2 + A 3 + コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。 \*2: B 2 + B 3 + コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。 \*3: BasicPort 接続のマシンでは固定された値(5:00)ですが、実際に UPS が停止する時間は A5 に依存します。



#### (2) 電源回復時の再起動を行わない場合

設定項目		Advanced Port	Basic Port
電源障害時のシャットダウン開始(分)		A 1	B 1
	待機時間(mm:ss)	A 2	B 2
コマント ファイル	期間(mm:ss)	A 3	В 3
0.5	待機時間(mm:ss)	A 4 (*1)	B 4 (*2)
US	期間(mm:ss)	A 5	B 5 (*3)
電源回復時の UPS 再起動		しない	
UPS ローバッテリ信号時間(分)(*4)		A 6	

表	8-2	設定項目	ヨー覧
~	~ ~		

\*1: A 2 + A 3 + コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。
\*2: B 2 + B 3 + コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。
\*3: BasicPort 接続のマシンでは固定された値(5:00)ですが、実際に UPS が停止する時間は A5 に依存します。
\*4:本設定項目は、PCBE コンソールから設定することはできません。PCBE エージェント WebUI から 設定を行ってください。詳細は、「6.5 PCBE エージェント WebUI」をご覧ください。



- 8.2 タイマーモード(\*1)
  - \*1:モードは、ディップスイッチで設定を行います。詳細は UPS 拡張ユニットのマニュアルをご覧ください。

設定項目		Advanced Port	Basic Port	拡張ユニット
電源障害時	テのシャットダウン開始(分)	A 1	B 1	
コマント・ファイル	待機時間(mm:ss)	A 2	B 2	
	期間(mm:ss)	A 3	В 3	
OS	待機時間(mm:ss)	A 4 (*2)	B 4 (*3)	
	期間(mm:ss)	A 5	B 5 (*4)	
電源回復時の UPS 再起動		しない		
UPS ローバッテリ信号時間(分)(*5)		A 6		
拡張ユニットのタイマー時間(分)(*6)				T 1

$\pm 0.0$	히는머리며	臣た
衣 ð-5	- 这上归日	一頁

\*2: A 2 + A 3 + コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。
\*3: B 2 + B 3 + コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。
\*4: BasicPort 接続のマシンでは固定された値(5:00)ですが、実際に UPS が停止する時間は A5 に依存します。
\*5:本設定項目は、PCBE コンソールから設定することはできません。PCBE エージェント WebUI から 設定を行ってください。詳細は、「6.5 PCBE エージェント WebUI」をご覧ください。

\*6:ディップスイッチで設定を行います。詳細は UPS 拡張ユニットのマニュアルをご覧ください。



補足:

タイマーモードは、電源障害発生から設定されたタイマー時間経過後にローバッテリ状態となります。 その後、「OS」のシャットダウンに必要な「期間」(A 5)+「UPS ローバッテリ信号時間」(A 6) 経過 後

にシステム装置のシャットダウン状態にかかわらず UPS が Sleep 状態になります。

従って、「OS」の「待機時間」(A 4またはB 4)+OS のシャットダウンにかかる時間(実測値)が、 「OS」のシャットダウンに必要な「期間」(A 5)+「UPS ローバッテリ信号時間」(A 6)を超えない ように設定を行ってください。

- 8.3 UPS 拡張ユニット使用時の全般な留意事項
- (1) 電源障害が発生し、1台でも「シャットダウン開始中」の状態になってから電源障害が回復した場合、 すべてのシステム装置はシャットダウンが行なわれます。その後、

「電源回復時の UPS 再起動」が

「即時」の場合:

- UPS 装置は1度 Sleep 状態となり、すぐに電源供給を再開します。
- 「バッテリ充電が次の容量になった時」の場合:
  - UPS 装置は1度 Sleep 状態となり、容量が規定値に達した場合に
  - 電源供給を再開します。
- 「しない」の場合:

すべてのシステム装置がシャットダウン完了後、UPS はオフ状態となります。 上記のような場合には電源障害回復直後に、すでにシャットダウンを完了したサーバを手動で再起動 しないでください。

- (2) 電源障害が発生し、すべてのシステム装置がシャットダウンを完了しても UPS 装置が Sleep 状態に ならない場合、Basic Port に接続されているシステム装置に PCBE エージェントをインストールす る際に「UPS タイプ」を「Back-ups」と指定したことが原因である可能性が高いと思われます。 Basic Port に接続されたシステム装置の PCBE エージェントをアンインストールし、再度インスト ールを行ってみてください。
- (3) UPS 拡張ユニットの Rev によっては、セルフテスト実行時に、Basic Port に接続されているシステム装置に「電源障害」のログがとられる仕様になっておりますが、UPS の動作上は問題ありません。

## 9.スケジュールシャットダウンシーケンスについて

## 9.1 UPS 拡張ユニット未使用時

UPS 装置とシステム装置が1対1で接続されている場合の、スケジューリング時のシャットダウンシーケンスを以下に示します。

設定項目		Advanced Port	
	待機時間 ( mm:ss )	A 1	
コイント ファコル	期間(mm:ss)	A 2	
	待機時間 ( mm:ss )	A 3 (*1)	
OS	期間(mm:ss)	A 4	
次回のシャットダウンの日時(スケジュール設定時刻)		A 5	
再起動の日付 / 時間(*2)		A 6	

表 9-1 設定項目一覧

\*1: A 1 + A 2 + コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。 \*2:設定の際は日時で入力しますが、実際の設定値は UPS オフ後に再起動するまでの「期間」になります。



<u>UPS装置</u><u>システム装置</u>

\*3:ログには、「(日時)に設定されている管理上のシャットダウンが開始されました。」と記録されます。 \*4:ログには、「シャットダウンプロレス開始」と記録されます。

補足:

・UPS 装置とシステム装置が1対1で接続されている場合でも、UPS 装置のアクセサリスロットに I/F 拡張ボード(システム装置未接続)がささっている場合には、 「9.2 UPS 拡張ユニット使用時」のシャットダウンシーケンスとなります。

#### 9.2 UPS 拡張ユニット使用時

UPS 拡張ユニットを使用して、UPS 装置に複数台のシステム装置を接続した場合の、スケジューリング時のシャットダウンシーケンスを以下に示します。

設定項目		Advanced Port	Basic Port
コマンドファ <b>イ</b> ル	待機時間(mm:ss)	A 1	B 1
	期間(mm:ss)	A 2	B 2
0.0	待機時間(mm:ss)	A 3 (*1)	B 3 (*2)
OS	期間(mm:ss)	A 4	B 4 (*3)
次回のシャットダウンの日時(スケジュール設定時刻)		A 5	-
再起動の日付 / 時間(*4)		A 6	-
UPS ローバッテリ信号時間(分) (*5)		A 7	-

表 9-2	設定項目一覧

\*1:A1+A2+コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。 \*2:B1+B2+コマンドファイル実行期間終了後から OS シャットダウン開始までの待機時間が含まれます。 \*3:BasicPort 接続のマシンでは固定された値(5:00)ですが、実際に UPS が停止する時間は A4 に依存します。 \*4:設定の際は日時で入力しますが、実際の設定値は UPS オフ後に再起動するまでの「期間」になります。 \*5:本設定項目は、PCBE コンソールから設定することはできません。PCBE エージェント WebUI から 設定を行ってください。詳細は、「6.5 PCBE エージェント WebUI」をご覧ください。



\*7:ログには、「シャットダウンプロセス開始」と記録されます。 補足:

スケジュール設定時のシャットダウン・プロセスはタイマーモード、コンファームモード、ローバッテリ

モードの違いはありません。

## 10.その他

#### 10.1 電源保護方針による設定値の自動設定

インストール手順において、「電源保護方針」選択時、「ランタイムを重視」または「安全性を重視」を 選択することにより設定値が自動設定されます。

UPS 本体のモデルにより、選択可能なパラメータが異なりますので、下記に選択可能パラメータ及び自動設定されるデフォルト値を示します。(2005年9月時点)

変更可

×

×

x

420

ランタイム重視 安全性重視 項番 設定値名称 テフォルト値 選択可能パラメータ デフォルト値 選択可能パラメータ 出力電圧 100 100 100 1 100 バッテリ切替値(上限) 108 108 110 112 114 108 108 110 112 114 2 バッテリ切替値(下限) 92 86 88 90 92 92 86 88 90 92 3 高 低中高 低中高 4 感度 高 5 1-サによる設定 ユーザ による設定 UPS 名 --6 前回のバッテリ交換日 -コーザによる設定 -1-サ による設定 7 警告音 電源障害 無効 電源障害 電源障害 無効 電源障害 8 セルフテストの実行 14日 14日7日起動時 無効 7日 14日7日起動時 無効 ローバッテリ信号時間 2分 2 5 8 11 14 17 20 23 2分 2 5 8 11 14 17 20 23 9 090 180 270 360 450 540 630 OS シャットダウン待機時間 180 秒 180 秒 090 180 270 360 450 540 630 10 UPS 再起動待機(容量) 0% 0 15 30 45 60 75 90 90% 0 15 30 45 60 75 90 11 000 060 120 180 240 300 360 000 060 120 180 240 300 360 12 UPS 再起動待機(時間) 0秒 0秒

420

<GH-BU7075 / BU7100 / BU7150BK / BU7215BK >

#### < GH-BU7131BK >

		ランタイム重視		安全性重視		
項番	設定値名称	テフォルト値	選択可能パラメータ	テフォルト値	選択可能パラメータ	変更可
1	出力電圧	100	100	100V	100	
2	バッテリ切替値(上限)	108	108 110 112 114	108V	108 110 112 114	
3	バッテリ切替値(下限)	92	81 85 90 92	92V	81 85 90 92	
4	感度	高	低中高	高	低中高	
5	UPS 名	-	1-サ による設定	-	コーザによる設定	
6	前回のバッテリ交換日	-	ューザによる設定	-	ューザによる設定	
7	警告音	電源障害	無効 ローパッテリ時	電源障害	無効 ローパッテリ時	
			電源障害 30 秒後 電源障害	30 秒後	電源障害 30 秒後 電源障害	
8	セルフテストの実行	14 日	14 日 7 日 起動時 無効	7日	14 日 7 日 起動時 無効	×
9	ローバッテリ信号時間	2分	02 05 07 10	2分	02 05 07 10	×
10	OS シャットダウン待機時間	180 秒	020 180 300 600	180 秒	020 180 300 600	
11	UPS 再起動待機(容量)	0%	00 15 50 90	90%	00 15 50 90	
12	UPS 再起動待機(時間)	0秒	000 060 180 300	0秒	000 060 180 300	×

#### 10.2 PowerChute Business Edition v6.1.2 アンインストール手順

(1)OS をセーフモードで起動します。

システム装置を起動し、以下の画面に切り替わったときに、[F8]キーを何度か押してください。 Windows2000 の場合:「Windows を起動しています・・・」というメッセージが表示されているとき Windows2003 の場合:BIOS の起動画面が表示されているとき

- (2)Windows 拡張オプションメニューが表示されますので、「セーフモード」を選択し、Enter キーを押し ます。
- (3)Windows が「セーフモード」で起動したら、「Administrator (管理者権限)」でログインします。
- (4) [スタート] [ファイル名を指定して実行] [名前]に「 regedt32 」と入力し、[OK]をクリック レジストリエディタが起動したら、「HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥SNMP」 を選択した状態で、プルダウンメニュから[ファイル]->[エクスポート]を選択します
- (5)「キーの保存」画面が表示されたら、[保存する場所]に格納先ディレクトリを指定し、[ファイル名]に 「 snmpreg32 」と入力し、[ファイルの種類]に「レジストリ ハイブ ファイル」を指定し、[保存]をク リックします。
- (6) [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]をクリックします。

[プログラムの追加と削除]が表示されたら、「プログラムの変更と削除」を選択します。

- (7)「プログラムの追加と削除」画面から
  - 「APC PowerChute Business Edition エージェント」
  - 「APC PowerCHute Business Edition サーバ」
  - 「APC PowerChute Business Edition コンソール」
- の [変更と削除] を順にクリックし、表示画面に従い削除を行います。
- (8)[×]をクリックして、「プログラムの追加と削除」を閉じます。

(9)[スタート] [ファイル名を指定して実行] [名前]に「 regedt32 」と入力し、[OK]をクリック レジストリエディタが起動したら、「HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services」を選択し、SNMP キーの存在の有無を確認します。

- SNMP キーが存在している場合には、PCBE612 のアンインストールは完了です。
- レジストリエディタを終了して、システム装置の再起動を行ってください。

SNMP キーが存在していない場合には、SNMP キーの復元を行いますので、次項に進んでください。

- (10)SNMP キーのバックアップからの復元を行います。
   「レジストリエディタ」で「HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services」を選択した状態
   で、プルダウンメニュから[編集]-> 「新規]-> 「キー」を選択します。
- (11)「HKEY LOCAL MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services」に新規のキーが作成される
- ので、「 SNMP 」と入力し、名前を設定します。
- (12)次に、「HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥SNMP」を選択した状態で、プルダ ウンメニュから[ファイル]->[インポート] を選択します。

(13)「キーの復元」画面で、「ファイルの種類」に「レジストリ ハイブ ファイル」を指定し、(5)で保存した「 snmpreg32 」を指定し[開く]をクリックします。

[警告]ダイアログが表示されたら、[はい]をクリックします。

- ダイアログが表示されたら、[OK]をクリックします。
- (14)次に、

「HKEY\_LOCAL\_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥SNMP¥Parameters¥ExtensionAgents」を選択 し、右側の値一覧から「1」([種類]:REG SZ、

[データ]:SOFTWARE¥APC¥PowerChute Business Edition¥agent¥snmp)を選択します。

プルダウンメニューから[編集]->[削除]を選択します。

[警告]ダイアログが表示されたら、[はい]をクリックします。

(15) レジストリエディタ」を終了して、システム装置を再起動してください。

## PowerChute<sup>®</sup> Business Edition v7.0 Basic版 補足説明書 日立編

## 4版 2008年10月

#### 無断転載を禁止します

------

株式会社 日立製作所 エンタープライズサーバ事業部 ソフトウェア事業部