

# HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (ユーティリティソフト編 別冊 VMware 編)

マニュアルはよく読み、保管してください。 製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。 このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な所に保管してください。

### 重要なお知らせ

本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断わりします。

本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。

本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありま したら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。

本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# 規制・対策などについて

#### □ 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置で す。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こす事が有ります。この場合には使用者が適切 な対策を講ずるよう要求されることがあります。

#### □ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制を ご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明の場合はお買い求め先にお問い合わせく ださい。

# 登録商標・商標について

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat は、Red Hat Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Microsoft, Windows, Windows Server, Hyper-Vは, 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VMware、VMware vSphere、ESX, ESXi は Broadcom Inc.の米国および、各国での登録商標または 商標です。

その他、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

## 版権について

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または 全部を、無断で記載することは禁じられています。

All rights reserved, Copyright© 2004, 2025, Hitachi Vantara, Ltd.

Licensed Material of Hitachi Vantara, Ltd.

Reproduction, use, modification or disclosure otherwise than permitted in the License Agreement is strictly prohibited.

# はじめに

このたびは HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタをお買い上げいた だき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタのユーティリティソフトウェアの使い方や注意 事項について記載しています。

ユーティリティソフトウェアをご使用いただく前に本書の内容をよくお 読みください。

### マニュアルの表記

□ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

注意	これは、装置の重大な損傷*、または周囲の財物の損傷もしくはデータの 喪失を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。 * 「装置の重大な損傷」とは、システム停止に至る装置の損傷をさします。
制限	装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示しま す。
••• 補 足	装置を活用するためのアドバイスを示します。

### □ オペレーティングシステム (OS) の略称について

本マニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

#### Windows

Microsoft® Windows Server® 2019 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2019 Standard) Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2019 Datacenter) Microsoft® Windows Server® 2016 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2016 Standard) Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2016 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2016 Datacenter) Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2012 R2 Standard) Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2012 R2 Datacenter) Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2012 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2012 Standard) Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2012 Datacenter) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Standard) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Enterprise) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2008 R2 Datacenter) Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Standard) Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Enterprise) Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Datacenter) Microsoft<sup>®</sup> Windows Server<sup>®</sup> 2008 Standard without Hyper-V<sup>™</sup> 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V) Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V™ 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V) Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-V™ 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V)

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 32bit 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Standard 32bit)

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 32bit™ 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Enterprise 32bit)

Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 32bit<sup>™</sup> 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Datacenter 32bit)

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V<sup>™</sup> 32bit 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32bit)

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise without Hyper-V<sup>™</sup> 32bit 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32bit)

Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter without Hyper-V<sup>™</sup> 32bit 日本語版 (以下 Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32bit)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003 R2, Standard Edition)

Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition)

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003, Standard x64 Edition)

Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise x64 Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition)

Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition 日本語版 (以下 Windows Server 2003, Standard Edition) Microsoft® Windows Server® 2003, Enterprise Edition 日本語版

(以下 Windows Server 2003, Enterprise Edition)

#### なお次のとおり、省略した「OS表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

OS 表記	対象 OS
Windows Server 2019	Windows Server 2019 Standard
	Windows Server 2019 Datacenter
Windows Server 2016	Windows Server 2016 Standard
	Windows Server 2016 Datacenter
Windows Server 2012 R2	Windows Server 2012 R2 Standard
	Windows Server 2012 R2 Datacenter
Windows Server 2012	Windows Server 2012 Standard
	Windows Server 2012 Datacenter
Windows Server 2008 R2	Windows Server 2008 R2 Standard
	Windows Server 2008 R2 Enterprise
	Windows Server 2008 R2 Datacenter
Windows Server 2008	Windows Server 2008 Standard
	• Windows Server 2008 Enterprise
	• Windows Server 2008 Datacenter
	• Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
	• Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
	• Windows Server 2008 Standard 32 bit
	Windows Server 2008 Enterprise 32 bit
	- Windows Server 2008 Datacenter 22 bit
	Windows Server 2008 Standard without Hyper V 22 hit
	Windows Server 2008 Enterprise without Llyper V 32-bit
	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 52-bit
	• Windows Server 2008 DataCenter Winout Hyper-v 32-bit
Windows Server 2008	Windows Server 2008 Standard
64DIT 版	• Windows Server 2008 Enterprise
	Windows Server 2008 Datacenter
	Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
	Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Windows Server 2008	Windows Server 2008 Standard 32-bit
32bit 版	Windows Server 2008 Enterprise 32-bit
	Windows Server 2008 Datacenter 32-bit
	<ul> <li>Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32-bit</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V 32-bit</li> </ul>
	Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V 32-bit
Windows Server 2003 R2	<ul> <li>Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition</li> </ul>
	<ul> <li>Microsoft         Windows Server      </li> <li>2003 R2, Enterprise x64 Edition</li> </ul>
	<ul> <li>Microsoft         Windows Server      </li> <li>2003 R2, Standard Edition</li> </ul>
	Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2	<ul> <li>Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition</li> </ul>
(x64)	Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2	<ul> <li>Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition</li> </ul>
(32bit)	<ul> <li>Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition</li> </ul>
Windows Server 2003	Microsoft® Windows Server® 2003 , Standard x64 Edition
	Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise x64 Edition
	Microsoft® Windows Server® 2003 , Standard Edition
	Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise Edition
Windows Server 2003	Microsoft® Windows Server® 2003 , Standard x64 Edition
(x64)	Microsoft® Windows Server® 2003 . Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003	Microsott® Windows Server® 2003, Standard Edition
(32bit)	Microsott® Windows Server® 2003, Enterprise Edition

\*1 サービスパック(Service Pack)は SPと略記します。

#### **Red Hat Linux**

Red Hat Enterprise Linux 8 Server (以下 Red Hat Enterprise Linux 8 或いは RHEL8)

Red Hat Enterprise Linux 7 Server (以下 Red Hat Enterprise Linux 7 或いは RHEL7)

Red Hat Enterprise Linux 6 Server (以下 Red Hat Enterprise Linux 6 或いは RHEL6)

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform Red Hat Enterprise Linux 5 Server (以下 Red Hat Enterprise Linux 5 或いは RHEL5)

Red Hat Enterprise Linux AS Red Hat Enterprise Linux ES (以下 Red Hat Enterprise Linux 4 或いは RHEL4)

Red Hat Enterprise Linux AS 3 (以下 Red Hat Enterprise Linux 3 或いは RHEL3)

尚、本書では上記全ての Red Hat Linux を Linux と略記します。

#### VMware

VMware ESXi™ 7.0 (以下 ESXi 7.0) VMware ESXi™ 6.7 (以下 ESXi 6.7) VMware ESXi™ 6.5 (以下 ESXi 6.5) VMware ESXi™ 6.0 (以下 ESXi 6.0) VMware ESXi™ 5.5 (以下 ESXi 5.5) VMware ESXi™ 5.1 (以下 ESXi 5.1) VMware ESXi™ 5.0 (以下 ESXi 5.0) VMware ESX® 4.\* または VMware ESXi™ 4.\* (以下 ESX 4.\* または ESXi 4.\*)

# 目次

	重要なお知らせ	2
	規制・対策などについて	2
	□ 電波障害自主規制について	2
	□ 輸出規制について	2
	登録商標・商標について	2
	版権について	2
	はじめに	3
	マニュアルの表記	3
	□ マークについて	3
	オペレーティングシステム(OS)の略称について	4
	目次	8
1	本書の構成	12
	LITACHI Cigobit Eibro Chonnel マダプターユーザーブ・ガイド	の 堪 は 12
		の伸成工
	用語の定義	13
2	お使いになる前に	14
	CIM インタフェースによる管理の仕組み	14
	注音事項	15
		た明夜 40
	ESXI5.0 以降のエーティリティとてれ以前のエーティリティの対応	5月17日19
3	CIM ユーティリティの動作要件	20
	サポート対象 ESX	20
	サポート対象リモートクライアント	21
	CIM ユーティリティの依存関係	23
	ホスト側における事前準備	25
	ロ ホストの SSH を Enable にする方法	25
	□ Lockdown モードの確認・解除方法	25
	<ul> <li>CIM オフジェクトマネージャの起動方法 (ESXi6.5 以降)</li> <li>CIM オブジェクトマネージャの設定確認・変更方法 (ESXi6.5 以降)</li> </ul>	25 26
	シフィアント側にわける手削牛傭の根本に迫物を必要な。	
	コ リモートクライアントか Windows の場合に追加で必要なハッケー ール方法	- 2001 2AF
	ロ リモートクライアントが Linux(RHEL6、RHEL7 および RHEL8)の場合	に追加で必要
	なパッケージのインストール方法	27
	❑ サーバ証明書の入手及び Java Keystore へのインポート方法	28

4	CIM ユー	ティリティのインストール	30
	-ב CIM	ティリティパッケージ名称	30
	CIM プロ	バイダのインストール・アップデート	31
		CIM プ <mark>ロバイダのバージョン確認方法(</mark> ESXi6.7 まで)	
		CIM プロバイダのバージョン確認方法(ESXi7.0 以降)	
		CIM プロバイダの新規インストール(ESXi0./ よて)	
		CIM プロバイダのアップデート(ESXi6.7 まで)	
	<b>U</b>	CIM フロバイダのアッフデート(ESXi7.0 以降)	
	CIM クラ・	イアントのインストール方法	35
		CIM クライアントの新規インストール	
		CIM クライアントのアップデート	
5	hfcvmutil	機能一覧	39
	機能一覧		39
	オプション	ン詳細	40
	接続先情報	<b>暇ファイルの指定方法</b>	41
	機能の詳細	⊞	42
		ポート番号の表示	
		サーバ・アダプタ情報の表示	
		ホート 情報の表示・設定 Boot 情報の表示と設定	
	ā	FLASH-ROM のバックアップ・アップデート	
		ターゲット情報の表示	80
		ファームウェアのオンラインアップデート	
		SFP 稼働時父授	83
		障害閾値管理機能(閾値パラメータ設定)	
		障害閾値管理機能(動作状態の確認)	
		障害閾値管理機能(HBA ポート強制閉塞・解除)	
		ターゲットスキャン	
		HBA BIOS セットアッファータバックアッフ	
		ロDA DIO3 セットアッノナータリストア ポート個別設定情報の書き換え・削除	109 113
		パフォーマンスモニタ	116
		ユーティリティソフトのヘルプ情報表示	
	hfcvmutil	応答メッセージー覧	127

# 6 ドライバで設定可能なパラメーター覧 ......129

7	付録		142
	Windows	への CIM ユーティリティインストール方法	142
		CIM プロバイダ	

10

 クライアント	
 報	エラーログ
 一情報	
 ーメッセージ	

# 安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全注意シンボルと「警告」および「注 意」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全注意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するため に用います。起こりうる傷害または死を回避するために、このシンボルのあとに続く安全に関 するメッセージにしたがってください。



これは、死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに用います。



これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を 示すのに用います。



これは、装置の重大な損傷 \*、または周囲の財物の損傷もしくはデータの喪失を引き起こすお それのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

\*「装置の重大な損傷」とは、システム停止に至る装置の損傷をさします。



【表記例1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が 描かれています。



【表記例2】分解禁止 ②の図記号は行ってはいけないことを示し、<sup>②</sup>の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描か

【表記例3】電源プラグをコンセントから抜け ●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」 などの強制事項の絵が描かれています。

#### 安全に関する共通的な注意について

れています。

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って行ってください。
- 装置やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。

これを怠ると、けが、火災や装置の破損を引き起こすおそれがあります。

#### 操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。 装置について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご 連絡いただくか保守員をお呼びください。

#### 自分自身でもご注意を

装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こ ることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてくだ さい。

# 本書の構成

この章では、本書の内容及び関連マニュアルについて説明します。

# HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド の構成

HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタのユーザーズ・ガイドは、以下に分冊されており、それぞれの内容は以下のようになります。

#	ドキュメント名称	内容
1	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(ハードウェア編)	アダプタの概要、取り付け・取り外し手 順、動作確認方法などについて説明しま す。
2	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(BIOS/EFI編)	アダプタの BIOS 及び EFI ドライバのオ プションパラメーター覧と設定方法、ま たエラーログ情報について記載してい ます。
3	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(Windowsドライバ 編)	アダプタの Windows ドライバのインス トール及びアップデート方法、エラーロ グ情報、及びドライバパラメータの一覧 について記載しています。
4	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(Linux/VMwareドライ バ編)	アダプタの Linux/VMware ドライバの インストール及びアップデート方法、エ ラーログ情報、及びドライバパラメータ の一覧について記載しています。
5	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(サポートマトリクス 編)	ドライバの機能・OS のバージョンと、 その機能をサポートしたドライババー ジョンの対応について説明しています。 更に、ファームウェア機能と、その機能 をサポートしたファームウェアバージ ョンについても記載しています。
6	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(ユーティリティソフ ト編)	HBA 設定ユーティリティのインストー ル方法や操作方法を説明しています。
7	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(ユーティリティソフ ト編 別冊VMware編)	本書 VMware ESXi 5 以降における HBA 設定ユーティリティである、CIM プロバイダ及び CIM クライアントのイ ンストール方法や操作方法を説明して います。
8	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (高速系切替支援機能編)	高速系切替支援機能(障害閾値管理機 能)について説明しています。

# 用語の定義

#	用語	内容
1	FC	Fibre Channel の略。ホストと周辺装置をつなぐインタフェースであり
		4Gbps, 8Gbps, 16Gbps などの速度があります。
2	HBA	Host Bus Adapter の略。各種の物理的なアダプタカードを指すもので、Fibre
		Channel Adapter は HBA の一種です。
3	OS	オペレーティングシステムの略語
4	論理デバイス	OS 上で認識したアダプタのアダプタポート単位に存在し、OS 上よりドラ
		イバを介してアダプタポートを管理するためのインタフェースとなります。
5	SFP	本書では、Fibre Channel Host Bus Adapter 搭載光トランシーバを示しま
		す
6	WWPN	本書で WWPN と表記している箇所はアダプタが現在動作している WWPN
		を示します。
7	Original WWPN	フラッシュ ROM に登録された WWPN を示します。アダプタ本体に明記
		(白色シール)されています。
8	Additional WWPN	フラッシュ ROM には登録されておらず、BladeSymphony の N+M コール
		ドスタンバイ機能で使用する WWPN を示します。
9	16Gbps	16Gbps FC-HBA(モデル名: HFCE1601, HFCE1602, HFCE1602-M,
	FibreChannel アダ	HFCE1604-M)に対応した CIM クライアントバージョンの総称。
	プタ対応バージョン	以下が該当。
		(ESXi5.x/6.0 用)hfcvmutil Version 1.42.18-80d 以降
		(ESXi5.5 用) hfcvmutil Version 1.40.18-60a 以降
		(ESXi5.0/5.1 用)hfcvmutil Version 1.29.18-60a 以降

# 2

# お使いになる前に

この章では、Hitachi Gigabit Fibre Channel アダプタのユーティリティ ソフトウェアをご使用 する上での注意事項を説明します。

# CIM インタフェースによる管理の 仕組み

ESXi5.0 より前のバージョンにおいては、HBA の状態の表示など、HBA に対する各種操作は、 ESX ホストのコンソール OS(COS)上で各種ツールを実施する、或いは必要な情報を参照するこ とにより行ってきました。

ESXi5.0 以降のバージョンでは、これらの操作は、ESXi 上にインストールした CIM プロバイダを 介して、リモートクライアントマシン上の CIM クライアントより操作するように変更されます。

以降本書では、CIM クライアントと CIM プロバイダを合わせて、CIM ユーティリティと記載します。

リモ	ートクライ	アント					
	CIM クライアント (hfcvmutil)			vSp	ohere CLI		
		JRE					
CIM-	XML over HTTPS	/		SOA	P		
							_
	СІМС	M	VS	phere	e API		
	CIM	プロバイ	′ダ (hfo	2)			
	HBA ド	ライバ	hfcldd	など)			
ESXi	5.0						

### 注意事項

- CIM クライアントを実行するためには、Administrator 権限(Windows)或いは root 権限(Linux)が必要となります。
- ESXi 上への CIM プロバイダのインストールが必要です。CIM プロバイダのインストール後は、ESXi のリ ブートが必要です。
- ESXi に対して SSH でのログインを可能にし、パスワード認証を有効にしてください。SSH を Enable にする方法については「ホストの SSH を Enable にする方法」をご参照ください。
- CIM クライアントでは、ESXi のサーバ認証書を使用します。サーバ証明書を使用しない場合、CIM クライ アントの動作するリモートクライアントから ESXi へのファイル転送が出来ず、ファームウェアのアップデ ート機能が実施できません。
- ESXi5.0 より前までのユーティリティの動作については、「HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタユ ーザーズ・ガイド(ユーティリティソフト編)」をご参照ください。
- CIM クライアントでは、オープンソースコードのライブラリを使用しております。パッケージ同梱の readme.txt 及び open\_source\_licenses.txt をご覧頂き、ライセンスに沿ってご使用ください。
- ESXiをvCenterより管理する際には、LockdownモードをEnabledにしないでください(Disabledの場合には、Disabledのままにしてください)。LockdownモードがEnabledの場合にはCIMクライアントが使用できません。Lockdownモードの確認方法については「Lockdownモードの確認・解除方法」をご参照ください。
- ドライバ、CIM プロバイダ、CIM クライアントのバージョンの依存関係については、「HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(サポートマトリクス編)」をご参照ください。
- CIM クライアントを動作させるリモートクライアントとして vMA は非サポートとなります。 Linux/Windows をご使用ください。

- リモートクライアントとして Windows をご利用の場合、以下のライブラリの入手が別途必要となります。 ライセンスをご確認の上、ダウンロードをお願いします。
  - a) JRE (Java Runtime Environment) Windows (32 ビット用)

[ESXi6.5 以前の場合]

•version 1.6 update 20 (CIM クライアント version 1.28.16-20b また 1.28.16-30a)

リリースノート http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/6u20-142805.html

ダウンロード http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

(2012/3/23 時点の情報です)

•version 1.6 update 31 (CIM クライアント version 1.29.16-30b~1.29.18-80a)

- リリースノート <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/6u31-relnotes-1482</u> 342.html
- ダウンロード http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

(2012/8/21 時点の情報です)

•version 1.7 update 21 (CIM クライアント version 1.40.16-40a~1.40.18-80a, 1.42.18-80d~)

- JJJ-Z/-ト
   http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u21-relnotes-193

   2873.html
- ダウンロード http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

(2013/7/31 時点の情報です)

version 1.8 update xx (CIM クライアント version 1.42.19.100a~)

リリースノート <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u-relnotes-22253</u> 94.html ダウンロード(最新バージョン) <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/do</u> wnloads/index.html ダウンロード(Java Archive) <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-13</u> 9210.html

(2017/1/17 時点の情報です)

#### [ESXi6.7 以降の場合]

•version 1.8 update xx (CIM クライアント version 1.42.19.100a~)

リリースノート <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u-relnotes-22253</u> <u>94.html</u> ダウンロード(最新バージョン) <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/do</u> <u>wnloads/index.html</u> ダウンロード(Java Archive) <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-13</u> <u>9210.html</u> (2018/5/9 時点の情報です) ■ リモートクライアントとして Linux をご利用の場合、OS インストーラに同梱の OpenJDK(オープン化された Java 動作環境)、または、Oracle 版 JRE が必要となります。 CIM クライアントがサポートする Linux と Java のバージョンは下表をご参照ください。

OpenJDK は、OS インストール時に標準搭載されるバージョンをご使用ください。 Oracle 版 JRE はライセンスをご確認の上、以下よりダウンロードをお願いします。 • Oracle 版 JRE version 1.7 update 67 (CIM クライアント version 1.42.19.100a~)

- リリースノート <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u67-relnotes-225</u> 1330.html
- ダウンロード http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

(2015/12/15 時点の情報です)

・Oracle版 JRE version 1.8 update xx (CIM クライアント version 1.42.19.100a~)

リリースノート	http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u-relnotes-22253
	<u>94.html</u>

ダウンロード(最新バージョン) <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/do</u> wnloads/index.html

ダウンロード(Java Archive) <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-13</u> <u>9210.html</u>

(2017/1/17 時点の情報です)

	サポート Linux OS	OS インストール時に 標準搭載される	サポート Java バージョン				
No.			OpenJDK		Oracle JRE		
		OpenJDK バージョン	ESXi6.5 以前	ESXi6.7 以降	ESXi6.5 以前	ESXi6.7 以降	
1	RHEL6.2(32bit, 64bit)	1.6.0.0	未サフ	ポート			
2	RHEL6.4(32bit, 64bit)	1.7.0.09	←	未サポート			
3	RHEL6.5(32bit, 64bit)	1.7.0.45	←	未サポート			
4	RHEL6.6(32bit, 64bit)	1.7.0.65	←	未サポート			
5	RHEL6.7(32bit, 64bit)	1.7.0.79	←	未サポート			
6	RHEL6.8(32bit, 64bit)	1.7.0.99	←	未サポート			
7	RHEL6.9(32bit, 64bit)	1.7.0.131	←	未サポート	1.7.0.67 1.8.0.xx	1.8.0.xx	
8	RHEL6.10(32bit,64bit)	1.7.0.181	←	未サポート			
9	RHEL7.1 (64bit)	1.7.0.75	←	未サポート			
10	RHEL7.2(64bit)	1.8.0.65					
11	RHEL7.3(64bit)	1.8.0.102	<b>←</b>				
12	RHEL7.4(64bit)	1.8.0.131	←				
13	RHEL7.5(64bit)	1.8.0.161	←				
14	RHEL7.6(64bit)	1.8.0.181	←		1.7.0.67 1.8.0.xx	1.8.0.xx	

No.		OS インストール時に 標準搭載される OpenJDK バージョン	サポート Java バージョン			
	サポート Linux OS		OpenJDK		Oracle JRE	
			ESXi6.5 以前	ESXi6.7 以降	ESXi6.5 以前	ESXi6.7 以降
15	RHEL7.8(64bit)	1.8.0.242	←		1.7.0.67	1.8.0.xx
10					1.8.0.xx	
16	RHFL79(64bit)	180262	←		1.7.0.67	1.8.0.xx
-		1.0.0.202			1.8.0.xx	
17	PHEL8 2(61bit)	180242	←		1.7.0.67	1.8.0.xx
17	KIILL0.2(04011)	1.0.0.242			1.8.0.xx	
18	PHEL8 ((Abit)	180282	←		1.7.0.67	1.8.0.xx
10	KIILLO.4(040II)	1.0.0.202			1.8.0.xx	

- CIM プロバイダや HBA ドライバなどのインストールは、ESXi の SSH を有効にして ESXi 上から直接実行 してください。
- ESXiと、VMware におけるモジュールパッケージである VIB パッケージは、それぞれレベルの高い方から、VMwareCertified、VMwareAccepted、ParterSupported及び CommunitySupportedの4つのacceptance level を持ちます。もし、ESXiのacceptance levelが VIB パッケージの持つacceptance level より高い場合には、その VIB パッケージは ESXi にインストールできません。この場合、ESXiのacceptance levelを適切なレベルに下げる操作が必要になります。コマンドの詳細は、CIM プロバイダの配布パッケージに同梱される README.txtの内容をご参照ください。

尚、VMware のパッケージ認証の仕組みにより、HBA ドライバは VMwareCertified、CIM プロバイダ は VMwareAccepted の認証レベルとなりますのでご注意ください。

- ESXiに対しては、必ず最新のパッチを適用した状態で運用して下さい。CIM プロバイダや CIM クライア ントの動作に必須のパッチが提供されている可能性があります。
- CIM プロバイダを動作させるためには、ESXi 上の CIM オブジェクトマネージャが起動している必要があ ります。ESXi6.5 以降をご使用する場合、ESXi インストール後、CIM オブジェクトマネージャが停止して います。「CIM オブジェクトマネージャの起動方法 (ESXi6.5 以降)」を参照し、CIM オブジェクトマネー ジャを起動してください。
- ESXi6.5 以降をご使用の際、CIM オブジェクトマネージャのポート番号と認証方式の設定を変更しないで ください。デフォルト(ポート番号:5989、認証方式:password)から変更すると、CIM クライアントのコマ ンド実行がエラーになります。設定値の確認方法と、デフォルトに戻す方法については、「CIM オブジェ クトマネージャの設定確認・変更方法 (ESXi6.5 以降)」をご確認ください。

18

### \_\_\_\_\_ ESXi5.0 以降のユーティリティとそれ以 前のユーティリティの対応関係

ESXi5.0 以降でのユーティリティ (CIM クライアント) である hfcvmutil と、それ以前のユーティリティ (hfcmcup 及び hfcmcref)との対応は以下の通りとなります。

No.	機能	hfcvmutil オプション	旧ユーティリテ ィコマンド
1	ポート番号の表示	hfcvmutil –pd	-
2	サーバ・アダプタ情報の表示	hfcvmutil –g	-
3	ポート情報の表示・設定	hfcvmutil –p	-
4	Boot 情報の表示と設定	hfcvmutil –b	-
5	FLASH-ROM のバックアップ・アップデート	hfcvmutil –f	hfcmcup
6	ターゲット情報の表示	hfcvmutil -t	-
7	ファームウェアのオンラインアップデート	hfcvmutil -u	hfcmcref
8	SFP 稼働時交換	(*1)	-
9	SFP 診断情報の表示 (*4)	hfcvmutil -sfp -diag	-
10	障害閾値管理機能(閾値パラメータ設定)	hfcvmutil –is -p	-
11	障害閾値管理機能(動作状態の確認)	hfcvmutil –is	_
12	障害閾値管理機能(HBA ポート強制閉塞・解除)	hfcvmutil –is -i	-
13	ターゲットスキャン	hfcvmutil –scan	-
14	HBA BIOS セットアップデータバックアップ(*2)	hfcvmutil -bk	-
15	HBA BIOS セットアップデータリストア(*2)	hfcvmutil -rs	-
16	ポート個別設定情報の書き換え・削除(*3)	hfcvmutil -ex	-
17	パフォーマンスモニタ (*3)	hfcvmutil -pm	-
18		hfcvmutil -h	_

(\*1)「障害閾値管理機能(HBA ポート強制閉塞・解除)」と同一のコマンドを用いて実施します。

(\*2) 1.40.16-40a と 16GbpsFibreChannel アダプタ対応バージョンで対応する機能です。

(\*3) 16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョンにのみ対応した機能です。

(\*4) CIM クライアントバージョン 1.42.19-102a 以降で対応する機能です。

# CIM ユーティリティの動作要件

この章では、Hitachi Gigabit Fibre Channel アダプタでの CIM ユーティリティの動作要件について 説明します。ご使用前にお読みください。

# サポート対象 ESX

#	ホスト	サポート 可否	備考
1	ESX 3.*	×	HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (サポートマトリクス編)」をご参照ください。尚、ESXi 4.1 に対
2	ESX 4.*	×	して、ユーティリティは対応しておりません。
3	ESXi 5.*	0	ホスト上に CIM プロバイダのインストールが必要です。
4	ESXi 6.0 以降	0	インストール時に Hitachi Custom Image をご利用の場合、既に CIM プロバイダがインストールされています。

# サポート対象リモートクライアント

CIM クライアントが動作するリモートクライアント OS は次の通りです。 "©"と"O"はともにサポートを示しますが、"©"を使用すること推奨します。"×"は未サポートを示しま す。また、表に記載のない OS についても未サポートとなります。

リモートクライアント OS	CIM クライアント	- -バージョン		
	1.42.18-80d より前	1.42.18-80d	1.42.19-100a 以降	
VMA	×	×		
Windows XP Professional 32-bit	0	×		
Windows 7 [Professional/Enterprise] 32-bit and 64-bit	0	>	¢	
Windows 8 [Professional/Enterprise] 32-bit and 64-bit	0	>	<	
Windows Server 2003 [Standard/Enterprise/Datacenter] 32-bit and 64-bit	0	>	<	
Windows Server 2003 R2 [Standard/Enterprise/Datacenter] 32-bit and 64-bit	0	×		
Windows Server 2008 [Standard/Enterprise/Datacenter] 32-bit and 64-bit	0	0 *32bit I <b>t</b> ×		
Windows Server 2008 R2 [Standard/Enterprise/Datacenter] 64-bit	0	0		
Windows Server 2012 [Standard/Datacenter] 64-bit	×	0		
Windows Server 2012 R2 [Standard/Datacenter] 64-bit	×	0		
Windows Server 2016 [Standard/Datacenter] 64-bit	×	×	0	
Windows Server 2019 [Standard/Datacenter] 64-bit	×	×	0	
Red Hat Enterprise Linux Server 6.x 32-bit and 64-bit	×	×	0	
Red Hat Enterprise Linux Server 7.x 64-bit	×	×	0	
Red Hat Enterprise Linux Server 8.x 64-bit	×	×	0	

Windows上でCIM クライアントを使用する場合、注意事項の「リモートクライアントとして Windows をご利用の場合」に記載したライブラリ等の入手、インストールが別途必要となります。

# CIM ユーティリティの依存関係

CIM クライアント、CIM プロバイダ、ドライバではバージョン間に依存関係があります。 組み合わせによっては CIM ユーティリティが正常に動作しません。CIM ユーティリティを 使用する場合は、必ず「HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (サ ポートマトリクス編)」の「VMware ドライバとユーティリティソフトのバージョンの対 応」で使用するバージョンを確認してください。

CIM クライアント バージョン 1.42.18-80d 以降は、CIM プロバイダの全てのバージョンで 動作しますが、コマンドによってはプロバイダ未対応のため、エラーになる場合があります。 詳細は次の表を参照してください。

"O"はサポート、"×"はサポート外を示します。"×"となっている組み合わせで該当コマンド を実行した場合は、" Operation Failed"となります。

		ESXi ホス ト	CIM プロバイダ バージョン			
		ESXi5.0/5.1	1.28.16-20	1.28.16-30	—	1.28.18-64 以降
		ESXi5.5			1.40.16-40	1.40.18-62 以降
		ESXi6.0	—	—	—	1.40.18-82 以降
		ESXi6.5	—	—	—	1.40.20-112 以降
		ESXi6.7				1.46.20-120 以降
#	+総 台に	ESXi7.0	—	_	—	4.48.20-126 以降
#	17戊 月已					
1	ポート番号の表対	示	0	0	0	0
2	サーバ・アダプ	タ情報の表示	0	0	0	0
3	ポート情報の表示・設定 表示 all 指定 表示 <vmhba 番号="">指定 設定/削除 all 指定</vmhba>			-	0	
			○*2	○*2	○*2	$\bigcirc$
			$\bigcirc$ *2	$\bigcirc$ *2	$\bigcirc$ *2	0
			$\bigcirc$ *2	$\bigcirc$ *2	$\bigcirc$ *2	0
	設定/削除 <vmhba番< td=""><td>号&gt;指定</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td><math>\bigcirc</math></td></vmhba番<>	号>指定	×	×	×	$\bigcirc$
4	Boot 情報の表示 表示	と設定	0	0	0	0
	設定		×	×	×	0
5	FLASH-ROM のバックアッ プ・アップデート		0	0	0	0
6	ターゲット情報の表示		0	0	0	0
7	ファームウェア アップデート	のオンライン	0	0	0	0
8	障害閾値管理機 ータ設定)	能(閾値パラメ	0	0	0	$\bigcirc$

		ESXi ホス ト CIM プロバイダ バー				ダ バージョン	
			ESXi5.0/5.1	1.28.16-20	1.28.16-30	—	1.28.18-64 以降
			ESXi5.5	_	—	1.40.16-40	1.40.18-62 以降
			ESXi6.0	—	—	—	1.40.18-82 以降
			ESXi6.5	—	—	—	1.40.20-112 以降
			ESXi6.7				1.46.20-120 以降
		144 21-	ESXi7.0	-	—	_	4.48.20-126 以降
#		機能 表示					
		all 指定					
		表示		$\bigcirc$	$\cap$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
		<vmhba td="" 番<=""><td>号&gt;指定</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></vmhba>	号>指定	0	0	0	0
		設定/削除 all 指定		0	0	0	$\bigcirc$
		設定/削除 <vmhba td="" 番-<=""><td>号&gt;指定</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>0</td></vmhba>	号>指定	×	×	×	0
9	障害閾値管理機能(動作状態の 確認)		0	0	0	0	
10	障 行 ト	障害閾値管理機能(HBA ポー ト強制閉塞・解除)		0	0	0	0
11	ター	ーゲットスキ・	ャン	×	0	0	0
12	HE タノ	BA BIOS セッ バックアップ	・トアップデー	×	×	0	0
13	HE タ	BA BIOS セッ リストア	・トアップデー	×	×	0	0
14	ポーえ	ート個別設定 ・削除	情報の書き換	×	×	×	0
15	パ	フォーマンス	モニタ	*1	*1	*1	0
16	ユ・ プ	ーティリティ 青報表示	ソフトのヘル	0	0	0	0

\*1 本コマンドは、16Gbps FC-HBA のみ有効なコマンドです。該当する CIM プロバイダ バー ジョンでは 16Gbps FC-HBA は対応していないため機能しません。エラーメッセージにつ いては【4Gbps FC-HBA または 8Gbps FC-HBA の実行例】を参照してください。

\*2 option によってはサポートしていない場合があります。詳細は「ポート情報の表示・設定」の「options 一覧」を参照してください。

### ホスト側における事前準備

以下は参考情報です。 実施の要否は「注意事項」を参照してご確認ください。

#### ホストの SSH を Enable にする方法

- a) F2 キーを押し、ホストの configuration mode に入る。
- b) [Troubleshooting Options] を選択し、[Enter]を押す。
- c) [EnableSSH] を選択し、[Enter]を押す。
- d) [Esc]を二回押し、メインスクリーンに戻る。

#### □ Lockdown モードの確認・解除方法

- a) F2 キーを押し、ホストの configuration mode に入る。
- b) [Configure Lockdown Mode]を[Enter]を押す。
- c) [Enable lockdown mode]が[X]の場合、[X]を外し、[Enter]を押す。
- d) ホストのリブートを実施してください。

(ホストのリブートを推奨しますが、リブートしない場合には、Agentの再起動を実施してください。 Agentの再起動には、以下の手順を行ってください)。

- (ア) [Troubleshooting Mode Options]を選択し、[Enter]を押す。
- (イ) Restart Management Agents を選択し、[Enter]を押す。

### CIM オブジェクトマネージャの起動方法 (ESXi6.5 以 降)

a) ESXi Shell 上でホストの CIM オブジェクトマネージャの設定を確認してください。

#esxcli system wbem get

【ESXi6.5 での実行例】

```
#esxcli system wbem get
Authorization Model: password
Enabled: true
Loglevel: warning
Port: 5989
WSManagement Service: true
```

Enabled が false の場合、true に変更してください。CIM オブジェクトマネージャが起動しま す。設定後のリブートは不要です。また、リブート後も設定は保持されます。

#esxcli system wbem set --enable=true

### □ CIM オブジェクトマネージャの設定確認・変更方法 (ESXi6.5 以降)

a) ESXi Shell 上でホストの CIM オブジェクトマネージャの設定を確認してください。

#esxcli system wbem get

【ESXi6.5 での実行例】

#esxcli system wbem get
Authorization Model: password
Enabled: true
Loglevel: warning
Port: 5989
WSManagement Service: true

b) CIM オブジェクトマネージャを停止してください。

#esxcli system wbem set --enable=false

c) Authorization Model が password 以外の場合、passowrd に変更してください。

#esxcli system wbem set --auth=password

d) Port が 5989 以外の場合、5989 に変更してください。

#esxcli system wbem set --port=5989

e) CIM オブジェクトマネージャを起動してください。

#esxcli system wbem set --enable=true

### クライアント側における事前準備

リモートクライアントが Windows の場合に追加で必要なパッケージのインストール方法

#### JRE のインストール方法

インストール方法は、リリースノート等をご参照ください。

リモートクライアントが Linux(RHEL6、RHEL7 および RHEL8)の場合に追加で必要なパッケージのインストール方法

#### OpenJDK(パッケージ同梱の JRE)のインストール方法

OS インストール時に選択するパッケージグループによっては OpenJDK がインストールされませんので、インストールガイド等をご参照しインストールしてください。

・RHEL6 の場合

OS インストール時のパッケージ選択画面で"今すぐカスタマイズ"を選択し"次"ボタンを押下して ください。表示されたパッケージグループの詳細画面で"ベースシステム">"Java プラットフォ ーム"を選択してインストールしてください。

#### ・RHEL7 の場合

OS インストール時のインストールの概要画面で"ソフトウェアの選択"を選び、"選択した環境の アドオン"から"Java プラットフォーム"を選択してインストールしてください。"選択した環境の アドオン"の内容は"ソフトウェアの選択">"ベース環境"の選択により異なりますので、もし""選択 した環境のアドオン"に"Java プラットフォーム"が表示されず選択できない場合は、初回ログイ ンしてからパッケージを追加インストールしてください。

・RHEL8 の場合

初回ログインして OpenJDK のインストール状況を確認し、インストールされていない場合は、 パッケージを追加インストールしてください。

#### OracleJava(JRE)のインストール方法

インストール方法は、リリースノート等をご参照ください。

### リーバ証明書の入手及び Java Keystore へのインポー ト方法

対象 ESXiのサーバ認証書を入手し、「vmware.keystore」の名称で、Java Keystore にインポートしてください。

作成した vmware.keystore は、「CIM クライアントの新規インストール」(6)で使用します。

以下に、OpenJDK をインストールした RHEL8.4 上から、対象 ESXi のサーバ証明書を入手し、 vmware.keystore にインポートした例を示します。

以下の例は、ESXiの IP アドレスが 192.168.2.139 であり、ホスト名が esx-test-machine である例を示 しています。以下の実行例を参考に、実行環境に合わせて vmware.keystore にインポートしてください。

(1) ESXi よりサーバ証明書を入手します。

# scp root@192.168.2.139:/etc/vmware/ssl/rui.crt ./

(2) keytoolの実行ファイルのパスを検索します。

# which keytool

#### 【実行例】

# which keytool
/usr/bin/keytool

- (3) (1) で入手したサーバ認証書(rui.crt)を Java の Keystore(vmware.keystore)にインポートしま す。Keystore のインポートには(2)で確認した keytool(例:/usr/bin/keytool)を使用します。
  - # /usr/bin/keytool -import -file rui.crt -alias esx-test-machine -keystore vmware.keystore

#### 【実行例】

```
# /usr/bin/keytool -import -file rui.crt -alias esx-test-machine -keystore
vmware.keystore
    キーストアのパスワードを入力してください:(パスワード入力)
    新規パスワードを再入力してください: (パスワード入力)
    所有者: 0ID.1.2.840.113549.1.9.2="1303139091.564d7761726520496e632e",
    CN=localhost.localdomain, EMAILADDRESS=ssl-certificates@vmware.com,
    OU=VMware ESX Server Default Certificate, O="VMware, Inc", L=Palo Alto,
    ST=California. C=US
    発行者: O=VMware Installer
    シリアル番号: 9b8aa9070e45
    有効期間の開始日: Mon Apr 18 15:04:52 UTC 2011 終了日: Mon Oct 17 15:04:52
    UTC 2022
    証明書のフィンガープリント:
            MD5: E1:BB:E9:E1:60:4F:A5:34:A0:E6:07:5A:DD:E7:F7:2D
            SHA1: 15:7D:1D:2C:62:8C:27:26:36:86:89:8E:F1:5A:4C:07:4C:A5:AA:4E
            署名アルゴリズム名: SHA1withRSA
            バージョン:3
    拡張:
    #1: ObjectId: 2.5.29.15 Criticality=false
    KevUsage [
      DigitalSignature
      Key Encipherment
      Data Encipherment
    1
    #2: ObjectId: 2.5.29.37 Criticality=false
    ExtendedKeyUsages [
      serverAuth
      clientAuth
    1
    #3: ObjectId: 2.5.29.19 Criticality=false
    BasicConstraints:[
      CA:false
      PathLen: undefined
    1
    #4: ObjectId: 2.5.29.17 Criticality=false
    SubjectAlternativeName [
      DNSName: localhost.localdomain
    ]
    この証明書を信頼しますか? [no]: yes
証明書がキーストアに追加されました。
```



# CIM ユーティリティのインストール

この章では、Hitachi Gigabit Fibre Channel アダプタでの CIM ユーティリティのインストール 方法について説明します。ご使用前にお読みください。

# CIM ユーティリティパッケージ名称

Hitachi Gigabit Fibre Channel **アダプタ**向け CIM プロバイダ、CIM クライアントのパッケー ジ名称は以下の通りです。

#	項目	パッケージ名称	備考
1.	CIM プロバイダ	HTI-hfccim-a.b.c-d- <build number="">.zip</build>	
2	(ESAI6.7 まで) CIM プロバイダ	HTI-hfc, a h c-d e, <build number="">-package zin</build>	
2.	(ESXi7.0 以降)		
3.	CIM クライアント	hfcldd-vmware-cimtools-a.b.c-d.zip	

以下の節では、ESXi shell で操作を行う例を記載します。

尚、以下の例で、 は実施例を示します。

CIM プロバイダのインストール・ア ップデート

### □ CIM プロバイダのバージョン確認方法(ESXi6.7 まで)

ESXi にインストールされている CIM プロバイダのバージョンを確認します。

- (1) ESXi に SSH でログインします。
- (2) 以下のコマンドを入力することで、ESXi上にロードされ動作しているドライバや、CIM プロバイ ダのバージョンが表示されます。

# esxcli software vib list

CIM プロバイダはドライバと依存関係がありますので、HITACHI Gigabit Fibre Channel アダ プタ ユーザーズ・ガイド(サポートマトリクス編)」をご参照の上、適切なバージョンがイン ストールされているか確認してください。

【実行例】

[root@localhost:~] esxcli software vib list					
 hfc <u>∢ 1.28.1</u>	<u>6–10b</u>	Hitachi	VMwareAccepted	2011-05-13	
scsi-hfclød <u>4.28.</u>	<u>16. 1140d–1vmw. 0. 0. 381646</u>	Hitachi	VMwareCertified	2011-04-21	
/	1				
CIM プロバイダ	ドライバ				

### □ CIM プロバイダのバージョン確認方法(ESXi7.0 以降)

ESXi にインストールされている CIM プロバイダのバージョンを確認します。

- (1) ESXi に SSH でログインします。
- (2) 以下のコマンドを入力することで、ESXi上にロードされ動作しているドライバや、CIM プロバイ ダのバージョンが表示されます。

#esxcli software component list

CIM プロバイダはドライバと依存関係がありますので、HITACHI Gigabit Fibre Channel アダ プタ ユーザーズ・ガイド(サポートマトリクス編)」をご参照の上、適切なバージョンがイン ストールされているか確認してください。

【実行例】

[root@localho 	[root@localhost:~] esxcli software component list				
HTI-hfc	Hitachi CIM Provider for FC-HBA	<u>4. 48. 20–126. 0</u> ····			
hti-hfcndd H	litachi Fibre Channel Driver	<u>10. 48. 22. 204–10EM. 700. 1. 0. 15525992</u>			
[root@localho	ost:~] / CIM プロバイダ	/ ドライバ			

### □ CIM プロバイダの新規インストール(ESXi6.7 まで)

CIM プロバイダが ESXi に未だインストールされていない場合、新規インストールは以下の手順で行い ます。既にインストールされている場合には、「CIM プロバイダのアップデート(ESXi6.7 まで)」に従 ってください。

- (1) CIM プロバイダのパッケージを ESXi に転送します。
- (2) パッケージを解凍し、VIB ファイルを取り出します。

#unzip HTI-hfccim-a.b.c.d-<build number>.zip

```
以下は、ESXiの/tmp 以下にパッケージファイルを転送した場合の例です。
【実行例】
```

(3) ESXiの acceptance level を確認します。

#esxcli software acceptance get

もし、acceptance level が VMware Certified の場合、ESXi の acceptance Level を下げて ください。

#esxcli software acceptance set --level=VMwareAccepted

【VMwareCertified のレベルを VMwareAccepted に変更する場合の実行例】

[root@localhost:/tmp] esxcli software acceptance get VMwareCertified

[root@localhost:/tmp] esxcli software acceptance set --level=VMwareAccepted Host acceptance level changed to 'VMwareAccepted'.

[root@localhost:/tmp]

Acceptance level に関する詳細は、注意事項 をご参照ください。

(4) esxcli コマンドで ESXi にインストールします。

# esxcli software vib install -v <VIB パッケージファイル名(絶対パス)>

【実行例】

```
[root@localhost:/tmp] esxcli software vib install -v /tmp/vmware-esx-provider-hfc
-1.28.16-10c.vib
Installation Result
   Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted
for the changes to be effective.
   Reboot Required: true
   VIBs Installed: HITACHI_bootbank_hfc_1.28.16-10c
   VIBs Removed:
   VIBs Skipped:
```

(5) ESXiのリブートを実施します。

リブート後、CIM プロバイダのバージョン確認方法(ESXi6.7 まで)の手順に従い、インストール した CIM プロバイダがロードされているか確認してください。

### □ CIM プロバイダの新規インストール(ESXi7.0 以降)

CIM プロバイダが ESXi に未だインストールされていない場合、新規インストールは以下の手順で行い ます。既にインストールされている場合には、「CIM プロバイダのアップデート(ESXi7.0 以降)」に従 ってください。

- (1) CIM プロバイダのパッケージを ESXi に転送します。
- (2) パッケージを解凍し、コンポーネントファイルを取り出します。

#unzip HTI-hfc\_a.b.c-d.e\_<build number>-package.zip

```
以下は、ESXiの/tmp以下にパッケージファイルを転送した場合の例です。
```

【実行例】

```
[root@localhost:~] cd /tmp/
[root@localhost:/tmp] unzip HTI-hfc_4.48.20-126.0_16030092-package.zip
Archive: HTI-hfc_4.48.20-126.0_16030092-package.zip
inflating: HTI-hfc_4.48.20-126.0_16030092.zip コンポーネントファイル
inflating: doc/README.txt
[root@localhost:/tmp]
```

(3) ESXiの acceptance level を確認します。

#esxcli software acceptance get

もし、acceptance level が VMware Certified の場合、ESXi の acceptance Level を下げて ください。

#esxcli software acceptance set --level=VMwareAccepted

【VMwareCertified のレベルを VMwareAccepted に変更する場合の実行例】

[root@localhost:/tmp] esxcli software acceptance get VMwareCertified [root@localhost:/tmp] esxcli software acceptance set --level=VMwareAccepted Host acceptance level changed to 'VMwareAccepted'.

[root@localhost:/tmp]

Acceptance level に関する詳細は、注意事項 をご参照ください。

(4) esxcli コマンドで ESXi にインストールします。

# esxcli software component apply -d <コンポーネントファイル名(絶対パス)>

【実行例】

```
[root@localhost:/tmp] esxcli software component apply -d /tmp/HTI-hfc_4.48.20-
126.0_16030092.zip
Installation Result
   Components Installed: HTI-hfc_4.48.20-126.0
   Components Removed:
   Components Skipped:
   Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted
for the changes to be effective.
   Reboot Required: true
[root@localhost:/tmp]
```

#### (5) ESXiのリブートを実施します。

リブート後、CIM プロバイダのバージョン確認方法(ESXi7.0 以降) の手順に従い、インストールした CIM プロバイダがロードされているか確認してください。

### □ CIM プロバイダのアップデート(ESXi6.7 まで)

CIM プロバイダのアップデートは以下の手順で行います。

 (1)「CIM プロバイダの新規インストール(ESXi6.7 まで)」(1)(2)と同様にパッケージを ESXi に転送したあ と解凍し、コンポーネントファイルを取り出します。

(2) esxcli コマンドで ESXi 上の CIM プロバイダをアップデートします。

# esxcli software vib update -v <ファイル名(絶対パス)>

【実行例】

```
[root@localhost:/tmp] esxcli software vib update -v /tmp/vmware-esx-provider-hfc-
1.28.16-10d.vib
Installation Result
  Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for
the changes to be effective.
  Reboot Required: true
  VIBs Installed: HITACHI_bootbank_hfc_1.28.16-10d
  VIBs Removed: HITACHI_bootbank_hfc_1.28.16-10c
  VIBs Skipped:
```

- (3) ESXiのリブートを実施します。
- (4) ESXi が立ち上がった後、CIM プロバイダのバージョン確認方法(ESXi6.7 まで) に従い、アップデートしたバージョンがロードされているか確認してください。

### □ CIM プロバイダのアップデート(ESXi7.0 以降)

CIM プロバイダのアップデートは以下の手順で行います。

- (1)「CIM プロバイダの新規インストール(ESXi7.0 以降)」(1)(2)と同様にパッケージを ESXi に転送したあ と解凍し、コンポーネントファイルを取り出します。
- (2)「CIM プロバイダの新規インストール(ESXi7.0 以降)」(4)と同様のコマンドで ESXi 上の CIM プロバ イダをアップデートします。

# esxcli software component apply -d <コンポーネントファイル名(絶対パス)>

#### 【実行例】

```
[root@localhost:/tmp] esxcli software component apply -d /tmp/HTI-hfc_4.48.20-
126A.0_16030092.zip
Installation Result
Components Installed: HTI-hfc_4.48.20-126A.0
Components Removed: HTI-hfc_4.48.20-126.0
Components Skipped:
Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for
the changes to be effective.
Reboot Required: true
[root@localhost:/tmp]
```

- (3) ESXiのリブートを実施します。
- (4) ESXi が立ち上がった後、CIM プロバイダのバージョン確認方法(ESXi7.0 以降) に従い、アップデートしたバージョンがロードされているか確認してください。

# CIM クライアントのインストール 方法

### □ CIM クライアントの新規インストール

CIM クライアントをインストールする先のディレクトリは以下の通りです。

プラットフォーム	デフォルト(推奨)のインストールディレクトリ
Linux	/opt/hitachi/drivers/hba
Windows Server 2003/2008/2003 R2/2008 R2/2012	x86 の場合 システムディスクの ¥Program Files¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm
/2012 R2/2016/2019 x86/ x64	x64 の場合 システムディスクの ¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm
Windows XP Windows 7 Windows 8	システムディスクの Program File 以外のディレクトリ クライアント系 Windows OS の場合にはセキュリティ上の理由により Program Files ディレクトリ への書き込み権限がなく、クライアントプロ グラムが実行時に作成するログファイルへの書き込みが行えません。この ため、Program Files 以外のディレクトリにインストールをお願いします。

Linux の場合の新規インストールの手順は以下の通りです。

- (1) root 権限ユーザでログインします。
- (2) CIM クライアントのパッケージを home 配下に転送します。
- (3) /opt/hitachi/drivers/hba ディレクトリを作成します。

# sudo install -d -o root -g root /opt/hitachi/drivers/hba

(4) /opt/hitachi/drivers/hba 配下に CIM クライアントのパッケージをコピーします。

# sudo cp hfcldd-vmware-cimtools-<cim version>-zip /opt/hitachi/drivers/hba

(5) CIM クライアントのパッケージを展開します。

# cd /opt/hitachi/drivers/hba

# sudo unzip hfcldd-vmware-cimtools-<cim version>-zip

(6) 「サーバ証明書の入手及び Java Keystore へのインポート方法」で作成した vmware.keystore を /opt/hitachi/drivers/hba/VMware-Certs の下にコピーします。

以下は、/home/vi-admin 以下に vmware.keystore がある場合の例です。

# sudo cp /home/vi-admin/vmware.keystore /opt/hitachi/drivers/hba/VMware-Certs

# sudo ls VMware-Certs

vmware.keystore

(7) Java のインストールパスを確認してください。

# which java

#### 【実行例】

```
[root]# which java
/usr/bin/java
[root]# ls -l /usr/bin/java
lrwxrwxrwx. 1 root root 22 11 月 26 14:12 2015 /usr/bin/java ->
<u>/etc/alternatives/java</u>
[root]# ls -l /etc/alternatives/java
lrwxrwxrwx. 1 root root 46 11 月 26 14:12 2015 /etc/alternatives/java ->
/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java
"/bin/java" を除いた
"/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64" がインストールパス
```

(8) hfcvmutil.sh に記載されているパス(HFCJAVA)が、(7)で確認したインストールパスになっていることを確認してください。

# cat /opt/hitachi/drivers/hba/hfcvmutil.sh

[root]# cat /opt/hitachi/drivers/hba/hfcvmut	:il.sh
#!/bin/sh	(7)で確認したインストールパスで
export HFCHOME=.	あることを確認
export HFCJAVA=/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjo	lk. x86_64/
export HFCWBEM=\${HFCHOME}/sblim-cim-client2-	-2.2.2-bin
:	

HFCJAVA が(7)で確認したインストールパスと異なる場合は、確認したインストールパスに変更してください。同じ場合は、変更する必要はありません。

【実行例】

「中仁向」

[root]# cat /opt/hitachi/drivers/hba/hfcvmutil.sh	
#!/bin/sh インストールパスと異なる	
export HFCHOME=.	
export HFCJAVA= <u>/usr/java/default</u>	
export HFCWBEM=\${HFCHOME}/sblim-cim-client2-2.2.2-bin	
: (7)で確認した	
インストールパスに変更	
[root]# sudo vi /opt/hitachi/drivers/hba/hfcvmutil.sh 🛛 🦯	
export HFCHOME=.	
export HFCJAVA=/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/	
export HFCWBEM=\${HFCHOME}/sblim-cim-client2-2.2.2-bin	
- (9) hfcvmutil のスクリプトを実行し、CIM クライアントが正常に動作することを確認します。
- (10) 次章で述べる「サーバ・アダプタ情報の表示」コマンドを実施することにより、CIM クライアント が正常に動作することを確認します。

以下のように応答メッセージが表示されずにコマンド終了した場合は、(7)(8)を参照し、hfcvmutil.sh に記載されているパス(HFCJAVA)が、(7)で確認したインストールパスになっていることを確認して ください。

[root]# sudo ./hfcvmutil.sh 192.168.2.139 root password no -g [root]# 応答メッセージを表示せずに コマンド終了

その他、エラーになる場合には 「hfcvmutil 応答メッセージー覧」を参照し、設定が正しく出来ている 確認してください。

# CIM クライアントバージョン及び vmhba 番号の確認 方法

CIM ユーティリティソフトウェアのバージョンは、hfcvmutil にて確認できます。

「CIM クライアントの新規インストール」の表示例を参照してください。オプションの詳細は「サー バ・アダプタ情報の表示」をご参照ください。

尚、CIM クライアントでは操作対象ポートを、ESXi が割り当てる vmhba 番号で指定します。こちらについても、「サーバ・アダプタ情報の表示」で確認してください。

# □ CIM クライアントのアップデート

ー旦インストールディレクトリを全て削除して、再度新しいパッケージで、「CIM クライアントの新規 インストール」の手順に従いインストールを実施してください。 5

# hfcvmutil 機能一覧

この章では、Hitachi Gigabit Fibre Channel アダプタに対する各種操作コマンドの詳細について説明します。

# 機能一覧

Hitachi Gigabit Fibre Channel **アダプタ**に対する各種操作は、リモートクライアント上より CIM ク ライアントを起動するシェルスクリプト(hfcvmutil.sh: Linux の場合)、或いはバッチファイル (hfcvmutil.bat : Window の場合)を用いて実施します。

各種操作は、これらシェルスクリプトやバッチファイルを、機能に応じたオプションをつけて起動す ることにより実施します。

hfcvmutil がサポートするユーザーインタフェースは CLI です。

hfcvmutil を実行する際はリモートクライアントにおける root 権限(Windows では Administrator 権限)が必要です。

以下に、hfcvmutilの機能に対応するオプション一覧を示します。

No	機能	オプション (*1)	備考
1	ポート番号の表示	hfcvmutil –pd	
2	サーバ・アダプタ情報の表示	hfcvmutil –g	
3	ポート情報の表示・設定	hfcvmutil –p	
4	Boot 情報の表示と設定	hfcvmutil –b	
5	FLASH-ROM <b>のバックアップ・アップデート</b>	hfcvmutil –f	
6	ターゲット情報の表示	hfcvmutil –t	
7	ファームウェアのオンラインアップデート	hfcvmutil –u	
8	SFP 稼働時交換	(*3)	
9	SFP 診断情報の表示 (*6)	hfcvmutil -sfp -diag	
10	障害閾値管理機能(閾値パラメータ設定)	hfcvmutil –is -p	
11	障害閾値管理機能(動作状態の確認)	hfcvmutil –is	
12	障害閾値管理機能(HBA ポート強制閉塞・解除)	hfcvmutil –is -i	
13	ターゲットスキャン	hfcvmutil –scan	
14	HBA BIOS セットアップデータバックアップ (*4)	hfcvmutil –bk	
15	HBA BIOS セットアップデータリストア (*4)	hfcvmutil –rs	
16	ポート個別設定情報の書き換え・削除 (*5)	hfcvmutil -ex	
17	パフォーマンスモニタ (*5)	hfcvmutil -pm	
18	ユーティリティソフトのヘルプ情報表示	hfcvmutil –h	

- (\*1) Windows からバッチファイルを起動する場合には、「.bat」を省略し、Windows のコマンドプロンプトより「hfcvmutil」を実施することによりバッチファイルが起動できます。 Linux からシェルスクリプトを実行する場合は、「hfcvmutil」ではなく、「./hfcvmutil.sh」と指定して実行してください。
- (\*2) Linux の場合、スクリプト起動時、先頭に'sudo'をつけてください。
- (\*3) 障害閾値管理機能(HBA ポート強制閉塞・解除)」と同一のコマンドを用いて実施します。
- (\*4) CIM クライアントバージョン 1.xx.16.40a 以降で対応する機能です。
- (\*5) 16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョンにのみ対応した機能です。
- (\*6) CIM クライアントバージョン 1.42.19-102a 以降で対応する機能です。

# オプション詳細

以下の節において、各機能の詳細な説明を記載します。各機能の【シンタックス】で使用している記号 の意味は以下となります。

- [ ] :[]で括った option が省略可能であることを示します。
- {A | B} : A または B の option が選択可能であることを示します。

<options>..: 複数<option>指定可能であることを示します。

<target IP address>: 操作対象 ESXiの IP アドレスまたはホスト名

- <username> : 操作対象 ESXi にログインするユーザ名
- <possword> : 操作対象 ESXi のユーザ名に対応するパスワード
- {yes|no} :操作対象 ESXi に対する Java keystore を使用しないか(yes)、 使用するか(no)を指定します。デフォルトは(no)です。

# 接続先情報ファイルの指定方法

「オプション詳細」の節に記載した操作対象 ESXi の情報(IP アドレスまたはホスト名、ログインユーザ 名、パスワード、Java Keystore の使用可否)は、予め接続先情報ファイル(vmutil.conf)に記載してお くことで、シェルスクリプト或いはバッチファイル起動時に、指定を省略することが可能となります。

接続先情報ファイル(vmutil.conf)のフォーマットは以下のようになります。

ipaddr=<target IP address> username=<username> password=<password>
ignorecert={yes | no}

vmutil.conf ファイルは、シェルスクリプト或いはバッチファイルのある、同じディレクトリに格納してください。

【実行例】

#less vmutil.conf
ipaddr=192.168.2.139 username=root password=password ignorecert=no

# 機能の詳細

# □ ポート番号の表示

【機能】ポート番号及び接続先の情報を表示します。

【シンタックス】

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -pd

# 【実行例】

#hfcvmut Time:xxx Connect Connect	til -pd xx/xx/xx xx:x ing OK	x÷xx				
vmhba20	(hfcldd0)	WWPN:50000870003022dc	[LinkDown]			
Connected targets and Lus: No Target						
vmhba21	(hfcldd1)	WWPN:500008700056a454	[LinkUp]			
Connecte 50060e 50060e 50060e 50060e	ed targets an e8000c3f386:0 e8000c3f386:0 e8000c3f386:0 e8000c3f386:0	d Lus: 000 001 002 003				
#						

#### 【表示内容】

表示内容は以下のとおりです。

No.	表示項目			説明			
1	vmhba*	vmhba 番号					
2	hfcldd*/hfcndd*	論理デバイス番号	<u>1.</u> 7				
		hfcldd*	vmklinu	ıx ドライバが認識する論理デバイス番号			
		hfcndd*	native	ドライバが認識する論理デバイス番号			
3	WWPN	World Wide Port	Name				
4	[LinkStatus]	ポート状態					
		LinkUp		正常な状態			
		LinkDown		FC ケーブルが挿入されていない状態			
		WaitLinkUp		LinkDown 検出後の LinkUp 待ち状態			
		Isolate(SFPFail)		SFP 障害を検知した状態			
		Isolate(SFPNotSu	upport)	未サポートの SFP が挿入された状態			
		Isolate(SFPDowr	ר)	SFP が抜けた状態			
		Isolate(CHK-STP)		チェックストップ状態			
		lsolate(C)		HBA ポート強制閉塞コマンドが実行された状			
				能			
		lsolate(E)		障害閾値超過による閉塞状態			
5	Targets	ターゲット WWP	'N				
6	Lus	LU 番号					

# □ サーバ・アダプタ情報の表示

【機能】サーバ情報、及びアダプタ情報を表示します。

【シンタックス】

<表示> hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -g

【実行例(CIM クライアント 1.42.19-100a より前のバージョンの場合)】

# ./hfcvmutil -g Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK					
Host Name: localhostBuild Number: VMware ESXi 5.5.0 build-1623387Driver Version: 4.40.18.2446CIM Provider Version: 1.40.18-82CIM Client Version: 1.40.18-80d	_				
Vender ID : 1054 Device ID : 3020 Manufacturer ID : Hitachi Corporation Parts number : 3HAC81101-A EC level : F Model name : HFCE0802 Firmware : 30046f vmhba6 (hfcldd3) WWPN:500008700056a118 Location:34:00:00 Status SFP Part Number : FTLF8528P2BCV-HD Serial Number : PFR21PN Date Code : 090618 Transceiver Replacement : not replaceable vmhba7 (hfcldd4) WWPN:500008700056a11a Location:34:00:01 Status SFP Part Number : FTLF8528P2BCV-HD Serial Number : FTLF8528P2BCV-HD Serial Number : FTLF8528P2BCV-HD Serial Number : FTLF8528P2BCV-HD Serial Number : PFR21BG Date Code : 090618 Transceiver Replacement : not replaceable	- ::LinkUp ::LinkUp				
<pre>Vender ID : 1054 Device ID : 3070 Manufacturer ID : Hitachi Corporation Parts number : 3HAC92xxx-B EC level : D Model name : HFCE1601 Firmware : 400117 ECID : 00000000 00000000 00000000 00000000 0000</pre>					

【実行例(CIM クライアント 1.42.19-100a 以降のバージョンの場合)】

```
# ./hfcvmutil -g
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
--- Host Information -----
Host Name : localhost
Build Number : VMware ESXi 6.0.0 build-2494585
CIM Client Version : 1.42.19-100a
--- Adapter Information ---
Vender ID : 1054
Device ID : 3020
Manufacturer ID : Hitachi Corporation
Parts number : 3HAC81100-A
EC level : E
Model name : HFCE0802
Driver : HITACHI FC HBA Driver hfcldd 4, 40, 18, 2428
Firmware : 300504
CIM Provider : HITACHI CMPI HBA CIM Provider 1.40.19-100
--- Port Information -----
vmhba8 (hfcldd0) WWPN:500008700056a0c8 Location:03:00:00 Status:LinkUp
SFP Part Number : FTLF8528P2BCV-HD
   Serial Number : UEMO1CV
   Date Code : 081124
   Transceiver Replacement : not replaceable
--- Port Information -----
vmhba9 (hfcldd1) WWPN:500008700056a0ca Location:03:00:01 Status:LinkUp
SFP Part Number : FTLF8528P2BCV-HD
   Serial Number : UEM01CL
   Date Code : 081120
   Transceiver Replacement : not replaceable
--- Adapter Information -----
Vender ID : 1054
Device ID : 3070
Manufacturer ID : Hitachi Corporation
Parts number : 3HAC92xxx-A
EC level : D
Model name : HFCF1602
Driver : HITACHI FC HBA Driver hfcndd 10.42.19.96
Firmware : 40030c
CIM Provider : HITACHI CMPI HBA CIM Provider 1.40.19-100
00000000 00000000 00000000 00000000 9d000000 206f4818 70e61083 0030a180
--- Port Information -----
vmhba6 (hfcndd0) WWPN:50000870005b4210 Location:1a:00:00 Status:LinkUp
SFP Part Number : AFBR-57F5MZ-HT1
   Serial Number : AA1324J1F17
   Date Code : 130611
   Transceiver Replacement : not replaceable
---- Port Information ---
vmhba7 (hfcndd1) WWPN:50000870005b4212 Location:1a:00:01 Status:LinkUp
SFP Part Number : AFBR-57F5MZ-HT1
   Serial Number : AA1324J1F0Z
   Date Code : 130611
   Transceiver Replacement : not replaceable
. . . . . .
```

# 【詳細説明】

#### 表示項目の詳細は以下の通りです。

まテ頂	テ佰日 善吐							
<u> </u>								
		キフレタ	±2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					
	Ruild Number	<u>ホスト右</u> +フト〇	ら ビョ に米旧					
		小 へ 下 し	ら ヒルド留ち					
	Clift Drevider Version (*4)							
	CIM Provider Version(*4)							
		CIMクラ						
アタノ	'タ情報	1919	カート分表示					
	Vender ID	ベンタル	)					
		テハイス	ID					
	Manufacturer ID	Manufacturer ID						
	Parts number	バーツ番	亏					
	EC level	EC Leve						
	Model name (*1)	モデル名	-					
	Driver(*5)	ドライバ	名					
	Firmware	ファーム	ウェアバージョン					
	CIM Provider(*5)	CIM Provider 名						
	ECID (*2)	Exclusive Chip ID (LSI 固体識別情報)						
	vmhba*	vmhba 番号						
	hfcldd*/hfcndd*	論理デバイス番号						
		hfcldd*	vmklinux ドライ	バが認識する論理デバイス番号				
		hfcndd*	native ドライバ	「が認識する論理デバイス番号				
	WWPN	World W	ide Port Name					
	Location	Bus:Dev:	Func					
	Status	ポート状	態					
		LinkUp		正常な状態				
		LinkDow	n	FC ケーブルが				
				挿入されていない状態				
		WaitLink	Up	LinkDown 検出後の				
				LinkUp 待ち状態				
		lsolate(S	FPFail)	SFP 障害を検知した状態				
		lsolate(S	FPNotSupport)	未サポートの SFP が				
				挿入された状態				
		lsolate(S	FPDown)	SFP が抜けた状態				
		Isolate(C	CHK-STP)	チェックストップ状態				
		Isolate(C	2)	HBA ポート強制閉塞				
		1001011010		コマンドが実行された状態				
		Isolate(F		- 、ノールテロで化に次認				
	 仮想 Fibre Channel 情報(*	3)	1					
	vport	- ,	仮想 Fibre Channel	のポートを識別する番号				
	WWPN		仮想 Fibre Channel	${\mathfrak o}$ World Wide Port Name				
	[LinkStatus]		LinkUp	正常な状態				
		LinkDown		仮想 Fibre Channel のポート				
		_		か使用不可の状態				
				LINKUP 待ち状態				
	SFPPart Number	SFP の型名						
	Serial Number	SFP の <b>シリアル番号</b>						
	Date Code	SFP $\sigma$ Date $\neg - F$						
	Transceiver	SFP の状態	影					
	Replacement	Not replaceable : SFP 交換不可能な状態						

- (\*1) BladeSymphony BS320 または BladeSymphony BS2000 において内蔵 FC Switch モジュー ルを使用する場合、Fibre Channel アダプタの Model Name の表示が「Unknown Model」 と表示される場合があります。
- (\*2) 16Gbps FibreChannel アダプタのみ表示します。
- (\*3) 仮想 Fibre Channel があるときのみ表示します。なお、CIM クライアントが 16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン以外では表示されません。
- (\*4) CIM クライアント 1.42.19-100a 以降では表示されません。
- (\*5) CIM クライアント 1.42.19-100a 以降ではアダプタ単位に表示されます。また、バージョン表示形式が CIM クライアント 1.42.19-100a より前のものと異なります。

# □ ポート情報の表示・設定

# ■16Gbps Fibre Channel アダプタ対応パージョン

以下の記載は 16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以降のものとなります。16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外については、<u>こちら</u>をご参照ください。対応パージョンは 「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確認 方法については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

【機能】ポート情報の表示・設定を行います。

【シンタックス】

#### <表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -p {<vmhba 番号> | all}

「-p <vmhba番号>」を指定することで、現在ポート単位で設定したパラメータの値とそのポートの動作している値が確認できます。

「-p all」 を指定することで、システム単位で設定したパラメータの値が確認できます。なお、ポート単位/システム単位の設定した値は ESXi 上の/etc/vmware/esx.conf に保存されます。

#### <設定/削除>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes|no}] -p [delete] {<vmhba 番号>|all} <options>..

「-p all <option> <設定可能な値(単位)>」を指定することで、以下 options 一覧表に記載のある パラメータを "システム単位" に設定することができます。

「-p <vmhba 番号> <option> <設定可能な値(単位)>」を指定することで、以下 options 一覧表 に記載のあるパラメータを "ポート単位" に設定することが出来ます。

「-p delete all <option>」を指定することで、"システム単位"のパラメータ設定を削除することができます。

「-p delete <vmhba 番号> <option>」を指定することで、"ポート単位"のパラメータ設定を削除することができます。

#### 指定できる option 文字列と設定値は option 一覧表に記載しています。

表中の【4Gbps】【8Gbps】【16Gbps】はアダプタ種別を示しており、それぞれ 4Gbps FC-HBA, 8Gbps FC-HBA, 16Gbps FC-HBA を指します。アダプタによって値や動作が異なる場合に記載しておりますの で注意してください。

#### 【表の項目説明】

■「option」,「設定可能な値 (単位)」

入力する option と値を記載しています。

【「8Gbps FC-HBA の Link Speed を 8Gbps に設定するとき」の実行例】



■「表示項目」

表示コマンド(hfcvmutil -p [{<論理デバイス名> | all}])で表示される文字を記載しています。また、パ ラメータの詳細へリンクしています。詳細を参照したい場合はリンク先を参照してください。

■「設定可能アダプタ」

パラメータによっては設定できるアダプタが制限されています。16Gbps FC-HBA で設定できるパラ メータは「【16Gbps】」欄が"O"、それ以外のアダプタで設定できるパラメータは「【8Gbps】以 下」欄が"O"となっています。欄が"×"の場合は、該当アダプタでは設定不可のパラメータを示しま す。"×"となっているアダプタに対して論理デバイス指定のパラメータ設定を行うとシンタックスエ ラー(Command syntax error.(command help -h option))となります。

■「all/論理デバイス指定可否」

cll 指定可能かデバイス指定が可能かを記載しています。"〇"が「可能」、"×"が「不可」を表します。

【「Link Speed の all/デバイス指定」の実行例】

# ./hfcvmutil -p vmhba2 sp 8 Time:2014/05/26 20:52:13	
Succeeded. Reboot your system for the changes to take effect. # ./hfcvmutil -p all sp 8	sp は「all/論理デバイス指定可 否」の「all」欄が×なので、all 指定ときはエラーとなる。
Failed. :	

■「delete 指定可否」

delete 指定が可能かを記載しています。"O"が「可能」、"×"が「不可」を表します。delete する ことで、設定した値を削除し、デフォルト値に戻すことができます。ただし、「Reboot 要否」が"要" となっているパラメータは OS を Reboot するまでデフォルト値では動作しません。

■「デフォルト値」

パラメータを設定していないとき、または delete で設定を削除したときの動作する値(デフォルト 値)を記載しています。

■「Reboot 要否」

パラメータ変更をドライバに反映するのに OS の Reboot が必要かを記載しています。この欄が「要」 となっている場合、設定した値で動作させるには、パラメータ設定後に OS を Reboot する必要があ ります。「否」となっている場合は、パラメータ設定後、即座に設定した値で動作します。「否」の 詳細については「「Reboot 要否」で"否"となっている option について」を参照してください。

# options 一覧

option	設定可能な値 (単位)	表示項目	設 対 能 フ プタ	設定可 a 能アダ デ プタ ス 可		論理 イイ 旨定	delete 指	デフォルト	Reboot 要
			【8Gbps】以下	[16Gbps]	₫	論理デバイス	定可否	值	
ct *4	auto ptop loop	Connection Type	0	0	×	0	×	auto	要
sp *4	[4Gbps] auto 1 2 4 (Gbps) [8Gbps] auto 2 4 8 (Gbps) [16Gbps] auto 4 8 16 (Gbps)	<u>Link Speed</u>	0	0	×	0	×	auto	要
mt	1 4 8 16 32 (MB)	<u>Max Transfer Size</u>	0	0	0	0	0	16	要
lo *4	0-60 (秒)	<u>Login Delay Time</u>	0	0	×	0	0	【8Gbps】以下 2 【16Gbps】 3	否
ld	0-60 (秒)	Link Down Time	0	0	0	0	0	15	否
rd	0-60 (秒)	<u>Reset Delay Time</u>	0	0	0	0	0	【8Gbps】以下 7 【16Gbps】 0	否

option	設定可能な値 (単位)	表示項目	設 対 能 フ プタ	設定可 all/論理 能アダ デバイ プタ ス指定 可否		論理 delete 指定 指定 指定		デフォルト	Reboot 要
			【8Gbps】以下	[16Gbps]	Q	論理デバイス	上可 否	值 	否
rt	0-60 (秒)	<u>Reset Timeout</u>	0	0	0	0	0	20	否
at	0-60 (秒)	Abort Timeout	0	0	0	0	0	8	否
qd	1-256	<u>Queue Depth</u>	0	0	0	0	0	32	要
mc	0-10 (回)	Machine Check	0	0	0	0	0	8	否
ir	int msi msix	Interrupt Type	0	0	0	0	0	【8Gbps】以下 vmklinux ドライ バ:int native ドライ バ:msix 【16Gbps】 msix	要
lm *5	def disable verbose	Logging Mode	0	0	0	× *2	0	def	否
tf *5	no pid	<u>Login Target Filter</u>	0	×	0	× *2	0	no	否
tfx *5	no pid	Login Target Filter 16G or Login Target Filter Ext	× *1	0	0	× *2	×	pid	否 *3
ldm	0-60 (秒)	<u>MCK Link Down</u> <u>Time</u>	×	0	0	0	0	15	否
lr	multi single	Link Reset Mode	×	0	0	0	0	multi	否
lit	1-255 (秒)	Link Init Negotiation Time	×	0	0	0	0	120	否
vp	1-255	Max Vport number for NPIV	×	0	0	0	0	255	要
trs	enable disable	Target Restrain	×	0	0	0	0	disable	否
mpid	enable disable	Multiple PortID	×	0	×	0	×	disable	要

option	設定可能な値 (単位)	表示項目		E 可 7 ダ	all/記 ディ ス 指 可否	倫理 ヾイ í 定	delete 指	デ フ ォ ル ト	Reboot 要
			[8Gbps] 以下	[16Gbps]	≞	論理デバイス	定可否	値	
сс	minq iosize	Core Control	×	0	×	0	0	minq	否
cc-size	1-32768 (KB)	<u>Core Control I/O</u> <u>Size</u>	×	0	×	0	0	1024	否
ic	0-300 10 µ 秒刻み 300-3000 100 µ 秒刻み (µ秒)	Interrupt Coalescing	×	0	×	0	0	0	否
ioex	on off	Exchange per Core	×	0	0	0	0	off	否
pm	on off	Additional Performance Monitor	×	0	0	0	0	off	否
mque	enable disable	<u>Multi queue</u>	×	0	0	0	0	vmklinux ドライ バ : disable native ドライ バ : enable	要

\*1 CIM クライアントバージョン 1.29.18-80a, 1.40.18-80a を使用されている場合、"O"となります。また、1.42.18-80d 以降を使用している場合は、CIM プロバイダバージョンが 1.xx.18-80 以上であれば、"O"となりますが、それ以外の CIM プロバイダバージョンでは、エラーとなります。

\*2 CIM クライアントバージョン 1.29.18-80a, 1.40.18-80a を使用されている場合、"O"となります。また、1.42.18-80d 以降を使用している場合は、CIM プロバイダバージョンが 1.xx.18-80 以上であれば、"O"となりますが、それ以外の CIM プロバイダバージョンでは、エラーとなります。

\*3 設定可能アダプタが【8Gbps】以下の場合は、"要"となります。

\*4 CIM プロバイダバージョンが 1.xx.18.60 以上であれば設定できますが、それ以外の CIM プロバイダ バージョンでは、エラーとなります。

\*5 CIM プロバイダバージョンが 1.28.16-20 の場合は、設定できません。

51

# 「Reboot 要否」で"否"となっている option について

"否"がついている option を設定変更すると、以下のメッセージが表示され OS リブートすることなく ドライバ動作に反映されます。

### 【実行例】

```
# ./hfcvmutil -p all lm def
Time:xxx/xx/xx xx:xx:xx
Succeeded.
Applying parameters setting to the driver....
(ドライバ動作への反映が成功した場合、以下のメッセージが表示されます。)
Succeeded.
(ドライバ動作への反映が失敗した場合、以下のメッセージが表示されます。)
hfcldd0 Failed to apply parameter immediately
Failed.
注)変更するパラメータとして、動的反映するパラメータとしないパラメータを同時に設定した場合(下記例では、rtとqdを設定)、以下のように表示されます。
You must reboot your host for the changes to take effect.
Applying parameters setting to the driver....
```

エラーが発生しドライバ動作に反映されなかった場合でも、ESXi ホスト上の/etc/vmware/esx.conf には設定されますので、ESXi ホストの reboot 後には、設定した値が反映されます。

【実行例】

(1) ポート情報の表示 (vmhba 番号指定)

各項目名:現在のドライバ動作値(設定値)が表示されます。(一)は未設定であることを示します。

【vmhba 番号が 16Gbps FC-HBA の場合の表示例】

# ./hfcvmutil -p vmhba2 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting... Connect OK vmhba2 (hfcldd0) WWPN: 50000870005b4312 [LinkUp] Connection Type : Point to Point[fabric] (Auto) : disable (disable) Multiple PortID : 4 Gbps (Auto) Link Speed Login Delay Time : 3 sec (-) Max Transfer Size : 16 MB (-) Link Down Time : 15 sec (-) Reset Delay Time : 0 sec (-) Machine Check : 8 (-) Reset Timeout : 20 sec (-) Abort Timeout : 8 sec (-) 

 Abort Timeoul
 . 8 sec (-)

 Target Restrain
 : disable (-)

 Queue Depth
 : 32 (-)

 Interrupt type
 : MSI-X Mode (-)

 Logging Mode
 : default (-)

 Login Target Filter Ext
 : pid (pid)

 Target Restrain Login Target Filter Function : on MCK Link Down Time: 15 sec (-)Link Reset Mode: Multi PathInit Negotiation Time: 120 sec (-)NPIV vport count: 255 (-) : Multi Path (-) NPIV vport count : minq (-) Core Control Core Control I/O Size : 1024 KB (-) Exchange per Core Interrupt Coalescing : off (-) : 0 usec (-) Additional Performance Monitor: off (-) Multi queue : disable (-)

16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョンでも、バージョンによって「Login Target Filter Function」と「Login Target Filter Ext」の表示が異なります。詳細は下記を参照。

CIM	クライアントバージョン	Login Target Filter Function	Login Target Filter Ext
16G	bps FibreChannel アダプタ	表示しない	「Login Target Filter 16G」
対応	バージョン		と表示
	1.29.18-60a		
	1.40.18-60a		
	1.29.18-80a	表示する	表示する
	1.40.18-80a		
	1.42.18-80d 以降		
上記以外のバージョン		表示しない	表示しない

【vmhba 番号が 4Gbps FC-HBA, 8Gbps FC-HBA の場合の表示例】

```
# ./hfcvmutil -p vmhba2
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
vmhba2 (hfcldd0) WWPN: 50000870005b4312 [LinkUp]
                           : Point to Point[fabric] (Auto)
Connection Type
Link Speed
                            : 8 Gbps (Auto)
Login Delay Time
                           : 2 sec (-)
Max Transfer Size
                           : 16 MB (-)
Link Down Time
                           : 15 sec (-)
Reset Delay Time
                           : 7 sec (-)
                           : 8 (-)
Machine Check
Reset Timeout
                           : 20 sec (-)
Abort Timeout
                           : 8 sec (-)
Queue Depth
                           : 32 (-)
Interrupt type
                      : Legacy Mode (-)
: default (-)
Logging Mode
Login Target Filter : none (-)
Login Target Filter Ext : pid (pid)
Login Target Filter Function : on
```

(2) ポート情報の表示 (all 指定)

各項目名:現在のパラメータ設定値が表示されます。'-'は未設定であることを示します。

【実行例(CIM クライアント 1.42.19-100a より前のバージョン)】

<pre># ./hfcvmutil -p all Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK</pre>	4	
Settings for all HBA por	rts	
Max Transfer Size	: – MB	
Link Down Time	: - sec	
Reset Delay Time	: - sec	
Machine Check	: -	
Reset Timeout	: - sec	
Abort Timeout	: - sec	
Target Restrain	: -	
Queue Depth	: -	
Interrupt type	: -	
Logging Mode	: -	
Login Target Filter	: -	
Link Reset Mode	: -	
NPIV vport count	: -	
Exchange per Core	: -	
Additional Performance M	Nonitor: –	
Multi queue	: -	

#### 【実行例 (CIM クライアント 1.42.19-100a 以降のバージョン)】

ESXi ホストに vmklinux ドライバと native ドライバがインストールされている場合は、それぞれの情報が表示されます。

# ./hfcvmutil -p all Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting... Connect OK Settings for all HBA ports (hfcldd) Max Transfer Size: - MBLink Down Time: - secReset Delay Time: - secMachine Check: -Reset Timeout: - secAbort Timeout: - secAbort Timeout: - secTarget Restrain: -Queue Depth: -Interrupt type: -Logging Mode: -Login Target Filter: -Link Reset Mode: -\_\_\_\_\_ Link Reset Mode : -NPIV vport count : -Exchange per Core : -Additional Performance Monitor: -Multi queue : -Settings for all HBA ports (hfcndd) Max Transfer Size: - MBLink Down Time: - secReset Delay Time: - secMachine Check: -Reset Timeout: - secAbort Timeout: - secTarget Restrain: -Oueue Depth: -Queue Depth Interrupt type Logging Mode : -: -: -Login Target Filter : -Link Reset Mode : -NPIV vport count : -Exchange per Core : -Additional Performance Monitor: -Multi queue : -

(3) パラメータ更新 (vmhba 番号指定)

【実行例】

<pre># ./hfcvmutil -p vmhba2 qd 20 Time:xxxx/xx/xx xx:xx: Connecting Connect OK Succeeded. You must reboot your host for the changes to take effect.</pre>						
#./hfcvmutil -p vmhba2 Time:xxxx/xx/xx xx:xx Connecting Connect OK						
	いので、設定値のみが変更され る。そのため、動作値は 32 のま					
Queue Depth : 32 (20)	ま。 動作値に反映するにはリブート が必要。					

(4) パラメータ削除 (vmhba 番号指定)

(5) パラメータ更新 (all 番号指定)

### 【実行例】

(6) パラメータ削除 (all 番号指定)

(7) 全アダプタポートを「Login Target Filter Function」off 設定

# ./hfcvmutil -p all Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK	
Settings for all HBA ports	
 Login Target Filter : - ◀ 	"pid"でないこと
"pid"のときは以下を実行 # ./hfcvmutil -p delete all tf Time:xxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK Succeeded. Applying parameters setting to the driver Succeeded.	
# ./hfcvmutil -p all Time:xxxx/xx/xx xx:xx: Connecting Connect OK	
Settings for all HBA ports	
 Login Target Filter : - 	
# /hfcvmutil -p all tfx no	
Time:xxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK Succeeded. You must reboot your host for the changes to take eff Applying parameters setting to the driver Succeeded.	fect.
"You must reboot your host for the changes to take e ESXiホストのリブート後に次のコマンド。表示されなかっ;	effect."と表示されたときは たときは、そのまま次のコマンド。
全vmhba番号に対して以下を実施(以下は vmhba番号= 2を例 # ./hfcvmutil -p vmhba2 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK	J)
vmhba2 (hfcldd0) WWPN: 500008700056a624 [LinkUp]	
 Login Target Filter : none (-) Login Target Filter Ext : none (none) Login Target Filter Function : off	"off" であること

以上の手順を行っても「Login Target Filter Function」が on のときは、「Login Target Filter」の 括弧内を確認。pid のときは、該当 vmhba 番号で次のコマンドを実施。

【実行例】

```
全vmhba番号に対して以下を実施(以下は vmhba番号= 2を例)
# ./hfcvmutil -p vmhba2
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
vmhba2 (hfcldd0) WWPN: 500008700056a624 [LinkUp]
...
Login Target Filter
                             : pid (pid)
Login Target Filter Ext : none (none)
Login Target Filter Function : on
...
# ./hfcvmutil -p delete vmhba2 tf
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
Succeeded.
Applying parameters setting to the driver....
Succeeded.
# ./hfcvmutil -p vmhba2
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
vmhba2 (hfcldd0) WWPN: 500008700056a624 [LinkUp]
...
Login Target Filter : none (-)
Login Target Filter Ext : none (none)
Login Target Filter Function : off
```

(8) 対象アダプタポートのみ「Login Target Filter Function」 off 設定

```
【対象アダプタポートが vmhba2(4Gbps FC-HBA, 8Gbps FC-HBA)の場合の実行例】
```

```
# ./hfcvmutil -p delete vmhba2 tf
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
Succeeded.
Applying parameters setting to the driver....
Succeeded.
# ./hfcvmutil -p vmhba2 tfx no
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
Succeeded.
You must reboot your host for the changes to take effect.
ESXiホストをリブート
ホストリブート完了後に以下で確認
# ./hfcvmutil -p vmhba2
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
vmhba2 (hfcldd0) WWPN: 500008700056a624 [LinkUp]
...
Login Target Filter
                            : none (none)
Login Target Filter Ext : none (none)
                                                       "off"であること
Login Target Filter Function : off
                                     4
...
```

【対象アダプタポートが vmhba2(16Gbps FC-HBA)の場合の実行例】

# ./hfcvmutil -p vmhba2 tfx no Time:xxxx/xx/xx xx:xx	
Connecting	
Connect OK	
Succeeded.	
Applying parameters setting to the driver	
Succeeded.	
#./hfcvmutil -p vmhba2	
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx	
Connecting	
Connect OK	
 vmhba2 (hfcldd0) WWPN: 500008700056a624 [LinkUp]	
Login Target Filter Ext : none (none) Login Target Filter Function : off◀ 	

#### 【注意事項】

(1) 設定できるパラメータ数には限りがあります。上限に達したときは以下のエラーメッセージが 出力されます。

【実行例】



そのときは 不要なパラメータ設定を削除するか、「ポート個別設定情報の書き換え・削除」の 削除で使用されていないポートの設定を削除してください。

# ■16Gbps Fibre Channel アダプタ対応バージョン以外

以下の記載は 16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外のものとなります。16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以降については、<u>こちら</u>をご参照ください。対応パージョンは「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確認 方法については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

【機能】ポート情報の表示・設定を行います。ドライバのパラメータの設定はシステム単位で行います。

【シンタックス】

#### <表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -p {<vmhba 番号> | all}

「-p hba」を指定することで、現在各ポートで動作している値が確認できます。

「-p all」 を指定することで、システム単位で設定したパラメータの設定値が確認できます。設 定値は ESXi 上の/etc/vmware/esx.conf に保存されます。

#### <設定/削除>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -p [delete] <options>...

「-p <option> <設定可能な値(単位)>」を指定することで、以下 options 一覧に記載のあるパラ メータを設定することができます。ただし、設定はシステム単位のみとなります。

「-p delete <option>」を指定することで、パラメータの設定を削除することができます。

ドライバをアップデートした場合には、設定を変更する前に必ず一度 ESXiの reboot を実施して ください。ドライバをアップデート後、reboot 実施前に行った/etc/vmware/esx.conf への変 更は反映されません。

指定できる option 文字列と設定値は option 一覧表に記載しています。

表中の【4Gbps】【8Gbps】【16Gbps】はアダプタ種別を示しており、それぞれ 4Gbps FC-HBA, 8Gbps FC-HBA, 16Gbps FC-HBA を指します。アダプタによって値や動作が異なる場合に記載しておりますの で注意してください。

■「option」,「設定可能な値 (単位)」

入力する option と値を記載しています。

【「8Gbps FC-HBA の Max Transfer Size を 32GB に設定するとき」の実行例】



#### ■「表示項目」

表示コマンド(hfcvmutil – p [{<論理デバイス名> | all}])で表示される文字を記載しています。また、パ ラメータの詳細へリンクしています。詳細を参照したい場合はリンク先を参照してください。

#### ■「設定可能アダプタ」

パラメータによっては設定できるアダプタが制限されています。16Gbps FC-HBA で設定できるパラ メータは「【16Gbps】」欄が"O"、それ以外のアダプタで設定できるパラメータは「【8Gbps】以 下」欄が"O"となっています。欄が"×"の場合は、該当アダプタでは設定不可のパラメータを示しま す。

■「delete 指定可否」

delete 指定が可能かを記載しています。"O"が「可能」、"×"が「不可」を表します。delete する ことで、設定した値を削除し、デフォルト値に戻すことができます。ただし、「Reboot 要否」が"要" となっているパラメータは OS を Reboot するまでデフォルト値では動作しません。

■「デフォルト値」

パラメータを設定していないとき、または delete で設定を削除したときの動作する値(デフォルト 値)を記載しています。

■「Reboot 要否」

パラメータ変更をドライバに反映するのに OS の Reboot が必要かを記載しています。この欄が「要」 となっている場合、設定した値で動作させるには、パラメータ設定後に OS を Reboot する必要があ ります。「否」となっている場合は、パラメータ設定後、即座に設定した値で動作します。「否」の 詳細については「「Reboot 要否」で"否"となっている option について」を参照してください。

options —	·覧
-----------	----

option 設定可能な値 (単位)		設 定 可 能 ア ダ プタ		delete	デフォル	Reboot	
		指定可否 【16Gbps】 【8Gbps】以下		下。	要否		
mt	1 4 8 16 32 (MB)	<u>Max Transfer Size</u>	0	×	0	16	要
ld	0-60 (秒)	<u>Link Down Time</u>	0	×	0	15	要
rd	0-60 (秒)	Reset Delay Time	0	×	0	7	要
mc	0-10 (回)	Machine Check	0	×	0	8	要
rt	0-60 (秒)	<u>Reset Timeout</u>	0	×	0	20	要
at	0-60 (秒)	Abort Timeout	0	×	0	8	要
qd	1-256	Queue Depth	0	×	0	32	要
ir	int msi msix	Interrupt Type	0	×	0	int	要
Im	def disable	Logging Mode	0	×	0	def	否
tf	no pid	Login Target Filter	0	×	0	no	否

### 【実行例】

(1) ポート情報の表示 (vmhba 番号指定)

各項目名:現在のドライバ動作値が表示されます。

【実行例】

<pre># ./hfcvmutil -p vmhba10 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK</pre>					
vmhba10 (hfcldd0) WWPN:	5000087000573500 [LinkUp]				
Connection Type	Point to Point (fabric)				
Link Speed	8Gbps				
Login Delay Time	2 sec				
Max Transfer Size	16 MB				
Link Down Time	15 sec				
Reset Delay Time	7 sec				
Machine Check	8				
Reset Timeout	20 sec				
Abort Timeout	8 sec				
Queue Depth	32				
Interrupt Type :	Legacy Mode				
Logging Mode :	disable				
Login Target Filter :	pid				

(2) ポート情報の表示 (all 指定)

各項目名:現在のパラメータ設定値が表示されます。'-'は未設定であることを示します。

Settings for all HBA ports Max Transfer Size : 16 MB Link Down Time : 15 sec Reset Delay Time : - sec Machine Check : 8 Reset Timeout : 20 sec Abort Timeout : 8 sec Queue Depth : 32 Interrupt type : - Logging Mode : - Logging Target Filter : -	# ./hfcvmutil -p all Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK		
Max Transfer Size : 16 MB Link Down Time : 15 sec Reset Delay Time : - sec Machine Check : 8 Reset Timeout : 20 sec Abort Timeout : 8 sec Queue Depth : 32 Interrupt type : - Logging Mode : - Loggin Target Filter : -	Settings for all HBA	ports	
Link Down Time : 15 sec Reset Delay Time : - sec Machine Check : 8 Reset Timeout : 20 sec Abort Timeout : 8 sec Queue Depth : 32 Interrupt type : - Logging Mode : - Login Target Filter : -	Max Transfer Size	: 16 MB	
Reset Delay Time: - secMachine Check: 8Reset Timeout: 20 secAbort Timeout: 8 secQueue Depth: 32Interrupt type: -Logging Mode: -Login Target Filter: -	Link Down Time	: 15 sec	
Machine Check: 8Reset Timeout: 20 secAbort Timeout: 8 secQueue Depth: 32Interrupt type: -Logging Mode: -Login Target Filter: -	Reset Delay Time	: - sec	
Reset Timeout: 20 secAbort Timeout: 8 secQueue Depth: 32Interrupt type: -Logging Mode: -Login Target Filter: -	Machine Check	: 8	
Abort Timeout: 8 secQueue Depth: 32Interrupt type: -Logging Mode: -Login Target Filter: -	Reset Timeout	: 20 sec	
Queue Depth : 32 Interrupt type : - Logging Mode : - Login Target Filter : -	Abort Timeout	: 8 sec	
Interrupt type : - Logging Mode : - Login Target Filter : -	Queue Depth	: 32	
Logging Mode : - Login Target Filter : -	Interrupt type	: -	
Login Target Filter : -	Logging Mode	: -	
	Login Target Filter	: -	

# (3) パラメータ更新

### 【実行例】

(4) パラメータ削除

(5) Im/tf パラメータ変更

```
# ./hfcvmutil -p lm def
Time:xxx/xx/xx xx:xx:xx
Succeeded.
Applying Logging Mode setting to the driver....
(ドライバ動作への反映が成功した場合、以下のメッセージが表示されます。)
Succeeded.
(ドライバ動作への反映が失敗した場合、以下のメッセージが表示されます。)
hfcldd0 Failed to apply parameter immediately
Failed.
注)変更するパラメータとして、Im 及びtf を設定した場合には、上記のメッセージが表示されます。
注) 変更するパラメータとして、Im 及びtf を設定した場合には、上記のメッセージが表示されます。
注) 変更するパラメータとして、Im 及びtf を設定した場合には、以下のメッセージが表示されます。
注) 変更するパラメータとして、Im 及びtf を設定した場合には、上記のメッセージが表示されます。
注) 変更するパラメータとして、Im 及びtf を設定した場合には、以下のメッセージが表示されます。
```

# □ Boot 情報の表示と設定

# ■16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン

以下の記載は 16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以降のものとなります。16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外については、<u>こちら</u>をご参照ください。対応パージョンは 「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確認 方法については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

【機能】BOOT 情報の設定、または現在設定されている BOOT 情報を表示します。

【シンタックス】

<表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -b {<vmhba 番号> | all}

#### <設定>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -b <vmhba 番号> <options>

指定できる option 文字列と設定値は option 一覧表に記載しています。

表中の【4Gbps】【8Gbps】【16Gbps】はアダプタ種別を示しており、それぞれ 4Gbps FC-HBA, 8Gbps FC-HBA, 16Gbps FC-HBA を指します。アダプタによって値や動作が異なる場合に記載しておりますの で注意してください。

## 【表の項目説明】

「ポート情報の表示・設定」と同様のため、そちらを参照してください。

options 一覧

opti 設定可能な値 on (単位)		表示項目	設 定 可 能 ア ダ プタ		all/論理 デバイ ス指定 可否		delete 指:	デフォルレ	Reboot 要
			【8Gbps】以下	[16Gbps]	a	論理デバイス	定可否	值	
bi	enable disable	BIOS	0	0	×	0	×	disable	要
bp	enable disable	Boot Priority	0	0	×	0	×	disable	要
ls(*1)	enable disable	Luid scan mode	×	0	×	0	×	disable	要
bd	priority:1-8 wwn:(WWPN) lun: 0-FFFF	boot device	0	0	×	0	×	wwn:all 0 lun:0	要
sd	enable disable	Spinup Delay	0	0	×	0	×	disable	要
fd	enable disable	Forced Default Parameter	0	0	×	0	×	disable	要
wn	(WWPN)	Additional WWPN	0	0	×	0	×	all 0	要

(\*1)CIM クライアント 1.42.19-100a 以降で有効

# 【実行例1】 設定値の表示

【「CIM クライアント 1.42.19-100a より前のバージョン」の場合】

#hfcvmu Time:xx Connect Connect	til -b vmhba21 xx/xx/xx xx:xx:xx ing OK			
vmhba21	(hfcldd1) WWPN:	500008	7000573500	[LinkUp]
BIOS	:	disab	le	
Boot Pr	iority :	disab	le	
	Target WWN	LUN	Priority	
1	000000000000000000000000000000000000000	0000	HIGH	
2	000000000000000000000000000000000000000	0000		
3	000000000000000000000000000000000000000	0000		
4	000000000000000000000000000000000000000	0000		
5	000000000000000000000000000000000000000	0000		
6	000000000000000000000000000000000000000	0000		
7	000000000000000000000000000000000000000	0000		
8	000000000000000000000000000000000000000	0000	LOW	
Spinup I	Delay :	disab	le	
Forced	Default Parameter:	disab	le	
Origina	I WWPN :	50000	870005b42e6	
Additio	nal WWPN :	00000	00000000000	
Pre Con	figure :	disab	le	
#				

# 【CIM クライアント 1.42.19-100a 以降」の場合】

<pre>#hfcvmutil -b vmhba21 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK</pre>	
vmhba21 (hfcldd1) WWPN: 5000087000573500 [LinkUp]	
BIOS : enable Boot Priority : disable Luid scan mode : enable	
Priority Target WWN LUN LUID LUID data	
High         1         50060e80102521a4         0000         Type1         4142434445464748494A           2         0000000000000         0000         -         -           3         0000000000000         0000         -         -           4         0000000000000         0000         -         -           5         0000000000000         0000         -         -           6         0000000000000         0000         -         -           7         0000000000000         0000         -         -	4B4C4D4E4F5051525354
LOW 8 00000000000000 0000 Spinup Delay : disable Forced Default Parameter: disable Original WWPN : 50000870005b4210 Additional WWPN : 00000000000000 Pre Configure : disable #	

【実行例2】 パラメータの設定

```
#hfcvmutil -b vmhba4 fd enable
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
Succeeded.
You must reboot your host for the changes to take effect.
#hfcvmutil -b vmhba4
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
vmhba4 (hfcldd2) WWPN: 50000870005b42e4 [LinkUp]
BIOS
                   : disable
Boot Priority
                  : disable
     Target WWN
                     LUN Priority
  1 0000000000000 0000
                            HIGH
  2 0000000000000 0000
  3 000000000000000
                     0000
  4 0000000000000000
                     0000
  5
     0000
  6
     0000
  7
     0000
     8
                     0000
                            LOW
Spinup Delay
              : disable
Forced Default Parameter: enable
Original WWPN
              : 50000870005b42e4
Additional WWPN
                  : 0000000000000000
                  : disable
Pre Configure
#
```

### 【詳細説明】

### 表示項目の詳細は以下の通りです。

表示	項目	意味
BIOS		HBA BIOS の有効/無効設定
		ブートパスで使用する場合、"enable"に設定します。
Boo	t Priority	ブートデバイスリストの有効/無効設定
		ブートデバイスに優先順位を指定する場合、"enable"に設定します。
Luid	scan mode	Luid scan の有効/無効設定
		enable:WWN/LUN でのLU 検索失敗時にLUID をキーに再検索
		します。
		disable: WWN/LUN での LU 検索失敗時、再検索しません。
		N/A :アダプタ種別が【8Gbps】以下の場合は、使用できません。
		not support : FW が対応していません。
Boo	t Device List	ブートデバイス優先順位リスト
		ブートデバイス(WWPN及びLUN)を優先順に本リストに登録します。
		CIM クライアントバージョン 1.42.19-100a 以降では、以下の LUID
		情報が表示されます。
	LUID	"Type1","Type3" : LUID data のタイプを示します。
		"-":未取得。または LUID 機能が未サポート。
		"Invalid":非サポートのディスク装置。
		"N/A":アダプタ種別が【8Gbps】以下の場合。
	LUID data	LUID 情報を表示します。アダプタ種別が【8Gbps】以下の場合は
		"N/A" と表示されます。
Spir	up Delay	ディスクの Spinup Delay Time 設定
		ディスクが READY になるまで最大 5 分のスピンアップ待ち時間を挿
		入する場合、"enable" に設定します。
Forced Default Parameter		本ツールの設定値を無視し、デフォルト値を使用することをドライバ
		に指示する場合、"enable"に設定します。本パラメータは全アダプタ
		「で統一してください。
Original WWPN		フラッシュ ROM に登録された WWPN を示します。アダプタ本体に
		明記(白色シール)されています。
Add	litional WWPN	Pre-configure 機能で使用する Additional WWPN の設定

#### 【注意事項】

- (1) 設定コマンド成功後、ドライバに反映させるためには OS のリブートが必要です。
- (2) 設定コマンドは FLASH-ROM の情報を更新しています。実行中に作業ウィンドウを閉じたり、コ マンドの強制終了をさせたり、サーバ装置の電源断やリブートの類の操作を実行しないでくださ い。FLASH-ROM のデータが破壊されて HBA が使用不能になることがあります。
### ■16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン以外

以下の記載は 16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外のものとなります。16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以降については、<u>こちら</u>をご参照ください。対応パージョンは「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確認 方法については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

【機能】現在設定されている BOOT 情報を表示します。

【シンタックス】

<表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -b {<vmhba 番号> | all}

【実行例】

#hfcvmutil -b vmhba21 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx		
Connecting		
Connect OK		
vmhba21 (hfcldd1) WWPN	: 5000087000573	500 [LinkUp]
BIOS	: enable	
Boot Priority	: enable	
Target WWN	LUN Priority	y
1 50060E8000c27995	0000 HIGH	
2 000000000000000	0000	
3 0000000000000000	0000	
4 0000000000000000	0000	
5 0000000000000000	0000	
6 000000000000000	0000	
7 000000000000000	0000	
8 000000000000000	0000 LOW	
Spinup Delay	: disable	
Connection Type	: Auto	<-1.40.16-40a 以降でのみ表
Data rate	: Auto	<-1.40.16-40a 以降でのみ表
Persistent Bindings	: enable	
Forced Default Parameter	: disable	
Login Delay Time	: default	<-1.40.16-40a 以降でのみ

### 【詳細説明】

### 表示項目の詳細は以下の通りです。

表示項目	意味
BIOS	HBA BIOS の有効/無効設定
Boot Priority	ブートデバイスリストの有効/無効設定
Boot Device List	ブートデバイス(WWPN 及び LUN)と優先順位のリスト
Spinup Delay	ディスクの Spinup Delay Time 設定
Connection Type	本アダプタと接続するデバイスとの接続形態
	ドライバ動作値は「ポート情報の表示・設定」の
	Connection Type を参照してください。
Data rate	本アダプタと接続するデバイスとの接続スピード
	ドライバ動作値は「ポート情報の表示・設定」の
	Link Speed を参照してください。
Persistent Bindings	Persistent Bindings 有効・無効の設定
Forced Default Parameter	強制的にデフォルトパラメータ設定値を使用するか否かを設定
Login Delay Time	ログイン前のディレイ時間
	ドライバ動作値は「ポート情報の表示・設定」の Login Delay Time
	を参照してください。

# □ FLASH-ROM のバックアップ・アップデート

【機能】FLASH-ROM のバックアップ・アップデートを行います。

【シンタックス】

<バックアップ>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -f <vmhba 番号> backup [force]

バックアップファイルは、ESXiホスト上の/tmp 以下に格納されます。

<アップデート>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -f <vmhba 番号> update <アップデートファイル名> [force]

ESXi 5.0/5.1/5.5 の場合、CIM クライアントを実行するリモートクライアント上に、アップデートファ イルを格納してからアップデートを実行してください。また、<アップデートファイル名>は格納したア ップデートファイルを絶対パス、または CIM クライアント実行ディレクトリからの相対パスで指定し てください。

ESXi6.0 以降の場合、アップデート対象の ESXi ホスト上に、アップデートファイルを格納してからアッ プデートを実行してください。また、<アップデートファイル名>は格納したアップデートファイルを絶 対パスで指定してください。

force

# (y/n)確認メッセージを省略してコマンド実行

### 【実行例1】

ESXi 5.0/5.1/5.5/6.0 以降で FLASH-ROM のバックアップしたあと、そのバックアップファイルをリ モートクライアントへ転送する例を示します。例は、次の環境で行ったものとなります。

リモートクライアント : Linux

バックアップ対象ホスト : ESXi 6.0 (IP address: 192.168.15.189)

hfcvmutilの実行ディレクトリ : /opt/hitachi/drivers/hba

バックアップファイル : リモートクライアント上の以下に格納

/home/vi-admin

# ./hfcvmutil -pd Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK
vmhba20 (hfcldd0) WWPN:50000870003022de [LinkUp]
Connected targets and Lus: 50060E8000C3F386:0000 50060E8000C3F386:0001 50060E8000C3F386:0002
# hfcvmutil -f vmhba20 backup Connecting Connect OK
Port : vmhba20
Do you execute it?(y/n) >y 「バックアップラテイル」 レージョン をリモートクライアン
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Success. backup file is /tmp/54102030.300504.EF.50000870003022DE.BK
# scp root@192.168.15.189:/tmp/54102030.300504.EF.50000870003022DE.BK /home/vi-admin/. Password: 54102030.300504.EF.50000870003022DE.BK 100% 1103KB 1.1MB/s 00:00 #

#### 【実行例2】

ESXi 5.0/5.1/5.5 で FLASH-ROM のアップデートを実施した例を示します。例は、次の環境で行ったものとなります。

 リモートクライアント : Linux
 アップデート対象ホスト : ESXi 5.5 (IP address: 192.168.15.189)
 hfcvmutilの実行ディレクトリ : /opt/hitachi/drivers/hba
 アップデートファイル : リモートクライアント上の以下に格納済み /opt/hitachi/drivers/hba/firmware/54102030.00300504.E7

```
# ls firmware/
54102030.00300504.E7
# hfcvmutil -f vmhba20 update firmware/54102030.00300504.E7
Connecting...
Connect OK
Firmware update file : firmware/54102030.00300504.E7
Port : vmhba20
Current Version : xxxxx
New Version : yyyyy
Do you execute it? (y/n) >y
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Success.
#
```

コマンドで指定したアップデートファイル (firmware/54102030.00300504.E7) がリモートクライア ント上に存在しない場合は、以下のように "No such file." とエラーメッセージが出力されます。 その場合は、指定したアップデートファイルがリモートクライアント上にあるか確認してください。

```
# hfcvmutil -f vmhba20 update firmware/54102030.00300504.E7
Connecting...
Connect OK
Firmware update file : firmware/54102030.00300504.E7
Port : vmhba20
No such file.
#
# ls firmware/54102030.00300504.E7
ls: cannot access firmware/54102030.00300504.E7: No such file or directory
#
```

#### 【実行例3】

ESXi 6.0 以降 で FLASH-ROM のアップデートを実施した例を示します。例は、次の環境で行ったものとなります。

 リモートクライアント : Linux
 アップデート対象ホスト : ESXi 6.0 (IP address: 192.168.15.189)
 hfcvmutilの実行ディレクトリ : /opt/hitachi/drivers/hba
 アップデートファイル : リモートクライアント上の以下に格納済み /opt/hitachi/drivers/hba/firmware/54102030.00300504.E7



コマンドで指定したアップデートファイル (/tmp/54102030.00300504.E7) が ESXi ホストに存在し ない場合は、以下のように "No UpdateFile Failed." とエラーメッセージが出力されます。その場 合は、指定したアップデートファイルが ESXi ホストにあるか確認してください。

```
# hfcvmutil -f vmhba20 update /tmp/54102030.00300504.E7
Connecting...
Connect OK
Firmware update file : /tmp/54102030.00300504.E7
Port : vmhba20
No UpdateFile Failed.
#
# ssh root@192.168.15.189
Password:
:
[root@localhost:~] Is /tmp/54102030.00300504.E7
Is: /tmp/54102030.00300504.E7: No such file or directory
[root@localhost:~]
```

【注意事項】

- (1) ファームウェアのアップデート正常終了後は,オフラインアップデート(システムをパワーオフ、 オンする事によってサーバが起動する際にFLASH-ROMのデータをアダプタハードウェアに転送) 或いは、オンラインアップデート(FLASH アップデート後、OS 稼動状態のままコマンド投入によ り FLASH-ROM のデータをアダプタハードウェアに転送)により、FLASH-ROM のデータをアダプ タハードウェアに転送します。詳細な手順については、「Gigabit Fibre Channel アダプタ ユー ザーズ・ガイド(Linux/VMware ドライバ編)」をご参照ください。
- (2) 弊社 Web サイトより最新のファームウェアをダウンロードしてください。

https://www.hitachi.co.jp/products/bladesymphony/download/index.html

- (3) FLASH-ROM アップデート時は、バックアップを事前に実施してください。
- (4) FLASH-ROM アップデートの実行中は、作業ウィンドウを閉じたり、コマンドの強制終了をさせた り、サーバ装置の電源断やリブートの類の操作を実行しないでください。FLASH-ROM のデータが 破壊されて HBA が使用不能になることがあります。
- (5) 本コマンドが異常終了した場合のエラーメッセージについては、「Gigabit Fibre Channel アダ プタ ユーザーズ・ガイド(ユーティリティソフトウェア編)」をご参照ください。

# □ ターゲット情報の表示

【機能】ターゲット情報を表示します。

【シンタックス】

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -t

【実行例】

#hfcvmut Time:xx> Connecti Connect	til -t xx/xx/xx xx: ing OK	xx∶xx		
vmhba20	(hfcldd0)	WWPN:	50000870003022dc	[LinkDown]
No Ta	arget			
vmhba21	(hfcldd1)	WWPN:	500008700056a454	 [LinkUp]
TargetW	VPN: xxxxxxx	 xxxxxxx	хх хх	
LUN:00	000 VENDOR:H	ITACHI	MODEL:DF600F	SIZE:10MB
LUN:00	001 VENDOR:H	ITACHI	MODEL:DF600F	SIZE:12MB
LUN:00	002 VENDOR:H	ITACHI	MODEL:DF600F	SIZE:5MB
LUN:00	003 VENDOR:H	ITACHI	MODEL:DF600F	SIZE:30MB
vmhba22	(hfcldd2)	WWPN	1:500008700056a456	[LinkUp]
TargetW	VPN: xxxxxxx	xxxxxx	xx	
LUN:00	DOO VENDOR:S	ANBlaze	MODEL: DF600F	SIZE:10MB
LUN:00 #	001 VENDOR:S	ANBlaze	MODEL: DF600F	SIZE:12MB

### 【表示内容】

表示内容は以下のとおりです。

No.	表示項目	説明
1	TargetWWPN	ターゲット WWPN
2	LUN	LU 番号
3	Vendor	ターゲットベンダー
4	Model	ターゲットモデル
5	Size	LU サイズ(メガバイト)

# ファームウェアのオンラインアップデート

【機能】OS 稼動中にファームウェアのアップデートを実施します。詳細な手順については、「Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド(Linux/VMware ドライバ編)」「ファームウェアのア ップデート方法」をご参照ください。

### 【シンタックス】

<オンラインアップデート可否判定>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -u

### <オンラインアップデート>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -u <vmhba 番号> [force]

force # 確認メッセージを省略してコマンド実行します。

### 【実行例】

# ./hfcv Time:xxx Connecti Connect	mutil -pd xx/xx/xx x ng OK	x:xx:x>	(				
vmhba20	(hfcldd0)	WWF	PN:50	0008	70003022de	[LinkUp]	
Connecte 50060E 50060E 50060E	Connected targets and Lus: 50060E8000c3f386:0000 50060E8000c3f386:0001 50060E8000c3f386:0002						
# hfcvmu	ıtil -u						
Connecti	ng						
Connect	UK						
	X/XX/XX X bfoldd		( ://F	NC	Flach	Curront	Undata-Status (Elash -> Current)
viiinba vmhha20	hfcldd0	01	01	00	00220750	00220740	Annlicable
vmhba21	hfcldd1	02	01	00	00220750	00220740	Applicable
vmhba22	hfcldd2	03	01	00	00120700	00120700	NG (Unsupported)
vmhba30	hfcldd3	04	01	00	00120700	00120700	NG (Inapplicable - FW)
vmhba31	hfcldd4	05	01	00	00220710	00220500	NG (Inapplicable - HW)
vmhba32	hfcldd5	06	01	00	00220700	00220500	Applicable

# hfcvmutil -u vmhba20 Connecting... Connect OK Time:xxx/xx/xx xx:xx:xx PORT NO : vmhba20 FLASH SYSREV:00220750 CURRENT SYSREV:00220740 FLASH-> CURRENT Update is OK? (y/n) >y Update command finished (Port vmhba20). please check the F/W update status.

「Update-Status」の 表示内容	内容
Applicable	ファームウェアのオンラインアップデートは可能です。
No need	既に FLASH-ROM の内容はアダプタハードウェアに反映済みのた め実施不要です
Waiting	既にファームウェアのオンラインアップデート起動済みです(フ ァームウェアの完了待ち状態です)。
Waiting(w)	既にファームウェアのオンラインアップデート起動済みです(フ ァームウェアの完了待ち状態です)。 16Gbps FibreChannel アダプタでは、付加情報"(w)"が 表示されます。"w"がファームウェアの完了待ちを表しま す。なお、"w"や"-"の表示数は16G FibreChannel アダ プタの種類によってことなります。 16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン以降を使用し、且 つオンラインアップデート対象が16Gbps FibreChannel アダプ タの場合は、こちらの表示になります。
NG(Unsupported)	当該ファームウェアがオンラインアップデート機能を未サポート のため、オンラインアップデートは実施できません。
NG(Inapplicable - FW)	当該ファームウェアはオンラインアップデート不可のファームウ ェア対策を含むため、オンラインアップデートは実施できません。
NG(Inapplicable - HW)	当該ファームウェア中にハードウェア設定変更を含むため、オン ラインアップデートは実施できません。
NG(Unsupported HBA)	当該アダプタはファームウェアのオンラインアップデート機能を 未サポートです。

'Update-Status(Flash -> Current)'の詳細は以下の通りです。

### 【エラーメッセージ】

エラーメッセージについては、「Gigabit Fibre Channel **アダプタ ユーザーズ・ガイド(ユーティ リィソフトウエア編)」**を参照してください。

### □ SFP 稼働時交換

【機能】OS 稼働中に SFP を交換する際には、以下「障害閾値管理機能(HBA ポート強制閉塞・解除)」 に述べる HBA 強制閉塞、解除を行ってください。一部の Hitachi Gigabit Fibre Channel 製品では SFP 稼動時交換機能をサポートしておりません。詳細は「HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユー ザーズ・ガイド(サポートマトリクス編)」を参照願います。

尚、SFP 交換手順の注意事項については、「HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ ガイド(Linux/VMware ドライバ編)」の「SFP 稼動時交換機能」を参照してください。

以下に、SFP 交換の実施例を示します。

【実行例1】SFP 情報の確認

```
# ./hfcvmutil -g
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
vmhba20 (hfcldd0) WWPN:50000870003022dc Location:08:01.00 Status:LinkUp
SFP Part Number : FTLF8524P2BNV-HD
    Serial Number : PF43KR7
                 : 090124
    Date Code
    Transceiver Replacement : not replaceable
vmhba21 (hfcldd1) WWPN:50000870003022de Location:08:01.01 Status:LinkUp
SFP Part Number
                 : FTLF8524P2BNV-HD
    Serial Number : PES437S
                 : 090124
    Date Code
    Transceiver Replacement : not replaceable
```

【実行例 2】SFP 情報の確認コマンドで表示されるエラーメッセージを示します。

```
(a) F/W が SFP 交換をサポートしていない version の場合
 以下メッセージを出力し、SFP Part Number, Serial Number, Date Code については表示
しません。対処方法としては、F/W を最新 version にアップデートしてください。
  This Firmware version does not support hot swap feature of SFP Transceiver.
(b) SFP が抜けている。もしくは SFP を搭載しない装置の場合
 以下のように表示されます。対処方法として、SFP が正しく挿入されているかどうかを確認
してください。
SFP Part Number : N/A
   Serial Number : N/A
             : N/A
   Date Code
(c) SFP 情報が正しく読み出せない場合
 以下のように表示されます。SFP が故障している可能性がありますので交換してください。
SFP Part Number : incorrect data(xxxxxxx)
   Serial Number : incorrect data
             : incorrect data
   Date Code
```

### 【実行例3】

SFP を交換する前に、HBA ポートを強制閉塞します。成功すると、ポート状態が Isolate(C)、 Transceiver Replacement が replaceable に遷移し SFP 交換可能な状態になります。

```
# hfcvmutil -is -i vmhba20
The adapter port is going to be isolated.
This operation may affect operations running on the adapter.
Do you really isolate the adapter port? (y/n) > y
Succeeded.
# ./hfcvmutil -g
Time:xxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
:
vmhba20 (hfcldd0) WWPN:50000870003022dc Location:08:01.00 Status:Isolate(C)
SFP Part Number : FTLF8524P2BNV-HD
Serial Number : PF43KR7
Date Code : 090124
Transceiver Replacement : replaceable
```

### 【実行例 4】

SFP を交換後に、HBA 閉塞解除コマンドを実行します。コマンドが成功すると、ポート状態が Isolate(C)から LinkDown,LinkUp などに遷移し SFP が使用可能な状態になります。

```
# hfcvmutil -is -i vmhba20 clear
The adapter port is going to be recovered.
Do you really restore the adapter state? (y/n) > y
Succeeded.
# ./hfcvmutil -g
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
:
vmhba20 (hfcldd0) WWPN:50000870003022dc Location:08:01.00 Status: LinkUp
SFP Part Number : FTLF8524P2BNV-HD
Serial Number : PES437S
Date Code : 090124
Transceiver Replacement : not replaceable
```

# □ SFP 診断情報の表示

【機能】SFP の診断情報を表示するコマンドです。本機能は 16G Fibre Channel アダプタに対してのみ 有効です。また、本機能のご使用に際しては、「Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイ ド(サポートマトリクス編)」を参照して、サポートバージョン(ドライバ、CIM プロバイダ、CIM ク ライアントおよびファームウェアが全てサポートしているか)を確認してください。

#### 【注意事項】

(1) 本コマンドを実行した場合、指定したポートの I/O 性能が一時的に低下します。本コマンド 1回あたり最大で約 36ms 程度の I/O 処理の遅延が発生しますので、業務影響がある時間帯で本コマンドの実行は避けてください。

### 【シンタックス】

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -sfp -diag {<vmhba 番号 > | all}

### 【実行例】

```
(1) SFP 診断情報の表示 (vmhba 番号指定)
```

【実行例】

Vmhba5 (hfcndd)	)) WWPN: 50000870005b4280 [LinkUp]	
Temperature	: 36.4(C)	
Vcc	: 3.26 (V)	
TX Bias	: 7.45 (mA)	
TX Power	: 546.8(uW)	
RX Power	: 455.4 (uW)	
Alarm bits	: Temp High Alarm : OxO	
	: Temp Low Alarm : OxO	
	: Vcc High Alarm : OxO	
	: Vcc Low Alarm : OxO	
	: Tx Bias High Alarm : OxO	
	:Tx Bias Low Alarm : OxO	
	:Tx Power High Alarm : OxO	
	: Tx Power Low Alarm : OxO	
	: Rx Power High Alarm : OxO	
	: Rx Power Low Alarm : OxO	
Warning bits	: Temp High Warning : OxO	
	: Temp Low Warning : OxO	
	: Vcc High Warning : OxO	
	: Vcc Low Warning : OxO	
	: Tx Bias High Warning : OxO	
	: Tx Bias Low Warning    : OxO	
	: Tx Power High Warning : OxO	
	: Tx Power Low Warning : OxO	
	: Rx Power High Warning : OxO	
	: Rx Power Low Warning : OxO	
Optional Stat	cus/Control Bits : Tx Disable Status	: 0x0
	: Soft Tx Disable Select	: 0x(
	: RS(1) State	: 0x
	: RS(0) State	: 0x
	: Soft Rate Select(RS(0))	: 0x
	: Tx Fault State	: 0x
	: Rx LOS State	: 0x
	· Data Nat Daada	· 0.4

#### 【実行例】

```
# ./hfcvmutil -sfp -diag all
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
vmhba5 (hfcndd0) WWPN: 50000870005b4280 [LinkUp]
 Temperature : 35.5(C)
 Vcc
            : 3 26(V)
 TX Bias
             : 7.40 (mA)
 TX Power : 564.4(uW)
            : 469.3(uW)
 RX Power
 Alarm bits : Temp High Alarm : OxO
             : Temp Low Alarm
                                 : 0x0
             : Vcc High Alarm
                                : 0x0
             : Vcc Low Alarm : 0x0
             : Tx Bias High Alarm : OxO
             : Tx Bias Low Alarm : OxO
             : Tx Power High Alarm : OxO
             : Tx Power Low Alarm : 0x0
             : Rx Power High Alarm : OxO
             : Rx Power Low Alarm : 0x0
 Warning bits : Temp High Warning : 0x0
             : Temp Low Warning
                                  : 0x0
             : Tx Bias High Warning : OxO
             : Tx Bias Low Warning : OxO
             : Tx Power High Warning : OxO
             : Tx Power Low Warning : 0x0
             : Rx Power High Warning : OxO
             : Rx Power Low Warning : 0x0
 Optional Status/Control Bits : Tx Disable Status : OxO
                            : Soft Tx Disable Select : OxO
                            : RS(1) State : 0x1
                            : RS(0) State
                                                    : 0x1
                            : Soft Rate Select(RS(0)) : 0x0
                            : Tx Fault State : 0x0
                                                   : 0x0
                            : Rx LOS State
                                                   : 0x0
                            : Data Not Ready
vmhba6 (hfcndd1) WWPN: 50000870005b4282 [LinkUp]
 Temperature : 16.3(C)
 Vcc
            : 0, 26 (V)
            : 19.42(mA)
 TX Bias
 TX Power
            : 602.4(uW)
 RX Power
            : 655.3(uW)
. . . . . .
```

### 【表示内容】

### 表示内容の詳細は以下の通りです。

No.	表示項目		説明
1	Temperature		SFP モジュールの温度(単位:℃)
2	Vcc		SFP モジュールの電圧(単位:∨):
3	TX Bias		SFP モジュールの TX Bias 電流(単
			位:mA)
4	TX Power		送信電力(単位:µW)
5	RX Power		受信電力(単位:µW)
6	Alarm bits	Temp High Alarm	温度、電圧、TX Bias 電流、送信
7		Temp Low Alarm	電力、受信電力の値が、閾値を超
8		Vcc High Alarm	過しているかを示します。
9		Vcc Low Alarm	
10		Tx Bias High Alarm	High Alarm : 0x1 の場合、High
11		Tx Bias Low Alarm	Alarm の閾値を超過している。
12		Tx Power High Alarm	0x0 の場合超過していない。
13		Tx Power Low Alarm	
14		Rx Power High Alarm	Alarmの閾値を下回っている。
15		Rx Power Low Alarm	0x0 の場合下回っていない。
16	Warning bits	Temp High Warning	温度、電圧、TX Bias 電流、送信
17		Temp Low Warning	電力、受信電力の値が、閾値を超
18		Vcc High Warning	過しているかを示します。
19		Vcc Low Warning	
20		Tx Bias High Warning	High Warning : 0x1の場合、High
21		Tx Bias Low Warning	Warningの閾値を超過している。
22		Tx Power High Warning	Ox0の場合超過していない。
23		Tx Power Low Warning	
24		Rx Power High Warning	Warningの閾値を下回っている。
25		Rx Power Low Warning	0.000場合下回うていない。
26	Optional	Tx Disable Status	SFF-8472 規格で定義されている
	Status/Control Bits		Optional Status/Control Bits フィ
27		Soft Tx Disable Select	ールドの値を表示します。
28		RS(1) State	_
29		RS(0) State	_
30		Soft Rate Select(RS(0))	_
31		Tx Fault State	_
32		Rx LOS State	_
33		Data Not Ready	

【エラー時の表示】

(a) 4Gbps FC-HBA または 8Gbps FC-HBA の場合
vmhba5 (hfcndd0) WWPN: 50000870005b4280 [LinkUp]
Not applicable device.
(b) F/W が SFP 診断情報取得をサポートしていない version の場合
vmhba5 (hfcndd0) WWPN: 50000870005b4280 [LinkUp]
 This Firmware version does not support SFP Diagnostics Information. 対処法:F/W を最新 version にアップデート
(c) SFP が抜けている。もしくは SFP を搭載しない装置(メザニン、内蔵 SW)
vmhba5 (hfcndd0) WWPN: 50000870005b4280 [Isolate(SFPDown)]
Temperature : N/A Vcc : N/A TX Bias : N/A
対処法:SFP が挿入されているか確認 (d) SFP 情報が正しく読めない場合
vmhba6 (hfcndd1) WWPN: 50000870005b4282 [LinkDown]
Temperature : incorrect data Vcc : incorrect data TX Bias : incorrect data
・ 対処法:SFP が故障している可能性がありますので交換してください。
(e) ポートが閉塞中、または一時的なハードウェア障害発生中
vmhba5 (hfcndd0) WWPN: 50000870005b4280 [Isolate(CHK-STP)]
Temperature : - Vcc : - TX Bias : -
対処法 : ポートの状態を確認し、閉塞していなければリトライしてください。

### □ 障害閾値管理機能(閾値パラメータ設定)

本機能のご使用に関しては注意事項があります。「HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザ ーズ・ガイド(高速系切替支援機能編)」を必ずお読み頂き、本機能の使用可否をご検討頂く必要があ ります。さらに本機能採用を決定後、ご使用上の注意事項も上記ガイドに記載していますので、必ず参 照して下さい。

### ■16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン

以下の記載は 16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以降のものとなります。16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外については、<u>こちら</u>をご参照ください。対応パージョンは 「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確認 方法については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

【機能】障害閾値管理機能で監視する各障害発生閾値、タイムアウト障害発生時のチューニング機能で 使用するリトライ回数の表示/設定/削除を行います。

【シンタックス】

### <表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -is -p <vmhba 番号> | all}

「-is-p <vmhba 番号>」を指定することでポート単位の設定と現在ドライバが動作している障害 閾値情報が確認できます。

「-is-pall」を指定することで、システム単位で設定したパラメータの設定値が確認できます。な お、ポート単位/システム単位の設定値は ESXi 上の/etc/vmware/esx.conf に保存されていま す。

<設定/削除>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes|no}] -is -p [delete] {<vmhba 番号>|all} <options>..

「-is -p all <option> <設定可能な値(単位)> 」を指定することで、以下 options 一覧に記載の あるパラメータを"システム単位"に設定することができます。

「-is -p <vmhba 番号> <option> <設定可能な値(単位)>」を指定することで、以下 options 一覧表に記載のあるパラメータを"ポート単位"に設定することが出来ます。

「-is -p delete all <option>」を指定することで、"システム単位"のパラメータ設定を削除することができます。

「-is -p delete <vmhba 番号> <option>」を指定することで、"ポート単位"のパラメータ設定 を削除することができます。

指定できる option 文字列と設定値は option 一覧表に記載しています。

表中の【4Gbps】【8Gbps】【16Gbps】はアダプタ種別を示しており、それぞれ 4Gbps FC-HBA, 8Gbps FC-HBA, 16Gbps FC-HBA を指します。アダプタによって値や動作が異なる場合に記載しておりますの で注意してください。

### 【表の項目説明】

### 「ポート情報の表示・設定」と同様のため、そちらを参照してください。

options 一覧

option	設定可能 な 値 (単位)	表示項目	設 定 フ プタ	E 可 7 ダ	all/詞 ディ ス 打 可否	論理 ヾイ 旨定	delete 指	デフォルト	Reboot 要
			【8Gbps】以下	[16Gbps]	≞	論理デバイス	定可否	值	
ld (*1)	0-30 (回)	<u>LinkDown (S) Limit</u>	0	0	0	0	0	0 0 は閾値監視し ない	否
fc	0-2048 (回)	Interface Error Limit	0	0	0	0	0	0 0 は閾値監視し ない	否
sc	0-2048 (回)	<u>Time-Out Error Limit</u>	0	0	0	0	0	0 0 は閾値監視し ない	否
rc	enable disable	Time-Out Reset Error	0	0	0	0	0	disable	否
tI	1-3 (回)	<u>Mailbox Time-Out</u> <u>Retry</u>	0	×	0	0	0	3	要
isol	on off	HBA Isol Cmd	×	0	×	0	×	off	要
ast	0-60 (秒)	Abort Total Timeout	×	0	0	0	0	0 0は監視しない	否
trt	0-60 (秒)	<u>Reset Total Timeout</u>	×	0	0	0	0	0 0は監視しない	否

\*1) LinkDown 検出後、LinkUp を待ち続ける時間 Link Down Time(デフォルト 15 秒)以内に LinkUp した場合を短時間 LinkDown としてカウントします。Link Down Time は「ポート情報の表示・ 設定」で設定できます。 【実行例1】短時間 Linkdown 障害回数の監視閾値を20回に設定する手順を示します。

(手順1) vmhba20の現在の動設定値を参照します。(一)は未設定であることを示します。



(手順 2)短時間 Linkdown 障害回数の監視閾値を 20 回に設定します。

<pre># hfcvmutil -is -p all ld 2 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK Succeeded. Applying parameters setting Succeeded. # hfcvmutil -is -p all Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK</pre>	to the driver	短時間 Linkdown 障害回数の 監視閾値は、動的反映(設定と同 時に動作を変更)するため、本メ ッセージが表示されます。
Settings for all HBA ports		
Linkdown(S) Limit Interface Error Limit Time-Out Error Limit Time-Out Reset Error Mailbox Time-Out Retry Abort Total Timeout Reset Total Timeout	: 20 : - : - : - : - : - sec : - sec : - sec	

(手順3)設定内容が反映されていることを確認します。

<pre># hfcvmutil -is -p vmhba; Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK</pre>	20		
vmhba20 (hfcldd1) WWPN:	50000870005b42e4 [	LinkUp]	
Linkdown(S) Limit Interface Error Limit Time-Out Error Limit Time-Out Reset Error HBA Isol Cmd Abort Total Timeout Reset Total Timeout	: 20 (-) : 0 (-) : 0 (-) : disable (-) : off (off) : 0 sec (-) : 0 sec (-)	設定値 20	で動作しています。

【実行例 2】クライアントバージョン毎の all 指定表示について

【「CIM クライアント 1.42.19-100a より前のバージョン」の場合】

<pre># hfcvmutil -is -p all Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Connecting Connect OK</pre>		
Settings for all HBA ports		
Linkdown(S) Limit	: -	
Interface Error Limit	: -	
Time-Out Error Limit	: -	
Time-Out Reset Error	: -	
Mailbox Time-Out Retry	: -	
Abort Total Timeout	: - sec	
Reset Total Timeout	: - sec	

【「CIM クライアント 1.42.19-100a 以降」の場合】

ESXi ホストに vmklinux ドライバと native ドライバがインストールされている場合は、それぞれ の情報が表示されます。

```
# hfcvmutil -is -p all
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
Settings for all HBA ports (hfcldd)
Linkdown(S) Limit
                          : -
                          : -
Interface Error Limit
Time-Out Error Limit
                           : -
Time-Out Reset Error
                           : -
Mailbox Time-Out Retry
                          : -
Abort Total Timeout
                          : - sec
Reset Total Timeout
                          : - sec
Settings for all HBA ports (hfcndd)
Linkdown(S) Limit
                           : -
Interface Error Limit
                          : -
Time-Out Error Limit
                          : -
Time-Out Reset Error
                          : -
Mailbox Time-Out Retry
                          : -
Abort Total Timeout
                           : - sec
Reset Total Timeout
                           : - sec
```

【注意事項】

(1) 設定できるパラメータ数には上限があります。上限に達したときは以下のエラーメッセージが出 力されます。そのときは不要なパラメータ設定を削除するか、「ポート個別設定情報の書き換 え・削除」の削除で使用されていないポートの設定を削除してください。

【実行例】

```
# ./hfcvmutil -p all
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
Driver param length is over
#
```

### ■16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外

以下の記載は 16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外のものとなります。16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以降については、<u>こちら</u>をご参照ください。対応パージョンは「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確認 方法については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

【機能】障害閾値管理機能で監視する各障害発生閾値、タイムアウト障害発生時のチューニング機能で 使用するリトライ回数の表示/設定/削除を行います。

【シンタックス】

<表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -is -p {<vmhba 番号> | all}

「-is-p <vmhba 番号>」を指定することで現在ドライバが動作している障害閾値情報が確認できます。また「-is-p all」を指定することで、システム単位で設定したパラメータの設定値が確認できます。設定値は ESXi 上の/etc/vmware/esx.conf に保存されています。

<設定/削除>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -is -p [delete] <options> .. <force>

システム単位でパラメータの設定を行います。delete は削除指定です。

<force> # 確認メッセージを省略してコマンドを実行します。

指定できる option 文字列と設定値は option 一覧表に記載しています。

表中の【4Gbps】【8Gbps】【16Gbps】はアダプタ種別を示しており、それぞれ 4Gbps FC-HBA, 8Gbps FC-HBA, 16Gbps FC-HBA を指します。アダプタによって値や動作が異なる場合に記載しておりますの で注意してください。

### 【表の項目説明】

「ポート情報の表示・設定」と同様のため、そちらを参照してください。

options 一覧

option	設 定 可 能 な値 (単位)	設 定 可 能 <sup> </sup> 表示項目 な値 (単位)		設 定 可 能 ア ダ プタ		デフォ	Reboot
			【8Gbps】以下	[16Gbps]	指定可否	ル ト 値	+ 要否
ld (*1)	0-30 (秒)	<u>LinkDown (S) Limit</u>	0	×	0	0 0は閾値監視しない	要
fc	0-2048 (回)	Interface Error Limit	0	×	0	0 0 は閾値監視しない	要
SC	0-2048 (回)	<u>Time-Out Error Limit</u>	0	×	0	0 0 は閾値監視しない	要
rc	enable disable	<u>Time-Out Reset Error</u>	0	×	0	disable	要
tl	1-3 (回)	Mailbox Time-Out Retry	0	×	0	3	要

\*1)LinkDown 検出後、LinkUp を待ち続ける時間 Link Down Time(デフォルト 15 秒)以内に LinkUp した場合を短時間 LinkDown としてカウントします。Link Down Time は「ポート情報の表示・ 設定」で設定できます。

96

【実行例1】短時間 Linkdown 障害回数の監視閾値を20回に設定する手順を示します。

(手順1) vmhba20の現在の動設定値を参照します。(一)は未設定であることを示します。



(手順 2)短時間 Linkdown 障害回数の監視閾値を 20 回に設定します。

```
# hfcvmutil -is -p ld 20
Time:xxx/xx/xx xx:xx:xx
Succeeded.
You must reboot your host for the changes to take effect.
# hfcvmutil -is -p all
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Linkdown(S) Limit : 20
Interface Error Limit : -
Time-Out Error Limit : -
Time-Out Reset Error : -
Mailbox Time-Out Retry : -
```

(手順 3) ESXi をリブートします。

(手順4)設定内容が反映されていることを確認します。

# hfcvmutil -is -p vmhba20 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx					
vmhba20 (hfcldd0) WWF	PN:50000870003022de [LinkUp]				
Linkdown(S) Limit Interface Error Limit Time-Out Error Limit Time-Out Reset Error Mailbox Time-Out Retry	20 ← 設定値 20 で動作しています。 2 0 2 disable 3				

### 【実行例2】

短時間 Linkdown 障害回数の監視閾値の設定を削除して、短時間 Linkdown 障害回数の監視閾値が デフォルトで動作していることを確認します。

(手順1)短時間 Linkdown 障害回数の監視閾値を削除します。

#/hfcvmutil -is -p delete ld (削除時) Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Succeeded. You must reboot your host for the changes to take effect.	
# hfcvmutil -is -p all Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Linkdown(S) Limit : - Interface Error Limit : - Time-Out Error Limit : - Time-Out Reset Error : - Mailbox Time-Out Retry : -	
<pre># hfcvmutil -is -p vmhba20 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx </pre>	
Linkdown (S) Limit : 20 Interface Error Limit : 0 Time-Out Error Limit : 0 Time-Out Reset Error : disable Mailbox Time-Out Retry : 3	

(手順 2) ESXi をリブートします。

(手順3)設定内容が反映されていることを確認します。

# hfcvmutil -is -p vmhba20 Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx	
vmhba20 (hfcldd0) WWPN:50000870003022de	[LinkUp]
Linkdown(S) Limit : 0 Interface Error Limit : 0 Time-Out Error Limit : 0 Time-Out Reset Error : disable Mailbox Time-Out Retry : 3	ー ドライバは デフォルト値で動作しています。

### □ 障害閾値管理機能(動作状態の確認)

本機能のご使用に関しては注意事項があります。「HITACHI Giagbit Fibre Channel アダプタ ユーザ ーズ・ガイド(高速系切替支援機能編)」を必ずお読み頂き、本機能の使用可否をご検討頂く必要があ ります。さらに本機能採用を決定後、ご使用上の注意事項も上記ガイドに記載していますので、必ず参 照して下さい。

【機能】障害閾値監視機能の動作状態、及び障害閾値情報(閉塞状態、障害発生カウンタ)を確認できま す。

【シンタックス】

<表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -is <vmhba 番号>

<vmhbg 番号>を省略すると全アダプタポートの障害閾値管理機能パラメータ設定値と各障害発 生カウンタ、障害閾値管理機能の稼働状況がわかります。

#### <開始/停止>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -is {on | off} [force]

on	# 全アダプタポートの障害閾値管理機能を開始します。
off	#全アダプタポートの障害閾値管理機能を停止します。

- #全アダプタポートの障害閾値管理機能を停止します。
- force # 確認メッセージを省略してコマンド実行します。

on/off 設定値は稼働中のドライバ動作にただちに反映され、設定値はESXi 上の/etc/vmware/esx.conf に保存され、リブート後の動作にも恒久的に反映されます。

### 【実行例1】

全 HBA ポートの障害閾値管理機能の稼動状況、HBA ポートの状態、障害閉塞閾値情報を表示します。

【CIM クライアント 1.42.19-100a より前のバージョンの場合】

Error Monitoring Service : on HBA port status hfcldd0 : F/W support (running)			障害閾値が設定され running と表示され	ıている場合、 ます。
hfcldd31 : F/W supp	ort (runnir	ig)		
mhba20 (hfcldd0) W	NPN: 5000087	0003022de	[LinkUp]	
Linkdown Error(S)	Limit:5	Count:0	◀	
Interface Error	Limit:O	Count:0		
TimeOut Error	Limit:0	Count:0		
TimeOutReset Error	disable			
	-	100 511 0	$bannal  \pi_1 = -$	
Abort Total Timeout:	0 sec	16G FIbrec	nannel のみ衣示	

【「CIM クライアント 1.42.19-100a 以降のバージョンの場合】

<pre># hfcvmutil -is Time:2008/03/27 20:05:10 port status hfcldd0 : Error Monitoring Service : on F/W support (running) :</pre>	
hfcldd31 : Error Monitoring Service : on F/W support (running) ◀	障害閾値が設定されている場合、 running と表示されます。
vmhba20 (hfclddO) WWPN:50000870003022de [LinkU	p]
Linkdown Error(S) Limit:5 Count:0	
Interface Error Limit:0 Count:0	
TimeOut Error Limit:O Count:O	
TimeOutReset Error disable	
Abort Total Timeout: O sec 16G FibreChannel o	のみ表示
Reset Total Timeout: O sec 16G FibreChannel o :	のみ表示

### 【実行例2】

一部の HBA ポートが CheckStop 状態、全 HBA ポートが CheckStop 状態の障害閾値管理機能の稼 動状況、HBA ポートの状態、障害閉塞閾値情報を表示します。

```
# hfcvmutil -is
Time: 2008/03/27 20:05:10
Error Monitoring Service : on
HBA port status
  hfcldd0 : F/W support (running)
  hfcldd1 : F/W not support (stop)
  hfcldd10 : CHK-STP
                              一部の HBA ポートが CheckStop
                              状態の表示です。
  hfcldd30 : F/W support (stop)
  hfcldd31 : F/W support (running)
    :
vmhba20 (hfcldd0) WWPN:50000870003022de [LinkUp]
 Linkdown Error(S)
                   Limit:0 Count:0
 Interface Error
                   Limit:0
                           Count:0
 TimeOut Error
                   Limit:0 Count:0
 TimeOutReset Error
                   disable
Linkdown Error(S)
                   Limit:0 Count:0
 Interface Error
                   Limit:0 Count:0
 TimeOut Error
                   Limit:0 Count:0
 TimeOutReset Error
                   disable
            :
# hfcvmutil -is
Time: 2008/03/27 20:05:10
                                   全 HBA ポートが CheckStop 状態
Error Monitoring Service : CHK-STP
                                   の表示です。
Linkdown Error(S)
                   Limit:0 Count:0
 Interface Error
                   Limit:0 Count:0
                   Limit:0 Count:0
 TimeOut Error
 TimeOutReset Error
                   enable
                           (Error occurred)
            :
Linkdown Error(S)
                  Limit:0
                          Count:0
 Interface Error
                  Limit:0
                          Count:0
```

### 【実行例3】

vmhba20 (hfcldd0)にて短時間 Linkdown が発生し、vmhba20 が閉塞した状態を表示します。

# hfcvmutil -is vmhb Time:2008/03/27 20:0	a20 (vmhna 番 5:10	春号指定し <sup>、</sup>	て表示	した場合)	
vmhba20 (hfcldd0)	WWPN: 50000870	)003022de	[Isol	ate(E)]	
Linkdown Error(S) Interface Error TimeOut Error TimeOutReset Error	Limit:5 Limit:0 Limit:0 disable	Count:5 Count:0 Count:0	•	閾値を超過し 移しました	 したため閉塞状態に遷

### 【実行例 4】

障害閾値管理機能を OS 稼動中に一時的に停止します。(vmhba20 にて短時間 Linkdown が 2 回発 生している状態)

# hfcvmutil -is off Error monitoring service is going to be stopped. Do you execute it? $(y/n) > y$				
Succeeded.				
<pre># hfcvmutil -is Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Error Monitoring Service : off HBA port status hfcldd0 : F/W support (stop) hfcldd1 : F/W not support (stop) :</pre>	障害閾値管理機能を一時停止(off 表示)し たため、障害閾値が設定されている (Limit:5)場合でも、障害閾値管理機能が停 止(stop 表示)しています。			
vmhba20 (hfcldd0) WWPN:50000870003022c	lc [LinkUp] ◀			
Linkdown Error(S) Limit:5 Count: :	2			
vmhba21 (hfcldd1) WWPN:50000870003022c	le [LinkUp]			
Linkdown Error(S) Limit:0 Count:	0			

### 【実行例5】

【実行例 4】で停止した障害閾値管理機能を OS 稼動中に再開します。このとき OS 上の全アダプタ ポートの障害発生カウンタがクリアされます。



### 【詳細説明】

No	表示項目		説明
1	障害閾値管理	Error	on : 障害閾値管理機能開始
	機能の稼動状態	Monitoring	off:障害閾値管理機能停止
		Service	CHK-STP:全HBAポートがCheckStop
2	HBA port	F/W	F/W support:障害閾値管理機能サポート F/W
	status		F/W not support: 障害閾値管理機能未サポート F/W
		(稼動状況)	running: 障害閾値管理機能動作中
			stop:障害閾値管理機能停止中
3	アダプタ	vmhba*	「ポート番号の表示」の表示内容を参照してください。
	情報	hfcldd*/hfcndd*	
		WWPN	
		[LinkStatus]	
4	Linkdown	Limit	短時間 Linkdown 障害監視閾値
	Error(S)	Count (*1) (*2)	短時間 Linkdown が発生した回数
			この値が上記 Limit に到達すると閉塞します
			短時間 LinkDown 回数は LinkDownTime 内でリンクダウン、
			リンクアップした場合にカウントします。LinkDownTime につ
			いては「ドライバで設定可能なパラメーター覧」を参照してく
			ださい。
5	Interface	Limit	FC インタフェース障害監視閾値
	Error	Count (*1)	FC インタフェース障害が発生した回数
			この値が上記 Limit に到達すると閉塞します。
6	TimeOut	Limit	SCSI コマンドタイムアウト障害監視閾値
	Error	Count (*1)	SCSI コマンドタイムアウト障害が発生した回数
			この値が上記 Limit に到達すると閉塞します。
7	TimeOut	enable/	SCSI コマンドタイムアウト後のリセットコマンド障害の監視
	Reset Error	disable	有無
		No error/	SCSI コマンドタイムアウト後にリセットコマンド障害発生
		Error occurred	(Error occurred)すると閉塞します。
		(*1)	
8	Abort Total	0-60 sec	SCSI T.O.後のログ採取を含めた LU 単位のリセット処理全体
	Timeout		監視時間を設定します。本タイムアウトが発生すると Target
			ポート単位のリセットにエスカレーションします。
9	Reset Total	0-60 sec	SCSIIO 後のログ採取を含めたターゲット単位のリカット
7	Timeout	0 00 360	30311.0.後のログ派取を自めにアーケット年世のリセット 加珊수休酢相時間を設定します。 オタイルアウトが発生する
	11110001		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
			こ時時にしてにつうにつうにつうにエスカレーションし、エリー ログ(FrrNo 2F)が採取されます
		1	

(\*1) 以下のケースで障害発生回数がリセットされます。

No	障害発生回数	コマンド	OS 上の対象
	リセット契機		HBA ポート
1	障害閾値管理機能を停止後、	①hfcvmutil –is off	全 HBA ポート
	再度開始した場合	②hfcvmutil –is on	
2	HBA ポート	hfcvmutil -is -i <vmhba 番号=""></vmhba>	指定 HBA ポート
	閉塞解除した場合	hfcvmutil –is –i <vmhba 番号=""> clear</vmhba>	
3	OS リブート		全 HBA ポート

(\*2) FC Switch 構成における短時間 LinkDown の発生回数は、HBA-FC Switch 間で1つ管理している LinkDown の発生回数と、接続ディスクポートの数だけ管理している FC Switch-接続ディスク装置間 (または FC Switch-FC Switch 間)の LinkDown 発生回数の中で、最も多く発生している発生回数が表 示されます。

### □ 障害閾値管理機能(HBA ポート強制閉塞・解除)

本機能のご使用に関しては注意事項があります。「HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザ ーズ・ガイド(高速系切替支援機能編)」を必ずお読み頂き、本機能の使用可否をご検討頂く必要があ ります。さらに本機能採用を決定後、ご使用上の注意事項も上記ガイドに記載していますので、必ず参 照して下さい。

【機能】稼働中の HBA ポートを強制閉塞、閉塞解除します。障害閾値超過を検知し、閉塞された HBA ポート(Isolate(E)状態)を再度使用する場合、閉塞コマンドを実行し Isolate(C)状態にしてから、閉塞解 除コマンドを実行してください。

【シンタックス】

<閉塞>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -is -i <vmhba 番号> [force] <閉塞解除>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -is -i <vmhba 番号> clear [force]

force # 確認メッセージを省略してコマンド実行します。

【実行例】HBA ポートの閉塞、閉塞解除の手順を示します。

(手順 1)vmhba20を閉塞します。コマンドが成功すると、ポート状態が lsolate(C)に遷移します。

(手順 2)(手順 1)で閉塞した hfcldd0 を閉塞解除します。コマンドが成功すると、ポート状態が Linkup または Linkdown に遷移します。

<u>このとき指定ポートの障害発生カウンタもクリアされます。</u>

<pre># hfcvmutil -is -i vmhba20 clear The adapter port is going to be recovered. Do you really restore the adapter state? (y/n) &gt; y</pre>					
Succeeded.					
# hfcvmutil -is vmhba20 Time:2008/03/27 20:05:10					
vmhba20 (hfcldd0) WWPN:50000870003022de [LinkUp]					
Linkdown Error(S)	Limit:5 <u>Count:</u>	<u>0</u>			

## □ ターゲットスキャン

【機能】FC-Switch 接続環境にて、本コマンドを実行すると、アダプタドライバのターゲット(ディ スク装置)検索処理が動作し、新たなターゲットを認識します。

既に OS が認識済みターゲットの LU 情報をディスク装置側の LUN セキュリティに追加、削除した場合 に本コマンドを実行しても新たな LU は認識しません。

vSphere Client よりデバイスの再スキャンを実施するか、esxcfg-rescan vmhba\* (\*:HBA port vmhba number) を実行してください。

以下のケースでは本コマンドを実行しなくても新たなターゲットを検出します。

- 本アダプタと FC-Switch、ディスク装置間の FC ケーブル抜き差しや、FC-Switch の zone 設 定変更により RSCN(構成変更通知)が本アダプタに送信される場合。
- ディスク装置側の機能によって LUN セキュリティを変更すると、RSCN(構成変更通知)が本アダ プタに送信される場合。

```
【シンタックス】
```

<スキャン実行>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -scan {<vmhba 番号> | all}

#### 【実行例】

vmhba20(特定のアダプタポート)を指定した場合と all 指定(全てのアダプタポート)を指定した例で す。

```
# hfcvmutil -scan vmhba20 (vmhba番号を指定した場合)
Succeeded. (成功した場合)
#hfcvmutil -scan all (all を指定した場合)
Time:20xx/11/22 15:10:30
hfcldd1: Operation is not supported
hfcldd2: Adapter port busy, please try again.
hfcldd3: IOCTL error
Failed. *1)
```

\*1) 1 ポートでもスキャンの起動に失敗した場合、'Failed' が表示され、失敗したポートに関し て以下のメッセージが表示されます。

No.	表示メッセージ	説明
1	Adapter port is in Linkdown state.	LinkDown ポートのためスキャン処理をス
		キップしました。
2	Operation is not supported	直結構成ではターゲットスキャンは動作し
		ません。
3	Adapter port is busy. Retry later	ビジー状態です。時間をおいてリトライし
		てください。
4	IOCTL Error	その他のエラーです(ドライバに対する
		IOCTL 起動失敗)。
		時間をおいてリトライしてください。
5	Operation failed	その他のエラーです。時間をおいてリトラ
		イしてください。

\*2) 4GbpsFC-HBA & 8GbpsFC-HBA は

esxcli storage san [fc/fcoe/sas] reset -A vmhba\*(\*:HBA port vmhba number)

をサポートしません。ターゲットデバイスを動的に認識したい場合は、本コマンドを実行して ください。

# □ HBA BIOS セットアップデータバックアップ

【機能】現在設定されている HBA BIOS セットアップデータをバックアップします。

【シンタックス】

<バックアップ>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -bk <vmhba 番号> [force]

バックアップファイルは、ESXi 上の/tmp 以下に格納されます。バックアップファイルは ESXi ホスト からローカルホストに scp コマンドなどを使用してダウンロードしておくことを推奨します。

force

# (y/n)確認メッセージを省略してコマンド実行

【実行例】

# hfcvmutil -bk vmhba2 Connecting Connect OK				
Port : vmhba2				
Do you execute it?(y/n) $>$ y				
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Success. backup file is /tmp/300B1054.05.04.00.00.BK Done.	ESXi ホストから手動でバック アップファイルを取得しま す。			
# scp root@192.168.10.23:/tmp/300B1054.05.04.00.00.BK /root/				
300B1054. 05. 04. 00. 00. BK 00:00 #	100% 1360 1.3KB/s			

- (1) 正常に動作していないアダプタに実行した場合、正しいデータを取得できない可能性があります。そのデータをリストアすると、アダプタが正常に動作しなくなる可能性がありますので注意してください。
- (2) CIM クライアントバージョンが 1.xx.18-60a 以降のときは、実行時にバックアップする内容が表示されます。表示内容については <u>こちら</u>を参照してください。

【表示例】

# hfcvmutil -bk vmhba2 Connecting Connect OK				
vmhba2 (hfcldd2) WWPN: 50000870005b4210 [LinkDown]				
BIOS Boot Priority Target WWN	: disable : disable LUN Priority	バックアップする内容を表示		
1         50060e80102521a0           2         00000000000000           3         00000000000000           4         000000000000000           5         00000000000000           6         00000000000000           7         00000000000000           8         00000000000000000	0000 HIGH 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000			
Spinup Delay: disableConnection Type: AutoData rate: AutoPersistent Bindings: enableForced Default Parameter:disableAdditional WWPN: 000000000000000000000000000000000000				
Port : VMMDaz	> v			
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:x Success. backup file is /tmp/300 Done.	s 31054. 05. 04. 00. 00. BK			
#				
## □ HBA BIOS セットアップデータリストア

【機能】リストアファイル内の HBA BIOS セットアップデータを設定します。

【シンタックス】

<リストア>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -rs <vmhba 番号> <リストアファイル名> [force]

force # (y/n)確認メッセージを省略してコマンド実行

リストアファイルは「HBA BIOS セットアップデータバックアップ」で作成したバックアップファ イルを使用してください。

ESXi 5.0/5.1/5.5 の場合、CIM クライアントを実行するリモートクライアント上に、リストアファ イルを格納してからリストアを実行してください。また、<リストアファイル名>は格納したリス トアファイルを絶対パス、または CIM クライアント実行ディレクトリからの相対パスで指定して ください。

ESXi6.0 以降の場合、リストア対象の ESXi ホスト上に、リストアファイルを格納してからリストア を実行してください。また、<リストアファイル名>は格納したリストアファイルを絶対パスで指 定してください。

### 【実行例1】

ESXi 5.0/5.1/5.5 でリストアを実施した例を示します。例は、次の環境で行ったものとなります。

リモートクライアント : Linux
 リストア対象ホスト : ESXi 5.5 (IP address: 192.168.15.189)
 hfcvmutilの実行ディレクトリ : /opt/hitachi/drivers/hba
 リストアファイル : リモートクライアント上の以下に格納済み

/opt/hitachi/drivers/hba/backup/300B1054.05.04.00.00.BK

```
# hfcvmutil -rs vmhba0 backup/300B1054.05.04.00.00.BK
Connecting...
Connect 0K
Bios Parameter restore file : backup/300B1054.05.04.00.00.BK
Port : vmhba0
Do you execute it?(y/n) > y
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Success.
Done.
#
```

コマンドで指定したリストアファイル(backup/300B1054.05.04.00.00.BK)がリモートクライア ント上に存在しない場合は、以下のように "No such file." とエラーメッセージが出力されます。 その場合は、指定したリストアファイルがリモートクライアント上にあるか確認してください。

```
# hfcvmutil -rs vmhba0 backup/300B1054.05.04.00.00.BK
Connecting...
Connect OK
No such file.
#
# ls backup/300B1054.05.04.00.00.BK
ls: cannot access backup/300B1054.05.04.00.00.BK: No such file or directory
#
```

### 【実行例2】

ESXi 6.0 以降でリストアを実施した例を示します。例は、次の環境で行ったものとなります。

リモートクライアント : Linux
 リストア対象ホスト : ESXi 6.0 (IP address: 192.168.15.189)
 hfcvmutilの実行ディレクトリ : /opt/hitachi/drivers/hba
 リストアファイル : リモートクライアント上の以下に格納済み

/opt/hitachi/drivers/hba/backup/300B1054.05.04.00.00.BK



コマンドで指定したリストアファイル (/tmp/300B1054.05.04.00.00.BK) が ESXi ホストに存在しな い場合は、以下のように "No UpdateFile Failed." とエラーメッセージが出力されます。その場合 は、指定したリストアファイルが ESXi ホストにあるか確認してください。

# hfcvmutil -rs vmhba0 /tmp/300B1054.05.04.00.00.BK Connecting... Connect OK No UpdateFile Failed. # # ssh root@192.168.15.189 Password: : [root@localhost:~] Is /tmp/300B1054.05.04.00.00.BK Is: /tmp/300B1054.05.04.00.00.BK: No such file or directory [root@localhost:~]

- (1) 設定コマンド成功後、ドライバに反映させるためには OS のリブートが必要です。
- (2) 本コマンドは FLASH-ROM の情報を更新しています。実行中に作業ウィンドウを閉じたり、コマンドの強制終了をさせたり、サーバ装置の電源断やリブートの類の操作を実行しないでください。 FLASH-ROM のデータが破壊されて HBA が使用不能になることがあります。
- (3) CIM クライアントバージョンが 1.xx.18-60a 以降のときは、実行時にリストアする内容が表示されます。表示内容については <u>こちら</u>を参照してください。

# hfcvmutil -rs vmhba0 /tmp/300B1054.05.04.00.00.BK Connecting Connect OK	
vmhba0 (hfcldd2) WWPN: 50000870005b4210 [LinkDown]	
BIOS : disable	
Boot Priority : disable	リストアする内容を表示
Target WWN LUN Priority	
1 50060e80102521a0 0000 HIGH	₭
2 0000000000000 0000	
3 0000000000000 0000	
4 0000000000000 0000	
5 0000000000000 0000	
6 0000000000000 0000	
/ 0000000000000 0000	
8 000000000000000000000000000000000000	
Spinup Delav : disable	
Connection Type : Auto	
Data rate : Auto	
Persistent Bindings : enable	
Forced Default Parameter: disable	
Additional WWPN : 00000000000000	
Login Delay Time : default	
Pre Configure : disable	
BIOS Parameter restore file : /tmp/300B1054.05.04.00.00	U. BK
Port : vmhba0	
Do you execute it?(y/n) > y	
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx Success. Done. #	

## □ ポート個別設定情報の書き換え・削除

### 本機能は、16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以降の機能となります。対応パージョン は「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確 認方法については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

【機能】ポート情報(hfcvmutil -p / hfcvmutil -is -p)コマンドなどでアダプタポート単位に設定した情報は WWPN と対応させて保存されています。本コマンドではその設定値の WWPN を書き換えること ができます(\*1)。これによりアダプタ交換時に交換前のポート個別設定値を交換後のアダプタポートに 適用できます。またポート個別設定値が不要な場合は削除コマンドを使用することで、個別設定を削除することができます。

(\*1) アダプタの WWPN を書き換えることはできません。

【シンタックス】

### <書き換え>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -ex [ <WWPN> new <WWPN>]

#### <削除>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -ex delete [ <WWPN>] [force] 【実行例】

<WWPN>指定省略時は、ポート個別設定されている<WWPN> 一覧を表示して<WWPN>を選択します。

【「CIM クライアント 1.42.19-100a より前のバージョン」の場合】

```
# hfcvmutil -ex
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
                                              WWPN: 50000870005b42e4 を
Connecting...
                                              WWPN: 50000870005b4310 に変更
Connect OK
Select old WWPN
   1: WWPN:50000870005b42e4
   0: Cancel
Enter number (0, 1) > 1
Enter new WWPN(g:Cancel) > 50000870005b4310
Old WWPN:50000870005b42e4 setting value exchange for a New WWPN:50000870005b4310
Succeeded.
# hfcvmutil -ex delete
Connecting...
                                                WWPN: 50000870005b4310の個別設
Connect OK
                                                定を削除
Select unused WWPN
   1: WWPN:50000870005b4310
   0: Cancel
Enter number (0, 1) > 1
Do you execute it? (y/n) > y
Old WWPN:50000870005b4310 setting value deleted
Succeeded.
```

【「CIM クライアント 1.42.19-100a 以降」の場合】

```
# hfcvmutil -ex
Time:xxxx/xx/xx xx:xx:xx
Connecting...
Connect OK
Select old WWPN
   1: hfcldd5 WWPN:50000870005736ee
   0: Cancel
Enter number (0, 1) > 1
Enter new WWPN(g:Cancel) > 5000087000573710
Old WWPN:50000870005736ee setting value exchange for a New WWPN:5000087000573710
Succeeded.
You must reboot your host for the changes to take effect.
# hfcvmutil -ex delete
Connecting...
Connect OK
Select unused WWPN
   1: hfcldd5 WWPN:5000087000573710
   0: Cancel
Enter number (0, 1) > 1
Do you execute it? (y/n) > y
Old WWPN:5000087000573710 setting value deleted
Succeeded.
You must reboot your host for the changes to take effect.
```

### 【注意事項】

- (1) 本コマンドで設定値を更新した場合、ドライバに反映させるためには リブートしてください。
- (2) 本コマンドではポート個別設定データと対応して/etc/vmware/esx.conf ファイルに登録されているWWPNを書き換えます。FLASH-ROMの設定データは本コマンドの対象外となり「HBA BIOS セットアップデータバックアップ」「HBA BIOS セットアップデータリストア」を使用して新しいアダプタに適用することができます。以下にコマンド毎に設定データの引継ぎコマンドを示します。

No.	コマンド	引継ぎコマンド
1	「ポート情報の表示・設定」	HBA BIOS セットアップデータバックアッ
	<ul> <li>Connection Type</li> </ul>	プ
	<ul> <li>Link Speed</li> </ul>	HBA BIOS セットアップデータリストア
	<ul> <li>Login Delay Time</li> </ul>	
	<ul> <li>Login Target Filter Ext</li> </ul>	
	<ul> <li>MCK Link Down Time</li> </ul>	
	<ul> <li>Link Init Negotiation Time</li> </ul>	
	Multiple PortID	
2	「ポート情報の表示・設定」	ポート個別設定情報の書き換え・削除
	の上記 No.1 以外	
3	「Boot 情報の表示と設定」	HBA BIOS セットアップデータバックアッ
		プ
		HBA BIOS セットアップデータリストア
4	障害閾値管理機能(閾値パラメータ設定)	ポート個別設定情報の書き換え・削除

設定データ毎の引継ぎ方法

## □ パフォーマンスモニタ

本機能は、16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン以降の機能となります。また、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ有効な機能です。対応バージョンは「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン"を参照ください。バージョンの確認方法については「CIM ク ライアントバージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

【機能】デバイス・ドライバが収集した統計情報を表示します。表示する情報は OS 起動時からの通算カ ウントや、I/O のデータサイズ毎の集計、送信・応答等の処理時間があります。また、何も指定しないと きは、ポート単位の統計情報を表示しますが、core 指定をすることで core 単位に統計情報を表示しま す。

本コマンドは、4Gbps FC-HBA または 8Gbps FC-HBA では動作しません。実行した場合はエラーとなります。実行例は 【4Gbps FC-HBA または 8Gbps FC-HBA の実行例】 を参照してください。

### 【シンタックス】

<通算カウント表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -pm <vmhba 番号> count [persec] [core] [vport {<vport 番号> | all}]

### <I/O 分布表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -pm <vmhba 番号> io [persec] [core] [vport {<vport 番号> | all}]

### <処理時間表示>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -pm <vmhba 番号> latency [core] [vport {<vport 番号> | all}]

### <通算カウント表示クリア>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -pm <vmhba 番号> count clear

#### <I/O 分布カウントクリア>

hfcvmutil [<target IP address> <username> <password> {yes | no}] -pm <vmhba 番号> io clear

persec #1秒間測定した統計情報を表示します。

core # core 毎の統計情報を表示します。

vport {<vport 番号> | all}

# 仮想 Fibre Channel 毎の統計情報を表示します。指定する vport 番号は「サー バ・アダプタ情報の表示」で確認してください。なお vport 番号で指定する場合 は、以下のようにしてください。

vport all 指定の場合は、「vport 0」+実装している仮想 Fibre Channel について 表示します。このときの「vport 0」は、vport 指定なしと同等(=物理 Fibre Channel)の情報です。

# ./hfcvmuti Time:2013/10/ Connecting Connect OK	l -pm vmhba5 count /19 00:25:33	
vmhba5 (hfclo	dd3) WWPN: 50000870005b42e6	[LinkUp]
Entry		
WRCnt	0	
RDCnt	13364	
WR-Data	0	
RD-Data	3607552	
Int	13364	
Cmnd/Int	1	
Cmnd/IntAvg	1.00	
BusyResp	0	
HBABusy	0	
TXQBusy	0	
SGLBusy	0	
DMABusy	0	
IOEr	0	
loSyn	1	
loSig	5046	
NOS	0	
LinkEr	5047	
CRCEr	0	

【実行例1】core 指定なしで通算カウント表示を実行した場合の例です。

【実行例 2】 core 指定ありで通算カウント表示を実行した場合の例です。

<pre># ./hfcvmutil -pm vmhba5 count core Time:2013/10/19 00:27:15 Connecting Connect OK</pre>				
vmhba5 (hfcld	d3) WWPN: 5000087000	)5b42e6 [LinkUp]		
Entry	core1	core3		
WRCnt	0	0		
RDCnt	6682	7453		
WR-Data	0	0		
RD-Data	1803776	2011904		
Int	6682	7453		
Cmnd/Int	1	1		
Cmnd/IntAvg	1.00	1.00		
BusyResp	0	0		
HBABusy	0	0		
TXQBusy	0	0		
SGLBusy	0	0		
DMABusy	0	0		
I0Er	0	0		
loSyn	-	-		
loSig	-	-		
NOS	-	-		
LinkEr	-	-		
CRCEr	0	0		

通算カウント表示の項目を説明します。

表示項目	説明		
vmhba*	vmhba 番号		
hfcldd*/hfcndd*	論理デバイス番号		
	hfcldd*	vmklinux ドライバが認識する論理デバイス番号	
	hfcndd*	native ドライバが認識する論理デバイス番号	
WWPN	World Wide Port	Name	
Status	ポートの状態を表	示します。ポートの状態には以下があります。	
	LinkUp	:正常な状態	
	LinkDown	:FC ケーブルが挿入されていない状態	
	WaitLinkUp	: LinkDown 検出後の LinkUp 待ち状態	
	Isolate(C)	: SFP 交換コマンドが実行された状態	
	Isolate(SFPFail)	: SFP 障害を検知した状態	
	Isolate(SFPNotSu	pport) : 未サポートの SFP が挿入された状態	
	Isolate(SFPDown	) : SFP が抜けた状態	
	Isolate(CHK-STP)	:チェックストップ状態	
	Isolate(E)	: 障害閾値超過による閉塞	
CoreX	測定した core 番	号	
WRCnt	Write コマンド数		
RDCnt	Read コマンド数		
WR-Data	Write データ転送:	Write データ転送カウント	
RD-Data	Read データ転送カウント		
Int	割り込み回数		
Cmnd/Int	最大 SCSI コマンド数/割り込み		
Cmnd/IntArg	平均 SCSI コマンド数/割り込み		
BusyResp	上位ドライバへの Busy 応答回数		
HBABusy	Frame_A Busy 回数		
TXQBusy	XOB Busy 回数		
SGLBusy	Seg_info Full 回数		
DMABusy			
IOEr	上位ドライバへエラー応答回数		
loSyn	同期損失数		
loSig	信号損失数		
NOS	NOS イベント数		
LinkEr	Link Fail 数		
CRCEr	CRC エラー数		

### 【注意事項】

IoSyn, IoSig, NOS, LinkEr の統計はポート毎のみとなります。そのため core 指定では値を表示しません。

【実行例3】core 指定なしで I/O 分布表示を実行した場合の例です。

<pre># ./hfcvmutil -pm vmhba5 io Time:2013/10/19 00:28:34 Connecting Connect OK</pre>					
vmhba5	(hfcldd3)	WWPN:	50000870005b42e6	[LinkUp]	
Entry					
RD-512B	8 140	080			
RD-2KB	0				
RD-4KB	55				
RD-16KB	0				
RD-32KB	6 0				
RD-Over	0				
WR-512B	0				
WR-2KB	0				
WR-4KB	0				
WR-16KB	0				
WR-32KB	0				
WR-Over	0				

【実行例 4】 core 指定ありで I/O 分布表示を実行した場合の例です。

<pre># ./hfcvmutil -pm vmhba5 io core Time:2013/10/19 00:29:10 Connecting Connect OK</pre>					
vmhba5 (hfcldd3) WWPN: 50000870005b42e6 [LinkUp]					
Entry	core1	core3			
RD-512B	6656	7424			
RD-2KB	0	0			
RD-4KB	26	29			
RD-16KB	0	0			
RD-32KB	0	0			
RD-Over	0	0			
WR-512B	0	0			
WR-2KB	0	0			
WR-4KB	0	0			
WR-16KB	0	0			
WR-32KB	0	0			
WR-Over	0	0			
WR-Over	0	0			

I/O 分布表示の項目を説明します。

表示項目	説明			
vmhba*	vmhba 番号			
hfcldd*/hfcndd*	論理デバイス番号			
	hfcldd*	vmklinux ドライバが認識する論理デバイス番号		
	hfcndd*	native ドライバが認識する論理デバイス番号		
WWPN	World Wide Port	Name		
Status	ポートの状態を表	示します。ポートの状態には以下があります。		
	LinkUp	:正常な状態		
	LinkDown	: FC ケーブルが挿入されていない状態		
	WaitLinkUp	: LinkDown 検出後の LinkUp 待ち状態		
	lsolate(C)	: SFP 交換コマンドが実行された状態		
	Isolate(SFPFail)	: SFP 障害を検知した状態		
	Isolate(SFPNotSu	ıpport) : 未サポートの SFP が挿入された状態		
	Isolate(SFPDown	ı) : SFP が抜けた状態		
	Isolate(CHK-STP)	:チェックストップ状態		
	Isolate(E)	: 障害閾値超過による閉塞		
CoreX	測定した core 番	測定した core 番号		
RD-512B	I/O サイズが 512byte 以下の Read コマンド数			
RD-2KB	I/O サイズが 512byte より大きく、2Kbyte 以下の Read コマンド 数			
RD-4KB	/〇 サイズが 2Kb	I/O サイズが 2Kbyte より大きく、4Kbyte 以下の Read コマンド数		
RD-16KB	I/O サイズが 4Kbyte より大きく、16Kbyte 以下の Read コマンド 数			
RD-32KB	I/O サイズが 16byte より大きく、32Kbyte 以下の Read コマンド 数			
RD-Over	I/O サイズが 32Kbyte より大きい Read コマンド数			
WR-512B	 I/O サイズが 512byte 以下の Write コマンド数			
WR-2KB	I/O サイズが 512byte より大きく、2Kbyte 以下の Write コマンド 数			
WR-4KB	☆ I/O サイズが 2Kbyte より大きく、4Kbyte 以下の Write コマンド数			
WR-16KB	I/O サイズが 4Kb 数	yte より大きく、16Kbyte 以下の Write コマンド		
WR-32KB	I/O サイズが 16b 数	yte より大きく、32Kbyte 以下の Write コマンド		
WR-Over	I/O サイズが 32K	byte より大きい Write コマンド数		

【実行例 5】core 指定なしで処理時間表示を実行した場合の例です。

```
# ./hfcvmutil -pm vmhba5 latency
Time:2013/10/19 00:30:24
Connecting...
Connect OK
vmhba5 (hfcldd3) WWPN: 50000870005b42e6 [LinkUp]
Entry
TXMax[usec] 7.99
TXMin[usec]
             0.49
TXAvg[usec] 1.34
TXCnt
             4096
RSPMax[usec] 311745.62
RSPMin[usec] 93.55
RSPAvg[usec] 7225.31
RSPCnt
             932
             8.20
RXMax[usec]
RXMin[usec] 0.65
RXAvg[usec]
             2.16
RXCnt
             3860
RD/IOPS
             1788
WR/IOPS
             3446
RDCnt
             1390
WRCnt
             2706
RD-Data
             30216192
WR-Data
             33501184
CPU Freg: 2926000000 Hz
RspMax RD-Cmd: OpeCode[0x28] I/O Size[159744]
RspMax WR-Cmd: OpeCode[0x2a] I/O Size[20480]
```

【実行例 6】 core 指定ありで処理時間表示を実行した場合の例です。

<pre># ./hfcvmutil -pm vmhba5 latency core Time:2013/11/21 05:00:05 Connecting Connect OK</pre>				
vmhba5 (hfcldd3) WWPN: 50000870005b42e6 [LinkUp]				
Entry	core0	core2		
TXMax[usec]	7.76	7.36		
TXMin[usec]	1.37	1.19		
TXAvg[usec]	2.76	2. 57		
TXCnt	104	104		
RSPMax[usec]	384588.03	619871.17		
RSPMin[usec]	69.00	62.86		
RSPAvg[usec]	17219.94	23873.09		
RSPCnt	66	68		
RXMax[usec]	16.79	7.90		
RXMin[usec]	1.19	1.98		
RXAvg[usec]	3.61	3. 27		
RXCnt	104	104		
RD/IOPS	0	0		
WR/IOPS	0	0		
RDCnt	3992	104		
WRCnt	0	0		
RD-Data	374000	369796		
WR-Data	0	0		
CPU Freq: 2926000000 Hz				
RspMax RD-Cmd: OpeCode[0x28] I/O Size[8192]				
RspMax WR-Cmd	: OpeCode[(	0x00] I/O Size[0]		

### 項目を以下に説明します。

表示項目	説明		
vmhba*	vmhba 番号		
hfcldd*/hfcndd*	論理デバイス番号		
	hfcldd*	vmklinux ドライバが認識する論理デバイス番号	
	hfcndd*	native ドライバが認識する論理デバイス番号	
WWPN	World Wide Por	t Name	
Status	ポートの状態を剥	<b>表示します。ポートの状態には以下があります。</b>	
	LinkUp	:正常な状態	
	LinkDown	: FC ケーブルが挿入されていない状態	
	WaitLinkUp	: LinkDown 検出後の LinkUp 待ち状態	
	lsolate(C)	: SFP 交換コマンドが実行された状態	
	Isolate(SFPFail)	: SFP 障害を検知した状態	
	Isolate(SFPNotS	upport) : 未サポートの SFP が挿入された状態	
	Isolate(SFPDow	n) : SFP が抜けた状態	
	Isolate(CHK-STP	) : チェックストップ状態	
	Isolate(E)	: 障害閾値超過による閉塞 	
CoreX	測定した core 番	号	
TXMax	サンプル中の最ス	大送信処理時間	
TXMin	サンプル中の最小	小送信処理時間	
TXAvg	サンプル中の平均	サンプル中の平均送信処理時間	
TXCnt	送信処理時間のサンプル数		
RSPMax	サンプル中の最大応答時間		
RSPMin	サンプル中の最小	小応答時間	
RSPAvg	サンプル中の平均	サンブル中の平均応答時間	
RSPCnt	応答時間のサンプル数		
RXMax	サンプル中の最ス	大応答処理時間	
RXMin	サンプル中の最小	小応答処理時間	
RXAvg	サンプル中の平均	匀応答処理時間	
RXCnt	応答処理時間の	ナンプル数	
RD/IOPS	Read $\sigma$ IOPS		
WR/IOPS	Write $\sigma$ IOPS		
RDCnt	Read コマンド数	女	
WRCnt	Write コマンド数	ζ	
RD-Data	Read データ総量		
WR-Data	Write データ総量		
CPU Freq	 CPU 動作周波数 *負荷によって多少変動します		
RSPMax RD-Cmd			
OpeCode	最大応答時間とな	よった Read コマンドのオペレーションコード	
I/O Size	最大応答時間とな	よった Read コマンドの I/O サイズ	
RSPMax WR-Cmd			
OpeCode	最大応答時間とな	こった Write コマンドのオペレーションコード	
I/O Size	最大応答時間とな	なった Write コマンドの I/O サイズ	

### 【注意事項】

(1) 処理時間表示を行うときには、事前に「ポート情報の表示・設定」の Additional Performance Monitor を on にして下さい。

(2) 仮想 FibreChannel を使用している場合、測定情報が多くなるため「Connect OK」が出力 されてから情報出力まで時間がかかることがあります。

【4Gbps FC-HBA または 8Gbps FC-HBA の実行例】

以下は、8Gbps FC-HBA で通算カウント表示を実行した例です。

# ./hfcvmutil -pm vmhba5 count Time:2013/11/21 05:00:05 Connecting Connect OK	
vmhba5 (hfcldd3) WWPN: 50000870005b42e6 [LinkUp]	_
Not applicable device. #	-

# □ ユーティリティソフトのヘルプ情報表示

【機能】ヘルプ情報を表示します。

【シンタックス】

hfcvmutil <target IP address> <username> <password> {yes | no}] -h

### 【実行例】

# ./hfcvmutil -h	
Please select the number you want to refer	help.
<pre>1 : Port Definition 2 : General Information 3 : Port Information 4 : Boot Information 5 : Firm Backup/Update Execution 6 : Display Target Information 7 : Firm Online Update Execution 8 : Isolate Status Information 9 : Isolate Port Information 10 : Isolate Command Information 11 : Initiate Target Scan 12 : Bios Backup 13 : Bios Restore 14 : All Commands Enter Number &gt;2</pre>	表示内容は Version によ って異なります
hfcvmutil [ <target address="" ip=""> <username> &lt; ex. hfcvmutil -p <vmhbaxx></vmhbaxx></username></target>	 password> {yes no}] <commands> [<options>]</options></commands>
common parameters <target address="" ip=""> : IP address of targ</target>	get host.
(中略)	

# hfcvmutil 応答メッセージー覧

hfcvmutilの応答メッセージと終了コード一覧を示します。

ドライバ、CIM プロバイダ、CIM クライアントの組み合わせが正しいかご確認ください。組み合わせ が正常でないと、CIM クライアントが正常に動作できず正しい応答メッセージが出力されません。組み 合わせについては「Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (サポートマトリクス編)」 を参照してください。

#	メッセージ	意味	アクション
1		入力パラメータの	
		フォーマット不正	
	Command syntax	コマンドシンタックスエラ	シンタックスを
	error.(command help -h	—.	確認してください。
	option)		
	Input data is not numeral.	数値を指定する箇所に	シンタックスを
		数値以外を指定しています。	確認してください。
	Input data is out of range.	指定したパラメータ値が	指定パラメータ値の範囲を
		範囲外です。	確認してください。
	Input data is Invalid	指定したパラメータ値は	指定パラメータ値を
		非許容です。	確認してください。
	Input vmhbaNo is illegal.	指定したvmhba番号が	vmhba 番号の桁数,数値を
		不正です。	確認してください。
	No such <vmhba>.</vmhba>	指定したvmhba番号が	vmhba 番号を
		存在しません。	確認してください。
	No such file.	指定ファイルは存在しませ	ファイルが存在するか
		$\kappa_{\circ}$	確認してください。
	read input data failed	投入コマンドの読み込みに	再度コマンドを
		失敗しました。	実行してください。
	Read input file failed	指定ファイルの読み込みに	ファイルが存在するか
		失敗しました。	確認してください。
	File format illegal.	不正なファイルフォーマット	ファイルの内容を
		です。	確認してください。
	Input wwn is illegal	指定 WWN のフォーマットが	指定 WWN を確認してくださ
		不正です。	ιı.
	Input WWN is not	指定した WWN はすでに	WWN を確認のうえ、
	configured	設定されています。	未使用の WWN を指定して
			ください。
	No such <vport no=""></vport>	指定した vport 番号が	vport 番号を確認してくださ
		存在しません。	い。
	Input option is not support	delete 指定は使用できませ	パラメータの設定条件を
	operation.(delete)	$\kappa_{\circ}$	確認してください。
	Input option is not support	all 指定は使用できません。	パラメータの設定条件を
	operation.(all)		確認してください。
	Input option is not support	vmhba 番号指定は	パラメータの設定条件を
	operation.(vmhbaX)	使用できません。	確認してください。

2	Invalid "CimHostInfoFileName":	接続先情報ファイルに 関するエラー	
	Poad Error	(スチョン) はない しょう ション しょう	接結生は起コッノルが
	Kedd Lifol	接続していたり、キャング	技術ル 月報 ノブイルか ちたまて か 旋辺 レ アノ ださい
	N I. JI		行任りるが唯認してくたらい。
	NUII	技術尤情報ファイルの	按枕尤() 報 ノアイルの
			中身を確認してくたさい。
	Format Error	接続先情報ファイル	
	(11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		
	(nom)	ファイル内の安系不足	
	("CimHostInfolnAddrTag")	ホスト名の指定に	接続失信報ファイルの
	( cirrinosinnoip/(danag )	不正があります	まてしての指定を
			確認してください
	("CimHostInfollserTag")	コーザタの指定に	接続失信報ファイルの
	( Cirrinosin noosen ag )	エージロの指定に	日本がにはなっている
			確認してください
	("CimHostInfoPwdTaa")	パスワードの指定に	接続先情報ファイルの
	( carrier wardy )	不正があります	パスワードの指定を
			確認してください
	("CimHostInfoCertIaa")	認証方法の指定に	接続先情報ファイルの
		心証パムの指定に	認証方法の指定を
			確認してください
3	Connection Eailed	指定ホストへの接続に	(*1)対象ホストがネットワーク
Ŭ		失敗しました。	に接続しているか。
			(*2)IP アドレスが正しいか
			を確認後再試行してください。
	Upload File Failed	指定ファイルのアップロード	(*1) 対象ホストがネットワーク
		に失敗しました。	に接続しているか、
			(*2) 認証方法を認証ありに
			しているか
			を確認後再試行してください。
4	Disconnection Failed	指定ホストの切断に	終了処理の異常です。
		失敗しました。	機能は実行済みのため
			再試行は不要です。
5	Operation Failed	内部処理に異常が	対象ホストがネットワークに
		発生しました。	接続しているかを確認してくだ
			さい。
			詳細は
			HfcVmUtilLoggingX.log.X
			を参照してください。
6	No htcldd port	指定ホストに HITACHI	(1) 指定ホストが正しいか、
		Gigabit Fibre Channel	
		アダノダのホートか	HIACHI Gigabit Fibre
		存在しません。	Channel アダフダかめるか た独認後面計にしてください
7	Accoss busy plages to accin	コマンドの語合が怒圧しまし	てIIII 記版中武行してくたさい。 同時にフクリプレカ海券
	later	コマントの成古が光生しました	四时にヘノリノトを援数   宝行  ていたいことを確認
		/-	して、再試行してください
8	Driver param length is over	パラメータの設定長が	不要なパラメータを
	2	オーバーしました。	削除した後、
			再試行してください。
9	No UpdateFile Failed.	コマンドで指定したファイル	指定したファイルが ESXi ホスト
		が ESXi ホストにありませ	にあるか確認してください。
		h。	
10	This Firmware version does not	HBA F/W が SFP 診断情報表	F/W を最新 version にアップデ
	support SFP Diagnostics	示機能をサポートしていませ	ートしてください。
	Information.	<i>к</i>	

6

# ドライバで設定可能なパラメーター覧

以下は、hfcvmutil で設定可能なパラメータの一覧となります。

### ■16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン

以下の記載は 16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョンのものとなります。16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外については、<u>こちら</u>をご参照ください。対応パージョンは 「用語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確認 方法については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

表示項目 (hfcvmutil 指定パラメータ) 説明 Connection Type (-p ct) 本製品と接続するデバイスとの接続形態を指定します。Point to Point を指定した場合、Point to Point モードでデバイスとの接続を行います。FC-AL を指定した場合、Arbitrated Loop モ ードでデバイスとの接続を行います。Autoを指定した場合、接続されるデバイスの接続モー ドに従い、Arbitrated Loop モードと Point to Point モードを自動的に判断し接続を行いま す。通常はこの設定値を変更する必要はありません。 表示 意味 Point to Point[fabric] Point to Point (FC-SW 接続) Point to Point Point to Point (直結) Fibre Channel Arbitrated Loop(FC-SW 接続) FC-AL[fabric] Fibre Channel Arbitrated Loop(直結) FC-AL Multiple PortID (-p mpid) Connection Type と Multiple PortID の設定の組み合わせにより接続形態が変わります。 HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (BIOS/EFI 編)」を参照し て下さい。 本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。 Link Speed (-p sp) 本製品と接続するデバイスとの接続スピードを指定します。指定することにより対応するモ -ドでデバイスとの接続を行います。パラメータで指定した値と設定は以下となります。 パラメータ指定値:1 設定:1Gbps パラメータ指定値:2 設定:2Gbps パラメータ指定値:4 設定:4Gbps パラメータ指定値:8 設定:8Gbps パラメータ指定値:16 設定:16Gbps auto を指定した場合、接続されるデバイスの接続スピードに従い、1Gモード、2Gモード、 4Gモード、8Gモード、及び16Gモードを自動的に判断し接続を行います。 通常はこの設定値を変更する必要はありません。 Login Delay Time (-p lo)

デバイスへのログイン処理を遅延させる必要がある場合、その遅延時間を設定します。

Max Transfer Size (-p mt)

単一のリクエストで転送する最大のデータ長、及びアダプタから I/O デバイスに同時にリク エスト可能な合計データ長を指定します。本製品ではインストール直後の状態で、一般的な利 用方法で最適な値に設定されています。 通常はある一定以上は値を増加させても性能は変わらなくなり、アダプタドライバが利用する

通常はめる一定以上は値を増加させても性能は変わらなくなり、アダプダトライバが利用する メモリー量が増加します。

Link Down Time (-p ld)

リンクダウン検出後、何秒間リンクアップを待ち続けるかを指定します。本製品ではインスト ール直後の状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変 更する必要はありません。

なお、マルチパス環境で、障害閾値管理機能を設定することにより次のような瞬間的なリンク ダウン障害による業務影響を回避することが可能となります。光モジュールの故障によって、 数秒間隔でリンクダウン/アップを繰り返す障害が発生することが稀にあります。本タイマの 設定時間以内にリンクダウン/アップした場合、パス交替が発生しません。一般的にはこのよ うな瞬間的なリンクダウン障害は同ーパスのリトライで救済するのが望ましいですが、本障害 は、稀に業務に影響を及ぼす場合があります。このようなケースでは、障害閾値管理機能の短 時間リンクダウン障害発生監視機能を設定することで早期のパス交替を促すことが可能とな ります。ただし、本装置と接続するディスク装置の仕様により発生する瞬間的なリンクダウン もありますので、ディスク装置の仕様をご確認のうえ、本タイマ設定値、短時間リンクダウン

<u>Reset Delay Time</u> (-p rd)

Reset 系起動(TargetReset 等)成功後、次の SCSI 起動を行うまでのディレイ時間を指定しま す。本製品ではインストール直後の状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。 通常はこの設値を変更する必要はありません。

<u>Machine Check Retry Count</u> (-p mc) ※表示は Machine Check

アダプタ閉塞状態に移行するハードウェア障害回数を指定します。0を指定した場合、ハード ウェア障害によってアダプタ閉塞状態には移行しません。本製品ではインストール直後の状態 で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変更する必要はあ りません。

<u>Reset Timeout</u> (-p rt)

Reset 系起動の Target Reset の監視時間を指定します。本製品ではインストール直後の状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変更する必要はありません。

Abort Timeout (-p at)

Reset 系起動の Abort Task Set の監視時間を指定します。本製品ではインストール直後の状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変更する必要はありません。



### 

Logging Mode (-p lm)

FC-Switch の AccessGateway モードの場合など、ゾーニングでアダプタポート同士が仕 切られていない環境では、アダプタポート同士のアクセスが発生します。するとリンクダウ ンや、他のサーバの OS リブートなどで下記の不要なドライバログが出力されます。

0x18(RSCN 受信)、0x0e(ログイン失敗)、0x16(PLOGI 受信), 0x17(LOGO 受信)

本 option を disable に設定すると、アダプタポート同士のアクセスによるログ出力を抑止 します。なお、本 option を設定すると、FC-Switch ゾーニングの設定ミス、ディスク装置 の LUN セキュリティの設定ミスなどによるターゲットディスク装置へのログイン失敗ログ (0x0e)も採取されなくなります。FC-Switch の AccessGateway についてはご使用の FC-Switch のマニュアルをご確認ください。本 option を verbose に設定すると、未サポート の FC プロトコル Frame 受信時、もしくはサポート Frame 受信データに不正を検知したた め Reject 応答する場合にエラーログ 0xDC を採取します。ただし、16Gbps Fibre Channel アダプタのみ有効。16Gbps Fibre Channel アダプタ以外で設定した場合は、defaultの動 作をします。

Login Target Filter (-p ff)

VMware の場合、本パラメータを設定する必要はありません。

Login Target Filter(for 16G Fibre Channel adapter) ※表示は Login Target Filter 16G または

Login Target Filter Ext (-p tfx)

本 option は、default で pid に設定されています。

FC-Switch 構成において、アダプタポートからログインを行うターゲットポートを制限しま す。本 option が pid に設定されている場合、FC-Switch に接続されたポートの 3Byte の識 別子(PORT\_ID)の上位 2Byte が一致しているポートに対して、ログインを行いません。本設 定は AccessGateway モードなど、Zoning を設定していないケースで効果があります。

例えば FC-Switch を AccessGateway モードで使用した場合、Zoning により仕切られて いないアダプタポート間で不要なアクセスが発生し、OS の起動時間が長くなるなどの影響 があります。本 option が pid に設定されている場合、アダプタポート間の不要なアクセス による影響を軽減することができます。FC-Switch の AccessGateway についてはご使用 の FC-Switch のマニュアルをご確認ください。

FC-Switch によっては接続先のターゲットポートと接続元のアダプタポートの PORT\_ID の 上位 2Byte が一致する可能性があり、ターゲットポートへのログインが失敗する可能性があ ります。その場合は、本 option を none に変更するか、FC-Switch で PORT\_ID の上位 2Byte が一致しないように PORT\_ID の設定を変更してください。

本機能を設定するときは、「Login Target Filter Function」項目も参照してください

Login Target Filter Function

(CIM クライアントバージョン 1.29.18-80a, 1.40.18-80a または 1.42.18-80d 以降で表示)
 FC-Switch に接続されたポートの 3Byte の識別子(PORT\_ID)の上位 2Byte が一致しているポートに対して、ログインを抑止する機能が有効(on 表示)か無効(off 表示)を表示します。有効・無効の設定は「Login Target Filter (-p tf)」「Login Target Filter Ext (-p tfx)」で行います。アダプタ毎に設定が変わりますので以下を参照してください。

4G FibreChannel アダプタ, 8G FibreChannel アダプタの場合

Login Target Filterの 設定	Login Target Filter Ext の設定	Login Target Filter Function
none	pid	on
none	none	off

16Gbps FibreChannel アダプタの場合

Login Target Filter Ext	Login Target Filter Function
pid	on
none	off

FC-Switch によっては接続先のターゲットポートと接続元のアダプタポートの PORT\_ID の 上位 2Byte が一致する可能性があり、ターゲットポートへのログインが失敗する可能性があ ります。その場合は、Login Target Filter Ext の option を none に設定するか、FC-Switch で PORT\_ID の上位 2Byte が一致しないように PORT\_ID の設定を変更してください。Login Target Filter Ext の option を none に設定する手順はここを参照してください。

本パラメータは、CIM プロバイダバージョンが 1.xx.18-80 以上のときに動作します。

Max Vport number for NPIV (-p vp)

仮想ファイバーチャネル機能有効時の最大仮想ファイバチャネル数を設定します。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

MCK Link Down Time (-p ldm)

MCK リカバリ後、何秒間リンクアップを待ち続けるかを指定します。本製品ではインスト ール直後の状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を 変更する必要はありません。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

### Link Reset Mode (-p lr)

Abort Task Set がタイムアウト等によりエラー終了した場合、ターゲット単位のリセットに エスカレーションします。ターゲット単位のリセットもタイムアウト等によりエラー終了し た場合、リセットの最終手段として HBA-I/O デバイス、あるいは HBA-FC-Switch 間の Fibre Channel リンクを一時的に光断させます。光断によるリセット時に、以下の処理の設 定を可能にします。

(a) 当該 HBA ポートをオフライン状態にし、以降受け付けた I/O コマンドをエラー終了させます。マルチパス構成の場合、パス交代が行われます。

(b) 当該 HBA ポートをオンライン状態のままとし、エラー終了した I/O コマンドが OS か らリトライされると、リンクアップ後に当該パスに I/O 起動を行います。

本パラメータを multi に設定すると(a)の処理を行い、single に設定すると(b)の処理を行います。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

Link Init Negotiation Timer (-p lit)

サーバリブート時に行うリンクのネゴシエーション確立までの待ち時間を設定します。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

Target Restrain (-p trs)

ターゲットポート単位のリセットの起動抑止を指定します。本製品ではインストール直後の 状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変更する必 要はありません。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

<u>Core Control (</u>-p cc)

16Gbps Fibre Channel アダプタの2ポートアダプタ、及び1ポートアダプタはポートあた りに複数のコアを有しています。複数のコアを利用して I/O 負荷を分散することが可能で す。本パラメータは複数のコアを制御する方式を設定します。

表示	意味
minq	各コアの応答待ちキューに滞留しているコマンド数をチェックし、滞 留しているコマンド数が一番少ないコアを選択します。
iosize	ユーザ指定サイズを超えるコマンドの場合、必ず同ーコアを選択する。 選択したコアでユーザ指定サイズを超えるコマンドが実行中にユーザ 指定サイズを超えないコマンドを受け付けた場合、選択していたコア 以外のコアを選択する。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

<u>Core Control I/O Size</u> (-p cc-size)

Core Control にて iosize を指定した場合の、同一コアを選択するコマンドのデータサイズを設定します。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

Interrupt Coalescing (-p ic)

I/〇 性能向上のための機能として I/〇 連結機能をサポートしています。当該機能は I/〇 処理 終了割り込みを抑止し、I/〇 コマンドがある程度 HBA 内で滞留した時に、I/〇 処理終了割り 込みを上げる仕組みを提供します。当該機能により、1 回の I/〇 終了割り込みにて複数の I/〇 コマンド終了処理を実施し、割り込み回数が低減できます。本パラメータにて設定した値は、 I/〇 処理終了割り込みの抑止時間を示します。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

<論理デバイス指定時の注意>

論理デバイス指定を用いて設定を行うと、該当デバイスを有するアダプタ全デバイスに設定 されます。

Exchange per Core (-p ioex)

FW が I/O 処理のために使用するリソースを絞ります。本設定により、性能が向上する場合 があります。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

Additional Performance Monitor (-p pm)

Performance Monitor の処理時間表示(-pm latency)の統計を off/on(停止/開始)にします。

off のときに Performance Monitor の処理時間表示を実行しても、有効な情報は得られません。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

Multi queue (-p mque)

本設定により、ESXi 6.× のマルチキュー機能を使用することができます。

Interrupt Type が「MSI-X Mode」以外のときは動作しません。そのときは動作値が「not work」と表示されます。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

LinkDown (S) Limit (-is -p ld)

短時間 LinkDown 障害回数の監視閾値を指定します。短時間 LinkDown 発生回数が設定閾値 を超過すると該当アダプタポートを閉塞します。短時間 LinkDown 回数はリンクダウン発生し てから、本表中の上記 LinkDownTime 内で、リンクアップした場合にカウントします。 マルチパス環境で、本障害が繰り返し発生したアダプタポートを閉塞し、早期にパス交替させ る目的で使用します。

Interface Error Limit (-is -p fc)

FC インタフェース障害回数の監視閾値を指定します。FC インタフェース障害発生回数が設定 閾値を超過すると該当アダプタポートを閉塞します。 マルチパス環境で、本障害が繰り返し発生したアダプタポートを閉塞し、早期にパス交替させ

る目的で使用します。 Time-Out Error Limit (-is -p sc)

SCSI 起動タイムアウト障害回数の監視閾値を指定します。SCSI 起動タイムアウト障害発生回数が設定閾値を超過すると該当アダプタポートを閉塞します。

マルチパス環境で、本障害が繰り返し発生したアダプタポートを閉塞し、早期にパス交替させる目的で使用します。

SCSI 起動タイムアウト後のリセットコマンド障害発生を監視するか否かを指定します。 enable 設定時、当該障害発生すると該当アダプタポートを閉塞します。 マルチパス環境で、本障害が発生したアダプタポートを閉塞し、早期にパス交替させる目的で 使用します。

<u>Mailbox Time-Out Retry</u> (-is -p tl)

SCSI コマンドタイムアウト後のリセット LOGIN コマンドリトライ回数を指定します。 接続デバイスの無応答障害時にアダプタポートは閉塞させずに、SCSI コマンドタイムアウト 後のリセットコマンドのリトライ回数を短縮することでパス交替時間を短縮する目的で使用 します。

16Gbps FibreChannel アダプタに対しては、本 option は設定・参照できません。 HBA Isol Cmd (-is -p isol)

HBA ポート立ち上げ時の閉塞状態を設定します。閉塞状態で立ち上げる場合に ON に設定します。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

<u>Abort Total Timeout</u> (-is -p ast)

SCSIT.O.後のログ採取を含めた LU 単位のリセット処理全体監視時間を設定します。本タイムアウトが発生すると Target ポート単位のリセットにエスカレーションします。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

<u>Reset Total Timeout</u> (-is -p trt)

SCSIT.O.後のログ採取を含めたターゲット単位のリセット処理全体監視時間を設定します。 本タイムアウトが発生すると瞬断(光断相当)のリセットにエスカレーションし、エラーログ (ErrNo.2E)が採取されます。

本パラメータは、16Gbps Fibre Channel アダプタに対してのみ設定できます。

【注意事項】

(1) 設定・削除コマンド成功後、ドライバの動作に反映させるためには、以下の方法があります。

■設定時の動的変更が「無」となっているパラメータは、リブートが必要です。

■設定時の動的変更が「有」となっているパラメータは、即時に反映されます。

- パラメータの設定値と、現在ドライバ動作に反映されている値に関しては、「ポート情報の表示・設定」「障害閾値管理機能(閾値パラメータ設定)」を参照して確認してください。
- (2) /etc/vmware/esx.conf に保存するパラメータの場合、hfcvmutil での all 指定、すなわち全アダ プタポートへの指定による全アダプタポート共通の設定値と、アダプタポート個別の設定値が混 在する場合、アダプタポート個別の値が全アダプタポートの値より優先して、ドライバの動作に反 映されます。

FLASH-ROM に保存するパラメータは、最後に行った設定がドライバの動作に反映されます。

- (3) FLASH-ROM へ保存するパラメータの設定・削除を行う際は、コマンド実行中に作業ウィンドウを 閉じたり、コマンドの強制終了をさせたり、サーバ装置の電源断やリブートの類の操作を実行しな いでください。FLASH-ROM のデータが破壊されて HBA が使用不能になることがあります。
- (4) 割り込みタイプの設定時は以下に注意してください。

「Interrupt Type (ir)」を「msix」に設定しても、システムの状態によっては割り込みタイプが MSI-X に設定ができない場合があります。この場合、ErrNo = x'BO'のエラーログが OS 上のロ グに採取されます。割り込みタイプを設定した場合には、リブート後、「ポート情報の表示・ 設定」を参照して必ず期待通りの割り込みタイプが設定されているかを確認してください。ま た、msi 及び msix は 2Gbps、4Gbps のアダプタではサポートしておりません。4Gbps のア ダプタと 8Gbps のアダプタが混在して搭載されている構成にて、全アダプタ指定で割り込み タイプを「msix」に設定した場合、4Gbps のカードでは、割り込みタイプが設定不可であると して、ErrNo = x'BO'のエラーログが OS 上のログに採取されますので注意してください。

(5) サポートするパラメータの範囲はアダプタの種類により替わります。以下の表を参照してください。モデル名(例:HFCE0801)と型名(例:GV-CC2D8G1N1\*\*)の対応関係はHITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (サポートマトリクス編)を参照してください。

No	分類	モデル名	パラメータ		
			Link Speed (sp)	Max Transfer Size (mt)	Interrupt Type (ir)
1	4Gbps FC-HBA	HFC0401-E HFC0402-M HFC0402-E	Auto, 1,2,4	1MB/4MB/8MB/ 16MB	int
2	8Gbps FC-HBA	HFCE0801 HFCE0802 HFCE0802-M HFCE0804-M	Auto, 2,4,8	1 MB/4MB/8MB/ 1 6MB/32MB	int/msi/msix
3	16Gbps FC-HBA	HFCE1601 HFCE1602 HFCE1602-M HFCE1604-M	Auto,4,8,16	1MB/4MB/8MB/ 16MB/32MB	int/msi/msix

### ■16Gbps FibreChannel アダプタ対応バージョン以外

以下の記載は 16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン以外のものとなります。16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョンについては、<u>こちら</u>をご参照ください。対応パージョンは「用 語の定義」"16Gbps FibreChannel アダプタ対応パージョン"を参照ください。パージョンの確認方法 については「CIM クライアントパージョン及び vmhba 番号の確認方法」を参照してください。

表示項目 (hfcvmutil 指定パラメータ) 説明 Max Transfer Size (-p mt) 単一のリクエストで転送する最大のデータ長、及びアダプタから I/O デバイスに同時にリクエ スト可能な合計データ長を指定します。本製品ではインストール直後の状態で、一般的な利用 方法で最適な値に設定されています。 通常はある一定以上は値を増加させても性能は変わらなくなり、アダプタドライバが利用する メモリ量が増加します。 Link Down Time (-p ld) リンクダウン検出後、何秒間リンクアップを待ち続けるかを指定します。本製品ではインスト ール直後の状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変 更する必要はありません。なお、マルチパス環境で、障害閾値管理機能を設定することにより 次のような瞬間的なリンクダウン障害による業務影響を回避することが可能となります。光モ ジュールの故障によって、数秒間隔でリンクダウン/アップを繰り返す障害が発生することが稀 にあります。本タイマの設定時間以内にリンクダウン/アップした場合、パス交替が発生しませ ん。一般的にはこのような瞬間的なリンクダウン障害は同一パスのリトライで救済するのが望 ましいですが、本障害は、稀に業務に影響を及ぼす場合があります。このようなケースでは、 障害閾値管理機能の短時間リンクダウン障害発生監視機能を設定することで早期のパス交替 を促すことが可能となります。ただし、本装置と接続するディスク装置の仕様により発生する 瞬間的なリンクダウンもありますので、ディスク装置の什様をご確認のうえ、本タイマ設定値、 短時間リンクダウン障害発生監視の設定値を検討してください。 Reset Delay Time (-p rd)

Reset Deldy Time (-p rd)

Reset 系起動(TargetReset 等)成功後、次の SCSI 起動を行うまでのディレイ時間を指定します。 本製品ではインストール直後の状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通 常はこの設値を変更する必要はありません。

<u>Machine Check Retry Count</u> (-p mc) ※表示は Machine Check

アダプタ閉塞状態に移行するハードウェア障害回数を指定します。0 を指定した場合、ハード ウェア障害によってアダプタ閉塞状態には移行しません。本製品ではインストール直後の状態 で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変更する必要はあ りません。

Reset Timeout (-p rt)

Reset 系起動の Target Reset の監視時間を指定します。本製品ではインストール直後の状態で、 一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変更する必要はありません。

Abort Timeout (-p at)

Reset 系起動の Abort Task Set の監視時間を指定します。本製品ではインストール直後の状態で、一般的な利用方法で最適の値に設定されています。通常はこの設定値を変更する必要はありません。





Login Target Filter (-p tf)

FC-Switch を AccessGateway モードで使用した場合など、アダプタポート同士が干渉し 合い、アダプタポート間で余計なアクセスが発生します。上記のログ抑止モードでは、アダ プタポート同士のアクセスによるログを抑止していますが、本 option を pid に設定する と、余分なアクセスを軽減することができます。FC-Switch の AccessGateway について はご使用の FC-Switch のマニュアルをご確認ください。

LinkDown (S) Limit (-is -p ld)

短時間 LinkDown 障害回数の監視閾値を指定します。短時間 LinkDown 発生回数が設定閾値を 超過すると該当アダプタポートを閉塞します。短時間 LinkDown 回数はリンクダウン発生して から、本表中の上記 LinkDownTime 内で、リンクアップした場合にカウントします。 マルチパス環境で、本障害が繰り返し発生したアダプタポートを閉塞し、早期にパス交替させる 目的で使用します。

Interface Error Limit (-is -p fc)

FC インタフェース障害回数の監視閾値を指定します。FC インタフェース障害発生回数が設定 閾値を超過すると該当アダプタポートを閉塞します。

マルチパス環境で、本障害が繰り返し発生したアダプタポートを閉塞し、早期にパス交替させる 目的で使用します。

<u>Time-Out Error Limit</u> (–is –p sc)

SCSI 起動タイムアウト障害回数の監視閾値を指定します。SCSI 起動タイムアウト障害発生回数 が設定閾値を超過すると該当アダプタポートを閉塞します。 マルチパス環境で、本障害が繰り返し発生したアダプタポートを閉塞し、早期にパス交替させる

マルチバス環境で、本障害か繰り返し発生したアタフタホートを閉塞し、早期にバス交替させる 目的で使用します。

<u>Time-Out Reset Error</u> (-is -p rc)

SCSI 起動タイムアウト後のリセットコマンド障害発生を監視するか否かを指定します。enable 設定時、当該障害発生すると該当アダプタポートを閉塞します。 マルチパス環境で、本障害が発生したアダプタポートを閉塞し、早期にパス交替させる目的で使

Mailbox Time-Out Retry (-is -p tl)

用します。

SCSI コマンドタイムアウト後のリセット LOGIN コマンドリトライ回数を指定します。 接続デバイスの無応答障害時にアダプタポートは閉塞させずに、SCSI コマンドタイムアウト後 のリセットコマンドのリトライ回数を短縮することでパス交替時間を短縮する目的で使用しま す。

16Gbps FibreChannel アダプタに対しては、本 option は設定・参照できません。

### 【注意事項】

- (1) 設定・削除コマンド成功後、ドライバの動作に反映させるためには、パラメータの種類によらず、 リブートが必要です。パラメータの設定値と、現在ドライバ動作に反映されている値に関しては、 「ポート情報の表示・設定」を参照して確認してください。
- (2) 割り込みタイプの設定時は以下に注意してください。

「Interrupt Type (ir)」を「msix」に設定しても、システムの状態によっては割り込みタイプが MSI-X に設定ができない場合があります。この場合、ErrNo = x'BO'のエラーログが OS 上のロ グに採取されます。割り込みタイプを設定した場合には、リブート後、「ポート情報の表示・ 設定」を参照して必ず期待通りの割り込みタイプが設定されているかを確認してください。ま た、msi 及び msix は 2Gbps、4Gbps のアダプタではサポートしておりません。4Gbps のア ダプタと 8Gbps のアダプタが混在して搭載されている構成にて、全アダプタ指定で割り込み タイプを「msix」に設定した場合、4Gbps のカードでは、割り込みタイプが設定不可であると して、ErrNo = x'BO'のエラーログが OS 上のログに採取されますので注意してください。 (3) サポートするパラメータの範囲はアダプタの種類により替わります。以下の表を参照してください。モデル名(例:HFCE0801)と型名(例:GV-CC2D8G1N1\*\*)の対応関係は HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (サポートマトリクス編)を参照してください。

No	分類	モデル名	パラメータ	
			Max Transfer	Interrupt
			Size (mt)	Type (ir)
1	4Gbps FC-HBA	HFC0401 HFC0402 HFC0402-M HFC0402-E	1MB/4MB/8MB/ 16MB	int
2	8Gbps FC-HBA	HFCE0801 HFCE0802	1MB/4MB/8MB/ 16MB/32MB	int/msi/msix



# Windows への CIM ユーティリティ インストール方法

## □ CIM プロバイダ

「CIM プロバイダのインストール・アップデート」に示す手順で実施してください。

## □ CIM クライアント

CIM クライアントをインストールする先のディレクトリは以下の通りです。

プラットフォーム	デフォルト(推奨)のインストールディレクトリ
Windows Server 2003/2008/2003 R2/	x86の場合 システムディスクの XProgram EllosXHitashiXdrivorsXhbaXhfovm
2008 R2/2012/2012 R2/ 2016/2019	* Hogidin Hiest indeni+drivers+hbd+ineviti x64の場合
x86/ x64	¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm
Windows XP	クライアント糸 Windows OS の場合にはセキュリティ上の埋田に
Windows 7	より Program Files テイレクトリ への書き込み権限かなく、クラ イアントプログラムが宇行時に作成するログファイルへの書き込
Windows 8	みが行えません。このため、Program Files 以外のディレクトリに インストールをお願いします。

以下の手順で CIM クライアントをインストールします。

- (1) Windows に Administrator 権限でログインします。
- (2) インストールするディレクトリを作成します。以下は、システムディスク(C:)の¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm にインストールする例を示します。

C:¥> mkdir "C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm"

- (3) CIM クライアントのパッケージをインストールディレクトリに転送し、解凍します。 ご使用の解凍ソフトによっては、C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm¥xxx (xxx=CIM クライアントパッケージのファイル名)にファイルが展開される場合があります。 その場合は、C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm¥xxx のすべてのファイルとデ ィレクトリを C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm に移動してください。
- (4)「サーバ証明書の入手及び Java Keystore へのインポート方法」で作成した vmware.keystore を C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm¥VMware-Certs の下にコピーします。

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm> dir VMware-Certs vmware.keystore (5) Java のインストールパスを確認し、必要ならバッチファイルのパスを更新してください。

```
@echo off
set SAMPLEDIR=.
setlocal
:SETENV
set HFCJAVA=C:¥Program Files (x86)¥Java¥jre6
set HFCHOME=.
```

(6) バッチファイルを実行し、CIM クライアントが正常に動作することを確認します。

C:¥Program Files (x86)¥Hitachi¥drivers¥hba¥hfcvm>hfcvmutil 192.168.2.139 root password no -g

••••

# エラーログ情報

CIM プロバイダでは、障害発生時の障害切り分け方法としてエラー情報を採取する機能を提供します。 ホストの/var/log/syslog.log にて確認することができます。(ESXi5.5 以降のみ対応)

## □ エラー情報

エラーログは以下の二種類のいずれかの形で syslog.log に出力されます。

[ID] <u>2013-08-28T 19:35:36Z</u> sfcb-hitachi[35568] :ff9cfb70 | 830f | RestoreFilePath:6:0 (Date) (thread ID) (error ID)+(trace ID) (message) [タグ] <u>2013-08-28T 19:35:36Z</u> sfcb-hitachi[35568] :hfcmcup:Input data error.(WWN is wrong) (Date) (tag) (message)

□ エラーメッセージ

出力される ID あるいはタグ・メッセージとその意味・対処方法を以下の表に示します。

[ID]

エラー ID	トレース ID	メッセージ	意味	対処方法
00	36	xx flashrom in use	フラッシュメモリが使用中です。	Ж1
01	36	xx driver param in use	設定ファイルを使用中です。	<b>※</b> 1
03	36	inquiry_buf alloc	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
04	36	reportluns_buf alloc	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
05	36	sense_buf alloc	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
08	36	Failed to get IP address	IP アドレスの取得に失敗しました。	₩3
0b	36	Failed to get build info	ビルド情報の取得に失敗しました。	<b>※</b> 3
20	36	reportlunerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
21	00-34	xx thread num over	スレッド数が最大を超えています。	<b>※</b> 1
21	36	reportluns buf	メモリの確保に失敗しました。	₩1
22	36	reportlunerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
30	12,13	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
32	0f,11	xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
32	00-07	xx:errno=xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
33	00-0d, 10	хх	ポート情報の取得に失敗しました。	<b>※</b> 3
33	08,09	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
33	0b	xx	ドライバ情報の取得に失敗しました。	Ж3
34	08	xx	ポート情報の取得に失敗しました。	<b>※</b> 3
----	-----------------	----------------------------	-----------------------	------------
34	09	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>%</b> 3
34	0b	xx	ファームウェア情報の取得に失敗しました。	<b>%</b> 3
35	09	inquiryerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
35	09	ingerr:xx	ioctl エラーです。	<b>%</b> 3
37	08	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
38	08	inquiryerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
38	08	ingerr:xx	ioctl エラーです。	<b>%</b> 3
3b	09	rptlunerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
3e	08	rptlunerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
41	00-34	xx thread num over	スレッド数が最大を超えています。	<b>※</b> 1
4b	22	xx	リストへのターゲットの追加に失敗しました。	<b>※</b> 1
52	0f,11	xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
52	00-07	xx:errno=xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
53	00-0d, 10	xx	ポート情報の取得に失敗しました。	<b>※</b> 3
53	08,09	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
54	08	xx	ポート情報の取得に失敗しました。	Ж3
54	09	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
54	0b	xx	ドライバ情報の取得に失敗しました。	<b>※</b> 3
55	09	inquiryerr:xx	ioctl エラーです。	<b>%</b> 3
56	08	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
56	0b	хх	ファームウェア情報の取得に失敗しました。	<b>※</b> 3
57	08	inquiryerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
57	08	ingerr:xx	ioctl エラーです。	Ж3
5a	09	rptlunerr:xx	ioctl エラーです。	Ж3
5b	08	rptlunerr:xx	ioctl エラーです。	Ж3
5b	09	ingerr:xx	ioctl エラーです。	Ж3
61	00-34	xx thread num over	スレッド数が最大を超えています。	<b>※</b> 1
63	12-34	xx:hfc_port_num=0	指定された HBA ポートは存在しません。	<b>※</b> 2
64	00-07, 0f,11	xx:hfc_port_num=0	指定された HBA ポートは存在しません。	<b>※</b> 2
71	12-34	xx thread num over	スレッド数が最大を超えています。	<b>※</b> 1
81	0f, 11-34	xx thread num over	スレッド数が最大を超えています。	<b>※</b> 1
82	Of	DeviceName:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
83	Of	RestoreFilePath:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
85	0f,11	xx:hfc_port_num=0	指定された HBA ポートは存在しません。	<b>※</b> 2
85	0f	param:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
86	Of	xx	メソッドの実行を失敗しました。	<b>※</b> 1
86	11	xx	フラッシュメモリが使用中です。	<b>※</b> 1
87	11	xx	メソッドの実行を失敗しました。	<b>※</b> 1
89	Of	хх	フラッシュメモリが使用中です。	<b>※</b> 1
8e	11	UpdateFilePath:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
8f	11	DeviceName:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
91	12-34	xx thread num over	スレッド数が最大を超えています。	<b>※</b> 1
93	0b,0f	Failed to create in param	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
94	0b,0f	Failed to create out param	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1

94	11	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
94	12-34	xx:hfc_port_num=0	指定された HBA ポートは存在しません。	<b>※</b> 2
95	0b,0f	Failed to get param xx	ドライバ情報の取得に失敗しました。	<b>※</b> 3
95	11	deviceName:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
96	0b,0f	Failed to get param xx	ドライバ情報の取得に失敗しました。	<b>※</b> 3
96	11	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
96	11	openerr:xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
97-99	11	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
9a	11	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
9d	0b,11	xx:Failed to get OtherParam	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
9e,9f	0b	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
e0,e1	02,10	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
e1	09	capacityerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
e1	09	caperr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
e1	0b	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
e2	02,0b	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
e2	09,10	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
e3	02	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
e3,e4	09,10	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
e5,e6	02,10	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
e7−ea	02	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
eb	02,08	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
ec	02	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
ed-ef	08	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
f0	0f	param:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
f0	0f	DeviceNo:xx	パラメータ不正です。	₩2
f1	0f	xx:Failed to get Param num	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
f1	12-34	xx thread num over	スレッド数が最大を超えています。	Ж1
f2	05,07,0b	openerr:xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
f2	0f	param:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
f3	01,04	openerr:xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
f3	02,0b	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
f3	0f	param:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
f4	0b	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
f4	0f	param:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
f4	0f	set driver param string	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
f4	12-34	xx:hfc_port_num=0	指定された HBA ポートは存在しません。	₩2
f5	00,02,03 08,09	openerr:xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
f5	Of	param:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
f6	09	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	₩3
f7	08	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3

f7	09	inquiryerr:xx	ioctl エラーです。	<del>※</del> 3
f7	09	ingerr:xx	ioctl エラーです。	₩3
f8	08	inquiryerr:xx	ioctl エラーです。	₩3
f8	08	ingerr:xx	ioctl エラーです。	₩3
f8	Of	fw no spt:xx	このファームウェアは閉塞機能をサポートしていません。	<b>※</b> 3
f9	0f	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
f9	0f	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
fa	08,09	rptlunerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
fa	0f	ioctlerr2:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
fa	0f	already isolate:xx	既にチェックストップしています。	<b>%</b> 3
fa	0f	SFP in trouble status:xx	SFP の状態が不正です。	<b>※</b> 3
fb	0a	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
fb	0f	openerr:xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>%</b> 3
fb	0f	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
fb	0f	ioctlerr1:xx	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
fc	0a	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	₩1
fc	0f	TargetScan all (xx) is invalid	パラメータ不正です。	<b>₩</b> 2
fc	0f	SetLM xx is invalid	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
fc	0f	already chkstop:xx	既にチェックストップしています。	₩3
fc	0f	size over driver param	ポート情報の設定上限を超えています。	<b>※</b> 11
fd	03,0f	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	₩3
fd	0a,0f	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	₩1
fd	0f	TargetScan hfclddxx is invalid	パラメータ不正です。	₩2
fd	0f	SetLM Val:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
fd	Of	size over driver param	ポート情報の設定上限を超えています。	<b>※</b> 11
fd	Of	xx errcode	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
fe	0a,0c,0d	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 3
fe	0f	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	₩3
fe	0f	TargetScan All:xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
fe	0f	SetLM Opr:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
fe	0f	openerr:xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	₩3
fe	Of	size over driver param	ポート情報の設定上限を超えています。	<b>※</b> 11
ff	03,05	ioctlerr:xx	ioctl エラーです。	₩3
ff	0c,0d	alloc error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
ff	0f	openerr:xx	デバイスの OPEN に失敗しました。	₩3
ff	0f	TargetScan DeviceNo:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
ff	0f	SetLM Mode:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
ff	0f	DeviceNo:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
ff	0f	CoreNo:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
ff	0f	TraceMode:xx	パラメータ不正です。	<u></u> *2
ff	0f	vportNo:xx	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
L	1	· ·		

※1)時間を置いて再実行してください。

※2)入力内容を確認してください。

※3) HBA ポートの状態を確認してください。

※4) ディスク容量を確認してください。

※5) ホストをシャットダウンする前に、再度アップデートを行ってください。

※6) 必要のないファイルをホストの/tmp から消してください。

- ※7) 指定ファイルを確認してください。
- ※8) ファームウェアの更新を行うには reboot の必要があります。
- ※9)保守員又は、弊社製品サポートまで連絡して下さい。
- ※10)対策の必要はありません。
- ※11)「ポート情報の表示・設定」で不要なパラメータ設定を削除するか、「ポート個別設定情報の書き 換え・削除」で使用されていないポートの設定を削除してください。

## 【タグ】

タグ	メッセージ	概略	対処方法
hfcbios	Open error.(xxx)	デバイスの OPEN に失敗しました。	<b>※</b> 3
hfcbios	ioctl error.(xxx)	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
hfcbios	other port(s) busy.(xxx)	デバイスがビジー状態です。	₩1
hfcbios	file open error!!(filename = xx)	ファイルの読み込み許可がありません。	<b>※</b> 7
hfcbios	file write error!!(filename = xx)	ファイルの書き込み許可がありません。	<b>※</b> 7
hfcbios	Input data error.(xx)	ファイルサイズが不正です。	<b>※</b> 7
hfcbios	It is different from the package of the backup.	バックアップファイルのパッケージ種類が不正です。	<b>※</b> 7
hfcbios	Flash write error.(xx)	フラッシュの書き込みに失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcbios	Flash erase error.(xx)	フラッシュの消去に失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcbios	unknown device_id(xx)	デバイス ID が不正です。	<b>※</b> 3
hfcbios	" CAUTION!FLASH MEMORY IS ALREADY INVALID"	フラッシュメモリを書き換える必要があります。	<b>※</b> 5
hfcbios	calloc ng	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
hfcmcref	Parameter error.	パラメータ不正です。	<b>※</b> 2
hfcmcref	Another F/W update process is running.	フラッシュメモリが使用中です。	Ж1
hfcmcref	xxx : ioctl(xxx) error.(xxx)	ioctl エラーです。	<b>※</b> 3
hfcmcref	xxx : read error.(xxx)	フラッシュの読み込みに失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcmcref	Adapter status error.	アダプタがオンラインアップデート実行可能状態 ではありません。	<b>%</b> 3
hfcmcref	Already update.	フラッシュと現在のファームウェアバージョンは 同一です。	<b>※</b> 10
hfcmcref	Update process reserved.	既にオンラインアップデート予約済みです。	<b>※10</b>
hfcmcref	Unsupport F/W error.	オンラインアップデート未サポート F/W	<b>%</b> 8
hfcmcref	Inapplicable - FW error.	オンラインアップデート不可	<b>※</b> 8
hfcmcref	Inapplicable - HW error.	オンラインアップデート不可	<b>※</b> 8
hfcmcref	xx is unsupport.	オンラインアップデート不可	<b>※</b> 8
hfcmcref	xx is unsupport for FPP.	オンラインアップデート不可	<b>※</b> 8
hfcmcref	Adapter busy error. try again later.	デバイスがビジー状態です。	Ж1
hfcmcref	other port(s) busy.(xxx)	デバイスがビジー状態です。	Ж1
hfcmcref	calloc error.(xx)	メモリの確保に失敗しました。	Ж1
hfcmcref	Update file size error.(xx)	ファイルサイズが不正です。	<b>※</b> 7
hfcmcref	Update file open error.(xx)	ファイルが開けません。	<b>※</b> 7
hfcmcref	Update file read error.(xx)	ファイルの読み込み許可がありません。	<b>※</b> 7
hfcmcref	Update file access error.(xx)	ファイルヘアクセスできません。	<b>※</b> 7
hfcmcref	Conflict was detected. offset:xx, read byte:xx	フラッシュメモリが使用中です。	<b>※</b> 11
hfcmcref	Please execute it again after waiting for the end of other HBA tools.	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	<b>※</b> 1
hfcmcref	Open error.(xx)	デバイスの OPEN に失敗しました。	Ж3
hfcmcref	unknown device_id(xx)	デバイス ID が不正です。	Ж3

hfcmcup	another F/W update process is running	フラッシュメモリが使用中です。	<b>※</b> 1
hfcmcup	memory allocate error	メモリの確保に失敗しました。	<b>※</b> 1
hfcmcup	Input file open error(xx)	アップデートファイルのオープンに失敗しまし た。	<b>※</b> 7
hfcmcup	Input file read error(xx)	アップデートファイルの読み込みに失敗しました。	<b>※</b> 7
hfcmcup	Input data error.(xx)	アップデートファイルが不正です。	<b>※</b> 7
hfcmcup	Update file is illegal.	アップデートファイルが不正です。	<b>※</b> 7
hfcmcup	Unsupported package code.	サポートしていないパッケージです。	<b>※</b> 7
hfcmcup	Unsupported device id.	サポートしていないデバイス ID です。	<b>※</b> 7
hfcmcup	cannot get a data from file.	ファイルの読み込みに失敗しました。	<b>※</b> 7
hfcmcup	parity error.(xx)	フラッシュのアクセスに失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcmcup	Open error.(xxx)	デバイスの OPEN に失敗しました。	Ж3
hfcmcup	Opendir error(errno=≪errno≫)	デバイスの OPEN に失敗しました。	Ж3
hfcmcup	Flash read error.(xx)	フラッシュの読み込みに失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcmcup	Flash write error.(xx)	フラッシュの書き込みに失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcmcup	Flash erase error.(xx)	フラッシュの消去に失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcmcup	too many input file. The number of the maximums is 256	ディレクトリ内のファイルが多すぎます。	<b>※</b> 6
hfcmcup	backup file create error(file name xx)	バックアップファイルの作成に失敗しました。	<b>※</b> 4
hfcmcup	backup file write error(file name xx)	バックアップファイルの書き込みに失敗しまし た。	<b>※</b> 4
hfcmcup	fail sector(xx) protect after fail to erase	フラッシュのプロテクトに失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcmcup	fail sector(xx) protect after fail to write	フラッシュのプロテクトに失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcmcup	OnlineUpdate is reserving it.	既にオンラインアップデート予約済みです。	<b>※10</b>
hfcmcup	ioctl error.(xxx)	ioctl エラーです。	<b>%</b> 3
hfcmcup	other port(s) busy.(xxx)	デバイスがビジー状態です。	<b>※</b> 1
hfcmcup	Adapter status busy. please try again later.	デバイスがビジー状態です。	<b>※</b> 1
hfcmcup	time over sector protect	フラッシュのプロテクトに失敗しました。	<b>※</b> 9
hfcmcup	CAUTION!FLASH MEMORY IS ALREADY INVALID. NEVER SHUTDOWN COMPUTER. please retry hfcmcup command.	フラッシュメモリを書き換える必要があります。	<b>※</b> 5

※1)時間を置いて再実行してください。

- ※2)入力内容を確認してください。
- ※3) HBA ポートの状態を確認してください。
- ※4) ディスク容量を確認してください。

※5)ホストをシャットダウンする前に、再度アップデートを行ってください。

- ※6) 必要のないファイルをホストの/tmp から消してください。
- ※7) 指定ファイルを確認してください。
- ※8) ファームウェアの更新を行うには reboot の必要があります。
- ※9)保守員又は、弊社製品サポートまで連絡して下さい。
- ※10)対策の必要はありません。
- ※11)FW アップデートを再実行してください。再実行してもエラーが出る場合には、保守員又は、弊社製品 サポートまで連絡して下さい。

## HITACHI Gigabit Fibre Channel アダプタ ユーザーズ・ガイド (ユーティリティソフト編 別冊 VMware 編) Rev. 40 2025年3月 無断転載を禁止します。

## 日立ヴァンタラ株式会社

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292 番地

https://www.hitachivantara.com