

かんたんセットアップ

e-Tax など 公的個人認証サービスをご利用の場合

ご準備

- 裏面の『3.使用上のご注意』、『4.本製品を安全にお使いいただくために』をよくお読みください。
- ICカードリーダライタをパソコンに接続せずに、以下の手順を行ってください。
※既にパソコンに接続されている方は、ICカードリーダライタを取り外してパソコンを再起動してください。

STEP 1

- 同梱のドライバCD-ROMをパソコンにセットして、CD-ROMの内容を表示してください。
※CDの内容が自動的に表示されない場合は、マイコンピュータからCD-ROMドライブを開いてください。

STEP 2

- ご利用のOS(Windows)ごとに、以下の画面に沿って操作してください。
ドライバソフトがインストールされます。


【事前にご準備ください】

製品に同梱しているもの







- ✓ ICカードリーダライタ
- ✓ ドライバCD-ROM

地方自治体等で入手するもの




- ✓ 住基カード等のICカード
- ✓ 公的個人認証サービス利用者クライアントソフト

Windows Vista の場合



Windows XP/2000 の場合



STEP 3

- ICカードリーダライタをパソコン本体のUSBポートに直接(※1)接続してください。

STEP 4

- 動作確認として、住基カード等のICカードをICカードリーダライタに挿入してください。ランプが赤く点灯すれば正常です。(※2)
※通常、ランプは赤く点灯した数秒後に緑色の点滅に変わります。

完了

これで IC カードリーダライタのセットアップは完了です！

【ご注意】

- (※1) USBハブや、一部のパソコンの前面のUSBポートに接続した場合、正しく動作しない場合があります。
- (※2) 動作確認で赤いランプが点灯しない場合、パソコンの再起動が必要な場合があります。パソコンを再起動しても赤いランプが点灯しない場合、裏面の『7.ICカードリーダライタの動作確認』をお試しください。
- (※3) 地方自治体等で入手する「公的個人認証サービス利用者クライアントソフト」でICカードリーダライタの設定方法を説明するものです。詳しくは公的個人認証サービス利用者クライアントソフトのマニュアルをご覧ください。



地方自治体等から入手する「公的個人認証サービス利用者クライアントソフト」のセットアップ後、『ICカードリーダライタ設定』という操作が必要な場合がありますので、その時は『PC/SC対応』を選択して設定してください。(※3)

※詳しいセットアップの手順は公的個人認証サービス利用者クライアントソフトのマニュアルをご覧ください。