

Hitachi Server Navigator DVDバージョン一覧 (BladeSymphony)

DVDバージョン	対象装置			セット形名	添付期間
03-45	BS2500	高性能サーバブレード	x4	G**HE0*4-*****	2018年4月～
			x3	G**HE0*3-*****	
		標準サーバブレード	x3	G**HC0*3-*****	
			x2	G**HC0*2-*****	
	BS500	BS520H	x5	GG*GC0*5-*****	
x4	GG*GC0*4-*****				
03-44	BS2500	高性能サーバブレード	x3	G**HE0*3-*****	2017年12月～2018年4月(03-45に切り替え)
		標準サーバブレード	x2	G**HC0*2-*****	
	BS500	BS520H	x4	GG*GC0*4-*****	
03-43	BS2500	高性能サーバブレード	x3	G**HE0*3-*****	2017年10月～12月(03-44に切り替え)
			x2	G**HE0*2-*****	2017年10月～
		標準サーバブレード	x2	G**HC0*2-*****	2017年10月～12月(03-44に切り替え)
			x1	G**HC0*1-*****	2017年10月～
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	2017年10月～
		BS520H	x4	GG*GC0*4-*****	2017年10月～12月(03-44に切り替え)
x3	GG*GC0*3-*****	2017年10月～			
03-42	BS2500	高性能サーバブレード	x3	G**HE0*3-*****	2017年7月～9月(03-43に切り替え)
			x2	G**HE0*2-*****	
		標準サーバブレード	x2	G**HC0*2-*****	
			x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
		BS520H	x4	GG*GC0*4-*****	
x3	GG*GC0*3-*****				
03-41	BS2500	高性能サーバブレード	x3	G**HE0*3-*****	2017年4月～6月(03-42に切り替え)
			x2	G**HE0*2-*****	
		標準サーバブレード	x2	G**HC0*2-*****	
			x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
		BS520H	x4	GG*GC0*4-*****	
x3	GG*GC0*3-*****				
03-40-/A	BS2500	高性能サーバブレード	x3	G**HE0*3-*****	2017年2月～4月(03-41に切り替え)
			x2	G**HE0*2-*****	
		標準サーバブレード	x2	G**HC0*2-*****	
			x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
		BS520H	x4	GG*GC0*4-*****	
x3	GG*GC0*3-*****				
03-29	BS2500	高性能サーバブレード	x3	G**HE0*3-*****	2016年10月～2017年2月(03-40-/Aへ切り替え)
			x2	G**HE0*2-*****	
		標準サーバブレード	x2	G**HC0*2-*****	
			x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
		BS520H	x4	GG*GC0*4-*****	
x3	GG*GC0*3-*****				
03-28	BS2500	高性能サーバブレード	x2	G**HE0*2-*****	2016年6月～10月(03-29に切り替え)
			x1	G**HE0*1-*****	2016年6月～
		標準サーバブレード	x2	G**HC0*2-*****	2016年6月～10月(03-29に切り替え)
			x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	2016年6月～
		BS520H	x4	GG*GC0*4-*****	2016年6月～10月(03-29に切り替え)
x3	GG*GC0*3-*****				
03-27	BS2500	高性能サーバブレード	x2	G**HE0*2-*****	2016年4月～6月(03-28に切り替え)
			x1	G**HE0*1-*****	
		標準サーバブレード	x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
			x1	GG*GE0*1-*****	
BS520H	x3	GG*GC0*3-*****			

Hitachi Server Navigator DVDバージョン一覧 (BladeSymphony)

DVDバージョン	対象装置			セット形名	添付期間
03-26	BS2500	高性能サーバブレード	x2	G**HE0*2-*****	2016年2月～4月(03-27へ切り替え)
			x1	G**HE0*1-*****	
		標準サーバブレード	x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
			x1	GG*GE0*1-*****	
		BS520H	x3	GG*GC0*3-*****	
03-25-/A	BS2500	高性能サーバブレード	x2	G**HE0*2-*****	2015年12月～2016年1月(03-26へ切り替え)
			x1	G**HE0*1-*****	
		標準サーバブレード	x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
			x1	GG*GE0*1-*****	
		BS520H	x3	GG*GC0*3-*****	
			x2	GG*GC0*2-*****	2015年12月～
03-25	BS2500	高性能サーバブレード	x2	G**HE0*2-*****	2015年10月～12月(03-25-/Aへ切り替え)
			x1	G**HE0*1-*****	
		標準サーバブレード	x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
			x1	GG*GE0*1-*****	
		BS520H	x3	GG*GC0*3-*****	
			x2	GG*GC0*2-*****	
03-24	BS2500	高性能サーバブレード	x2	G**HE0*2-*****	2015年5月～10月(03-25へ切り替え)
			x1	G**HE0*1-*****	
		標準サーバブレード	x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x2	GG*GE0*2-*****	
			x1	GG*GE0*1-*****	
		BS520H	x3	GG*GC0*3-*****	
			x2	GG*GC0*2-*****	
03-23	BS2500	高性能サーバブレード	x1	G**HE0*1-*****	2015年3月～2015年4月(03-24へ切り替え)
		標準サーバブレード	x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x1	GG*GE0*1-*****	
		BS520H	x3	GG*GC0*3-*****	
			x2	GG*GC0*2-*****	
03-22	BS2500	高性能サーバブレード	x1	G**HE0*1-*****	2014年12月～2015年2月(03-23へ切り替え)
		標準サーバブレード	x1	G**HC0*1-*****	
	BS500	BS520X	x1	GG*GE0*1-*****	
		BS520H	x3	GG*GC0*3-*****	
			x2	GG*GC0*2-*****	
03-21-/B	BS500	BS520X	x1	GG*GE0*1-*****	2015年5月～
		BS520H	x1	GG*GC0*1-*****	
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****	
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****	
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****	
		標準サーバブレード	x4	G**E55*4-*****	
			x3	G**E55*3-*****	
03-21-/A	BS500	BS520X	x1	GG*GE0*1-*****	2015年3月～2015年4月(03-21-/Bへ切り替え)
		BS520H	x1	GG*GC0*1-*****	
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****	
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****	
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****	
		標準サーバブレード	x4	G**E55*4-*****	
			x3	G**E55*3-*****	
03-21	BS2500	高性能サーバブレード	x1	G**HE0*1-*****	2014年10月～2014年12月(03-22へ切り替え)
	BS500	BS520X	x1	GG*GE0*1-*****	2014年9月～2015年2月(03-21-/Aへ切り替え)
		BS520H	x2	GG*GC0*2-*****	2014年10月～2014年12月(03-22へ切り替え)
			x1	GG*GC0*1-*****	2014年9月～2015年2月(03-21-/Aへ切り替え)
	BS500	BS520A	x1	GG*GB0*1-*****	
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****	
		BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****
	標準サーバブレード		x4	G**E55*4-*****	
		x3	G**E55*3-*****		

Hitachi Server Navigator DVDバージョン一覧 (BladeSymphony)

DVDバージョン	対象装置			セット形名	添付期間	
03-10-/A	BS500	BS520H	x2	GG*GC0*2-*****	2014年8月～2014年9月(03-21へ切り替え)	
			x1	GG*GC0*1-*****		
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****		
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****		
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****		
		標準サーバブレード	x4	G**E55*4-*****		
03-10	BS500	BS520H	x2	GG*GC0*2-*****	2014年7月～2014年8月(03-10-/Aへ切り替え)	
			x1	GG*GC0*1-*****		
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****		
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****		
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****		
		標準サーバブレード	x4	G**E55*4-*****		
03-01	BS500	BS520H	x2	GG*GC0*2-*****	2014年3月～2014年7月(03-10へ切り替え)	
			x1	GG*GC0*1-*****		
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****		
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****		
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****		
		標準サーバブレード	x4	G**E55*4-*****		
03-00	BS500	BS520H	x2	GG*GC0*2-*****	2014年1月～2014年3月(03-01へ切り替え)	
			x1	GG*GC0*1-*****		
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****		
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****		
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****		
		標準サーバブレード	x4	G**E55*4-*****		
02-12	BS500	BS520H	x2	GG*GC0*2-*****	2013年11月～2014年1月(03-00へ切り替え)	
			x1	GG*GC0*1-*****		
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****		
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****		
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****	2013年11月～2014年1月(03-00へ切り替え)	
		標準サーバブレード	x4	G**E55*4-*****	2013年12月～2014年1月(03-00へ切り替え)	
			x3	G**E55*3-*****	2013年11月～2014年1月(03-00へ切り替え)	
	BS320	標準サーバブレード	A6	G**C51*6-*****	2013年11月～ A6:ソフトウェアRAIDモデル R6:ハードウェアRAIDモデル	
			R6			
			HDD拡張サーバブレード			H6
			SAN専用サーバブレード			S6
			PCI拡張サーバブレード			P6
02-11	BS500	BS520H	x2	GG*GC0*2-*****	2013年10月～2013年11月(02-12へ切り替え)	
			x1	GG*GC0*1-*****		
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****		
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****		
02-10	BS500	BS520H	x1	GG*GC0*1-*****	2013年6月～2013年10月(02-11へ切り替え)	
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****		
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****		
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****	2013年6月～2013年11月(02-12へ切り替え)	
		標準サーバブレード	x3	G**E55*3-*****		
	BS320	標準サーバブレード	A6	G**C51*6-*****	A6:ソフトウェアRAIDモデル R6:ハードウェアRAIDモデル	
			R6			
			HDD拡張サーバブレード			H6
			SAN専用サーバブレード			S6
			PCI拡張サーバブレード			P6

Hitachi Server Navigator DVDバージョン一覧 (BladeSymphony)

DVDバージョン	対象装置			セット形名	添付期間
02-03	BS500	BS520H	x1	GG*GC0*1-*****	2013年1月～2013年6月(02-10へ切り替え) A6:ソフトウェアRAIDモデル R6:ハードウェアRAIDモデル
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****	
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****	
	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****	
		標準サーバブレード	x3	G**E55*3-*****	
	BS320	標準サーバブレード	A6	G**C51*6-*****	
			R6		
HDD拡張サーバブレード		H6			
	SAN専用サーバブレード	S6			
	PCI拡張サーバブレード	P6			
02-02	BS2000	高性能サーバブレード	x2	G**E57*2-*****	2012年12月～2013年1月(02-03へ切り替え)
		標準サーバブレード	x3	G**E55*3-*****	
02-01	BS500	BS520H	x1	GG*GC0*1-*****	2012年11月～2013年1月(02-03へ切り替え)
		BS520A	x1	GG*GB0*1-*****	
		BS540A	x1	GG*GD0*1-*****	