

保証モデル	保守サービス期限
標準モデル	製品納入後、5年
標準モデルⅡ 3年/4年/5年	製品納入後、5年
ロングライフモデル	製品納入後、7年
ロングライフモデルⅡ	製品納入後、7年
ロングライフモデルⅢ 6年	製品納入後、6年
ロングライフモデルⅢ 7年	製品納入後、7年
長期保守対応モデル	製品納入後、10年
長期保守対応モデル for タワーサーバ	製品納入後、10年
長期保守対応モデルⅡ 8年	製品納入後、8年
長期保守対応モデルⅡ 9年	製品納入後、9年
長期保守対応モデルⅡ 10年	製品納入後、10年
長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバ 6年	製品納入後、6年
長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバ 7年	製品納入後、7年
長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバ 8年	製品納入後、8年
長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバ 9年	製品納入後、9年
長期保守対応モデルⅡ for タワーサーバ 10年	製品納入後、10年
おまかせ安心モデル 3年/4年/5年	製品納入後、5年
おまかせ安心ロングライフモデル 6年	製品納入後、6年
おまかせ安心ロングライフモデル 7年	製品納入後、7年
おまかせ安心モデルⅡ 3年/4年/5年	製品納入後、5年
おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 6年	製品納入後、6年
おまかせ安心ロングライフモデルⅡ 7年	製品納入後、7年
おまかせ安心長期保守モデルⅡ 8年	製品納入後、8年
おまかせ安心長期保守モデルⅡ 9年	製品納入後、9年
おまかせ安心長期保守モデルⅡ 10年	製品納入後、10年
おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバ 6年	製品納入後、6年
おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバ 7年	製品納入後、7年
おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバ 8年	製品納入後、8年
おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバ 9年	製品納入後、9年
おまかせ安心長期保守モデルⅡ for タワーサーバ 10年	製品納入後、10年