

## Microsoft® Windows Server® 2016 動作確認情報

2017年9月6日現在の動作確認情報です。

ここで紹介する情報は、工場出荷時の環境で実施した動作確認結果による対応情報です。

実際にご使用になられる環境とは異なることがありますので、ご使用者にて十分な動作確認をお願いいたします。

表中の説明

Standard	Microsoft® Windows Server® 2016 Standard 日本語版
Datacenter	Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter 日本語版
○	対応
検証中	動作確認を検証中です。
検討中	動作確認の実施を検討中です。
x	動作不可
-	対象外

なお、ここに記載されていないBladeSymphony、HA8000シリーズは、対応予定がありません。

「Microsoft®Windows Server®2016」の詳細情報は、以下のマイクロソフト株式会社のホームページをご参照ください。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/products-windows-server-2016.aspx>

### HA8000シリーズ

HA8000シリーズ 2017年6月～販売モデル(xN1モデル)

機種名	Windows Server® 2016		
	Standard	Datacenter	Essential
RS110(xN1)	○	○	-
TS10(xN1)	○	○	-

HA8000シリーズ 2016年12月～販売モデル(xN1モデル)

機種名	Windows Server® 2016		
	Standard	Datacenter	Essential
RS440(xN1)	○	○	-

HA8000シリーズ 2016年6月～販売モデル(xN,xN2モデル)

機種名	Windows Server® 2016		
	Standard	Datacenter	Essential
RS110(xN)	○	○	-
TS10(xN)	○	○	-
TS20(xN2)	○	○	-

HA8000シリーズ 2016年4月～販売モデル(xN2モデル)

機種名	Windows Server® 2016		
	Standard	Datacenter	Essential
RS220(xN2)	○	○	-
RS210(xN2)	○	○	-

HA8000シリーズ 2015年4月～販売モデル(xN,xN1モデル)

機種名	Windows Server® 2016		
	Standard	Datacenter	Essential
RS220(xN1)	○	○	-
RS210(xN1)	○	○	-
TS20(xN)	○	○	-

### BladeSymphony

BladeSymphony BS2500 (2月17日出荷以降)

機種名	Windows Server® 2016		
	Standard	Datacenter	Essential
HEOA1	-	-	-
HEOA1 (Virtage)	-	-	-
HEOA2	○	○	-
HEOA2 (Virtage)	○	○	-
HEOA3	○	○	-
HEOA3 (Virtage)	○	○	-
HEOE1	-	-	-
HEOE1 (Virtage)	-	-	-
HEOE2	○	○	-
HEOE2 (Virtage)	○	○	-
HEOE3	○	○	-
HEOE3 (Virtage)	○	○	-
HCOA1	○	○	-
HCOA1 (Virtage)	○	○	-
HCOA2	○	○	-
HCOA2 (Virtage)	○	○	-

## BladeSymphony BS500 (2月17日出荷以降)

機種名	Windows Server® 2016		
	Standard	Datacenter	Essential
BS520H A1	-	-	-
BS520H A1(Virtage)	-	-	-
BS520H B1	-	-	-
BS520H B1(Virtage)	-	-	-
BS520H A2	-	-	-
BS520H A2(Virtage)	-	-	-
BS520H B2	-	-	-
BS520H B2(Virtage)	-	-	-
BS520H B3	○	○	-
BS520H B3(Virtage)	○	○	-
BS520H B4	○	○	-
BS520H B4(Virtage)	○	○	-
BS520X B1	-	-	-
BS520X B1(Virtage)	-	-	-
BS520X B2	○	○	-
BS520X B2(Virtage)	○	○	-
BS520A A1	-	-	-
BS520A A1(Virtage)	-	-	-
BS540A A1	-	-	-
BS540A A1(Virtage)	-	-	-
BS540A B1	-	-	-
BS540A B1(Virtage)	-	-	-