2025.05.30 更新

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

All Rights Reserved. Copyright (C) 2015, 2025, Hitachi, Ltd.

2025.05.30 更新

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

はじめに

Red Hat Enterprise Linux Server 7(以下 RHEL と表記します)の動作確認結果についてまとめた資料です。

注意事項(必ずお読みください)

- 本資料で公開している動作確認結果は、あくまでも限られた評価環境における動作確認結果を報告するものです。すべての Linux の動作を保証するものではありません。
- 周辺機器、および内蔵デバイスの動作確認状況につきましては、お客様担当の営業までお問い合わせください。
- 本内容は予告なく変更される場合があります。

商標について

- Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.
- Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- VMware is a registered trademark or trademark of Broadcom Inc. in the United States and/or other jurisdictions.
- Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- X Window Systemは，米国X Consortium, Inc.が開発したソフトウェアです。
- その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

動作確認表の見方

説明

以下に例示を用いて、表の見方について説明します。



動作確認表の表題の意味は以下のとおりです。

(1)	動作確認対象サーバ、ゲストマシン、Virtage	RHEL が動作する、サーバ名、仮想化ホスト名が表示されます。
(2)	対象モデル、または対象バージョン	(1)に対応するモデル名、またはバージョンが表示されます。
(3)	RHEL/カーネルバージョン	RHEL の Update バージョン、およびカーネルバージョンが記載されます。アーキテクチャはカーネルバージョン内の以下で表現されます。 64-bit x86_64 : x86_64 32-bit x86 : i686
(4)	凡例	RHEL の動作確認結果が表示されます。記号の意味、およびテスト項目の内容につきましては以下に記載されている「凡例」および「動作確認項目」を参照してください。

・ 特定のカーネルバージョンに対して動作確認の結果を記載しています。記載されていないカーネルバージョンであっても、カーネルとしては日立サポート 360 のサポートサービスの対象です。
なお、ハードウェア、ドライバ、ミドルウェア等の製品については、それぞれの製品の前提 OS としてカーネルバージョンが指定されている場合がありますので、各製品の前提を確認してください。

凡例

凡例の内容は以下の通りです。

○	動作確認済み (サポートサービス for Red Hat Enterprise Linux 7 サポート機種)
△	動作確認済み (動作確認項目の一部に制限事項が発生します)
ー	動作確認未実施

動作確認項目

以下の動作確認をしています。

(日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ、統合サービスプラットフォーム BladeSymphony の場合)

インストールテスト	標準的な構成でインストールが正常に終了することを確認します。
X Window System 表示テスト	X Window System が表示されることを確認します。
DVD-ROM テスト	DVD-ROM からハードディスクへ約 600(MB)のデータコピーおよびコピーしたデータ内容が一致することを確認します。 これらのテストを 15 分間繰り返し実行し、エラーが発生しないことを確認します。
LAN テスト	テスト対象のシステム装置に約 200(MB)のデータを送受信して送受信したデータ内容が一致することを確認します。 これらのテストを 15 分間繰り返し実行し、エラーが発生しないことを確認します。

(日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ、高信頼プラットフォーム RV3000 の場合)

インストールテスト	標準的な構成でインストールが正常に終了することを確認します。
X Window System 表示テスト	X Window System が表示されることを確認します。

・ 本資料で公開している動作確認結果は、あくまでも限られた評価環境における動作確認結果を報告するものです。すべての Linux の動作を保証するものではありません。

ゲストマシン環境

RHEL が動作するゲストマシン環境の動作確認状況の一覧を示します。

仮想化ホスト環境	バージョン
VMware ESXi *1	VMware ESXi 8.0
	VMware ESXi 7.0
	VMware ESXi 6.7
	VMware ESXi 6.5
	VMware ESXi 6.0
	VMware ESXi 5.5/5.1
KVM *2	KVM ホスト(RHEL9)
	KVM ホスト(RHEL8)
	KVM ホスト(RHEL7)
	KVM ホスト(RHEL6)
Hyper-V *3	Windows Server® 2019
	Windows Server® 2016
	Windows Server® 2012 R2

*1 高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere＋高信頼 Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。
*2 RV3000 上で動作する KVM ゲスト OS はサポート対象外です。
*3 RV3000 上で動作する Hyper-V ゲスト OS はサポート対象外です。

RHEL が動作する VMware ESXi は以下のとおりです。

VMware ESXi 8.0*1

RHEL/カーネルバージョン		8.0U3	8.0U2	8.0U1	8.0
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	－	－	－	－

*1　高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere ＋高信頼 Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 7.0*1

RHEL/カーネルバージョン		7.0U3	7.0U2	7.0U1	7.0
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	－	－	－	－

*1　高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere ＋高信頼Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 6.7*1

RHEL/カーネルバージョン		6.7U3	6.7U2	6.7U1	6.7
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―

*1　高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere ＋高信頼Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 6.5

RHEL/カーネルバージョン		6.5U3	6.5U2	6.5U1	6.5
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 6.0

RHEL/カーネルバージョン		6.0U3	6.0U2	6.0U1	6.0
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 5.5/5.1

RHEL/カーネルバージョン		5.5U3	5.5U2	5.5U1	5.5	5.1U3	5.1U2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RHEL が動作する KVM ホストは以下のとおりです。

KVM ホスト(RHEL9)

RHEL/カーネルバージョン		RHEL 9.4	RHEL 9.3	RHEL 9.2	RHEL 9.1	RHEL 9.0
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—

*1 RV3000 上で動作する KVM ゲスト OS はサポート対象外です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

KVM ホスト(RHEL8) *1

RHEL/カーネルバージョン		RHEL 8.10	RHEL 8.9	RHEL 8.8	RHEL 8.7	RHEL 8.6	RHEL 8.5	RHEL 8.4	RHEL 8.3	RHEL 8.2	RHEL 8.1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 RV3000 上で動作する KVM ゲスト OS はサポート対象外です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

KVM ホスト(RHEL7) *1

RHEL/カーネルバージョン		RHEL 7.9	RHEL 7.8	RHEL 7.7	RHEL 7.6	RHEL 7.5	RHEL 7.4	RHEL 7.3	RHEL 7.2	RHEL 7.1	RHEL 7.0
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 RV3000 上で動作する KVM ゲスト OS はサポート対象外です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

KVM ホスト(RHEL6) *1 *2

RHEL/カーネルバージョン		RHEL 6.10 *1	RHEL 6.9 *1	RHEL 6.8 *1	RHEL 6.7	RHEL 6.6 *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	—	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—

*1 KVM ホストのアーキテクチャは 64-bit x86_64 のみサポートします。
*2 RV3000 上で動作する KVM ゲスト OS はサポート対象外です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RHEL が動作する Hyper-V®ホストは以下の通りです。

Windows Server® 2019 *1 *2

RHEL/カーネルバージョン		Windows Server 2019
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	△ *3
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

*1 RV3000 上で動作する Hyper-V ゲスト OS はサポート対象外です。
*2 動的メモリを有効にすることは非推奨です。
*3 第 2 世代 Hyper-V ゲスト OS はサポート対象外です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Windows Server® 2016 *1 *2

RHEL/カーネルバージョン		Windows Server 2016
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	○
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	―
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	―
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	―
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	―
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―

*1 RV3000 上で動作する Hyper-V ゲスト OS はサポート対象外です。
*2 動的メモリを有効にすることは非推奨です。

動作確認表、および凡例の見かたは動作確認表の見方。

Windows Server® 2012 R2 *1 *2

RHEL/カーネルバージョン		Windows Server 2012 R2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

*1 RV3000 上で動作する Hyper-V ゲスト OS はサポート対象外です。
*2 動的メモリを有効にすることは非推奨です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Basic 環境

日立が提供するサーバにおける RHEL 動作確認状況の一覧を示します。

- モデル名をクリックすることで当該モデルの動作確認情報に移動します。
- オプション製品(周辺機器、内蔵デバイス)の動作確認情報については、お客様担当の営業までお問い合わせください。

日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ

日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズの RHEL 動作確認状況についてまとめます。

タイプ	モデル
日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ ラックタイプ	DL580 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL580 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL380 Gen10 Plus
	DL380 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL380 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL360 Gen10 Plus
	DL360 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL360 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL20 Gen10
日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ タワータイプ	ML350 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	ML350 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	ML30 Gen10

日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ　ラックタイプ

DL580 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL580 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	－
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	－
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	－
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	－
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	－

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL580 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL580 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL380 Gen10 Plus

RHEL/カーネルバージョン		DL380 Gen10 Plus
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	－
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	－
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	－
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	－
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	－
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	－
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	－
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	－

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL380 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL380 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL380 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL380 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL360 Gen10 Plus

RHEL/カーネルバージョン		DL360 Gen10 Plus
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	―
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	―
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL360 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL360 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL360 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL360 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

DL20 Gen10

RHEL/カーネルバージョン		DL20 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	―

*1 CPU:Xeon E-2200 シリーズ、Core i3-9100、Pentium G5420 搭載モデルは未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ　タワータイプ

ML350 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		ML350 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	－
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	－
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	－
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	－
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	－
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	－

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

ML350 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		ML350 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

ML30 Gen10

RHEL/カーネルバージョン		ML30 Gen10
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	―

*1 CPU:Xeon E-2200 シリーズ、Core i3-9100、Pentium G5420 搭載モデルは未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ

日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズの RHEL 動作確認状況についてまとめます。

タイプ	モデル	
日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ ラックタイプ	RS440	RS440　2016 年 12 月～(xN1)モデル
		RS440　2015 年 9 月～(xN)モデル
		RS440　2014 年 6 月～(xM)モデル
	RS220 RS220-h RS220-s	RS220　2016 年 4 月～(xN2)モデル
		RS220　2015 年 4 月～(xN1)モデル
		RS220　2014 年 9 月～(xN)モデル
		RS220　2014 年 1 月～(xM2)モデル
		RS220-h 2013 年 9 月～(xM2)モデル
		RS220-s 2014 年 1 月～(xM2)モデル
	RS210 RS210-h	RS210　2016 年 4 月～(xN2)モデル
		RS210　2015 年 4 月～(xN1)モデル
		RS210　2014 年 9 月～(xN)モデル
		RS210　2014 年 1 月～(xM2)モデル
		RS210-h 2013 年 9 月～(xM2)モデル
	RS110 RS110-h	RS110　2017 年 6 月～(xN1)モデル
		RS110　2016 年 6 月～(xN)モデル
		RS110　2014 年 6 月～(xM1)モデル
		RS110-h 2014 年 1 月～(xM2)モデル

(次ページに続く)

日立アドバンストサーバ HA8000 シリーズ タワータイプ	TS20	TS20	2016 年 6 月～(xN2)モデル
		TS20	2015 年 4 月～(xN)モデル
		TS20	2014 年 1 月～(xM2)モデル
	TS10 TS10-h	TS10	2017 年 6 月～(xN1)モデル
		TS10	2016 年 6 月～(xN)モデル
		TS10	2014 年 6 月～(xM1)モデル
		TS10-h	2014 年 1 月～(xM2)モデル

RS440　2016 年 12 月～(xN1)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN1	BN1	CN1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	－
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	－
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	－
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	－
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	－
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	－
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	－	－	－
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	－	－	－

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RS440　2015年9月～(xN)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN	BN	CN
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	―
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	―	―	―
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
RS440　2014年6月～(xM)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AM
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RS220　2016年4月～(xN2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN2	BN2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	―	―
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	―	―
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RS220　2015年4月～(xN1)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN1	BN1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RS220　2014年9月～(xN)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN	BN
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
RS220　2014年1月～(xM2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AM2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RS220-h 2013年9月～(xM2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		HM2	LM2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
RS220-s 2014年1月～(xM2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		SM2	TM2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RS210　2016年4月～(xN2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN2	BN2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	―	―
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	―	―
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RS210　2015年4月～(xN1)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN1	BN1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
RS210　2014 年 9 月～(xN)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN	BN
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
RS210　2014年1月～(xM2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AM2	BM2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
RS210-h 2013年9月～(xM2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		HM2	LM2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RS110　2017年6月～(xN1)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN1	BN1	CN1	DN1	FN1 *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―	―

*1 SATAディスク構成のみサポートします。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
RS110　2016年6月～(xN)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN	BN	CN	DN	FN *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―	―

*1 SATAディスク構成のみサポートします。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RS110　2014年6月～(xM1)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AM1	BM1	CM1 *1	EM1 *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―

*1 SATAディスク構成のみサポートします。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RS110-h 2014年1月～(xM2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		HM2	KM2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

TS20　2016 年 6 月～(xN2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN2	BN2	CN2	DN2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
TS20　2015 年 4 月～(xN)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN	BN	CN	DN
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

TS20　2014年1月～(xM2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AM2	CM2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

TS10　2017年6月～(xN1)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN1	BN1	CN1	DN1	FN1 *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—

*1 SATAディスク構成のみサポートします。

動作確認表、および凡例の見かたは動作確認表の見方。

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
TS10　2016年6月～(xN)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AN	BN	CN	DN	FN *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	△
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	―	―	―	―	―
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―	―	―	―

*1 SATAディスク構成のみサポートします。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

TS10　2014年6月～(xM1)モデル

RHEL/カーネルバージョン		AM1	BM1	CM1 *1	EM1 *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	△	△
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—

*1 SATAディスク構成のみサポートします。

動作確認表、および凡例の見かたは動作確認表の見方。

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
TS10-h　2014年1月～(xM2)モデル

RHEL/カーネルバージョン		HM2	KM2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	○	○
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	―	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

統合サービスプラットフォーム BladeSymphony の RHEL 動作確認状況についてまとめます。

サーバシャーシ	サーバブレード
BS2500 サーバシャーシ(A タイプ/E タイプ)	BS2500 高性能サーバブレード(E3/A3)
	BS2500 高性能サーバブレード(E2/A2)
	BS2500 高性能サーバブレード(E1/A1)
	BS2500 標準サーバブレード(A2)
	BS2500 標準サーバブレード(A1)
BS500 サーバシャーシ(A モデル)	520X サーバブレード(B2)
	520X サーバブレード(B1)
	520H サーバブレード(B4)
	520H サーバブレード(B3)
	520H サーバブレード(B2/A2)
BS2000 サーバシャーシ(A タイプ/E タイプ)	BS2000 高性能サーバブレード(E2/A2)
	BS2000 標準サーバブレード(A4/S4)

BS2500 高性能サーバブレード(E3/A3)

RHEL/カーネルバージョン		E3	A3
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1*2	△ *1*2
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1*2	△ *1*2
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。
*2 SMP 構成(4 ブレード)は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは動作確認表の見方。

BS2500 高性能サーバブレード(E2/A2)

RHEL/カーネルバージョン		E2	A2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1*2	△ *1*2
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1*2	△ *1*2
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。
*2 SMP 構成(4 ブレード)は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは動作確認表の見方。

BS2500 高性能サーバブレード(E1/A1)

RHEL/カーネルバージョン		E1	A1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1*2	△ *1*2
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1*2	△ *1*2
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。
*2 SMP 構成(2 ブレード,4 ブレード)は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2500 標準サーバブレード(A2)

RHEL/カーネルバージョン		A2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2500 標準サーバブレード(A1)

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520X サーバブレード(B2)

RHEL/カーネルバージョン		B2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1*2
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1*2
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。
*2 SMP 構成(4 ブレード)は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは動作確認表の見方。

520X サーバブレード(B1)

RHEL/カーネルバージョン		B1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1*2
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1*2
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。
*2 SMP 構成(2 ブレード,4 ブレード)は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520H サーバブレード(B4)

RHEL/カーネルバージョン		B4
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520H サーバブレード(B3)

RHEL/カーネルバージョン		B3
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	△ *1
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520H サーバブレード(B2/A2)

RHEL/カーネルバージョン		B2	A2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	△ *1	△ *1
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—

*1 iSCSI ブート構成は未サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2000 高性能サーバブレード(E2/A2)

RHEL/カーネルバージョン		E2	A2
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2000 標準サーバブレード(A4/S4)

RHEL/カーネルバージョン		A4	S4
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Virtage 環境

統合サービスプラットフォーム BladeSymphony(Virtage 環境)

サーバシャーシ	サーバブレード
BS2500 サーバシャーシ(A タイプ/E タイプ) Virtage	BS2500 高性能サーバブレード(E3/A3) Virtage
	BS2500 高性能サーバブレード(E2/A2) Virtage
	BS2500 高性能サーバブレード(E1/A1) Virtage
	BS2500 標準サーバブレード(A2) Virtage
	BS2500 標準サーバブレード(A1) Virtage
BS500 サーバシャーシ(A モデル) Virtage	520X サーバブレード(B2) Virtage
	520X サーバブレード(B1) Virtage
	520H サーバブレード(B4) Virtage
	520H サーバブレード(B3) Virtage
	520H サーバブレード(B2/A2) Virtage
BS2000 サーバシャーシ(A タイプ/E タイプ) Virtage	BS2000 高性能サーバブレード(E2/A2) Virtage
	BS2000 標準サーバブレード(A4/S4) Virtage

BS2500 高性能サーバブレード(E3/A3) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2500 高性能サーバブレード(E2/A2) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2500 高性能サーバブレード(E1/A1) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2500 標準サーバブレード(A2) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表
BS2500 標準サーバブレード(A1) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520X サーバブレード(B2) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520X サーバブレード(B1) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520H サーバブレード(B4) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520H サーバブレード(B3) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○	○	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○	○	○	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	○	○	○	○	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

520H サーバブレード(B2/A2) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2000 高性能サーバブレード(E2/A2) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

BS2000 標準サーバブレード(A4/S4) Virtage

RHEL/カーネルバージョン		02-58 以降	02-56 以降	02-55 以降	02-50 以降	02-45 以降	02-40 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—

(次ページに続く)

Red Hat Enterprise Linux Server 7
動作確認表

RHEL/カーネルバージョン		02-74 以降	02-72 以降	02-69 以降	02-67 以降	02-65 以降	02-64 以降	02-62 以降
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.16.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.3	3.10.0-514.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.2	3.10.0-327.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.20.1.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.1	3.10.0-229.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—
RHEL7.0	3.10.0-123.el7.x86_64	—	—	—	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

高信頼プラットフォーム

高信頼プラットフォームの RHEL 動作確認状況についてまとめます。

タイプ	モデル
物理サーバ	RV3000 A1（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼 Linux オプション
	RV3000 A1（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼 Linux オプション
仮想化サーバ	RV3000 A1（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼 Linux オプション
	RV3000 A1（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼 Linux オプション

物理サーバ

RV3000 A1（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼 Linux オプション

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	―
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RV3000 A1（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼Linux オプション

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	○
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	―
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	―
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	―
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	―
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	―
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	― *1
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	― *1
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	―
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	―

*1 RHEL7.5 は個別サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

仮想化サーバ

RV3000 A1（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼 Linux オプション

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RV3000 A1（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼Linuxオプション

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL7.9	3.10.0-1160.83.1.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.31.1.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.15.2.el7.x86_64	—
RHEL7.9	3.10.0-1160.el7.x86_64	—
RHEL7.8	3.10.0-1127.el7.x86_64	—
RHEL7.7	3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64	—
RHEL7.6	3.10.0-957.10.1.el7.x86_64	○
RHEL7.6	3.10.0-957.el7.x86_64	—
RHEL7.5	3.10.0-862.14.4.el7.x86_64	— *1
RHEL7.5	3.10.0-862.3.2.el7.x86_64	— *1
RHEL7.4	3.10.0-693.21.1.el7.x86_64	○
RHEL7.4	3.10.0-693.11.6.el7.x86_64	—
RHEL7.4	3.10.0-693.1.1.el7.x86_64	—

*1 RHEL7.5は個別サポートです。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**