2025.07.31 更新

Red Hat Enterprise Linux 8
動作確認表

All Rights Reserved. Copyright (C) 2020, 2025, Hitachi, Ltd.

2025.07.31 更新

Red Hat Enterprise Linux 8
動作確認表

はじめに

Red Hat Enterprise Linux 8(以下 RHEL と表記します)の動作確認結果についてまとめた資料です。

注意事項(必ずお読みください)

- 本資料で公開している動作確認結果は、あくまでも限られた評価環境における動作確認結果を報告するものです。すべての Linux の動作を保証するものではありません。
- 周辺機器、および内蔵デバイスの動作確認状況につきましては、お客様担当の営業までお問い合わせください。
- 本内容は予告なく変更される場合があります。

商標について

- Linuxは，Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- Red Hat is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries.
- Red Hat, and Red Hat Enterprise Linux are registered trademarks of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- VMware is a registered trademark or trademark of Broadcom Inc. in the United States and/or other jurisdictions.
- Windowsは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Serverは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- MicrosoftおよびHyper-Vは，米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- X Window Systemは，米国X Consortium, Inc.が開発したソフトウェアです。
- その他記載の会社名，製品名は，それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

動作確認表の見方

説明

以下に例示を用いて、表の見方について説明します。



動作確認表の表題の意味は以下のとおりです。

(1)	動作確認対象サーバ、ゲストマシン、Virtage	RHEL が動作する、サーバ名、仮想化ホスト名が表示されます。
(2)	対象モデル、または対象バージョン	(1)に対応するモデル名、またはバージョンが表示されます。
(3)	RHEL/カーネルバージョン	RHEL の Update バージョン、およびカーネルバージョンが記載されます。アーキテクチャはカーネルバージョン内の以下で表現されます。 64-bit x86_64 ： x86_64 32-bit x86 ： i686
(4)	凡例	RHEL の動作確認結果が表示されます。記号の意味、およびテスト項目の内容につきましては以下に記載されている「凡例」および「動作確認項目」を参照してください。

・ 特定のカーネルバージョンに対して動作確認の結果を記載しています。記載されていないカーネルバージョンであっても、カーネルとしては日立サポート 360 のサポートサービスの対象です。
なお、ハードウェア、ドライバ、ミドルウェア等の製品については、それぞれの製品の前提 OS としてカーネルバージョンが指定されている場合がありますので、各製品の前提を確認してください。

凡例

凡例の内容は以下の通りです。

○	動作確認済み (サポートサービス for Red Hat Enterprise Linux 8 サポート機種)
△	動作確認済み (動作確認項目の一部に制限事項が発生します)
ー	動作確認未実施

動作確認項目

以下の動作確認をしています。

(日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ、高信頼プラットフォーム RV3000 の場合)

インストールテスト	標準的な構成でインストールが正常に終了することを確認します。
X Window System 表示テスト	X Window System が表示されることを確認します。

・ 本資料で公開している動作確認結果は、あくまでも限られた評価環境における動作確認結果を報告するものです。すべての Linux の動作を保証するものではありません。

ゲストマシン環境

RHEL が動作するゲストマシン環境の動作確認状況の一覧を示します。

仮想化ホスト環境	バージョン
VMware ESXi/ESX *1	VMware ESX 9.0
	VMware ESXi 8.0
	VMware ESXi 7.0
	VMware ESXi 6.7
	VMware ESXi 6.5
KVM *2	KVM ホスト(RHEL9)
	KVM ホスト(RHEL8)
	KVM ホスト(RHEL7)
Hyper-V *3	Windows Server® 2022
	Windows Server® 2019
	Windows Server® 2016

*1 高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere ＋高信頼 Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。
*2 RV3000 上の KVM 構成はサポート対象外です。
*3 RV3000 上の Hyper-V ゲスト OS としての RHEL はサポート対象外です。

RHEL が動作する VMware ESXi/ESX は以下のとおりです。

VMware ESX 9.0 *1

RHEL/カーネルバージョン		9.0
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	○
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

*1　高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere ＋高信頼 Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 8.0*1

RHEL/カーネルバージョン		8.0U3	8.0U2	8.0U1	8.0
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	－	－	－	－

*1　高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere ＋高信頼Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 7.0*1

RHEL/カーネルバージョン		7.0U3	7.0U2	7.0U1	7.0
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	－	－	－	－

*1　高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere ＋高信頼Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 6.7*1

RHEL/カーネルバージョン		6.7U3	6.7U2	6.7U1	6.7
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	－	－	－	－

*1　高信頼プラットフォーム(RV3000＋高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere ＋高信頼Linux オプション)上でのサポート対象は“高信頼プラットフォーム”をご参照ください。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

VMware ESXi 6.5

RHEL/カーネルバージョン		6.5U3	6.5U2	6.5U1	6.5
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	○	○	○	○
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—	—	—	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RHEL が動作する KVM ホストは以下のとおりです。

KVM ホスト(RHEL9) *1

RHEL/カーネルバージョン		RHEL 9.5	RHEL 9.4	RHEL 9.3	RHEL 9.2	RHEL 9.1	RHEL 9.0
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—	○	○	○	○	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—	—	—	—	—	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—	—	—	—	—	—

*1 RV3000 上の KVM 構成はサポート対象外です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

KVM ホスト(RHEL8) *1

RHEL/カーネルバージョン		RHEL 8.10	RHEL 8.9	RHEL 8.8	RHEL 8.7	RHEL 8.6	RHEL 8.5	RHEL 8.4	RHEL 8.3	RHEL 8.2	RHEL 8.1	RHEL 8.0
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 RV3000 上の KVM 構成はサポート対象外です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

KVM ホスト(RHEL7) *1

RHEL/カーネルバージョン		RHEL 7.9	RHEL 7.8	RHEL 7.7	RHEL 7.6	RHEL 7.5	RHEL 7.4	RHEL 7.3	RHEL 7.2	RHEL 7.1	RHEL 7.0
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1 RV3000 上の KVM 構成はサポート対象外です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RHEL が動作する Hyper-V®ホストは以下の通りです。

Windows Server® 2022 *1*2

RHEL/カーネルバージョン		Windows Server 2022
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—

*1 RV3000 上の Hyper-V ゲスト OS としての RHEL はサポート対象外です。
*2 RHEL を動作させる Hyper-V ゲストの動的メモリを有効にすることは非推奨です。

動作確認表、および凡例の見かたは動作確認表の見方。

Windows Server® 2019 *1*2

RHEL/カーネルバージョン		Windows Server 2019
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	○
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

*1 RV3000 上の Hyper-V ゲスト OS としての RHEL はサポート対象外です。
*2 RHEL を動作させる Hyper-V ゲストの動的メモリを有効にすることは非推奨です。

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

Windows Server® 2016 *1 *2

RHEL/カーネルバージョン		Windows Server 2016
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	○
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

*1 RV3000 上の Hyper-V ゲスト OS としての RHEL はサポート対象外です。
*2 RHEL を動作させる Hyper-V ゲストの動的メモリを有効にすることは非推奨です。

動作確認表、および凡例の見かたは動作確認表の見方。

Basic 環境

日立が提供するサーバにおける RHEL 動作確認状況の一覧を示します。

- モデル名をクリックすることで当該モデルの動作確認情報に移動します。
- オプション製品(周辺機器、内蔵デバイス)の動作確認情報については、お客様担当の営業までお問い合わせください。

日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ

日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズの RHEL 動作確認状況についてまとめます。

タイプ	モデル
日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ ラックタイプ	DL580 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL580 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL560 Gen11
	DL380a Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー）
	DL380 Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL380 Gen11（第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL380 Gen10 Plus
	DL380 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL380 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL360 Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL360 Gen11（第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL360 Gen10 Plus
	DL360 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL360 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL320 Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL320 Gen11（第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	DL20 Gen11
	DL20 Gen10 Plus
	DL20 Gen10
日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ タワータイプ	ML350 Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	ML350 Gen11（第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	ML350 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

	ML350 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）
	ML30 Gen11
	ML30 Gen10 Plus
	ML30 Gen10

日立アドバンストサーバ HA8000V シリーズ　ラックタイプ

DL580 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL580 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	－
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	－
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	－
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	－
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	－
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	－
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	－
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	－
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	－

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL580 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL580 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL560 Gen11

RHEL/カーネルバージョン		DL560 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL380a Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー）

RHEL/カーネルバージョン		DL380a Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL380 Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL380 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL380 Gen11（第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL380 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL380 Gen10 Plus

RHEL/カーネルバージョン		DL380 Gen10 Plus
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL380 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL380 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL380 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL380 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL360 Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL360 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL360 Gen11（第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL360 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL360 Gen10 Plus

RHEL/カーネルバージョン		DL360 Gen10 Plus
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL360 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL360 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL360 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL360 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL320 Gen11（第5世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL320 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL320 Gen11（第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		DL320 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

DL20 Gen11

RHEL/カーネルバージョン		DL20 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL20 Gen10 Plus

RHEL/カーネルバージョン		DL20 Gen10 Plus
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

DL20 Gen10

RHEL/カーネルバージョン		DL20 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

ML350 Gen11（第 5 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		ML350 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	－
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	－
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	－
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	－
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	－
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	－
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	－
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	－
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	－
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	－
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	－
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	－
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	－
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	－
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	－
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	－

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

ML350 Gen11（第 4 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		ML350 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

ML350 Gen10（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		ML350 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

ML350 Gen10（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）

RHEL/カーネルバージョン		ML350 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方**

ML30 Gen11

RHEL/カーネルバージョン		ML30 Gen11
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

ML30 Gen10 Plus

RHEL/カーネルバージョン		ML30 Gen10 Plus
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

ML30 Gen10

RHEL/カーネルバージョン		ML30 Gen10
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	○
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	○
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	○
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

高信頼プラットフォーム

高信頼プラットフォームの RHEL 動作確認状況についてまとめます。

タイプ	モデル
物理サーバ	RV3000 A2 + 高信頼 Linux オプション
	RV3000 A1（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼 Linux オプション
	RV3000 A1（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼 Linux オプション
仮想化サーバ	RV3000 A2 + 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼 Linux オプション
	RV3000 A1（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼 Linux オプション
	RV3000 A1（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼 Linux オプション

物理サーバ

RV3000 A2 + 高信頼Linuxオプション

RHEL/カーネルバージョン		A2
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	―
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RV3000 A1（第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼Linuxオプション

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RV3000 A1（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼Linux オプション

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

仮想化サーバ

RV3000 A2 + 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼Linuxオプション

RHEL/カーネルバージョン		A2
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	―
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	―
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	―
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	―
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	―
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	○
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	―
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	○
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	―
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	―
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	―

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RV3000 A1（第 2 世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼 Linux オプション

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

RV3000 A1（インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載時）+ 高信頼プラットフォームソリューション VMware vSphere + 高信頼Linuxオプション

RHEL/カーネルバージョン		A1
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	—
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	—
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**

パブリッククラウド環境

パブリッククラウド環境での RHEL の動作確認状況の一覧を示します。

RHEL/カーネルバージョン		Amazon Web Services*1	Microsoft Azure*2	Oracle Cloud Infrastructure*3
RHEL8.10	4.18.0-553.36.1.el8_10.x86_64	○	○	○
RHEL8.10	4.18.0-553.5.1.el8_10.x86_64	○	○	○
RHEL8.9	4.18.0-513.24.1.el8_9.x86_64	—	—	—
RHEL8.8	4.18.0-477.27.1.el8_8.x86_64	○	○	—
RHEL8.8	4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64	○	○	○
RHEL8.7	4.18.0-425.19.2.el8_7.x86_64	—	—	—
RHEL8.6	4.18.0-372.32.1.el8_6.x86_64	○	○	—
RHEL8.6	4.18.0-372.9.1.el8.x86_64	○	○	—
RHEL8.5	4.18.0-348.23.1.el8_5.x86_64	—	—	—
RHEL8.5	4.18.0-348.2.1.el8_5.x86_64	—	—	—
RHEL8.4	4.18.0-305.25.1.el8_4.x86_64	—	—	—
RHEL8.4	4.18.0-305.3.1.el8_4.x86_64	—	—	—
RHEL8.3	4.18.0-240.22.1.el8_3.x86_64	—	—	—
RHEL8.3	4.18.0-240.10.1.el8_3.x86_64	—	—	—
RHEL8.2	4.18.0-193.28.1.el8_2.x86_64	—	—	—
RHEL8.2	4.18.0-193.6.3.el8_2.x86_64	—	—	—
RHEL8.1	4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64	—	—	—
RHEL8.1	4.18.0-147.0.3.el8_1.x86_64	—	—	—
RHEL8.0	4.18.0-80.el8.x86_64	—	—	—

*1 サポート対象のインスタンスタイプ一覧については次のページをご参照ください。
https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/linux/product/spec/supportaws.html
*2 サポート対象のサイズ一覧については次のページをご参照ください。
https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/linux/product/spec/supportazure.html
*3 サポート対象のコンピュート・シェイプ一覧については次のページをご参照ください。
https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/linux/product/spec/supportoci.html

動作確認表、および凡例の見かたは**動作確認表の見方。**