

このシートは、HA8000Vシリーズ/RV3000用標準用JP1イベント通知ツールが出力するアラートと、その対応方法を一覧にまとめています。これらのアラートが出力された場合は、一斉確認、対応、対応しきれないシステム運用上重要なアラートは、「アラートレベル」アラートの「重大」イベントの発生を知らせます。

Table with columns: アラートID, アラート名, 重大度, イベントID, メッセージ(日本語), メッセージ(英語), 詳細メッセージ(日本語), 詳細メッセージ(英語), SNMP Trap OID, SNMP TYPE, SNMP SUMMARY, 備考, 対応. The table lists 88 different alert types and their corresponding details.

アラートレベル	アラートID	重大度	イベントID	メッセージ(日本語)	メッセージ(英語)	付属メーカー(日本語)	付属メーカー(英語)	SNMP Trap OID	SNMP TYPE	SNMP SUMMARY	種別	対応
障害	FD41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbMemoryCorrectableError	Part: Server Health, Event: HbMemoryCorrectableError	1.3.6.1.4.1.232.0.6152	An uncorrectable memory error is detected (6152)	An uncorrectable memory error is detected.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
障害	FD41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbPCIDisCorrectableError	Part: Server Health, Event: HbPCIDisCorrectableError	1.3.6.1.4.1.232.0.6153	An uncorrectable PCI express error is detected (6153)	An uncorrectable PCI express error is detected.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
障害	FD41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbCorrectableRasError	Part: Server Health, Event: HbCorrectableRasError	1.3.6.1.4.1.232.0.6154	An uncorrectable RAS error occurred (6154)	An uncorrectable RAS error occurred.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
警告	FD40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbLiquidCoolingWarning1	Part: Server Health, Event: HbLiquidCoolingWarning1	1.3.6.1.4.1.232.0.6155	Liquid cooling module has received expiration warning 1 (6155)	Liquid cooling module has received expiration warning 1.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
警告	FD40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbLiquidCoolingWarning2	Part: Server Health, Event: HbLiquidCoolingWarning2	1.3.6.1.4.1.232.0.6156	Liquid cooling module has received expiration warning 2 (6156)	Liquid cooling module has received expiration warning 2.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
障害	FD41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbLiquidCoolingWarning3	Part: Server Health, Event: HbLiquidCoolingWarning3	1.3.6.1.4.1.232.0.6157	Liquid cooling module has expired (6157)	Liquid cooling module has expired.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
障害	FD41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	接続部位: IDE/ATA 発生事象: HbAtaDiskWearStatusChange	Part: IDE/ATA, Event: HbAtaDiskWearStatusChange	1.3.6.1.4.1.232.0.14006	Solid State Disk Wear Status Change (14006)	Solid state disk wear status is now 5d for drive 5d.	(後継)	ステータス情報 "SolidStateDiskWearStatus" の値が 5d の場合、SSD の寿命が伸びている可能性があります。システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
警告	FD40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbAirFilterCalibrationFailed	Part: Server Health, Event: HbAirFilterCalibrationFailed	1.3.6.1.4.1.232.0.6158	Smart air filter calibration failed (6158)	Smart air filter calibration failed.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
情報	FD7F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	接続部位: Server Health 発生事象: HbAirFilterCalibrationSuccess	Part: Server Health, Event: HbAirFilterCalibrationSuccess	1.3.6.1.4.1.232.0.6159	Smart air filter calibration was performed successfully (6159)	Smart air filter calibration was performed successfully.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
警告	FD40	警告	0x0012411	サーバで警告イベントが発生しました。	On server, a warning event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbAirFilterScanFailed	Part: Server Health, Event: HbAirFilterScanFailed	1.3.6.1.4.1.232.0.6160	Smart air filter scan failed (6160)	Smart air filter scan failed.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
情報	FD7F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	接続部位: Server Health 発生事象: HbAirFilterScanSuccess	Part: Server Health, Event: HbAirFilterScanSuccess	1.3.6.1.4.1.232.0.6161	Smart air filter health scan was performed successfully (6161)	Smart air filter health scan was performed successfully.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
警告	FD41	エラー	0x0012412	サーバで障害が発生しました。	On server, an error event occurred.	接続部位: Server Health 発生事象: HbAirFilterHealthDegraded	Part: Server Health, Event: HbAirFilterHealthDegraded	1.3.6.1.4.1.232.0.6162	Smart air filter scan was performed, and the filter health is found to be in degraded condition (6162)	Smart air filter scan was performed, and the filter health is found to be in degraded condition.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
情報	FD7F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	接続部位: Server Health 発生事象: HbAirFilterHealthOK	Part: Server Health, Event: HbAirFilterHealthOK	1.3.6.1.4.1.232.0.6163	Smart air filter scan was performed, and the filter health is found to be in good condition (6163)	Smart air filter scan was performed, and the filter health is found to be in good condition.	(後継)	システム設置の「重要事項および誘導ガイド」に記載されているお問い合せ先まで連絡してください。
情報	FD7F	情報	0x0012410	イベントが記録されました。	Event is logged.	接続部位: Server Health 発生事象: HbUserTempThresholdRestored	Part: Server Health, Event: HbUserTempThresholdRestored	1.3.6.1.4.1.232.0.6147	User Defined Temperature Threshold Restored (6147)	User Defined Temperature Threshold Restored (Temperature Sensor 5d, Temperature 5d)	(後継)	対応は必要ありません。

本仕様は、製品の改良により予告なく記載されている仕様が変更になることがあります。