4071-1J-112-30

日立ヴァンタラ 株式会社

取扱説明書

<u>Simple Server Console</u> <u>構築編</u>

はじめに

本書はSimple Server Consoleの構築方法について説明するものです。

Simple Server Console は OVA(Open Virtualization Format Archive)版、あるいは Hyper-V 版として提供されます。以下、OVA版と Hyper-V版の総称を「仮想環境用提供媒体」とします。

仮想環境用提供媒体が OVA 版の場合は VMware ESXi に、Hyper-V 版の場合は Hyper-V にデプロイすること で Simple Server Console がインストールされた仮想マシンを作成できます。

■ご使用上の注意

Simple Server Console をお使いになるうえで、以下の注意事項があります。

- 仮想環境用提供媒体をデプロイして作成される仮想マシンは Simple Server Console のホストとしてのみご使用ください。この仮想マシンを他の目的に使用しないでください。
- 仮想環境用提供媒体には「Oracle Linux」を含んでいますが、サポートサービスの対象は、Simple Server Consoleのみです。

■ 対象読者

本書は、次の知識を有している方を対象としています。

- VMware ESXi™及び VMware vSphere®に関する基礎的な知識
- Hyper-V[™]に関する基礎的な知識
- Oracle Linux に関する基礎的な知識

■輸出時の注意

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸 出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。 なお、不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

■商標類

HITACHI、JP1 は、株式会社日立製作所の商標または登録商標です。 Microsoft Edge および Hyper-V は、マイクロソフト 企業グループの商標です。 Linux は, Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。 Oracle®、Java 及び MySQL は、Oracle、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標 です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。 Google Chrome は、Google Inc.の登録商標です。 その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■関連取扱説明書

この取扱説明書の関連取扱説明書を次に示します。必要に応じてお読みください。

・取扱説明書 Simple Server Console 操作編

この取扱説明書では、以下の略語を使用します。

略語	意味	
HCI	HCI Infrastructure	
FW	Firmware	
SW	Software	
SUM	Smart Update Manager	
iSUT	Integrated Smart Update Tools	
SPH	Service Pack for HA8000V	
JP1/A0	JP1/Automatic Operation	
GiB	gibibyte	
	(1GiB = 1,073,741,824 バイト)	
VM	Virtual Machine	
AMS	Agentless Management Service	
Google Chrome	Chrome	
Microsoft Edge	Edge	
Open Virtualization	OVA	
Format Archive		
iLO	integrated Lights-Out	
RMC	Rack Management Controller	

■ お問い合わせ窓口

技術的なお問い合わせについてはサポートサービスをご契約が必要です。サポートサービスに関しては以下の URL で参照ください。

「日立サポート 360」

https://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/support360/

■ 発行

2025年6月(第10版)

■ 来歴

版数	取扱説明書番号	発行日	説明
初版	061537	2022 年 7 月	初版
第2版	061704	2022 年 11 月	・デプロイ手順を修正しました。
			・HTTPS 接続を推奨手順としました。
第3版	061812	2023年2月	・仮想マシンの管理台数とディスク容量につい
			て記述しました。
第4版	061834	2023年3月	・前提仮想化ソフトウェアに VMware ESXi 8.0を
			追加しました。

4071-1J-112-30

第5版	061867	2023 年 5 月	・Hyper-V 版のインストール媒体をサポートしま
			した。
			・管理対象サーバーに RV3000 を追加しました。
第6版	061985	2023 年 7 月	・前提仮想化ソフトウェアに VMware ESXi 8.0
			update 1を追加しました。
第7版	4071-1J-112	2024年1月	・前提仮想化ソフトウェアに VMware ESXi 8.0
			update 2を追加しました。
第8版	4071-1J-112-10	2024 年 10 月	・前提仮想化ソフトウェアに VMware ESXi 8.0
			update 3を追加しました。
第9版	4071-1J-112-20	2025 年 4 月	・通信ポート、所要リソースにバージョン 1.4.0
			以降の仕様を追記しました。
			・セキュリティに関する仕様を追記しました。
			・仮想マシンのセットアップにバージョン 1.4.0
			以降の手順を追記しました。
			・前提仮想化ソフトウェアに Windows Server
			2025 を追加しました。
			・発行元の社名変更
第10版	4071-1J-112-30	2025年6月	 ・前提とするネットワーク環境を追記しました。
			・仮想マシンのセットアップにバージョン 1.4.1
			以降の手順を追記しました。

■ 版権

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または 全部を、無断で転載することは禁じられています。

All Rights Reserved. Copyright (C) 2022, 2025, Hitachi Vantara, Ltd.

次

1.	前提条件	1
1.	1 前提仮想化ソフトウェア	1
1.	2 通信ポート	2
1.	3 セキュリティ	2
1.	4 所要リソース	3
1.	5 クライアントPCの設定	4
1.	6 管理対象サーバーの設定	4
1.	6. 1 iLOまたはRMCへのユーザー登録	4
2.	導入と設定	6
2.	1 インストールとセットアップの流れ	6
2.	2 デプロイ	6
2.	2. 1 OVA版のデプロイ	6
2.	2. 2 Hyper-V版のデプロイ	7
2.	3 仮想マシンのセットアップ	7
2.	3. 1 基本設定	7
2.	3. 2 共有フォルダの設定	9
2.	3. 3 HTTPS接続の設定	11
2.	3. 4 ポート番号の変更	16
3.	導入後の運用	18
3.	1 OSパッチの適用	18
3.	2 Simple Server Consoleのアップデート	18
3.	3 アンインストール	18
3.	4 Simple Server Console保守情報の採取	18
4.	付録	21
4.	1 上限值一覧	21

1. 前提条件

1. 1 前提仮想化ソフトウェア

Simple Server Console は VMware ESXi™を管理対象にすることができます。

また、OVA版は VMware ESXi™を、Hyper-V版は Hyper-V™をデプロイ先とすることができます。

Simple Server Console のバージョンと、サポートする VMware ESXiTMおよび Hyper-VTMのバージョンの一 覧を次の表に示します。

NT	Simple Server	管理対象	OVA 版デプロイ先	Hyper-V 版デプロイ先
NO.	Console	VMware ESXi™	VMware ESXi™	Hyper-V TM
1	1. 0. x	7.0 Update 1	7.0 Update 1	—
	1. 1. x	7.0 Update 2	7.0 Update 2	
		7.0 Update 3	7.0 Update 3	
2	1. 2. x	7.0 Update 1	7.0 Update 1	_
		7.0 Update 2	7.0 Update 2	
		7.0 Update 3	7.0 Update 3	
		8.0	8.0	
3	1. 3. 0	7.0 Update 1	7.0 Update 1	Windows Server 2019
		7.0 Update 2	7.0 Update 2	Windows Server 2022
		7.0 Update 3	7.0 Update 3	
		8.0	8.0	
4	1. 3. 1	7.0 Update 1	7.0 Update 1	Windows Server 2019
		7.0 Update 2	7.0 Update 2	Windows Server 2022
		7.0 Update 3	7.0 Update 3	
		8.0	8.0	
		8.0 Update 1	8.0 Update 1	
5	1.3.x (x=2∼3)	7.0 Update 1	7.0 Update 1	Windows Server 2019
		7.0 Update 2	7.0 Update 2	Windows Server 2022
		7.0 Update 3	7.0 Update 3	
		8.0	8.0	
		8.0 Update 1	8.0 Update 1	
		8.0 Update 2	8.0 Update 2	
6	1.3.x (x=4∼)	7.0 Update 1	7.0 Update 1	Windows Server 2019
		7.0 Update 2	7.0 Update 2	Windows Server 2022
		7.0 Update 3	7.0 Update 3	
		8.0	8.0	
		8.0 Update 1	8.0 Update 1	
		8.0 Update 2	8.0 Update 2	
		8.0 Update 3	8.0 Update 3	
7	1.4.x (x=0∼)	7.0 Update 1	7.0 Update 1	Windows Server 2019
		7.0 Update 2	7.0 Update 2	Windows Server 2022

4071-1J-112-30

). T	Simple	Server	管理対象	OVA 版デプロイ先	Hyper-V 版デプロイ先
No.	Console		VMware ESXi™	VMware ESXi™	Hyper-V ^{тм}
			7.0 Update 3	7.0 Update 3	Windows Server 2025
			8.0	8.0	
			8.0 Update 1	8.0 Update 1	
			8.0 Update 2	8.0 Update 2	
			8.0 Update 3	8.0 Update 3	

1. 2 通信ポート

Simple Server Console で使用する通信ポートの一覧を次の表に示します。

Simple Server Console をブラウザで操作する「クライアント PC」、Simple Server Console をインスト ールする「管理サーバー」、および Simple Server Console で管理する「管理対象サーバー」、「vCenter サーバー」間で、次の表に示す通信ポートで通信可能な設定にする必要があります。なお、表中のポート 番号はデフォルトとなります。使用するポート番号を変更したい場合は、「2.3.4ポート番号の変更」 を参照してください。

No.	通信ポート	ファイアウォールの通過方向	説明
1	HTTP (80/TCP)	クライアント PC → 管理サーバー	クライアント PC のブラウザからの接
	または		続で使用します。
	HTTPS (443/TCP)		Simple Server Console バージョン
			1.4.0 以降は HTTPS のみ使用します。
2	HTTPS (443/TCP)	管理サーバー → 管理対象サーバ	管理対象サーバーに対する構成情報
		_	の取得やジョブの実行に使用します。
3	HTTPS (443/TCP)	管理サーバー → vCenter サーバー	vCenter サーバーに対する構成情報の
		(仮想サーバーを管理する場合の	取得やジョブの実行に使用します。
		み)	

JP1/A0と連携して HCI (vSAN)環境ローリングアップデートを行う場合は、上記に加えて以下通信ポートを 使用します。

No.	通信ポート	ファイアウォールの通過方向	説明
1	HTTP(22015/tcp)	管理サーバー → JP1/A0 サーバー	JP1/AOの REST API を用いるために使
	または		用します。
	HTTPS(22016/tcp)		Simple Server Console バージョン
			1.4.0以降は HTTPS のみ使用します。
2	CIFS(445/tcp)	管理サーバー → JP1/A0 サーバー	JP1/A0 サーバーとファイル共有を行
			うために使用します。

1.3セキュリティ

Simple Server Console が接続するネットワークは、インターネットなどの外部ネットワークから隔離さ

れた組織内のクローズドな環境で使用することを前提としています。

セキュリティに関する仕様を次の表に示します。Simple Server Console バージョン 1.4.0 以降はセキュ リティ強化のため、http 接続は非サポートです。

No.	項目		Simple Server Consoleバージョン		備考
			1.3.x 以前	1.4.0以降	
1	通信プロトコル	http	0	×	
		https	0	\bigcirc	
2	TLS	1.0/1.1/1.2	0	0	
	バージョン	1.3	×	0	

1. 4 所要リソース

仮想環境用提供媒体をデプロイすると、次に示す仮想マシンが作成されます。この仮想マシンを作成する のに十分なリソースがあることを事前に確認してください。

仮想マシンのリソース設定

No.	項目	設定
1	CPU	1コア
2	メモリー	6GB
3	ディスクサイズ	64GB

Simple Server Console のディスク占有量は

52GB(ギガバイト) + (22MB(メガバイト) × 仮想マシンの管理台数)

です。仮想環境用提供媒体のディスクサイズは、上記の計算式で仮想マシンの管理台数を 250 台とし、OS 使用分 6GB を加えて 64GB となっております。必要に応じてディスクサイズを変更してください。

ゲスト 0S の設定

No.	項目	設定
1	OS のバージョン	Oracle Linux 7.9 (バージョン 1.3.x 以前)
		Oracle Linux 9.x(バージョン 1.4.0 以降)
2	インストール済みのパッケージ	Simple Server Console の動作に必要な前提パッケー
		ジがインストールされています。
3	カーネルパラメーター	デフォルト設定のままです。
4	ファイアウォールの例外登録	OS が例外として登録しているポートの他に、次のポー
		トが例外として登録されています。
		80/tcp(バージョン 1.3.x 以前)
		443/tcp(バージョン 1.4.0 以降)
5	SELinux	無効
6	ゲスト 0S のホスト名	OVA版:sscvm
		Hyper-V 版:sschv
		注:ゲスト 0S のホスト名は変更しないでください。

1.5 クライアントPCの設定

Simple Server Console の操作は Web ブラウザを使用します。Simple Server Console にアクセスするク ライアント PC の Web ブラウザにおいて JavaScript の有効化を行ってください。

【Google Chromeの場合】

- 1. Chrome を開き、右上のその他アイコン-[設定]の順にクリックします。
- 2. [プライバシーとセキュリティ]で、[サイトの設定]をクリックします。
- 3. [JavaScript]をクリックします。
- 4. [許可(推奨)]をオンにします。

[Microsoft Edge の場合]

- 1. Edgeを開き、右上の[・・・]-[設定]の順にクリックします。
- 2. [サイトのアクセス許可]をクリックします。
- 3. [JavaScript]をクリックします。

[許可(推奨)]をオンにします。

- 1.6管理対象サーバーの設定
- 1. 6. 1 iL0 または RMC へのユーザー登録

(1) HA8000V または RV3000 A1/A3 の場合

各管理対象の HA8000V または RV3000 A1/A3 で、iL0 Web インターフェースを使用して、Simple Server Console および HCI (vSAN)環境ローリングアップデート (JP1/A0 と連携)用のユーザーを iL0 に登録してく ださい。

設定可能なログイン名およびパスワードについては、ご使用装置に対応した「重要事項および読替ガイド」を参照してください。また、iLO Web インターフェースの操作方法については、ご使用装置に対応した「iLO User Guide」を参照してください。

ユーザーの権限(User Privileges)には、少なくとも以下を付与してください。

[Simple Server Console のみを使用する場合]

- ・ログイン(Login)
- ・仮想電源およびリセット(Virtual Power and Reset)

[Simple Server Console と HCI (vSAN)環境ローリングアップデート(JP1/AO と連携)を使用する場合]

- ・ログイン(Login)
- ・仮想電源およびリセット(Virtual Power and Reset)
- ・iLO 設定の構成(Configure iLO Settings)

(2) RV3000 A2 の場合

各管理対象の RV3000 A2 で、RMC web GUI を使用して、Simple Server Console 用のユーザーを RMC に 登録してください。

設定可能なログイン名およびパスワード、および RMC web GUI の操作方法については、「Superdome Flex

Server Administration Guide」を参照してください。

ユーザーの Role には、以下のいずれかを付与してください。

- Administrator
- Operator

- 2. 導入と設定
- 2.1インストールとセットアップの流れ

Simple Server Consoleのセットアップの流れは下記のとおりです。

No.	作業項目	参照先
1	仮想化サーバーの準備	VMware 社、および Microsoft 社の
		ドキュメントをご参照ください。
2	OVA 版のデプロイ	2. 2. 10VA版のデプロイ
	あるいは	2.2.2Hyper-V版のデプロイ
	Hyper-V 版のデプロイ	
3	仮想マシンのセットアップ	2.3 仮想マシンのセットアップ
4	Simple Server Console への初回ログイン、初期設	「 取 扱 説 明 書 Simple Server
	定	Console 操作編」の「2.管理者の
		操作」をご参照ください。

本書の手順を実施後、Web ブラウザから Simple Server Console へのログインが可能になります。初回ロ グイン以降の手順についは「取扱説明書 Simple Server Console 操作編」の「2. 管理者の操作」をご参 照ください。

- 2.2 デプロイ
- 2. 2. 1 OVA 版のデプロイ

OVA 版をデプロイする方法について説明します。VMware ESXi サーバーが単独で存在する場合と、VMware ESXi サーバーが vCenter で管理されている場合で手順が異なります。

操作手順(VMware ESXi サーバーが単独で存在する場合)

- 1 Web ブラウザで VMware Host Client の URL を入力し, VMware ESXi サーバーにログインします。
- Simple Server ConsoleのOVA(SSCVM_<バージョン>.ova)をデプロイします。
 VMware Host Clientで、 [ファイル] [OVF テンプレートのデプロイ]を選択して、画面の指示 に従ってデプロイを実行してください。

注:デプロイ時、「必要なディスクイメージが見つかりませんでした」というメッセージが表示される場 合がありますが、そのまま「完了」をクリックして、デプロイを続行してください。

操作手順(VMware ESXi サーバーが vCenter で管理されている場合)

- 1 Web ブラウザで vSphere Client の URL を入力し, vCenter Server にログインします。
- 2 Simple Server ConsoleのOVA(SSCVM_<バージョン>.ova)をデプロイします。 vSphere Client でデプロイ先のデータセンターを右クリックし, [OVF テンプレートのデプロイ]を選 択して画面の指示に従ってデプロイを実行してください。

注:デプロイ時,「OVF パッケージに,セキュリティリスクの可能性がある詳細構成オプションが含まれています。」というメッセージが表示される場合がありますが,そのまま[次へ]をクリックして,デプロ

イを続行してください。

2. 2. 2 Hyper-V 版のデプロイ

Hyper-V版をデプロイする方法について説明します。

1 Windows Server にログインし, Hyper-V版の zip ファイルを展開します。

- 2 Hyper-V マネージャーを起動します。
- 3 Simple Server ConsoleのHyper-V(SSCHV_<バージョン>のディレクトリ)をデプロイします。 Hyper-V マネージャーの操作ウィンドウから「仮想マシンのインポート」を選択して、画面の指示に 従ってデプロイを実行してください。

注:デプロイ時、インポートの種類を選択する画面では、選択項目から「仮想マシンをコピーする(新しい一意な ID を作成する)」を選択してください。

2.3 仮想マシンのセットアップ

仮想環境用提供媒体のデプロイが完了したあとで、仮想マシンのゲスト OS 上で行うセットアップの流れ は下記の通りです。

No.	作業項目	必須区分			参照先
		1.3.x 以前	1.4.0	1.4.1 以降	
1	基本設定	必須	必須	必須	2.3.1 基本設定
	- root パスワード変更				
	- ネットワーク設定				
	- タイムゾーン設定				
	基本設定	不要	不要	必須	
	- セキュリティ設定				
2	共有フォルダの設定	任意(※)	任意(※)	任意(※)	2.3.2 共有フォルダの設定
3	HTTPS 接続の設定	推奨	必須	必須	2.3.3 HTTPS接続の設定
4	ポート番号の変更	任意	任意	任意	2.3.4 ポート番号の変更

※JP1/A0と連携して HCI (vSAN)環境ローリングアップデートを行う場合は、本設定を行ってください。

2.3.1 基本設定

仮想環境用提供媒体のデプロイが完了したあとで、以下の設定を行ってください。

- ・ root パスワード変更
- ネットワーク設定
- セキュリティ設定
- タイムゾーン設定

操作手順

1 コンソールへのログインと root パスワード変更

(a) OVA 版の場合

VMware vSphere クライアントから Simple Server Console の仮想マシンに root ユーザーでログイ ンしてください。

(b) Hyper-V 版の場合

Windows Server の Hyper-V マネージャーから Simple Server Console の仮想マシンに root ユーザ ーでログインしてください。

[root ユーザーのパスワードについて]

仮想環境用提供媒体の root ユーザーの初期パスワードは"P@ssw0rd"です。セキュリティ上の理由から、お客様環境に合わせたパスワードに設定し直してください。

2 ネットワーク設定

以下の手順でネットワークの設定を行ってください。

以下に示す手順は OVA 版の場合の例です。Hyper-V 版の場合は、「ens192」を「eth0」として読み替 えてください。

【Simple Server Consoleバージョン 1.4.0以降の場合】

I. 以下のコマンドを実行して、ens192の自動接続設定を有効化してください。

nmcli connection modify ens192 connection.autoconnect yes

II. IPアドレス、デフォルトゲートウェイアドレスを設定してください。以下は設定例です。

nmcli connection modify ens192 ipv4.addr 192.0.2.10/24

nmcli connection modify ens192 ipv4.gateway 192.0.2.1

III. DNS サーバーでの名前解決を行う場合は、DNS 接続先を設定してください。以下は設定例です。

nmcli connection modify ens192 ipv4.dns 192.0.2.2

IV. DHCP の設定を無効にしてください。

nmcli connection modify ens192 ipv4.method manual

V. ネットワークサービスをリスタートしてください。

systemctl restart NetworkManager

【Simple Server Console バージョン 1.4.0 より前の場合】

I. 以下のコマンドを実行して、ens192の自動接続設定を有効化してください。

nmcli connection modify ens192 connection.autoconnect yes

II. IP アドレス、デフォルトゲートウェイアドレスを設定してください。以下は設定例です。

nmcli connection modify ens192 ipv4.addr 192.0.2.10/24

nmcli connection modify ens192 ipv4.gateway 192.0.2.1

III. DNS サーバーでの名前解決を行う場合は、DNS 接続先を設定してください。以下は設定例です。

nmcli connection modify ens192 ipv4.dns 192.0.2.2

IV. DHCP の設定を無効にしてください。

nmcli connection modify ens192 ipv4.method manual

V. ネットワークサービスをリスタートしてください。

systemctl restart network

3 セキュリティ設定

【Simple Server Console バージョン 1.4.1 以降の場合、バージョン 1.4.1 より前は作業不要】 Simple Server Console にアクセスする際のセキュリティを向上させるための設定を行います。 /etc/multicloud/allowed_hosts.conf をエディタで開き、Simple Server Console に接続する際の IP アドレスかホスト名 (FQDN)を設定してください。

- (a) IP アドレスで接続する場合
- IPアドレス 192.0.2.10 で接続する場合の例を次に示します。

 \downarrow

*

192. 0. 2. 10

(b) ホスト名(FGDN)で接続する場合

ホスト名 (FQDN) sscvm@example.com で接続する場合の例を次に示します。ホスト名 (FQDN)と IP ア ドレスの両方を設定してください。

*		ļ
Ļ		
192. 0. 2. 10		
sscvm@example.com		

● 注意事項

Simple Server Console に接続する際に[Bad Request (400)]などのメッセージが表示された場合は、 本設定が間違っている可能性がありますので、設定を見直してください。

4 タイムゾーン設定

以下の手順でタイムゾーンの設定を行ってください。

- I. 以下のコマンドを実行して利用可能なタイムゾーンを確認してください。
- # timedatectl list-timezones
- II. ご使用されている環境に合わせてタイムゾーンを設定してください。以下は設定例です。
- # timedatectl set-timezone Asia/Tokyo

III. 設定されたタイムゾーンと日時を確認してください。

timedatectl

5 仮想マシンの再起動

reboot

2.3.2 共有フォルダの設定

JP1/A0と連携して HCI (vSAN)環境ローリングアップデートを行う場合は、本設定を行ってください。 なお、連携先の JP1/A0 または JP1/A0 がインストールされた Windows サーバーを再構築した場合は、本設

操作手順

- 1 Windows サーバー上での操作
 - 1.1 フォルダの作成
 連携先の JP1/A0 がインストールされた Windows サーバーにログインし、任意の場所に "HCIvSANRU"という名称でフォルダを作成してください。Simple Server Console のデフォルト設 定は"C:¥HCIvSANRU"です。
 - 1.2 HSUAT. ZIP ファイルの展開
 1.1で作成したフォルダに"HSUAT"フォルダを作成して、HCI (vSAN)環境ローリングアップデートの HSUAT. ZIP ファイルの中身を展開してください。
 - 1.3 共有設定

操作手順1.1で作成したフォルダに共有設定を行ってください。

- 2 Simple Server Console の仮想マシン上での操作
 - 2.1 仮想マシンへのログイン
 仮想マシンのコンソールに root ユーザーでログインしてください。
 - 2.2 設定ファイル(/root/smb.cred)の作成

/root/smb.cred ファイルを作成し以下の通り共有フォルダのアカウント情報を記載してください。

username=[ユーザー名]

password=[パスワード]

domain=[ドメイン名]

[ユーザー名]には共有フォルダにアクセス可能なユーザーのユーザー名を記載してください。 [パスワード]には[ユーザー名]のパスワードを記載してください。

[ドメイン名]には、連携先の JP1/AO がインストールされた Windows サーバーがドメインに参加 している場合は、ドメイン名を指定してください。ドメインに参加していない場合は、ワーク グループ名を指定してください。

当該ユーザーには共有フォルダへのフルコントロールのアクセス権が必要です。

2.3 設定ファイル(/root/smb.cred)のパーミッション設定

所有者だけが/root/smb.cred ファイルにアクセスできるようにパーミッションを設定してくだ さい。

chown root /root/smb.cred

- # chmod 600 /root/smb.cred
- 2.4 マウント先ディレクトリの作成

任意の場所に"HCIvSANRU"と名称でディレクトリを作成してください(例:/HCIvSANRU)。ただし、 /rootの下や/homeの下には作成しないでください。Simple Server Consoleのデフォルト設定は "/HCIvSANRU"です。

2.5 設定ファイル(/etc/fstab)の編集

/etc/fstab ファイルに以下を追加してください。下記の例ではマウントポイントは、/HCIvSANRU としています。

//[サーバー名]/[共有名] /HCIvSANRU cifs credentials=/root/smb.cred, uid=apache,gid=apache,file_mode=0664,dir_mode=0764 0 0

注意:上記例は、実際には1行で記述します

[サーバー名]には連携先のJP1/AOがインストールされたWindowsサーバーのサーバー名または IPアドレスを記載してください。[共有名]は操作手順1で作成したフォルダの共有名を記載して ください。

2.6 仮想マシンの再起動

reboot

2. 3. 3 HTTPS 接続の設定

Web ブラウザから Simple Server Console への接続に HTTPS ポートを使用する場合の設定手順です。 Simple Server Console バージョン 1.4.0 以降は、必ず実施してください。バージョン 1.3.x 以前で HTTPS ポートを使用せず HTTP ポートのみを使用する場合、本項の設定手順は実施不要です。しかし、HTTPS 接続 を使用しない場合は、通信が暗号化されないために情報漏洩や悪意のある攻撃者に利用される可能性があ ります。セキュリティ確保のため、HTTPS 接続でのご利用を推奨します。

設定手順は、SSL サーバー証明書を作成する場合と、自己署名証明書を作成する場合で異なります。 HTTPS 接続の設定の流れを次の図に示します。



(1) SSL サーバー証明書(自己署名証明書)の作成

秘密鍵、CSR ファイル、SSL サーバー証明書(自己署名証明書)の順番で作成します。

操作手順

1. 管理者ユーザーへの昇格

仮想マシンのコンソール上で次のコマンドラインを実行します。

以降のコマンドは、このコマンドラインを実行したコンソール上で実行してください。

\$ sudo su -

2. 作業ディレクトリの作成

証明書ファイルを出力するための作業ディレクトリを任意のパスで作成し、そのパスに移動します。 /tmp/certを作業ディレクトリとする場合のコマンドラインを次に示します。

mkdir /tmp/cert
cd /tmp/cert

3. 秘密鍵の作成

次のコマンドラインを実行し作業ディレクトリに秘密鍵(server.key)を作成します。

openss1 genrsa 2048 > server.key

4. CSR 設定値の指定

CSR の設定値となる「国名」、「都道府県名」、「市区町村名」、「組織名」、および Simple Server Console が稼働する管理サーバーの FQDN 名を指定します。

国名:「日本(JP)」、都道府県:「東京(Tokyo)」、市区町村名:「千代田区(Chiyoda-ku)」、組織名:「(株) 日立製作所(Hitachi, Ltd.)」、およびサーバー名:「sample.server.hitachi.com」とする場合のコマン ドライン例を以下に示します。

- # COUNTRY_NAME="JP"
- # STATE_NAME="<u>Tokyo</u>"
- # LOCALITY_NAME="Chiyoda-ku"
- # ORGANIZATION_NAME="Hitachi, Ltd."
- # SERVER_NAME="sample.server.hitachi.com"

CSR_SUBJECT="/C=\$ {COUNTRY_NAME} /ST=\$ {STATE_NAME} /L=\$ {LOCALITY_NAME} /O=\$ {ORGANIZATION_NAME} /CN=\$ {SERVER_NAME}"

5. CSR ファイルの作成

次のコマンドラインを実行し作業ディレクトリに CSR ファイル (server. csr)を作成します。

openss1 req -new -batch -subj "\${CSR_SUBJECT}" -key server.key > server.csr

6. SSL サーバー証明書の発行申請

【自己署名証明書を使用する場合は実施不要です】

作成した CSR ファイルを認証局に送付し、SSL サーバー証明書の発行を申請します。

認証局で発行されたサーバー証明書は、通常 E メールで送付されるため、その証明書データ部分を 「server.crt」というファイル名で/tmp/cert ディレクトリに保存してください。

7. 自己署名証明書の作成

【SSL サーバー証明書を使用する場合は実施不要です】

次のコマンドラインを実行し作業ディレクトリに自己署名証明書(server.crt)を作成します。なお、 SERVER_IP には、手順 4. で SERVER_NAME に指定したサーバーの IP アドレスを指定してください。 例を以下に示します。作成される証明書の有効期限は 825 日です。

SERVER_IP="192.168.0.10"
echo "subjectAltName = DNS:\${SERVER_NAME}, IP:\${SERVER_IP}" > subjectnames.txt
openssl x509 -days 825 -req -extfile subjectnames.txt -signkey server.key < server.csr >
server.crt

(2) HTTPS 接続の有効化

作成した秘密鍵、および SSL サーバー証明書(自己署名証明)を所定のディレクトリに配置して、 HTTPS 接続を有効にします。

操作手順 【Simple Server Console バージョン 1.4.0 以降の場合】

1. 設定ファイルの配置

次のコマンドラインを実行し、所定のディレクトリに設定ファイルをコピーしてください。

mkdir -p /usr/local/httpd/conf/ssl.key/

mkdir -p /usr/local/httpd/conf/ssl.crt/

cp -af server.key /usr/local/httpd/conf/ssl.key/

cp -af server.crt /usr/local/httpd/conf/ssl.crt/

cp -af /etc/multicloud/ssl.conf /usr/local/httpd/conf.d/ssl.conf

2. 設定ファイルの編集(ssl.conf)

次のコマンドラインを実行し ssl. conf ファイルに ServerName パラメータを追加します。

echo -e "¥nServerName \${SERVER_NAME}:"'\${https_port}' >> /usr/local/httpd/conf.d/ssl.conf

3. httpd サービスの再起動

次のコマンドラインを実行し httpd サービスを再起動してください。

systemctl restart httpd

操作手順 【Simple Server Console バージョン 1.4.0 より前の場合】

1. 設定ファイルの配置

次のコマンドラインを実行し、所定のディレクトリに設定ファイルをコピーしてください。

- # mkdir -p /usr/local/httpd/conf/ssl.key/
- # mkdir -p /usr/local/httpd/conf/ssl.crt/
- # cp -af server.key /usr/local/httpd/conf/ssl.key/
- # cp -af server.crt /usr/local/httpd/conf/ssl.crt/

cp -af /etc/multicloud/ssl.conf /usr/local/httpd/conf.d/ssl.conf

2. 設定ファイルの編集(ssl.conf)

次のコマンドラインを実行しssl. conf ファイルに ServerName パラメータを追加します。

echo -e "¥nServerName \${SERVER_NAME}:"'\${https_port}' >> /usr/local/httpd/conf.d/ssl.conf

3. 設定ファイルの編集(httpd-variable.conf)

/etc/multicloud/httpd-variable.conf をエディタで開き、以下の行の先頭についている"#"(コメント記 号)を外します。 #Define https_port 443 ↓ Define https_port 443

4. httpd サービスの再起動

次のコマンドラインを実行し httpd サービスを再起動してください。

systemctl restart httpd

5. ファイアウォールの例外登録

HTTPS 通信で使用するポート番号の例外登録を行ってください。

【設定例】 firewalld で 443/tcp を恒久的に登録する場合のコマンドライン実行の例

firewall-cmd --add-port=443/tcp --zone=public --permanent

firewall-cmd --reload

(3) 自己署名証明書のインポート

Simple Server Consoleを操作するクライアントPCのWebブラウザに証明書をインポートします。 ただし、本手順は自己署名証明書を作成した場合のみ実施します。 SSLサーバー証明書を発行依頼した場合は不要です。

操作手順

1. ログイン画面の表示

Web ブラウザから SERVER_NAME に指定した FQDN 名に HTTPS でアクセスします。

https://sample.server.hitachi.com

証明書に問題がある旨が表示されますが、閲覧を継続してログイン画面を表示してください。

2. Web ブラウザに証明書をインポート

Web ブラウザでエラー表示されている証明書を「信頼されたルート証明機関」の証明書としてインポート してください。

インポート手順は、ご使用ブラウザのリファレンスを参照してください。

3. ログイン画面の表示

再度ログイン画面を表示し、証明書に問題がある旨が表示されないことを確認してください。

(4) HTTP 接続の無効化(推奨)

【Simple Server Console バージョン 1.4.0 以降は実施不要です】

上記(1)~(3)の手順により HTTP と HTTPS の両方のプロトコルによる接続が可能な状態となります。セキ ュリティ確保のため、HTTP 接続を無効化することを推奨します。

HTTPS 接続のみを有効化し、HTTP 接続を無効化したい場合は以下の手順を実施してください。

操作手順

1. 設定ファイルの編集(httpd-variable.conf)

/etc/multicloud/httpd-variable.conf をエディタで開き、以下の行の先頭に"#"(コメント記号)を付加し てください。

Define http_port 80 ↓ #Define http_port 80

2. httpd サービスの再起動

次のコマンドラインを実行し httpd サービスを再起動してください。

systemctl restart httpd

3. ファイアウォールの例外削除

HTTP 通信で使用するポート番号の例外登録を削除してください。

【設定例】 firewalld で 80/tcp を恒久的に削除する場合のコマンドライン実行の例

firewall-cmd --remove-port=80/tcp --permanent

firewall-cmd --reload

2. 3. 4 ポート番号の変更

Simple Server Console が使用するポート番号を「1.2 通信ポート」に記載されているデフォルトポー ト番号から変更する方法について説明します。

(1) クライアント PC と管理サーバー間のポート番号

クライアント PC と管理サーバー間の、HTTP または HTTPS 通信で使用するポート番号を変更する場合の手順です。

操作手順

1. 管理者ユーザーへの昇格

コンソール上で次のコマンドラインを実行します。

以降のコマンドは、このコマンドラインを実行したコンソール上で実行してください。

\$ sudo su -

2. 設定ファイルの編集(httpd-variable.conf)

【HTTP のポート番号を変更する場合】

/etc/multicloud/httpd-variable.conf をエディタで開き、

以下の行のポート番号を変更して保存します。

HTTP のポート番号を 80 から 8080 に変更する場合の例を次に示します。

Define http_port 80

Define http_port 8080

[HTTPS のポート番号を変更する場合]

/etc/multicloud/httpd-variable.conf をエディタで開き、

以下の行のポート番号を変更して保存します。

HTTPS のポート番号を 443 から 8443 に変更する場合の例を次に示します。

Define https_port 443

Define https_port 8443

3. httpd サービスの再起動

Ţ

次のコマンドラインを実行し httpd サービスを再起動してください。

systemctl restart httpd

4. ファイアウォールの例外登録と削除

クライアント PC と管理サーバー間において変更後のポート番号で HTTP または HTTPS 通信が可能なように 例外登録を行ってください。また、必要に応じて変更前のポート番号を例外登録から削除してください。

(2) 管理サーバーと管理対象サーバー間のポート番号

管理サーバーと管理対象サーバー間の、HTTPS 通信で使用するポート番号を変更する場合の手順です。

1. 管理対象サーバーのポート番号変更

管理対象サーバー側で HTTPS のポート番号を変更します。

変更手順は、管理対象サーバー側の提供ドキュメントを参照してください。

2. ディスカバリ条件のポート番号変更

Simple Server Console にログインし、[ディスカバリ]画面に登録されている管理対象サーバーのポート 番号を変更後のポート番号に変更したうえで、再度ディスカバリを実行してください。 [ディスカバリ]画面については、「取扱説明書 Simple Server Console 操作編」の「2.4 ディスカバ リ」を参照してください。

(3) 管理サーバーと vCenter サーバー間のポート番号

管理サーバーと vCenter サーバー間の、HTTPS 通信で使用するポート番号を変更する場合の手順です。

vCenter サーバーのポート番号変更
 vCenter サーバー側で HTTPS のポート番号を変更します。
 変更手順は、vCenter の提供ドキュメントを参照してください。

2. vCenter 接続用のポート番号変更

Simple Server Console にログインし、[vCenter システムの編集]画面のホスト名欄を「ホスト名または IPアドレス:変更後のポート番号」の形式に変更して保存してください。

[vCenter システムの編集]画面については、「取扱説明書 Simple Server Console 操作編」の「2.3. 2 vCenter の場合」を参照してください。

3. 導入後の運用

Simple Server Console をデプロイした環境に対して、OSパッチや Simple Server Console の更新等に ついて説明します。

3. 1 OS パッチの適用

必要に応じて実施してください。

3. 2 Simple Server Consoleのアップデート

更新版の仮想環境用提供媒体を新たにデプロイし、古い Simple Server Consoleの設定情報を引き継ぐこ とで仮想マシンごと Simple Server Console をアップグレードします。

操作手順

- Web ブラウザで Simple Server Console にアクセスし、設定のエクスポートを行ってください。設定 のエクスポートについては「取扱説明書 Simple Server Console 操作編」の「2.5 設定のエクス ポート・インポート」を参照してください。
- 2 Simple Server Console の仮想マシンに root 権限でログインし、仮想マシンをシャットダウンしてく ださい。
- 3 更新版の仮想環境用提供媒体をデプロイし、仮想マシンのセットアップを行ってください。手順については、「2.2デプロイ」および「2.3仮想マシンのセットアップ」を参照してください。
- 4 新たにデプロイした Simple Server Console に、Web ブラウザでアクセスし、設定のインポートを行ってください。設定のインポートについては「取扱説明書 Simple Server Console 操作編」の「2.
 5 設定のエクスポート・インポート」を参照してください。
- 5 (任意)古い Simple Server Console の仮想マシンが不要な場合は、仮想マシンの削除を行ってください。

アップデート後に、アップデート前のバージョンに戻したい場合は、上記操作手順 2~5 を実施してアッ プデート前の仮想環境用提供媒体をデプロイしてください。

3. 3 アンインストール アンインストールを行うには、Simple Server Consoleの仮想マシンを削除してください。

3. 4 Simple Server Console 保守情報の採取

Simple Server Console の運用中に出力される保守情報を採取してアーカイブファイルとして出力します。 本製品に関するお問い合わせの際にご使用ください。

形式

getlogs.sh -dir 出力先ディレクトリパス [-arc アーカイブファイル名]

引数

コマンドの引数を次の表に示します。

No.	引数	説明	必須
			区分
1	-dir <i>出力先</i>	保守情報を格納するローカルディスク上のディレクトリパスをフルパスま	任意
	ディレクト	たは相対パスで指定します。相対パスで指定した場合は、シェルのカレント	
	リパス	ディレクトリを起点とします。指定したディレクトリは本コマンドが作成す	
		るため存在しないディレクトリパスを指定してください。存在するディレク	
		トリパスを指定した場合はエラーとなります。	
		● 指定できるパスの最大長は、100文字です。	
		● パスには一部の特殊文字を除いた ASCII 印字可能文字コードを指定でき	
		ます。使用可能な特殊文字を以下に示します。	
		!#()+-./=@[]^_{}~ 半角スペース	
		(「/」はパスの区切りとしてのみ使用可能です)	
		上記以外の特殊文字を使用した場合、シェルの特殊記号などで予期しな	
		いエラーになる場合があるため、十分注意してください。	
		 ● パスの末尾にパスの区切り(/)は指定しないでください。 	
2	-arc アーカ	アーカイブファイルの名前を指定します。アーカイブファイルは、-dir オプ	任意
	イブファイ	ションに指定したディレクトリパス下に出力されます。省略した場合のファ	
	ル名	イル名は「yyyyMMddHHmmss.tgz」となります。	
		● アーカイブファイル名には一部の特殊文字を除いた ASCII 印字可能文字	
		コードを指定できます。使用可能な特殊文字を以下に示します。	
		!#()+-.=@[]^_{}~ 半角スペース	
		上記以外の特殊文字を使用した場合、シェルの特殊記号などで予期しな	
		いエラーになる場合があるため、十分注意してください。	

格納先

/usr/share/multicloud_portal/usertools

実行権限

root 権限を持つユーザーで実行してください。

説明

戻り値

コマンドの戻り値を次の表に示します。

戻り値

戻り値	説明
0	正常に終了しました。
1	引数が不正です。
2	そのほかのエラーでコマンドの実行が中断しました。

実行例

/tmp/logfiles ディレクトリにデフォルトファイル名で Simple Server Console 保守情報を採取する場合の実行例を次に示します。

[root@localhost ~]# cd /usr/share/multicloud_portal/usertools/ [root@host01 usertools]#./getlogs.sh -dir /tmp/logfiles The acquiring of logs started. [output]: /tmp/logfiles/yyyyMMddHHmmss.tgz The acquiring of logs successfully ended.

4. 付録

4. 1 上限值一覧

No	分類/機能	項目	上限值
1	ログイン	同時ログイン数	10
2	メンバ管理	メンバの登録数	100
3	物理サーバー	管理対象にできる物理サーバー台数	100
4	仮想マシン	管理対象にできる仮想マシン台数	4000
		(vCenter1 台あたりの仮想マシン台数)	
5	ジョブの一括登録	物理サーバーの電源操作ジョブを一括登録できる数	15
6		仮想サーバーの電源操作ジョブを一括登録できる数	15
7		仮想サーバーのスナップショット操作ジョブを一括登録できる数	1
8		vSAN ローリングアップデートジョブを一括登録できる数	1

一以上一