

無停電電源装置 (UPS)
BURA5002 / BURxJ50 用
バイパスボックス
取扱説明書

BURxHB52NNx

HITACHI

マニュアルはよく読み、保管してください。
操作を行う前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
このマニュアルは、いつでも参照できるよう、手近な場所に保管してください。

重要なお知らせ

本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複製することは固くお断わりします。
本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

装置の信頼性について

ご購入いただきました装置は、一般事務を意図として設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は避けてください。このような使用に対する万一の事故に対し、弊社は一切責任を負いません。
高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例
・化学プラント制御 ・医療機器制御 ・緊急連絡制御等

規制・対策などについて

□ 電波障害自主規制について

本装置は、クラス A 情報技術装置です。本装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

□ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明の場合は弊社担当営業にお問い合わせください。

なお、この装置に付属する周辺機器やプレインストールされているソフトウェアも同じ扱いになります。

□ 海外での使用について

本装置は日本国内専用です。国外では使用しないでください。なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本装置は適合していません。

□ 装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理表（マニフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は（社）全国産業廃棄物連合会に用意されています。

個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

本書について

取り扱いについては、本取り扱い説明書の他に、サポート UPS の取り扱い説明書に従ってご使用下さい。（2019年8月現在）

BURxJ50HNx : バイパスボックス接続サポート UPS

BURA5002HNx : バイパスボックス接続サポート UPS

登録商標・商標について

本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

著作権について

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

Copyright© Hitachi, Ltd. 2019. All rights reserved.

はじめに

このたびは日立の無停電電源装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。





本バイパスボックスは無停電電源装置 200V UPS (BURA5002HNx, BURxJ50HNx) 専用のバイパスボックスです。

このマニュアルは、設置方法や取り扱いの注意など、使用するために必要な事柄について記載しています。

マニュアルの表記

□ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
 制限	人身の安全や装置の重大な損害と直接関係しない注意書きを示します。
 補足	装置を活用するためのアドバイスを示します。

お問い合わせ先

ここでは、ご質問や不具合の内容に応じたお問い合わせ先をご案内しています。

□ 最新情報・Q&A・ダウンロードは

「HA8000/HA8000V/RV3000/BladeSymphony/HA8500/EP8000 ホームページ」で、Q&A や、技術情報、ダウンロードなどの最新情報を提供しております。各ホームページの「サポート」「ダウンロード」をクリックしてください。

- 日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズホームページアドレス
<http://www.hitachi.co.jp/ha8000/>
- 日立アドバンスサーバ HA8000V シリーズホームページアドレス
<http://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>
- 日立高信頼サーバ RV3000 シリーズホームページアドレス
<http://www.hitachi.co.jp/rv3000/>
- 統合サービスプラットフォーム BladeSymphony ホームページアドレス
<http://www.hitachi.co.jp/bladesymphony/>
- 日立アドバンスサーバ HA8500/9000V シリーズホームページアドレス
<http://www.hitachi.co.jp/ha8500/>
- エンタープライズサーバ EP8000 シリーズホームページアドレス
<http://www.hitachi.co.jp/EP8000/>


Q&A（よくある質問と回答）

電話で寄せられるお問い合わせの中から、よくあるご質問とその回答を掲載しています。随時最新の情報を追加・更新しておりますので、電話でお問い合わせいただく前に一度ご確認ください。

□ 操作や使いこなしについて

本製品のハードウェアの機能や操作方法に関するお問い合わせは、HCA センタ（HITAC カスタマ・アンサ・センタ）でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCA センタ（HITAC カスタマ・アンサ・センタ）

 0120-2580-91

受付時間

9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00（土・日・祝日、年末年始を除く）

お願い

- お問い合わせになる際に次の内容をメモし、お伝えください。お問い合わせ内容の確認をスムーズに行うため、ご協力をお願いいたします。

形名（TYPE）／製造番号（S/N）／インストール OS ／サービス ID（SID）

「形名」、「製造番号」および「サービス ID」は、装置背面に貼り付けられている機器ラベルにてご確認ください。

- 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- HITAC カスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。ハードウェアに関する技術支援や、OS や各言語によるユーザープログラムの技術支援は除きます。ハードウェアや OS の技術的なお問い合わせについては有償サポートサービスにて承ります。→「技術支援サービスについて」P.6
- 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

□ ハードウェア障害について

本装置に深刻なエラーが発生したときは、お買い求め先の販売会社または、ご契約の保守会社にご連絡ください。ご連絡先はご購入時にお控えになった連絡先をご参照ください。なお、日立コールセンタでもハードウェア障害に関するお問い合わせを承っております。

また、ご連絡いただくときは「5 困ったときには」をご参照ください。トラブルの早期解決に役立ちます。

□ 欠品・初期不良・故障について

本製品の納入時の欠品や初期不良および修理に関するお問い合わせは日立コールセンタにご連絡ください。

日立コールセンタ

0120-921-789

受付時間

9:00 ~ 18:00 (土・日・祝日、年末年始を除く)

お願い

- お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください。
- HA8000 では Web による問い合わせができます。お問い合わせは次へお願いします。

https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep_form.pl?TXT_MACTYPE=1

□ 技術支援サービスについて

ハードウェアやソフトウェアの技術的なお問い合わせについては、「技術支援サービス」による有償サポートとなります。

総合サポートサービス「日立サポート 360」

ハードウェアと Windows や Linux など OS を一体化したサポートサービスをご提供いたします。詳細は次の URL で紹介しています。

- ホームページアドレス

<http://www.hitachi.co.jp/soft/symphony/>

インストールや運用時のお問い合わせや問題解決など、システムの円滑な運用のためにサービスのご契約をお勧めします。

HA8000 問題切分支援・情報提供サービス

HA8000 サーバではハードウェアとソフトウェアの問題切り分け支援により、システム管理者の負担を軽減するサービスを提供しています。詳細は次の URL で紹介しています。

- ホームページアドレス

<http://www.hitachi.co.jp/soft/HA8000/>

運用時の問題解決をスムーズに行うためにサービスのご契約をお勧めします。なお、本サービスには OS の技術支援サービスは含まれません。OS の技術支援サービスを必要とされる場合は「日立サポート 360」のご契約をお勧めします。

安全にお取り扱いいただくために


安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全警告記号です。
人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。
起こりうる傷害または死を回避するために、このシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。



これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

通知

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。



【表記例 1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】分解禁止

⊘の図記号は行ってはいけないことを示し、⊘の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。なお、⊘の中に絵がないものは一般的な禁止事項を示します。



【表記例 3】電源プラグをコンセントから抜け

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。なお、●は一般的に行っていただきたい事項を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って行ってください。
- 装置やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本装置を接続する無停電電源装置（UPS）の製品に添付されているマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

装置について何か問題がある場合は、UPS 本体のオフボタンを 5 秒間押し続け、UPS 本体を停止させ、バイパスボックスおよび UPS 本体の電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

安全にお取り扱いいただくために

□ 一般的な安全上の注意事項



バイパスボックス/UPS 本体の電源コード・コンセントについて

次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤るとバイパスボックス/UPS 本体の電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因になります。

- ものを載せない
- 引っ張らない
- 押し付けない
- 折り曲げない
- 加工しない
- 熱器具のそばで使わない
- 高温環境で使用しない
- 定格以上で使用しない
- ねじらない
- 加熱しない
- 束ねない
- ステップなどで固定しない
- コードに傷がついた状態で使用しない
- 紫外線や強い可視光線を連続して当てない
- アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
- バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
- バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグを濡れた手で触らない

なお、バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグの抜き差し

- ・バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグを持って行ってください。電源コードを引っ張ると一部が断線し、火災の原因になります。
- ・電源プラグをコンセントから抜き差しするときは、乾いた手で行ってください。濡れた手で行うと感電の原因になります。



バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグの接触不良やトラッキング

バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- バイパスボックス/UPS 本体の電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントをご使用ください。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。

安全にお取り扱いいただくために



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



バイパスボックス/UPS 本体の電源コンセントの扱い

■ バイパスボックス/UPS 本体の電源コンセントは接地形 2 極差込コンセントをご使用ください。その他のコンセントを使用すると感電や火災の原因となります。

■ バイパスボックス/UPS 本体のコンセントの接地極は、感電防止のために、アース線を専門の電気技術者が施工したアース線に接続してください。接続しないと万一漏電時感電するおそれがあります。



保護回路による自動停止後の電源再投入

保護回路による自動停止後や装置の異常発生時には、電源の再投入操作を実施しないでください。搭載部品の破裂による異常音、異臭や煙が発生する恐れがあります。

本機器は、使用部品の偶発不良や異常入出力環境等により故障した場合、保護回路により安全に動作を停止するように設計していますが、内部に高電圧/電流の回路を有しているため、故障モードによっては素子破損時に異常音/異臭がすることがあります（部品が熱膨張で破裂し（異常音）、微量の揮発性ガスが発生（異臭、煙）するものです）。

ただし、安全規格（UL）の認証試験にて、部品異常発生時においても、外部への延焼、継続的な発煙はないことを確認しています。



修理・改造・分解

自分で修理や改造・分解をしないでください。感電ややけどの原因になります。



漏洩遮断器付電源設備への接続

UPS 本体を接続する分電盤の入力電源側には必ず漏電しゃ断器を入れて保護してください。漏電しゃ断器が入ってないと、万一漏電時感電するおそれがあります。



火中への投下

UPS 本体、拡張バッテリーボックス、バイパスボックスまたは UPS 本体、拡張バッテリーボックス内のバッテリーを火中に投下しないでください。爆発の危険があります。



梱包用ポリ袋について

装置の梱包用エアキャップなどのポリ袋は、小さなお子さまの手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。



不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがをす

安全にお取り扱いいただくために



目的以外の使用

踏み台などの目的用途以外の使用はしないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因になります。



医療機器への使用

医療機器など人命に関わる用途に使用しないで下さい。



重量物の扱いについて

バイパスボックスを移動したり持ち上げたりする場合は、しっかりと持って運んでください。無理に持ち上げると腰等を痛めたり、落としてケガをすることがあります。



UPS 本体の信号ケーブルについて

・ケーブルは足などをひっかけないように配線してください。足をひっかけるとけがや接続機器の故障の原因になります。また、大切なデータが失われるおそれがあります。

・ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因になります。



金属など端面の接触

装置の移動、部品の追加などで装置筐体の金属やプラスチック部などの端面に触れる場合は、注意して触れてください。または、綿手袋を着用してください。けがをするおそれがあります。

安全にお取り扱いいただくために

❑ 製品の損害を防ぐための注意



装置内部への異物の混入

装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の発煙や故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花ピン、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない



湿気やほこりの多い場所での使用

浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近傍、湿気の多い地下室、水泳プールの近傍やほこりの多い場所では使用しないでください。電気絶縁の低下によって発煙や故障の原因になります。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場所は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると発煙や故障の原因になります。すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してからご使用ください。たとえば 5°C の環境から 25°C の環境に持ち込む場合、2 時間ほど放置してください。



通気口

通気口は内部の温度上昇を防ぐものです。物を置いたり立てかけたりして通気をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因になります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



絶縁耐圧試験および絶縁抵抗測定

絶縁耐圧試験および絶縁抵抗試験を行わないでください。発煙や故障の原因となります。

安全にお取り扱いいただくために

□ 本マニュアル内の警告表示

警告

バイパスボックスを落下させたりぶつけるなど、衝撃を与えないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。

→ 「1.3 ラックへの搭載」

通知

UPS 本体の出力コンセントに負荷機器は接続しないでください。接続するとバイパスボックスが機能しません。負荷機器はバイパスボックスにのみ接続してください。

接続 UPS が BURxJ50HNx の場合、UPS が持っているコンセントグループへの個別制御はできません。

→ 「1.4 UPS 本体との接続」


通常使用時にはバイパスモードにしないでください。バイパスモードを使用すると UPS はバッテリー運転を開始します。


→ 「2.2 バイパスボックスのモード」

安全にお取り扱いいただくために


警告ラベルについて

警告ラベルは装置の以下に示す箇所に貼り付けられています。





LISTED
42C2
E95463



Service Bypass Panel Model	Rated Input Voltage	Rated Output Voltage	Rated Input Current (Arms)	Max Output Current (Arms)	Max Output Power (Watts/VA)
HTBP5000RMT2U	200-240V 50/60Hz, 2P+PE	200-240V 50/60Hz, 2P+PE	24	24	5760

The above table represents the electrical ratings of the Service Bypass Panel and not those of the UPS. Service Bypass Panel ratings must be equal to or greater than those of the UPS to which it is connected. System load must not exceed electrical rating of UPS, e.g. if a 3840VA SBP is used with a 3000VA UPS the maximum load that the system will support is 3000VA.

目次

重要なお知らせ.....	2
装置の信頼性について.....	2
規制・対策などについて.....	2
本書について.....	3
登録商標・商標について.....	3
著作権について.....	3
はじめに.....	4
マニュアルの表記.....	4
お問い合わせ先.....	5
安全にお取り扱いいただくために.....	9
1 取付・起動.....	16
1.1 取付方法.....	16
1.2 添付品の確認.....	16
1.3 ラックへの搭載.....	17
1.4 UPS 本体との接続.....	18
1.5 フロントパネル各部の名称および操作.....	20
1.6 リアパネル各部の名称・機能および操作.....	21
2 機能.....	22
2.1 バイパスボックスの機能.....	22
2.2 バイパスボックスのモード.....	22
3 運用・保守.....	24
3.1 保守交換前の操作.....	24
3.2 保守サービス期間.....	26
4 設置環境.....	29
5 困ったときには.....	30
6 仕様.....	31

1

取付・起動

この章では、バイパスボックスをご使用になる前に、準備・確認していただく内容について説明します。

1.1 取付方法

1. 添付品が全てそろっていることをご確認ください。(1.2 添付品の確認を参照してください)
2. UPS 本体およびバイパスボックスをラックに搭載してください。(1.3 ラックへの搭載 を参照してください)
3. UPS 本体とバイパスボックスを接続してください。
4. バイパスボックスの前面スイッチを「Normal (通常モード)」に合わせてください。

(以下 5 は UPS 本体での作業になります。詳細は本製品を接続している UPS 本体の取扱説明書を参照してください)

5. UPS 本体の電源をオンにしてください。

1.2 添付品の確認


本取扱説明書と別シートの添付品一覧表にて、添付品が全て揃っていることをご確認ください。万一、不足の品がありましたらお買い上げの担当営業までご連絡ください。

1.3 ラックへの搭載

警告

バイパスボックスを落下させたりぶつけるなど、衝撃を与えないでください。そのまま使用すると感電や火災の原因になります。

添付品のレールキットを使用し、下記の通り取り付けます。




1. 添付の2U レールキットをラックキャビネットに取り付けます。


左側レールの前側をネジとワッシャ 2 組を用いてラックキャビネット (フロント) に固定します。

左側レールの後側をネジとワッシャ 3 組を用いてラックキャビネット (後) に固定します。

同様の手順で右側のレールをネジとワッシャ 5 組を用いて固定します。



2. 添付の耳ブラケット 2 個を各 2 本のネジでバイパスボックスの両側に取り付けます。次に、添付のクリート 2 個を各 4 本のネジでバイパスボックスの両側に取り付けます。



3. バイパスボックス本体をレールに合わせて搭載し、バイパスボックス本体をラックキャビネットへ押し込んだ後、化粧ネジ (4本) でラックキャビネットに固定します。


1.4 UPS 本体との接続

下図のとおり接続します。


通知

UPS 本体の出力コンセントに負荷装置は接続しないでください。接続するとバイパスボックスが機能しません。負荷機器はバイパスボックスにのみ接続してください。

接続 UPS が BURxJ50HNx の場合、UPS が持っているコンセントグループへの個別制御はできません。




UPS 本体が BURA5002HNx の場合




UPS 本体が BURxJ50HNx の場合

1.5 フロントパネル各部の名称および操作



NO.	名称	機能
①	スイッチ	通常モード(Normal)、テストモード(Test)、バイパスモード(Bypass)の3モードを切り替えます。

1.6 リアパネル各部の名称・機能および操作



NO.	名称	機能
①	出力コンセント(L6-30R) × 2	負荷機器接続用コンセント
②	出力コンセント(L6-20R) × 2	
③	過負荷保護ブレーカ (L6-20用)	L6-20Rの過負荷保護用ブレーカです。L6-20Rコンセント2個の電流値の合計が20A以上で動作します。
④	出力コンセント(L6-30R)	UPS本体入力電源ケーブル接続用コンセント
⑤	入力ケーブル(L6-30P)	UPS本体出力電源コンセント接続用ケーブル
⑥	入力ケーブル(L6-30P)	商用電源接続用ケーブル

2

機能

この章では、バイパスボックスの機能について説明します。

2.1 バイパスボックスの機能

本品は UPS (BURA5002HNx / BURxJ50HNx) 専用のバイパスボックスです。バイパスボックスをあらかじめシステム構成に含めることで、定期メンテナンスや障害発生時にシステム装置への電源供給を止めることなく UPS 本体の交換をすることが可能になります。


2.2 バイパスボックスのモード

通知


通常使用時にはバイパスモードにしないでください。バイパスモードを使用すると UPS はバッテリー運転を開始します。

バイパスボックスには通常モード、テストモード、バイパスモードの3つのモードがあります。


- ・通常モード(Normal) : 電源は商用電源コンセントからバイパスボックスと UPS 本体を通して、接続している負荷機器に導かれます。通常の UPS の運用中に使用します。



- ・テストモード(Test) : バイパス機能をテストするときに使用します。接続された負荷機器にはバイパスボックスを通して商用電源が供給されます。UPS には商用電源が供給されますが UPS からは電力が供給されません。



- ・バイパスモード(Bypass) : 商用電源コンセントからの電源は、バイパスボックス を通して UPS を介さず接続された負荷機器までバイパスされます。UPS が正常に動作しない場合や UPS を交換する場合、UPS をバイパスするために使用します。



3

運用・保守

この章では、バイパスボックスの運用および保守について説明します。

3.1 保守交換前の操作

本項では、バイパスボックスを使用して UPS 本体を交換する前に、必要な作業を説明します。

UPS 本体の交換作業は契約保守会社の保守員に依頼してください。

- (1) UPS 本体の NMC/NMI へログインして、UPS 本体の設定ファイル「config.ini」を取得してください。
- (2) 管理ソフト PowerChute Network Shutdown のサービスを停止してください。
(サービスを停止しない場合、UPS 本体の交換中に管理ソフトが UPS 本体をシャットダウンさせる可能性があります。)
- (3) 契約保守会社の保守員に依頼して、UPS 本体の交換を行ってください。
- (4) 交換した UPS 本体の NMC/NMI の IP アドレスの設定を行ってください。
- (5) 交換した UPS 本体の NMC/NMI へログインし、先程取得した設定ファイル「config.ini」を反映させてください。
- (6) 管理ソフト PowerChute Network Shutdown のサービスを開始してください。

●サービスの停止/開始方法

【Windows の場合】

[PowerChute Network Shutdown v3.2 / v4.0 / v4.2 の場合]

コントロールパネルの[管理ツール] - [サービス]にて
PowerChute Network Shutdown を起動・停止してください。

[PowerChute Network Shutdown v3.0.1 の場合]

コントロールパネルの[管理ツール] - [サービス]にて
PowerChute Network Shutdown Group 1 を起動・停止してください。

【Linux の場合】

Linux については、以下のコマンドをご使用ください。

```
service PowerChute start
```

```
service PowerChute stop
```

【ユニックスの場合】

- ・ PowerChute Network Shutdown の起動 は下記コマンドより実行してください。

```
HP-UX : /sbin/init.d/pcns start
```

```
AIX : /etc/rc.APCpcns start
```

- ・ PowerChute Network Shutdown の停止は下記コマンドより実行してください。

```
HP-UX : /sbin/init.d/pcns stop
```

```
AIX : /etc/rc.APCpcns stop
```

3.2 保守サービス期間

●無償保証期間／保守サービス期間

(1) BURAHB52NNN/A/3/4/5/6/7/L/V の場合

◆保守サービス時間 : 翌平日 9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始除く) (*1)

形名	モデル名	無償保証期間(*2)	保守サービス期間(*3)
BURAHB52NNA	標準モデル(翌平日オンサイト)	1年	1年(*4)
BURAHB52NNV	ロングライフモデルⅡ	3年	最大7年

◆保守サービス時間 : 8:00～19:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始除く) (*1)

形名	モデル名	無償保証期間(*2)	保守サービス期間(*3)
BURAHB52NNN	標準モデル(当日オンサイト)	1年	1年(*4)
BURAHB52NN3	おまかせ安心モデル(3年)	3年	3年(*4)
BURAHB52NN4	おまかせ安心モデル(4年)	4年	4年(*4)
BURAHB52NN5	おまかせ安心モデル(5年)	5年	5年
BURAHB52NN6	おまかせ安心 ロングライフモデル(6年)	6年	6年
BURAHB52NN7	おまかせ安心 ロングライフモデル(7年)	7年	7年
BURAHB52NNL	ロングライフサポートモデル	3年	最大7年

*1 交通事情・天候や地理条件（島嶼や山間部、遠隔地）などにより、上記日時は変更となる場合があります。

*2 製品ご購入日からの期間となります。無償保証期間中でも別の保守サービスをお受けになる場合はお問い合わせ先にご相談ください。

*3 製品納入時からの期間となります。

*4 無償保証期間1年/3年/4年のモデルでは、別途オプションにて保守サービス期間を最長5年まで延長することが可能です。（保守サービス期間は5年を超えて延長することはできません）

(2) BURAHB52NNC/D/B/W の場合

◆保守サービス時間 : 8:00～19:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始除く) (*5)

形名	モデル名	無償保証期間(*6)	保守サービス期間(*7)
BURAHB52NNC	おまかせ安心モデルⅡ(3年)	3年	3年(*8)
	おまかせ安心モデルⅡ(4年)	4年	4年(*8)
	おまかせ安心モデルⅡ(5年)	5年	5年
	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ(6年)	6年	6年
	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ(7年)	7年	7年

◆保守サービス時間 : 24時間 365日(*5)

形名	モデル名	無償保証期間(*6)	保守サービス期間(*7)
BURAHB52NND	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (3年)	3年	3年(*8)
	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (4年)	4年	4年(*8)
	おまかせ安心モデルⅡ 2 4 (5年)	5年	5年
	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (6年)	6年	6年
	おまかせ安心 ロングライフモデルⅡ 2 4 (7年)	7年	7年

◆保守サービス時間 : 翌平日 9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始除く) (*5)

形名	モデル名	無償保証 期間(*6)	保守サービス 期間(*7)
BURAHB52NNB	標準モデルⅡ(3年)	3年	3年(*8)
	標準モデルⅡ(4年)	4年	4年(*8)
	標準モデルⅡ(5年)	5年	5年
BURAHB52NNW	ロングライフモデルⅢ(6年)	6年	6年
	ロングライフモデルⅢ(7年)	7年	7年

*5 交通事情・天候や地理条件（島嶼や山間部、遠隔地）などにより、上記日時は変更となる場合があります。

*6 製品ご購入日からの期間となります。無償保証期間中でも別の保守サービスをお受けになる場合はお買い求め先にご相談ください。

*7 製品納入時からの期間となります。

*8 無償保証期間3年/4年のモデルでは、別途オプションにて保守サービス期間を最長5年まで延長することが可能です。（保守サービス期間は5年を超えて延長することはできません）

(3) BURVHB52NNx の場合

◆保守サービス時間 : 翌平日 9:00~17:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始除く) (*9)

形名	モデル名	無償保証 期間(*10)	保守サービス 期間(*11)
BURVHB52NN3	翌日(9-17時)以降保守モデル(3年)	3年	3年
BURVHB52NN4	翌日(9-17時)以降保守モデル(4年)	4年	4年
BURVHB52NN5	翌日(9-17時)以降保守モデル(5年)	5年	5年

◆保守サービス時間 : 8:00~19:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始除く) (*9)

形名	モデル名	無償保証 期間(*10)	無償保守 期間	保守サービス 期間(*11)
BURVHB52NNA	当日(8-19時)保守モデル(3年)	3年	—	3年
BURVHB52NNB	当日(8-19時)保守モデル(4年)	4年	—	4年
BURVHB52NNC	当日(8-19時)保守モデル(5年)	5年	—	5年
BURVHB52NND	当日(8-19時)保守モデル(6年)	5年	1年	6年(*12)
BURVHB52NNE	当日(8-19時)保守モデル(7年)	5年	2年	7年(*12)

◆保守サービス時間 : 24時間 365日(*9)

形名	モデル名	無償保証 期間(*10)	無償保守 期間	保守サービス 期間(*11)
BURVHB52NNF	当日(24時間)保守モデル(3年)	3年	—	3年
BURVHB52NNG	当日(24時間)保守モデル(4年)	4年	—	4年
BURVHB52NNH	当日(24時間)保守モデル(5年)	5年	—	5年
BURVHB52NNJ	当日(24時間)保守モデル(6年)	5年	1年	6年(*12)
BURVHB52NNK	当日(24時間)保守モデル(7年)	5年	2年	7年(*12)

*9 交通事情・天候や地理条件（島嶼や山間部、遠隔地）などにより、上記日時は変更となる場合があります。

*10 製品ご購入日からの期間となります。無償保証期間中でも別の保守サービスをお受けになる場合はお買い求め先にご相談ください。

*11 製品納入時からの期間となります。

*12 保守サービス期間6年/7年のモデルでは、5年目まで無償保証で対応し、それ以降は無償保守での対応となります。

◆保守サービス時間 : 8:00~19:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始除く) (*13)

形名	モデル名	無償保証 期間(*14)	無償保守 期間	保守サービス 期間(*15)
BURVHB52NN1	月額制ハードウェア当日保守 (8-19時)モデル(5年)	5年	—	5年
BURVHB52NN6	月額制ハードウェア当日保守 (8-19時)モデル(6年) (*16)		最長1年	最長6年
BURVHB52NN7	月額制ハードウェア当日保守 (8-19時)モデル(7年) (*16)		最長2年	最長7年

◆保守サービス時間 : 24時間 365日(*13)

形名	モデル名	無償保証 期間(*14)	無償保守 期間	保守サービス 期間(*15)
BURVHB52NN2	月額制ハードウェア当日保守 (24時間)モデル(5年)	5年	—	5年
BURVHB52NN8	月額制ハードウェア当日保守 (24時間)モデル(6年) (*16)		最長1年	最長6年
BURVHB52NN9	月額制ハードウェア当日保守 (24時間)モデル(7年) (*16)		最長2年	最長7年

*13 交通事情・天候や地理条件（島嶼や山間部、遠隔地）などにより、上記日時は変更となる場合があります。

*14 製品ご購入日からの期間となります。無償保証期間中でも別の保守サービスをお受けになる場合はお買い求め先にご相談ください。

*15 製品ご納入時からの期間となります。保守サービス期間 最長6年/7年のモデルでは、5年目まで無償保証で対応し、それ以降は無償保守での対応となります。

*16 無償保守期間と保守サービス期間は、月額制保守サービスの契約期間により異なります。

4

設置環境

● バイパスボックスを設置する環境について

項目	標準モデル BURAHB52NNN BURAHB52NNA 標準モデルⅡ BURAHB52NNB おまかせ安心モデル BURAHB52NN3 BURAHB52NN4 BURAHB52NN5 おまかせ安心モデルⅡ BURAHB52NNC BURAHB52NND 翌日(9-17時)以降保守モデル BURVHB52NN3 BURVHB52NN4 BURVHB52NN5 当日(8-19時/24時間)保守モデル BURVHB52NNA BURVHB52NNF BURVHB52NNB BURVHB52NNG BURVHB52NNC BURVHB52NNH BURVHB52NND BURVHB52NNJ BURVHB52NNE BURVHB52NNK 月額制ハードウェア当日保守モデル (8-19時/24時間) BURVHB52NN1 BURVHB52NN2 BURVHB52NN6 BURVHB52NN8 BURVHB52NN7 BURVHB52NN9	ロングライフサポートモデル BURAHB52NNL ロングライフモデルⅡ BURAHB52NNV ロングライフモデルⅢ BURAHB52NNW おまかせ安心ロングライフモデル BURAHB52NN6 BURAHB52NN7 おまかせ安心ロングライフモデルⅡ BURAHB52NNC BURAHB52NND	
温度	動作時	10～35℃	10～28℃
	保管時	0～40℃	0～40℃
相対湿度	動作時	20～80% (結露なきこと)	20～80% (結露なきこと)
	保管時	10～90% (結露なきこと)	10～90% (結露なきこと)
塵埃	一般事務室程度	事務所設置不可, 専用マシ室設置	
腐食性ガス	亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど。 塩分を多量に含む空気の発生する場所でないこと。	亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど。 塩分を多量に含む空気の発生する場所でないこと。	

…
補足

■ ロングライフモデルは、データセンターなどの機器専用ルームに設置して使用されることを前提としているため、温度条件がその他のモデルと異なります

5

困ったときには

この章では、本品が正常に動作しないときの対処方法を説明します。
次の対処法を行っても不具合が改善されない場合は、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

「考えられる原因」	「対策」
「問題」 UPS の電源がオンにならない	
・バイパスボックスの入力ケーブル（商用電源接続用）を UPS 本体につないでいる。	「1.4 UPS との接続」を参照し、電源ケーブルの接続先を確認してください。
・バイパスボックスのスイッチがバイパスモードに設定されている	バイパスモードでは、UPS に電源が供給されません。スイッチを通常モードまたはテストモードに設定して UPS のオンボタンを押してください。
「問題」 前面スイッチを操作した際に、システム装置がシャットダウンした。	
・UPS 管理ソフト「PowerChute Network Shutdown」を使用している。	UPS 前面のスイッチを「Bypass」に変更すると、UPS 本体への電力の供給が停止します。その際、PowerChute Network Shutdown が停電を検知して装置のシャットダウンを実行する場合があります。前面スイッチを「Bypass」に切り替える際は、PowerChute Network Shutdown のサービスを一時停止してください。

このほかにも、HA8000、HA8000V、RV3000 ホームページで最新情報を提供しております。
こちら合わせてご参照ください。

- ・ HA8000 ホームページ
<http://www.hitachi.co.jp/ha8000/>
- ・ HA8000V ホームページ
<http://www.hitachi.co.jp/ha8000v/>
- ・ RV3000 ホームページ
<http://www.hitachi.co.jp/rv3000/>

6

仕様

この章では本バイパスボックスの仕様について説明します。

筐体タイプ	ラックタイプ
形名	BURxHB52NNx
サポート UPS	BURA5002HNx / BURxJ50HNx
サイズ (WxDxH)	432x610x87mm (ラック取付ブラケット除く) (2U)
質量	14kg
添付品	マニュアル レールキット

無停電電源装置 (UPS) BURA5002/BURxJ50 用
バイパスボックス 取扱説明書

第 6 版 2019 年 9 月

無断転載を禁止します。

株式会社 日立製作所

〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号

<http://www.hitachi.co.jp>

