

# 取 扱 説 明 書

地 絡 過 電 壓 繼 電 器

S G形 X T<sub>22</sub> - B<sub>1</sub>式

S G形 X T<sub>22</sub> - 2 B<sub>1</sub>式



株式会社 日立製作所

---

ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

この「取扱説明書」を読み、大切に保管して下さい。

## － 重要なお知らせ －

### ご使用前にお読みください

- この取扱説明書は、製品をご使用になる前にお読みください。また、運転および保守点検を担当される、取扱者の手近なところに保管しておいてください。
- 本機器(設備)の取扱者は、その適確な運転・保守のための教育と訓練を受け、法令などに定められた資格を有する方に限ります。
- 据付、運転、保守点検の前に、必ずこの取扱説明書と本書に示す関連図書を熟読し、機器の説明、安全の情報や注意事項、操作、取扱方法などの指示に従い、正しくご使用ください。
  - ・常に、この取扱説明書に記載してある各種仕様範囲を守ってご使用ください。
  - ・また、正しい点検や保守を行い、故障を未然に防止するようにしてください。
- 記載内容に従わない使用や動作、当社供給以外の交換部品の使用や改造など、この取扱説明書に記載されていない操作・取扱を行わないでください。機器の故障、人身災害の原因になります。これらに起因する事故については、当社は一切の責任を負いません。なお、製品の保証や詳細な契約内容については、別途、契約関係の文書を参照してください。
- この取扱説明書で理解できない内容、疑問点、不明確な点がありましたら、当社の営業担当部署または下記の担当部署(あるいは当社出張員)にお問合せください。
- この取扱説明書の記載内容は、当社に知的所有権があります。全体あるいは部分にかかわらず文書による了解なく第三者へ公開しないでください。
- この取扱説明書に記載している内容について、機器(設備)の改良などのため、将来予告なしに変更することがあります。
- 運転不能、故障などが発生した場合は、すみやかに次のことを下記の担当部署または当社の営業担当部署にご連絡ください。
  - ・当該品の銘板内容または仕様(設備名、品名、製造番号、容量、形式、製造年月など)
  - ・異常内容(異常発生前後の状態を含め、できるだけ詳細に)

株式会社 日立製作所 情報制御システム社

制御システム第一品質保証部 保護制御品質保証グループ

住 所：〒319-1293 茨城県日立市大みか町五丁目2番1号（大みか事業所）

電 話：(0294)52-8169(夜間・休日のみ)

(0294)53-2125(直通 平日のみ)

FAX：(0294)53-2334

# 安全上のご注意

据付, 運転, 保守, 点検の前に, 必ずこの取扱説明書と本書に示す関連図書をすべて熟読し, 正しくご使用ください。機器の知識, 安全の情報, そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この取扱説明書では, 安全上の注意事項のランクを「注意」のみとしていますが、  
**△ 注意** に記載した事項でも, 状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。  
いざれも重要な内容が記載しているので, 必ず守ってください。

**△ 注意** : 取扱いを誤った場合に, 危険な状態が起こりえて, 中程度の傷害や軽傷を受ける可能性がある場合および物的損害のみ発生する可能性がある場合。

※上に述べる中程度の傷害や軽傷とは, 治療に入院や長期の通院を要さないが, やけど, 感電などを指し, 物的損害とは, 財産の損害, および機器の損傷に係る拡大損害を指す。

**重 要** : 上記, 安全上の注意事項とは別に, 当該機器の損傷防止および正常な動作に必要な事項を **重 要** として記載してあります。これらの内容も必ず守ってください。

これら安全上の注意は, 日立地絡過電圧遮断器の安全に関して, 必要な安全性を確保するための原則に基づき, 製品本体における各種対策を補完する重要なものです。お客様は, 機器, 施設の安全な運転および保守のために各種規格, 基準に従って安全施策を確立してください。

## 安全上のご注意（続き）

 注意	記載ページ
(2.仕様)  ●本仕様以外で使用しないでください。 機器の故障、焼損、誤動作、誤不動作の恐れがあります。	1
(6.取扱い)  ●取扱いは、有資格者が行ってください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。	3
(7.取付け)  ●取付け時は、下記のことを厳守してください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。 ・取付けは、有資格者が行うこと。 ・端子接続は、極性、相順を誤りなく行うこと。 ・施工時に取り外した端子カバー、保護カバーなどは元の位置に戻すこと。	5
(8.整定)  ●通電中に整定変更する場合は、その前にトリップロックおよび変流器2次回路の短絡を行ってください。機器の誤動作、故障、焼損の恐れがあります。 ●過負荷耐量以上の電圧、電流を通電しないでください。機器の故障、焼損の原因となります。 ●試験は、有資格者が取扱説明書に記載した条件で実施してください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の原因となります。	6
(9.保守)  ●保守は、有資格者が行ってください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。 ●端子充電部には触らないでください。感電の恐れがあります。	7

## 安全上のご注意(続き)

下記の重要表示は、日立地絡過電圧継電器に関するものです。安全上の注意事項とは別に、当該機器の損傷防止および正常な動作に必要な事項が記載してあります。これらの内容も必ず守ってください。

重　要	記載ページ
●保護継電器の内部要素は、精密構造となっており、刷毛やエアブラシによる塵埃除去作業は、塵埃を巻き上げ、精密機構部に移動させ、そのまま残す可能性があります。従いまして、清掃時は目視点検による確認を基本とし、もし、塵埃が確認された場合は、ハンド掃除機等による吸い込み除去の方法を探ってください。	i
●静止形継電器は、サージノイズの大きさ、周波数成分によっては特性が変化する場合があります。この高周波ノイズを抑制するため、屋外機器とのインターフェイス部や、制御電源回路部にはサージアブソーバを設置ください。 設置例を巻末に示します。	i
●保護継電器は種々の信頼性向上策を施していますが、電子部品の故障率を0にすることは出来ません。従いまして、電子部品の故障等で誤動作に至る場合ありますので、継電器の誤動作による影響が大きい保護システムには、2台以上の継電器を組み合わせる等、高信頼性システムとしてください。	i

## 保証・サービス・更新推奨時期

特別な保証契約がない限り、本器の保証は次のとおりです。

### 1. 保証期間と保証範囲

#### [保証期間]

この製品の保証期間は、お客様のご指定場所に納入後1年といたします。

#### [保証範囲]

上記保証期間中に、取説記載の製品仕様範囲内の正常な使用状態で故障が生じた場合は、最寄の支社、あるいは事業所（または当社出張員）にご連絡ください。交換または修理を無償で行います。

但し、返送いただく場合は、送料、梱包費用はお客様のご負担になります。

次のいずれかに該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。

- ・ 製品仕様範囲外の取扱い、ならびに使用により故障した場合。
- ・ 納入品以外の事由により故障した場合。
- ・ 納入者以外の改造、または修理により故障した場合。
- ・ 天災、災害等、納入者側の責にあらざる事由により故障した場合。

ここでいう保証とは、納入した製品単体の保証を意味します。従って、当社では、この製品の運用および故障の理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。また、この保証は日本国内のみ有効であり、お客様に対して行うものです。

### 2. サービスの範囲

納入した製品の価格には技術者派遣等のサービス費用は含まれておりません。次に該当する場合は、別途費用を申し受けます。

- ・ 取付け調整指導および試運転立会い。
- ・ 保守点検および調整。
- ・ 技術指導、技術教育、およびトレーニングスクール。
- ・ 保証期間後の調査および修理。
- ・ 保証期間中においても、上記保証範囲外の事由による故障原因の調査。

### 3. 更新推奨時期

製品の寿命は構成部品の期待寿命の最も短い部品により決定され、社団法人日本電機工業会（JEMA）発行の技術資料「保護継電器の保守・点検指針（JEM-TR 156）」に記載の通り、15年を目安に更新されることを推奨します。

## はじめに



### 注 意 一 般 事 項

- ご使用前に取扱説明書をよく読んで安全にお使いください。

- 本取扱説明書は、日立地絡過電圧遮断器の構造・動作・保守などの取扱方法を説明したものです。本説明書の記載事項を十分ご理解いただき、正しいドル扱い及び点検手入れをしてください。
- 本説明書に挿入いたしました構造図などは取扱作業の基本を示したもので、必ずしも納入品と一致していない標準図の場合があります。

### 重 要

- 保護遮断器の内部要素は、精密構造となっており、刷毛やエアブラシによる塵埃除去作業は、塵埃を巻き上げ、精密機構部に移動させ、そのまま残す可能性があります。従いまして、清掃時は目視点検による確認を基本とし、もし、塵埃が確認された場合は、ハンド掃除機等による吸い込み除去の方法を探ってください。
- 静止形遮断器は、サージノイズの大きさ、周波数成分によっては特性が変化する場合があります。この高周波ノイズを抑制するため、屋外機器とのインターフェイス部や、制御電源回路部にはサージアブソーバを設置ください。  
設置例を巻末に示します。
- 保護遮断器は種々の信頼性向上策を施していますが、電子部品の故障率を0にすることは出来ません。従いまして、電子部品の故障等で誤動作に至る場合ありますので、遮断器の誤動作による影響が大きい保護システムには、2台以上の遮断器を組み合わせる等、高信頼性システムとしてください。

## 目 次

1. 用 途 .....	1
2. 仕 様 .....	1
3. 性 能 .....	2
4. 構 造 .....	2
5. 動 作 .....	2
6. 取 扱 い .....	3
6.1 荷ほどきに際して .....	3
6.2 運搬および保管 .....	3
6.3 継電器内部要素の引出し方法 .....	3
7. 取 付 け .....	5
8. 整 定 .....	6
8.1 標準試験条件 .....	6
8.2 動作電圧確認 .....	7
8.3 動作時間確認 .....	7
9. 保 守 .....	7
10. ご注文および連絡先について .....	9
特性管理値表 .....	15
サージアブソーバ設置例 .....	卷末

## 1. 用途

本器は、地絡故障時に発生する零相電圧で動作する継電器で、整定タップは広い範囲にわたっていますので、一般の地絡故障検出用として好適です。

また、地絡方向継電器（日立SHGF-8R, 8B<sub>1</sub>）と併用して、選択性を確実にするほか、限時継電器と組み合わせて後備保護用としても好適です。

## 2. 仕様

### ⚠ 注意

- 本仕様以外で使用しないでください。  
機器の故障、焼損、誤動作、誤不動作の恐れがあります。

準拠規格	JEC-2500
定格電圧	110V, 190V, または110/190V(共用)
定格周波数	50Hz, 60Hz, または50/60Hz(共用)
電圧整定範囲	5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60V (非標準仕様55, 65, 75, 85, 95V)
接点構成	2a(端子1~2, 3~4間) ただし、1~2間には動作表示器コイルを挿入しています。
接点容量	投入容量 30A 15ms以下 連続通電容量 7.5A
	遮断容量 DC100V cosφ=1にて 0.3A cosφ=0.4にて 0.2A
動作表示器	0.8A動作(非標準仕様 0.5A, 0.2A)
制御電源電圧	DC110V, 100V, または100/110(共用) (非標準仕様 DC48V, DC125V)
消費V A	入力回路 AC190V 3.9VA AC110V 1.3VA 制御電源 DC110V 4.7W
B <sub>1</sub> 式と2B <sub>1</sub> 式の相違点	動作時間のみ異なり200%入力において、B <sub>1</sub> 式は30ms以下 2B <sub>1</sub> 式は100~150msとなっています。

### 3. 性能

動作時間特性	図3を参照してください。
動作値	各タップにおいてタップ値の誤差±5%以下。
周波数特性	定格周波数の±5%変動に対し、動作電圧値誤差±5%以下。
制御電源電圧特性	定格電圧の80~130%の範囲で、動作電圧値誤差±5%以下。
耐電圧	電気回路端子一括ケース間 A C 2000V 1分間

最終ページに本器の特性管理値表を記載します。

### 4. 構造

本器は、引出し式ケース（B<sub>1</sub>ケース）に収納してありますので、外部配線を外すことなく内部要素を引き出すことができ、点検、試験の便宜を図っています。内部要素引出し方法は、6項「取扱い」を参照してください。

継電器前面には動作表示器、整定板、補助リレーが配置しております。内部要素背面にはプリント板が取り付けてあり、電子回路部品が収納されています。

### 5. 動作

端子 S<sub>1</sub>(+)<sub>~</sub>S<sub>2</sub>(-)に制御電源を加えます。

端子 P<sub>1</sub>~P<sub>2</sub>に零相電圧入力を導入します。入力トランスの2次側に整定タップが設けてあり、これによって動作電圧を整定します。

入力電圧は入力トランスを経て全波整流され、シュミット回路でレベルを判定します。レベル判定のあとC Rタイマーである時間経過させ、継電器前面にある補助リレーを駆動します。

外部端子1~2は、補助リレーa接点と動作表示器コイルがシリーズに接続されています。外部端子3~4は、補助リレーa接点が単独に接続されています。

## 6. 取扱い

### ⚠ 注意

- 取扱いは、有資格者が行ってください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。

#### 6.1 荷ほどきに際して

本器は電子部品を多数使用していますので、手荒な取扱いのないよう十分注意してください。荷ほどきが終わったら、外部に付着しているチリ、ゴミなどをよく払い落としてください。

#### 6.2 運搬および保管

解梱された継電器を移設あるいは修理のため工場へ返送するなど、再び運搬する必要が生じた場合は、納入時と同等の荷造りを行って輸送してください。

ご使用場所内での運搬に際しては、継電器ケース角部、カバーガラス、モールド端子部などを変形あるいは破損させないよう、ていねいに取り扱ってください。

保管は、塵埃と湿気の少ない専用のガラス戸棚などの中へ保管してください。

#### 6.3 継電器内部要素の引出し方法

図2を参照してください。

- (1) ガラスカバー4隅のねじを緩めてカバーを外します。
- (2) 内部要素とケース側端子を電気的に接続する「接続プラグ」を引き抜きます。
- (3) 内部要素前面左右にあるヒンジを回転させ、外ケースとのロックを外します。
- (4) 図2の下段のように、内部要素の側面を支え引き出してください。ケースに収納する場合は逆の順序で行います。その場合、次の点に注意してください。
  - (a) ケース内部ねじやワッシャ類がないかどうか。
  - (b) ケース側および内部要素側の接続機構のコンタクトバネ板に異物が付着していないかどうか。



図1 地絡過電圧繼電器外観




図2 内部要素引出し方法

## 7. 取 付 け

 注 意

- 取付け時は、下記のことを厳守してください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。
- ・取付けは、有資格者が行うこと。
  - ・端子接続は、極性、相順を誤りなく行うこと。
  - ・施工時に取り外した端子カバー、保護カバーなどは元の位置に戻すこと。

取付けは図7に示すケース寸法図を参照し、前後左右の傾きが2°以下になるよう取り付けてください。

本器は、その機能を十分に發揮するよう下記の常規使用状態 JEC-2500 を満足できる環境に設置してください。

## 常規使用状態 JEC-2500

- (a) 制御電源電圧変動 定格電圧の+10%~-15%
- (b) 周波数変動 定格周波数の±5%以内
- (c) 周囲温度 0°C~40°C ただし、氷結の起こらない状態
- (d) 異常な振動、衝撃、傾斜および磁界を受けない状態。
- (e) 有害な煙、またはガス、過度の湿度、水滴または蒸気、過度のチリまたは微粉、爆発性のガスまたは微粉、風雨にさらされない状態
- (f) 標高1000m以下

## 8. 整 定

**⚠ 注意**

- 通電中に整定変更する場合は、その前にトリップブロックおよび変流器2次回路の短絡を行ってください。機器の誤動作、故障、焼損の恐れがあります。
- 過負荷耐量以上の電圧、電流を通電しないでください。機器の故障、焼損の原因となります。
- 試験は、有資格者が取扱説明書に記載した条件で実施してください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の原因となります。

本器の整定は、電圧の動作値のみで、限時の整定部ではありません。

所望の動作電圧を継電器前面の整定板で整定します。タッププラグは、確実にねじ込み締め付けてください。

電力用継電器に接続される直流制御電源は、通常  $\frac{1}{2}$  電圧の所で接地しますが、その場合、電源マイナスラインと大地間に電位を持つことになります。本器は、定格190V (110V) 最小動作電圧5Vの高感度継電器になっていますので、入力トランス2次側に設けてある整定板が、何らかの形で大地アースすると動作することがあります。

整定する時は、タッププラグの絶縁部分を持って整定してください。整定板を直接指で触れたりしないでください。

試験に先立って、カバーガラス、外部端子部、ケースなどに変形あるいは破損がないかを点検してください。

## 8.1 標準試験条件

試験する周囲条件は、できるだけ下記を守ってください。

標準試験条件 J E C - 2 5 0 0

周囲温度	20°C ± 10°C
外部磁界	80 A/m 以下
取付角度	正規位置 ± 2°
周 波 数	定格周波数 ± 1 %
波形（交流の場合）	ひずみ率 5 % 以下
交流分（直流の場合）	動脈率 3 % 以下
制御電源電圧	定格電圧 ± 2 %

(注)

$$\text{ひずみ率} = \frac{\text{高周波のみの実効値}}{\text{基本波実効値}} \times 100 (\%)$$

$$\text{脈動率} = \frac{\text{最大値} - \text{最小値}}{\text{直流分実効値}} \times 100 (\%)$$

### 8.2 動作電圧確認

端子  $P_1 - P_2$  に電圧を印加し、徐々に電圧を上昇させたとき、タップ値電圧の誤差  $\pm 5\%$  内で端子  $1 - 2$  又は  $3 - 4$  が閉路する電圧を確認する。

### 8.3 動作時間確認

最小タップ（5V）に整定し、端子  $P_1 - P_2$  にタップ値の200%入力を印加するときの、入力投入から端子  $1 - 2$  または  $3 - 4$  が閉路するまでの時間を測定確認する。

図3に、動作時間（復帰時間）特性を示します。

## 9. 保 守

### ⚠ 注意

- 保守は、有資格者が行ってください。感電、けが、また、機器の故障、誤動作、誤不動作の恐れがあります。
- 端子充電部には触らないでください。感電の恐れがあります。

本器は平常時は動作待機状態にありますので、万一特性に不適合な点を生じていても、その発見が困難です。したがって、表1を参照して日常的または定期的に点検してください。

表1 点検表

No.	点 檢 項 目	点 檢 内 容	日 常 点 檢 時	定 期 点 檢 時
1.	カバー	(a) カバーの変形はないか。 (b) パッキングの劣化はないか。 (c) カバーの締付けは十分か。 (d) ガラスの破損、汚損はないか。	○ — ○ ○	○ ○ ○ ○
2.	接 点	(a) 接点が変色、焼損、あるいは錆、脱落などないか。 (b) 接点の位置、バネの形状などに異常はないか。 (日常点検時はカバーごしに目視で点検してください。)	○ ○	○ ○
3.	コイルおよび導体	(a) 過熱による変色、焼損などはないか。 (b) 半田付部、ネジ締付部などに異常はないか。	— —	○ ○
4.	プリント板回路	(a) 部品の変形、変色、ヒビ割れなどはないか。 (b) 部品間で混触や、異物の侵入、付着はないか。 (c) プリント板の箔に破断、混触、変色などの異常はないか。	— — —	○ ○ ○
5.	表示器付補助接触器または表示器および補助接触器	(a) 動作、復帰に異常はないか。 (b) コイル部は焼損していないか。 (c) №.2「接点」の点検項目と同様、接点に異常はないか。 (d) 表示部の表示片は落下しやすくなっていないか。	— — ○ —	○ ○ ○ ○
6.	整定タップ機構部	(a) 整定タッププラグは緩みなく、締め付けてあるか。 (b) 整定タッププラグにヒビ割れなどの異常はないか。	— —	○ ○
7.	内部清掃	(a) 塵や埃、その他異物の侵入、付着はないか。 (b) 接点を磨いたときの飛散物はないか。 (c) その他の汚損、塗装の剥がれ、メッキ部から錆など発生していないか。	— — —	○ ○ ○
8.	引出形継電器接続機構 (R, 3R式は該当しません)	(a) 上下接触片の形状の異常はないか。 (b) 上下接続プラグの接触片の形状に異常はないか。 (c) CT回路短絡片の取付状態、上下接触片との接触状態に異常はないか。	— — —	○ ○ ○
9.	使用時状態	(a) 異常な振動や音が出ていないか。 (b) 異常に継電器が熱くなっていたり、煙、異臭が発生していないか。	○ ○	○ ○

## 10. ご注文および連絡先について

ご注文時は、下記事項をご指定ください。

- (1) 形 式 SG-X T<sub>22</sub>-B<sub>1</sub>
- (2) 定 格 電 壓 110V
- (3) 定格周波数 50 H z
- (4) 整 定 範 囲 5／60V
- (5) 制御電源電圧 D C 110V
- (6) 非標準仕様品をご注文のときは、その仕様をご指定ください。

受入時、保守点検時に継電器に異常が認められた場合は、最寄りの当社支社または工場へご連絡ください。




図 3 SG形 X T<sub>22</sub>-B<sub>1</sub>式 地絡過電圧繼電器動作・復帰時間特性  
SG形 X T<sub>22</sub>-2B<sub>1</sub>式





図4 SG形X T<sub>22</sub>-B<sub>1</sub>式 地絡過電圧継電器回路図



上図端子は継電器裏面端子を示します

図 5 SG形 X T<sub>22</sub>-B<sub>1</sub>式 地絡過電圧継電器内部接続図  
SG形 X T<sub>22</sub>-2B<sub>1</sub>式




図6 引出形（引出回転形）継電器接続プラグ機構




図7 B<sub>1</sub>形ケース

## 特性管理値表

品名 地絡過電圧継電器  
 形式 SG-XT<sub>22</sub>-B<sub>1</sub>, SG-XT<sub>22</sub>-2B<sub>1</sub>  
 適用規格 電気学会電気規格調査会標準規格 JEC-2500

仕様 電圧 110V または 190V  
 周波数 50 または 60Hz, 定格 連続  
 制御電源電圧 DC 48V, 100V, 110V, または 125V  
 整定範囲 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 (V)  
             55, 65, 75, 85, 95 (V)


## 1. 特性

試験項目	試験条件および試験点				管理値
動作値	各整定タップ				整定タップ値 ± 5 %
動作時間	0V → 整定タップ値 × 200%				B <sub>1</sub> : 30ms 以下 2B <sub>1</sub> : 100 ~ 150ms
表示器	定格 (A)	0.2	0.5	0.8	定格電流値以下の動作のこと
	抵抗値 (Ω)	3.5	1.6	0.5	

## サージアブソーバ設置例


静止形継電器はサージノイズの大きさ、周波数成分によっては特性が変化する場合があります。この高調波ノイズを抑制するため、屋外機器(PCT、CB)とのインターフェイス部や、制御電源回路部において、下記例のようなサージアブソーバを設置ください。

### (1) PT(PD)回路のサージアブソーバ設置例




図C-PT

### (2) CT回路のサージアブソーバ設置例



図C-CT

### (3) 制御電源回路のサージアブソーバ設置例



図C-DC